



**DOWNLOAD THE MANUAL AND MULTIMEDIA CONTENT**

DESCARGA EL MANUAL Y CONTENIDO MULTIMEDIA

**TÉLÉCHARGEZ LE MANUEL ET NOTRE CONTENU MULTIMÉDIA**

LADEN SIE DEN HANDBUCH UND UNSERE MULTIMEDIA-INHALTE HERUNTER

**SCARICA IL MANUALE E I CONTENUTI MULTIMEDIALI**

BAIXE O MANUAL E CONTEÚDO MULTIMÍDIA

# **ACTIONPACK**

BXGO23

[www.ksixmobile.com](http://www.ksixmobile.com)

### Maintenance recommendations

- Regularly clean the action camera accessory with a dry cloth.
- Avoid breaking the action camera accessory. Do not put heavy objects over it.
- If the action camera accessory is not waterproof, or water resistant do not wet it. Keep it always in a dry place, away from humidity.
- Do not force your camera or mobile device to fit on the action camera accessory or on its adapter.
- When not using the action camera accessory, store it in a place free from dust, dirt, lint, sun, liquids, etc.

### Safety information

Please read the following instructions:

- Check that your camera or mobile device is compatible with the action camera accessory and with its adapter.
- Firmly set your camera or mobile device on the action camera accessory before using it.
- If you are going to immerse your camera or mobile device under water, use a waterproof case for your device (not included with this product). And previously check that the action camera accessory is suitable to be immersed.
- Before immersing your action camera or mobile device under water, check that its waterproof case is not broken.
- Gently set and remove your camera or mobile device from the action camera accessory. Avoid breaking it or breaking your camera or mobile device.
- When using your device with the action camera accessory be aware of the environment around you. Do not take pictures or videos in dangerous places (i.e., stairs, balconies, cliffs, etc).
- Keep away the action camera accessory from heat sources (fire).
- Do not leave the action camera accessory in contact with flammable materials.
- Do not throw the action camera accessory into fire.
- If the action camera accessory is damaged do not put your mobile device on it.
- Keep the action camera accessory away from children.
- Do not insert incompatible objects on the action camera accessory or on its adapter.
- Do not use the action camera accessory if you perceive any visible defects.
- If you are using a harness, be sure that it is comfortable and that it is not hurting your body.
- Do not handle your camera or mobile device during dangerous activities. Pay attention to the activity.
- If you are doing outdoor activities or extreme sports and you have an accident, do not put yourself in danger in order to protect your camera or mobile device. Protecting your body and your health are the priority.
- Do not place the action camera accessory on areas of your body where it can damage you in case of an accident.
- Do not dismount or modify the action camera accessory. These actions will invalidate the warranty.

### Legal Note

The features and functions described in this manual are based on tests made by Atlantis Internacional S.L. It is the user's responsibility to examine and verify the product after its purchase.

Atlantis Internacional S.L. is not responsible and will never be liable for any personal loss or injury, economical loss, material loss or any damage due to misuse, abuse or improper installation of the product. Atlantis Internacional S.L. is not responsible for damage to cameras, housings, or mounts and cannot replace a camera or mobile device under any circumstances. Damage resulting from use, accident, or normal wear and tear is not covered by this warranty. Atlantis Internacional S.L. is not responsible and will never be liable for any personal accidents or injuries or damage due to misuse, abuse, improper installation or improper behavior with the product.

## Electronic and electrical devices disposal

This symbol indicates that electrical and electronic equipment is to be collected separately.



- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of as household waste.
- If the equipment uses batteries, they must be removed from the equipment and disposed of in an appropriate collection center. If the batteries cannot be removed, do not attempt to do it yourself since it must be done by a qualified professional.
- Separate collection and recycling help conserve natural resources and prevent negative consequences for human health and the environment that might result from incorrect disposal.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.

## Accesorios para cámaras deportivas

ES

### Recomendaciones de mantenimiento

- Limpie regularmente el accesorio para cámara deportiva con un paño seco.
- Evite romper el accesorio para cámara deportiva. No coloque objetos pesados encima.
- Si el accesorio para cámara deportiva no es sumergible o resistente al agua, no lo moje. Manténgalo en lugares secos lejos de la humedad.
- No fuerce su cámara o dispositivo móvil para que entre en el accesorio para cámara deportiva.
- Cuando no utilice el accesorio para cámara deportiva, guárdelo en un lugar para protegerlo del polvo, sol, suciedad, agua, líquidos, etc.

### Información de seguridad

Lea las siguientes instrucciones:

- Compruebe que su cámara o su dispositivo móvil son compatibles con el accesorio para cámara deportiva, así como con el adaptador incluido.
- Fije correctamente su cámara a su dispositivo móvil en el accesorio para cámara deportiva antes de utilizarlo.
- Si va a sumergir bajo el agua su cámara o dispositivo móvil, utilice una carcasa sumergible (no suministrada con este producto). Y previamente compruebe que el accesorio para cámara deportiva es sumergible.
- Antes de sumergir su cámara o dispositivo móvil en el agua, compruebe que la carcasa sumergible no está rota.
- Coloque o retire con cuidado el accesorio para cámara deportiva. Evite romperlo o romper su cámara o dispositivo móvil.
- Esté atento del lugar dónde utiliza el accesorio para cámara deportiva. No tome fotos o vídeo en lugares peligrosos (por ejemplo: escaleras, balcones, acantilados, etc.)
- Mantenga alejado el accesorio para cámara deportiva de una fuente de calor (fuego).
- No deje el accesorio para cámara deportiva en contacto con materiales inflamables.
- No tire el accesorio para cámara deportiva al fuego.
- Si el accesorio para cámara deportiva está dañado no le instale su dispositivo móvil.
- Mantenga el accesorio para cámara deportiva fuera del alcance de los niños.
- No introduzca objetos incompatibles en el accesorio para cámara deportiva.
- No use el accesorio para cámara deportiva si aprecia defectos visibles.
- Si utiliza un arnés, asegúrese de que es cómodo y que no daña su cuerpo.
- No manipule su cámara o dispositivo móvil durante actividades peligrosas. Ponga atención a la actividad que está realizando.

- Si está realizando una actividad outdoor o un deporte extremo y tiene un accidente, no se ponga en peligro para proteger su cámara o dispositivo móvil. Proteger su cuerpo y salud es prioritario.
- No coloque el accesorio para cámara deportiva en áreas de su cuerpo en dónde le pueda hacer daño en caso de accidente.
- No desmonte ni modifique el accesorio para cámara deportiva. Estas acciones invalidan la garantía.

### Nota Legal

Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. El usuario es responsable de examinar y verificar el producto al adquirirlo.

Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño en su dispositivo, debido a un mal uso, abuso o instalación inapropiada del producto. Atlantis Internacional S.L. no se responsabiliza de daños a las cámaras, carcasas, o soportes y no realizará recambios de una cámara o dispositivos móviles bajo ninguna circunstancia. El daño causado por uso, accidente o desgaste no está cubierto por esta garantía. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño o accidente personal debido a un mal uso, abuso, instalación inapropiada o comportamiento inapropiado con el producto.

### Desecho de equipos eléctricos y electrónicos

Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos deben ser desechados por separado.



- Este producto se ha diseñado para desecharlo por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deposite con la basura doméstica.
- Si el equipo funciona con baterías, estas deben extraerse y depositarse en un punto de recogida selectiva de este tipo de residuos. Si las baterías no son extraíbles, no las intente extraer, ya que lo debe hacer un profesional cualificado.
- Desechar y reciclar por separado ayuda a conservar los recursos naturales y previenen las consecuencias dañinas para la salud humana y el entorno que podrían surgir a causa de un desecho incorrecto
- Para obtener más información, puede ponerse en contacto con el vendedor o con las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

## Accessoires pour caméras d'action

FR

### Recommandations d'entretien

- Nettoyez régulièrement l'accessoire de la caméra d'action avec un chiffon sec.
- Évitez de casser l'accessoire de la caméra d'action. Ne posez pas d'objets lourds dessus.
- Si l'accessoire de la caméra d'action n'est pas étanche ou résistant à l'eau, ne le mouillez pas. Conservez-le toujours dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité.
- Ne forcez pas votre appareil photo ou votre appareil mobile à s'adapter à l'accessoire de la caméra d'action ou à son adaptateur.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'accessoire pour caméra d'action, rangez-le dans un endroit à l'abri de la poussière, de la saleté, des peluches, du soleil, des liquides, etc.

### Informations relatives à la sécurité

Veillez lire les instructions suivantes :

- Vérifiez que votre appareil photo ou votre appareil mobile est compatible avec l'accessoire de la caméra d'action et avec son

adaptateur.

- Vérifiez que votre appareil photo ou votre appareil mobile est compatible avec l'accessoire de caméra d'action et avec son adaptateur.
- Placez fermement votre appareil photo ou votre appareil mobile sur l'accessoire de la caméra d'action avant de l'utiliser.
- Posez fermement votre appareil photo ou votre appareil mobile sur l'accessoire pour caméra d'action avant de l'utiliser.
- Si vous avez l'intention d'immerger votre caméra ou votre appareil mobile dans l'eau, utilisez un étui étanche pour votre appareil (non fourni avec ce produit). Vérifiez au préalable que l'accessoire de la caméra d'action peut être immergé.
- Avant d'immerger votre caméra d'action ou votre appareil mobile sous l'eau, vérifiez que son étui étanche n'est pas cassé.
- Placez et retirez délicatement votre caméra ou votre appareil mobile de l'accessoire pour caméra d'action. Évitez de le casser ou de casser votre appareil photo ou votre appareil mobile.
- Lorsque vous utilisez votre appareil avec l'accessoire de caméra d'action, soyez conscient de l'environnement qui vous entoure. Ne prenez pas de photos ou de vidéos dans des endroits dangereux (escaliers, balcons, falaises, etc.).
- Éloignez l'accessoire de la caméra d'action des sources de chaleur (feu).
- Ne laissez pas l'accessoire de la caméra d'action en contact avec des matériaux inflammables.
- Ne pas jeter l'accessoire de la caméra d'action dans le feu.
- Si l'accessoire de la caméra action est endommagé, ne mettez pas votre appareil mobile dessus.
- Gardez l'accessoire de la caméra d'action hors de portée des enfants.
- N'insérez pas d'objets incompatibles sur l'accessoire caméra action ou sur son adaptateur.
- N'utilisez pas l'accessoire de la caméra d'action si vous remarquez des défauts visibles.
- Si vous utilisez un harnais, assurez-vous qu'il est confortable et qu'il ne fait pas mal au corps.
- Ne manipulez pas votre caméra ou votre appareil mobile lors d'activités dangereuses. Soyez attentif à l'activité.
- Si vous pratiquez des activités de plein air ou des sports extrêmes et que vous avez un accident, ne vous mettez pas en danger pour protéger votre appareil photo ou votre appareil mobile. La protection de votre corps et de votre santé est prioritaire.
- Ne placez pas l'accessoire de la caméra d'action sur des zones de votre corps où il pourrait vous endommager en cas d'accident.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas l'accessoire de la caméra d'action. Ces actions annulent la garantie.

### Note légale

Les caractéristiques et les fonctions décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'examiner et de vérifier le produit après son achat.

Atlantis Internacional S.L. n'est pas responsable et ne sera jamais responsable de toute perte ou blessure personnelle, perte économique, perte matérielle ou tout dommage dû à une mauvaise utilisation, un abus ou une installation incorrecte du produit. Atlantis Internacional S.L. n'est pas responsable des dommages causés aux appareils photo, aux boîtiers ou aux supports et ne peut en aucun cas remplacer un appareil photo ou un dispositif mobile. Les dommages résultant de l'utilisation, d'un accident ou de l'usure normale ne sont pas couverts par cette garantie. Atlantis Internacional S.L. n'est pas responsable et ne sera jamais responsable des accidents ou blessures personnelles ou des dommages dus à une mauvaise utilisation, un abus, une installation incorrecte ou un comportement inapproprié avec le produit.

### Élimination des appareils électroniques et électriques

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques doivent être collectés séparément.



- Ce produit est destiné à être collecté séparément dans un point de collecte approprié. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères.
- Si l'appareil utilise des piles, celles-ci doivent être retirées de l'appareil et déposées dans un centre de collecte approprié. Si les

pires ne peuvent pas être retirées, n'essayez pas de le faire vous-même, car cette opération doit être effectuée par un professionnel qualifié.

La collecte séparée et le recyclage permettent de préserver les ressources naturelles et d'éviter les conséquences négatives pour la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une mise au rebut incorrecte.

Pour plus d'informations, contactez le revendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets.

## Zubehör für Action-Kameras



### Wartungsempfehlungen

Reinigen Sie das Zubehör der Action-Kamera regelmäßig mit einem trockenen Tuch.

Vermeiden Sie es, das Zubehör der Action-Kamera zu beschädigen. Stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.

Wenn das Action-Kamera-Zubehör nicht wasserdicht oder wasserfest ist, machen Sie es nicht nass. Bewahren Sie es immer an einem trockenen Ort auf, fern von Feuchtigkeit.

Setzen Sie Ihre Kamera oder Ihr mobiles Gerät nicht gewaltsam auf das Action-Kamera-Zubehör oder seinen Adapter.

Wenn Sie das Action-Kamera-Zubehör nicht benutzen, bewahren Sie es an einem Ort auf, der frei von Staub, Schmutz, Flusen, Sonne, Flüssigkeiten usw. ist.

### Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise:

Prüfen Sie, ob Ihre Kamera oder Ihr Mobilgerät mit dem Action-Kamera-Zubehör und dem dazugehörigen Adapter kompatibel ist.

Setzen Sie Ihre Kamera oder Ihr mobiles Gerät fest auf das Action-Kamera-Zubehör, bevor Sie es verwenden.

Wenn Sie Ihre Kamera oder Ihr mobiles Gerät unter Wasser tauchen wollen, verwenden Sie eine wasserdichte Hülle für Ihr Gerät (nicht im Lieferumfang dieses Produkts enthalten). Vergewissern Sie sich vorher, dass das Action-Kamera-Zubehör für das Untertauchen geeignet ist.

Bevor Sie Ihre Action-Kamera oder Ihr mobiles Gerät unter Wasser tauchen, überprüfen Sie, ob das wasserdichte Gehäuse nicht beschädigt ist.

Setzen Sie Ihre Kamera oder Ihr mobiles Gerät vorsichtig in das Action-Kamera-Zubehör ein und nehmen Sie es heraus.

Vermeiden Sie es, dass es zerbricht oder Ihre Kamera oder Ihr mobiles Gerät beschädigt wird.

Achten Sie bei der Verwendung Ihres Geräts mit dem Action-Kamera-Zubehör auf die Umgebung, in der Sie sich befinden.

Nehmen Sie keine Fotos oder Videos an gefährlichen Orten auf (z. B. Treppen, Balkone, Klippen usw.).

Halten Sie das Action-Kamera-Zubehör von Wärmequellen (Feuer) fern.

Lassen Sie das Action-Kamera-Zubehör nicht in Kontakt mit brennbaren Materialien kommen.

Werfen Sie das Action-Kamera-Zubehör nicht ins Feuer.

Wenn das Action-Kamera-Zubehör beschädigt ist, legen Sie Ihr Mobilgerät nicht darauf.

Halten Sie das Action-Kamera-Zubehör von Kindern fern.

Stecken Sie keine inkompatiblen Gegenstände auf das Action-Kamera-Zubehör oder seinen Adapter.

Verwenden Sie das Action-Kamera-Zubehör nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen.

Wenn Sie ein Gurtzeug verwenden, vergewissern Sie sich, dass es bequem ist und Ihren Körper nicht verletzt.

Hantieren Sie nicht mit der Kamera oder dem mobilen Gerät während gefährlicher Aktivitäten. Achten Sie auf die Aktivität.

Wenn Sie bei Outdoor-Aktivitäten oder Extremsportarten einen Unfall haben, bringen Sie sich nicht in Gefahr, um Ihre Kamera oder Ihr mobiles Gerät zu schützen. Der Schutz Ihres Körpers und Ihrer Gesundheit hat Priorität.

Legen Sie das Action-Kamera-Zubehör nicht an Körperstellen an, an denen es Sie im Falle eines Unfalls verletzen könnte.

Demontieren oder modifizieren Sie das Action-Kamera-Zubehör nicht. Diese Maßnahmen führen zum Erlöschen der Garantie.

### Rechtlicher Hinweis

Die in diesem Handbuch beschriebenen Eigenschaften und Funktionen basieren auf Tests, die von Atlantis Internacional S.L. durchgeführt wurden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das Produkt nach dem Kauf zu überprüfen. Atlantis Internacional S.L. ist nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für Personenschäden, wirtschaftliche Verluste, Materialverluste oder Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch oder unsachgemäße Installation des Produkts entstehen. Atlantis Internacional S.L. ist nicht verantwortlich für Schäden an Kameras, Gehäusen oder Halterungen und kann unter keinen Umständen eine Kamera oder ein mobiles Gerät ersetzen. Schäden, die durch Gebrauch, Unfall oder normale Abnutzung entstanden sind, werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Atlantis Internacional S.L. ist nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für Unfälle, Verletzungen oder Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, unsachgemäße Installation oder unsachgemäßen Umgang mit dem Produkt entstehen.

## Entsorgung von elektronischen und elektrischen Geräten



Dieses Symbol weist darauf hin, dass elektrische und elektronische Geräte getrennt zu entsorgen sind.

-Dieses Produkt ist für die getrennte Sammlung an einer geeigneten Sammelstelle bestimmt. Entsorgen Sie es nicht über den Hausmüll.

-Wenn das Gerät Batterien enthält, müssen diese aus dem Gerät entfernt und in einer geeigneten Sammelstelle entsorgt werden. Wenn die Batterien nicht entfernt werden können, versuchen Sie nicht, dies selbst zu tun, sondern lassen Sie es von einem qualifizierten Fachmann machen.

-Die getrennte Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und negative Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die sich aus einer falschen Entsorgung ergeben könnten.

-Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die für die Abfallentsorgung zuständigen örtlichen Behörden.

## Accessori per videocamere d'azione

IT

### Raccomandazioni per la manutenzione

-Pulire regolarmente l'accessorio per action camera con un panno asciutto.

-Evitare di rompere l'accessorio della telecamera d'azione. Non appoggiare oggetti pesanti su di esso.

-Se l'accessorio per action camera non è impermeabile o resistente all'acqua, non bagnarlo. Conservarlo sempre in un luogo asciutto e al riparo dall'umidità.

-Non forzare la fotocamera o il dispositivo mobile per adattarli all'accessorio per action camera o al suo adattatore.

-Quando non si utilizza l'accessorio per action camera, conservarlo in un luogo privo di polvere, sporcizia, pelucchi, sole, liquidi, ecc.

### Informazioni sulla sicurezza

Leggere le seguenti istruzioni:

-Verificare che la fotocamera o il dispositivo mobile siano compatibili con l'accessorio per action camera e con il suo adattatore.

-Prima di utilizzare l'accessorio per action camera, posizionare saldamente la fotocamera o il dispositivo mobile sull'accessorio per action camera.

-Se si intende immergere la fotocamera o il dispositivo mobile in acqua, utilizzare una custodia impermeabile per il dispositivo (non inclusa in questo prodotto). E verificare preventivamente che l'accessorio per action camera sia adatto all'immersione.

-Prima di immergere la fotocamera o il dispositivo mobile nell'acqua, verificare che la custodia impermeabile non sia rotta.

- Impostare e rimuovere delicatamente la fotocamera o il dispositivo mobile dall'accessorio per action camera. Evitare di romperlo o di rompere la fotocamera o il dispositivo mobile.
- Quando si utilizza il dispositivo con l'accessorio action camera, prestare attenzione all'ambiente circostante. Non scattare foto o video in luoghi pericolosi (ad es. scale, balconi, scogliere, ecc.).
- Tenere lontano l'accessorio action camera da fonti di calore (fuoco).
- Non lasciare l'accessorio della action camera a contatto con materiali infiammabili.
- Non gettare l'accessorio della telecamera d'azione nel fuoco.
- Se l'accessorio della telecamera d'azione è danneggiato, non collocare il dispositivo mobile su di esso.
- Tenere l'accessorio per action camera lontano dai bambini.
- Non inserire oggetti incompatibili sull'accessorio action camera o sul suo adattatore.
- Non utilizzare l'accessorio per action camera se si notano difetti visibili.
- Se si utilizza un'imbracatura, assicurarsi che sia comoda e che non faccia male al corpo.
- Non maneggiare la fotocamera o il dispositivo mobile durante le attività pericolose. Prestare attenzione all'attività.
- Se si praticano attività all'aperto o sport estremi e si verifica un incidente, non mettersi in pericolo per proteggere la fotocamera o il dispositivo mobile. La priorità è proteggere il proprio corpo e la propria salute.
- Non posizionare l'accessorio della action camera su aree del corpo che potrebbero danneggiarvi in caso di incidente.
- Non smontare o modificare l'accessorio action camera. Queste azioni invalidano la garanzia.

### Nota legale

Le caratteristiche e le funzioni descritte in questo manuale si basano su test effettuati da Atlantis Internacional S.L. È responsabilità dell'utente esaminare e verificare il prodotto dopo l'acquisto.

Atlantis Internacional S.L. non è responsabile e non sarà mai responsabile di eventuali perdite o lesioni personali, perdite economiche, perdite materiali o danni dovuti a uso improprio, abuso o installazione non corretta del prodotto. Atlantis Internacional S.L. non è responsabile per i danni alle telecamere, alle custodie o ai supporti e non può sostituire una telecamera o un dispositivo mobile in nessun caso. I danni derivanti dall'uso, da incidenti o dalla normale usura non sono coperti dalla presente garanzia. Atlantis Internacional S.L. non è responsabile e non sarà mai responsabile di eventuali incidenti o lesioni personali o danni dovuti a uso improprio, abuso, installazione non corretta o comportamento scorretto con il prodotto.

### Smaltimento dei dispositivi elettronici ed elettrici

Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolte separatamente.



- Questo prodotto è destinato alla raccolta differenziata presso un punto di raccolta appropriato. Non smaltire come rifiuti domestici.
- Se l'apparecchiatura utilizza batterie, queste devono essere rimosse dall'apparecchiatura e smaltite in un centro di raccolta appropriato. Se le batterie non possono essere rimosse, non tentare di farlo da soli poiché deve essere fatto da un professionista qualificato.
- La raccolta differenziata e il riciclaggio aiutano a preservare le risorse naturali e a prevenire le conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento non corretto.
- Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o le autorità locali responsabili della gestione dei rifiuti.

### Recomendações de manutenção

- Limpe regularmente o acessório da câmara de acção com um pano seco.
- Evite partir o acessório da câmara de acção. Não coloque objectos pesados sobre ele.
- Se o acessório da câmara de acção não for à prova de água ou resistente à água, não o molhe. Mantenha-o sempre num local seco e afastado da humidade.
- Não force a câmara ou o dispositivo móvel a encaixar no acessório da câmara de acção ou no respectivo adaptador.
- Quando não estiver a utilizar o acessório da câmara de acção, guarde-o num local sem pó, sujidade, fiapos, sol, líquidos, etc.

### Informações de segurança

Leia as seguintes instruções:

- Verifique se a sua câmara ou dispositivo móvel é compatível com o acessório de câmara de acção e com o respectivo adaptador.
- Coloque firmemente a câmara ou o dispositivo móvel no acessório da câmara de acção antes de o utilizar.
- Se for mergulhar a sua câmara ou o seu dispositivo móvel na água, utilize um estojo à prova de água para o seu dispositivo (não incluído neste produto). E verifique previamente se o acessório da câmara de acção é adequado para ser submerso.
- Antes de mergulhar a câmara de acção ou o dispositivo móvel na água, verifique se o estojo à prova de água não está danificado.
- Coloque e retire cuidadosamente a câmara ou o dispositivo móvel do acessório para câmaras de acção. Evite parti-lo ou partir a sua câmara ou dispositivo móvel.
- Quando utilizar o seu dispositivo com o acessório de câmara de acção, tenha em atenção o ambiente à sua volta. Não tire fotografias ou grave vídeos em locais perigosos (por exemplo, escadas, varandas, penhascos, etc.).
- Mantenha o acessório da câmara de acção afastado de fontes de calor (fogo).
- Não deixe o acessório da câmara de acção em contacto com materiais inflamáveis.
- Não atire o acessório da câmara de acção para o fogo.
- Se o acessório da câmara de acção estiver danificado, não coloque o seu dispositivo móvel sobre ele.
- Mantenha o acessório da câmara de acção afastado do alcance das crianças.
- Não coloque objectos incompatíveis no acessório da câmara de acção ou no respectivo adaptador.
- Não utilize o acessório de câmara de acção se detectar defeitos visíveis.
- Se estiver a utilizar um arnês, certifique-se de que é confortável e que não está a magoar o seu corpo.
- Não manuseie a câmara ou o dispositivo móvel durante actividades perigosas. Preste atenção à actividade.
- Se estiver a praticar actividades ao ar livre ou desportos radicais e tiver um acidente, não se coloque em perigo para proteger a câmara ou o dispositivo móvel. A protecção do seu corpo e da sua saúde é a prioridade.
- Não coloque o acessório da câmara de acção em zonas do seu corpo onde o possa danificar em caso de acidente.
- Não desmonte nem modifique o acessório da câmara de acção. Estas acções invalidam a garantia.

### Nota legal

As características e funções descritas neste manual baseiam-se em testes efectuados pela Atlantis Internacional S.L. É da responsabilidade do utilizador examinar e verificar o produto após a sua compra.

A Atlantis Internacional S.L. não se responsabiliza e nunca se responsabilizará por qualquer perda ou lesão pessoal, perda económica, perda material ou qualquer dano devido a má utilização, abuso ou instalação inadequada do produto. A Atlantis Internacional S.L. não se responsabiliza por danos em câmaras, caixas ou suportes e não pode substituir uma câmara ou um dispositivo móvel em nenhuma circunstância. Os danos resultantes de utilização, acidente ou desgaste normal não estão cobertos por esta garantia. A Atlantis Internacional S.L. não se responsabiliza e nunca se responsabilizará por quaisquer acidentes pessoais ou ferimentos ou danos devido a má utilização, abuso, instalação incorrecta ou comportamento impróprio com o produto.

## Eliminação de aparelhos eléctricos e electrónicos

Este símbolo indica que os equipamentos eléctricos e electrónicos devem ser recolhidos separadamente.



·Este produto foi concebido para ser recolhido separadamente num ponto de recolha adequado. Não deitar fora como lixo doméstico.

·Se o equipamento utilizar baterias, estas devem ser retiradas do equipamento e eliminadas num centro de recolha adequado. Se as baterias não puderem ser retiradas, não tente fazê-lo você mesmo, uma vez que deve ser feito por um profissional qualificado.

·A recolha selectiva e a reciclagem ajudam a conservar os recursos naturais e a evitar consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente que possam resultar de uma eliminação incorrecta.

·Para mais informações, contactar o revendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão dos resíduos.





**REGISTER YOUR WARRANTY**

Scan this code and sign up online

**REGISTRE SU GARANTÍA**

Escanee el código y regístrese online

**ENREGISTREZ VOTRE GARANTIE**

Scannez le code et inscrivez-vous en ligne

**REGISTRIEREN SIE IHRE GARANTIE**

Scannen Sie den Code und registrieren Sie sich online

**REGISTRI LA SUA GARANZIA**

Scansiona il codice e registrati online

**REGISTRE SUA GARANTIA**

Escaneie esse código e inscreva-se online

IMPORTED AND DISTRIBUTED BY

ATLANTIS INTERNACIONAL S.L.

B 59131235

C. Crom, 53. 08907

L'Hospitalet de Llobregat

Barcelona. Spain