

User manual

BXLEDST10M

Technical information

LED: 5050RGB
LED Quantity: 30 pcs per meter
Output power: 24W
Input voltage: AC 100V-240V
Output voltage: DC12V
Distance of remote operation: within 5m
Working temperature: -20-+45°C
Illumination angle: 120°
Dimensions: 5000*10* (mm) *2
Lumens: 12-15 lm per LED


In the box

2 led strip
1 remote control
1 AC adapter
1 User manual
1 Infrared receiver
2 grippers

Illustration




Attention: make sure the arrows connect properly or the light won't work.



REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS

- 1 Increase / Decrease brightness
- 2 16 static colors
- 3 On / Off
- 4 Flash effect
- 5 Stroboscopic effect
- 6 Fade effect
- 7 Smooth effect



FAQS

The LED strip does not light up after connecting the controller and power on.

1. Check the power input: Please use our supplied adapter or any other power source which is of the same type as our adapter. LED light must be used under 12V voltage.
2. Check if the controller and the strip are properly connected. Confirm all connections are OK.
3. Check if the remote control is switched on.

The LED strip is on, but the remote controller is not working or cannot control the LED light.

1. Check if the insulation plate is in the remote control.
2. Check if the battery of the remote control is well placed.
3. Confirm that you are within 5m and align with infrared sensor.
4. Try to change the battery.

Maintenance recommendations

- Regularly clean the product with a dry cloth. The product must be disconnected or switched off when you clean it.
- Keep the connectors and/ or ports free from dust, lint, etc. to prevent improper connections.
- Avoid breaking the device. Do not put objects over it or bend it too strong.
- If the product includes a cable do not bend it too strong and do not pull from it to unplug the product.
- Do not wet the product. Keep it always in a dry place, away from humidity.
- When not using the product, store it in a place free from dust, dirt, lint, liquids, etc.
- If water or other liquids enter the product interior, unplug it immediately from any attached power source or device it is connected to.
- Avoid dropping or hitting the product. It might be damaged.
- Do not use the product for anything other than its intended use.
- Please recycle the product in accordance with local environmental laws and regulations.

EN

Safety information

Please read the following instructions before using the device for the first time:

- When you use device keep it away from heat sources (fire) and from humidity sources (water and other liquids).
- If the product is wet or damaged do not use it.
- Do not use the product with wet hands.
- Do not leave the product in contact with flammable materials.
- Do not expose the product to high temperatures (for example: inside a car during hot weather)
- Do not throw the product into fire.
- Keep the product away from children.
- Disconnect or switch off the product if you are not going to use for a long period of time.
- Do not use the device if you perceive any visible defects.
- Do not attempt to open or puncture the product. You might damage it.
- Do not use the product with incompatible devices.
- Do not dismount or modify the product. These actions will invalidate the Warranty.

Legal Note

Hereby, Atlantis Internacional S.L. declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EC.

The features and functions described in this manual are based on tests made by Atlantis Internacional S.L. It is the user's responsibility to examine and verify the product after its purchase. Atlantis Internacional S.L. is not responsible and will never be liable for any personal loss or injury, economical loss, material loss or any damage due to misuse, abuse or improper installation of the product.

For electronic devices with Bluetooth: Atlantis Internacional S.L. is not responsible and will never be liable for any function, communication and connection failure between the product and Bluetooth enabled devices.

Electronic and electrical devices disposal

This symbol indicates that electrical and electronic equipment is to be collected separately.



- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of as household waste.
- The final price of this product includes the cost necessary for the correct environmental management of the generated waste.
- If the equipment uses batteries, they must be removed from the equipment and disposed in an appropriate collection center. If the batteries cannot be removed, do not attempt to do it yourself since it must be done by a qualified professional.
- Separate collection and recycling helps conserve natural resources and prevent negative consequences for human health and the environment that might result from incorrect disposal.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.

Manual de usuario

BXLEDST10M

Información técnica

LED: 5050RGB

Cantidad de LEDs: 30 piezas por metro

Potencia de salida: 24W

Voltaje entrada: AC 100V-240V

Voltaje salida: DC12V

Distancia de funcionamiento remoto: aprox. 5m

Temperatura de funcionamiento: -20-+45°C

Ángulo de iluminación: 120°

Dimensiones: 5000*10* (mm) *2

Lúmenes: 12-15 lm por LED

En la caja

2 tira LED

1 control remoto


1 adaptador de CA

1 manual de usuario

1 receptor de infrarrojos

2 pinzas

Ilustración




Atención: asegúrese de conectarlo como indican las flechas o la luz no funcionará.



INSTRUCCIONES DEL MANDO A DISTANCIA

- ① Aumentar / Disminuir brillo
- ② 16 colores estáticos
- ③ Encendido / Apagado
- ④ Efecto parpadeo
- ⑤ Efecto estroboscópico
- ⑥ Efecto Fade
- ⑦ Efecto suave



FAQS

La tira LED no se enciende después de conectarla y encenderla.

1. Compruebe la entrada de alimentación: utilice el adaptador incluido o cualquier otra fuente de alimentación que sea del mismo tipo que nuestro adaptador. La luz LED debe usarse bajo voltaje de 12V.
2. Verifique si el controlador y la tira están conectados correctamente. Confirme que todas las conexiones estén bien.
3. Compruebe si el mando a distancia está encendido.

La tira LED está encendida, pero el control remoto no funciona o no puede controlar la luz LED.

1. Verifique si la placa de aislamiento está en el control remoto.
2. Compruebe si la batería del mando a distancia está bien colocada.
3. Confirme que se encuentra dentro de los 5m y alinéelo con el sensor de infrarrojos.

Recomendaciones de mantenimiento

ES

- Limpie regularmente el producto con un paño seco. El producto debe estar desconectado o apagado cuando se limpie.
- Mantenga los puertos y conectores del producto limpios de polvo, suciedades, etc., para asegurar una correcta conexión.
- Evite roturas en el producto. No le coloque objetos encima ni lo doble con exceso de fuerza.
- Si el producto tiene un cable, no lo doble y no lo estire con exceso de fuerza para no dañarlo.
- No moje, ni sumerge el producto. Mantenga el producto siempre en un lugar seco y lejos de la humedad.
- Cuando no utilice el producto, guárdelo en un lugar limpio y seco, lejos de la humedad y de la suciedad.
- Si entra agua en el producto, desconéctelo inmediatamente de cualquier fuente de energía o dispositivo a la que esté conectado.
- Evite golpes y caídas que puedan dañar el producto.
- No utilice el producto para otro uso del para que fue diseñado.
- Recicle el producto de acuerdo con las normas y regulaciones ambientales locales.

Información de seguridad

Antes de su uso inicial lea las siguientes instrucciones atentamente:

- Mantenga el producto alejado de una fuente de calor (fuego) y de humedad (agua y otros líquidos).
- No utilice el producto si está mojado o dañado.
- No utilice el producto con las manos mojadas.
- No deje el producto en contacto con materiales inflamables
- No exponga el producto a altas temperaturas (por ejemplo: dentro de un coche durante un clima caliente)
- No tire el producto al fuego.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Desconecte el producto si no lo va a utilizar.
- No use el producto si aprecia defectos visibles.
- No abra, ni perforo, ni de golpes al producto. Podría causar daños.
- No use el producto con dispositivos u objetos incompatibles.
- No desmonte ni modifique el producto. Estas acciones invalidan la garantía.

Nota Legal

Por medio de la presente Atlantis Internacional, S.L, declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/CE.

Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. El usuario es responsable de examinar y verificar el producto al adquirirlo.

Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño en su dispositivo, debido a un mal uso, abuso o instalación inapropiada del producto.

Para productos electrónicos con Bluetooth, Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por fallos en el funcionamiento, comunicación o conexión entre el producto y el dispositivo habilitado con Bluetooth.

Desecho de equipos eléctricos y electrónicos

Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos deben ser desechados por separado.



- Este producto se ha diseñado para desecharlo por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deposite con la basura doméstica.
- Si el equipo funciona con baterías, estas deben extraerse y depositarse en un punto de recogida selectiva de este tipo de residuos. Si las baterías no son extraíbles, no las intente extraer, ya que lo debe hacer un profesional cualificado.
- Desechar y reciclar por separado ayuda a conservar los recursos naturales y previenen las consecuencias dañinas para la salud humana y el entorno que podrían surgir a causa de un desecho incorrecto.
- El precio final de este producto incluye el coste de la gestión ambiental necesaria para el correcto tratamiento de los residuos generados.
- Para obtener más información, puede ponerse en contacto con el vendedor o con las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

GUIDE DE L'UTILISATEUR

BXLEDST10M

Informations techniques

LED : 5050RGB

Nombre de LED : 30 pcs par mètre

Puissance de sortie : 24W

Tension d'entrée : AC 100 - 240 V

Tension de sortie : DC 12 V

Distance de fonctionnement à distance : moins de 5 m

Température de fonctionnement : -20 à +45°C

Angle d'illumination : 120°

Dimensions : 5000*10* (mm) *2

Lumens: 12-15 lm par LED

Dans l'emballage

2 ruban Led

1 télécommande

1 adaptateur AC

1 mode d'emploi

1 récepteur à infra-rouge

2 pinces

Illustration




Attention: assurez-vous que le branchement est correct conformément aux flèches, sinon le ruban ne fonctionnera pas.



INSTRUCTIONS POUR LA TÉLÉCOMMANDE

- ① Luminosité Plus / Moins
- ② 16 couleurs statiques
- ③ On / Off
- ④ Effet flash
- ⑤ Effet stroboscopique
- ⑥ Effet de fondu
- ⑦ Effet adouci



FAQS

Le ruban LED ne s'allume pas après avoir branché le contrôleur et mis sous tension.

1. Vérifiez la puissance d'entrée : veuillez utiliser notre adaptateur fourni ou toute autre source d'alimentation du même type que notre adaptateur. Le ruban LED doit être utilisé avec une tension de 12 V.
2. Vérifiez si le contrôleur et le ruban sont correctement branchés. Confirmez que tous les branchements sont corrects.
3. Vérifiez si la télécommande est allumée.

Le ruban LED est allumé, mais la télécommande ne fonctionne pas ou ne peut pas contrôler le ruban LED.

1. Vérifiez si la plaque isolante se trouve dans la télécommande.
2. Vérifiez si la pile de la télécommande est bien positionnée.
3. Confirmez que vous êtes à moins de 5 m et en face du capteur à infra-rouge.
4. Faites un essai après avoir changé la pile.

Recommandations d'entretien

FR

- Nettoyez régulièrement le produit à l'aide d'un chiffon sec. Veillez à ce que le produit soit éteint et/ou ne soit pas connecté lorsque vous le nettoyez.
- Veillez à garder les connecteurs et/ou les ports du produit propres, sans poussières ni saleté, pour un fonctionnement correct.
- Évitez d'endommager le produit en posant des objets lourds dessus.
- Si le produit inclus un câble, veillez à ne pas le plier trop fort et ne tirez pas sur le câble pour débrancher le produit.
- Ne mouillez pas le produit. Rangez toujours votre produit dans un endroit sec, loin de toute humidité.
- Lorsque vous n'utilisez pas le produit, conservez-le dans un endroit propre et sec et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Si de l'eau pénètre à l'intérieur du produit, veillez à le déconnecter immédiatement de toute source d'alimentation et/ou débranchez tout périphérique connecté à celui-ci.
- Pour limiter au maximum le risque de détérioration de votre appareil, évitez de le heurter, de le secouer brusquement ou de le laisser tomber.
- N'utilisez pas le produit pour une autre utilisation que celle pour laquelle il a été conçu.
- Recycler le produit conformément aux normes et réglementations environnementales de votre pays.

Informations de sécurité

Veillez lire les instructions de sécurité suivantes avant tout utilisation :

- Lors de son utilisation, maintenez le produit éloigné de toute source de chaleur (feu) et d'humidité (eau et autres liquides).
- Veillez à ne pas utiliser le produit si celui-ci est mouillé ou endommagé.
- Veillez à ne pas utiliser le produit avec les mains mouillées.
- Ne mettez pas le produit en contact avec des matériaux inflammables.
- N'exposez pas le produit à des températures élevées, conservez-le à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Ne jetez pas le produit dans le feu.
- Conservez le produit hors de portée des enfants.
- Débranchez de la source d'alimentation ou éteignez le produit si vous ne l'utilisez pas.
- N'utilisez pas le produit si vous détectez quelconque défaut ou endommagement visible.
- Veillez à ne pas ouvrir ou percer le produit, cela pourrait l'endommager.
- N'utilisez pas le produit avec des appareils ou objets incompatibles.
- Veillez à NE PAS effectuer de modifications non autorisées sur ce produit. Une telle opération annule la garantie.

Mentions légales

Atlantis Internacional, S.L., déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à tout autre règlement applicable ou réglementaire en vertu de la directive 2014/53/CE.

Les fonctions et caractéristiques décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. L'utilisateur est responsable de l'examen et de la vérification du produit lors de son achat.

Atlantis Internacional S.L. ne saurait être tenu responsable des dommages personnels, matériels ou financiers, ainsi que des dommages à l'appareil résultant d'une utilisation non conforme, d'une utilisation abusive ou d'une installation incorrecte du produit.

Pour les produits électroniques avec Bluetooth, Atlantis Internacional S.L. ne sera pas tenu responsable des défaillances de fonctionnement, de communication ou de connexion entre le produit et le périphérique compatible Bluetooth.

Éléments électriques et électroniques endommagés

Ce symbole indique que les dispositifs électriques et électroniques doivent être éliminés séparément.



- Ce produit a été conçu pour être éliminé séparément dans un centre de collecte des déchets approprié. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères.
- Si l'ensemble fonctionne avec des batteries, celles-ci doivent être retirées et éliminées dans un point de collecte pour ce type de déchets. Si les batteries ne sont pas conçues pour être retirées, n'essayez pas de les démonter car cela doit être effectué par un professionnel qualifié.
- Le fait de jeter et de recycler séparément permet de préserver les ressources naturelles et d'éviter des conséquences néfastes pour la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une élimination non conforme.
- Le coût final de ce produit comprend le coût de la gestion environnementale nécessaire au traitement approprié des déchets générés.
- Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le vendeur ou les autorités locales responsables de la gestion des déchets.

BEDIENUNGSANLEITUNG


BXLEDST10M

Technische Spezifikationen


LED: 5050RGB
LED-Anzahl: 30 Stück pro Meter
Ausgangsleistung: 24W
Eingangsspannung: AC 100 V - 240V
Ausgangsspannung: DC12V
Entfernung der Fernbedienung: innerhalb von 5 m
Arbeitstemperatur: -20 bis +45 °C.
Beleuchtungswinkel: 120°
Maße: 5000*10* (mm) *2
Lumen: 12-15 lm pro LED

In der Box
2 LED-Streifen
1 Fernbedienung
1 Netzteil
1 Benutzerhandbuch
1 Infrarotempfänger
2 Greifer

Produktbeschreibung




Achtung: Stellen Sie sicher, dass die Pfeile richtig angeschlossen sind oder das Licht nicht funktioniert.



ANWEISUNGEN ZUR FERNBEDIENUNG

- ① Helligkeit erhöhen / verringern
- ② 16 statische Farben
- ③ On / Off
- ④ Flash-Effekt
- ⑤ Stroboskopische Wirkung
- ⑥ Fade-Effekt
- ⑦ Reibungsloser Effekt



FAQS

Der LED-Streifen leuchtet nach dem Anschließen des Controllers und dem Einschalten nicht auf.

1. Überprüfen Sie die Stromversorgung: Bitte verwenden Sie unseren mitgelieferten Adapter oder eine andere Stromquelle, die vom gleichen Typ wie unser Adapter ist. LED-Licht muss unter 12 V Spannung verwendet werden.
2. Überprüfen Sie, ob der Controller und der Streifen richtig verbunden sind. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen in Ordnung sind.
3. Überprüfen Sie, ob die Fernbedienung eingeschaltet ist.

Der LED-Streifen ist eingeschaltet, aber die Fernbedienung funktioniert nicht oder kann das LED-Licht nicht steuern.

1. Überprüfen Sie, ob sich die Isolierplatte in der Fernbedienung befindet.
2. Überprüfen Sie, ob der Akku der Fernbedienung gut eingelegt ist.
3. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich innerhalb von 5 m befinden, und richten Sie sich am Infrarotsensor aus.
4. Versuchen Sie, die Batterie zu wechseln.

Wartungsempfehlungen

DE

- Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Das Produkt muss beim Reinigen vom Strom getrennt oder ausgeschaltet werden.
- Halten Sie die Stecker und/oder Anschlüsse frei von Staub, Flusen usw., um unsachgemäße Anschlüsse zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, das Gerät zu beschädigen. Legen Sie keine Gegenstände darauf und biegen Sie sie nicht zu stark.
- Wenn das Produkt ein Kabel enthält, biegen Sie es nicht zu stark und ziehen Sie nicht daran, um das Produkt vom Stromnetz zu trennen.
- Machen Sie das Gerät nicht nass. Bewahren Sie sie immer an einem trockenen Ort, geschützt vor Feuchtigkeit, auf.
- Wenn Sie das Produkt nicht verwenden, bewahren Sie es an einem Ort auf, der frei von Staub, Schmutz, Flusen, Flüssigkeiten usw. ist.
- Wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere des Produkts eindringen, trennen Sie es sofort von einer angeschlossenen Stromquelle oder einem Gerät, an das es angeschlossen ist.
- Vermeiden Sie es, das Produkt fallen zu lassen oder darauf zu schlagen. Es kann beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für andere als den vorgesehenen Zweck.
- Bitte recyceln Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltgesetzen und -vorschriften.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen:

- Wenn Sie das Gerät verwenden, halten Sie es von Hitzequellen (Feuer) und Feuchtigkeit (Wasser und andere Flüssigkeiten) fern.
- Wenn das Produkt nass oder beschädigt ist, verwenden Sie es nicht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Lassen Sie das Produkt nicht mit brennbaren Materialien in Kontakt.
- Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen aus (z.B. im Auto bei heißem Wetter).
- Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
- Trennen Sie das Produkt vom Strom oder schalten Sie es aus, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen oder zu durchbohren. Sie könnten es beschädigen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit inkompatiblen Geräten.
- Das Produkt darf nicht demontiert oder modifiziert werden. Diese Aktionen führen zum Erlöschen der Garantie.

Rechtliche Hinweise

Atlantis Internacional erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EG entspricht. Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Eigenschaften und Funktionen basieren auf Tests unserer Firma. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das Produkt nach dem Kauf zu untersuchen und zu überprüfen. Technische Daten und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Atlantis Internacional S.L. ist nicht verantwortlich und haftet nicht für persönliche Verluste oder Verletzungen, wirtschaftliche Verluste, materielle Verluste oder Schäden an Ihrem Gerät aufgrund von falscher Verwendung, Missbrauch oder unsachgemäßer Installation des Produkts. Für elektronische Geräte mit Bluetooth, Atlantis Internacional S.L. ist nicht verantwortlich und haftet niemals für Funktions-, Kommunikations- und Verbindungsausfälle zwischen dem Produkt und Bluetooth-fähigen Geräten.

Entsorgung elektronischer und elektrischer Geräte

Dieses Symbol zeigt an, dass elektrische und elektronische Geräte getrennt gesammelt werden müssen.



- Dieses Produkt ist für eine separate Sammlung an einer geeigneten Sammelstelle bestimmt. Nicht als Hausmüll entsorgen.
- Wenn das Gerät Batterien verwendet, müssen diese aus dem Gerät entfernt und in einer entsprechenden Sammelstelle entsorgt werden. Wenn die Batterien nicht entfernt werden können, versuchen Sie nicht, dies selbst zu tun, da es von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden muss.
- Separates Sammeln und Recycling helfen, natürliche Ressourcen zu schonen und negative Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verhindern, die sich aus einer falschen Entsorgung ergeben könnten.
- Der Endpreis dieses Produkts beinhaltet die Kosten, die für die korrekte umweltgerechte Entsorgung der erzeugten Abfälle erforderlich sind.
- Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Einzelhändler oder die für die Abfallwirtschaft zuständigen lokalen Behörden.

MANUALE UTENTE

BXLEDST10M

Informazioni tecniche

LED: 5050 RGB

Quantità di LED: 30 pz per metro

Potenza uscita: 24W

Voltaggio input: AC 100 V - 240 V

Voltaggio output: DC 12 V

Distanza per l'uso remoto: raggio di 5 m

Temperatura di utilizzo: -20/+45 °C

Angolo di illuminazione: 120°

Dimensioni: 5000*10* (mm) *2

Lumen: 12-15 lm per LED

In der Box

2 LED-Streifen

1 Fernbedienung

1 Netzteil

1 Benutzerhandbuch

1 Infrarotempfänger

2 Greifer

Illustrazione




Attenzione: assicurarsi che i connettori siano connessi in modo corretto, altrimenti la luce non funzionerà.



ISTRUZIONI DEL TELECOMANDO

- ① Aumentare/Diminuire luminosità
- ② 16 colori statici
- ③ On / Off
- ④ Effetto flash
- ⑤ Effetto stroboscopico
- ⑥ Effetto dissolvenza
- ⑦ Effetto delicato



Domande frequenti

Dopo aver connesso il telecomando e aver effettuato l'accensione la striscia LED non si illumina.

1. Controllare l'alimentazione: usare l'adattatore fornito o altri alimentatori dello stesso tipo. Il LED deve essere usato con un voltaggio inferiore ai 12 V.
2. Controllare che il telecomando e la striscia siano connessi in modo corretto. Assicurarsi che non ci siano problemi con le connessioni.
3. Controllare che il telecomando sia acceso.

La striscia LED è accesa, ma il telecomando non funziona o non è possibile controllare la luce LED.

1. Controllare che all'interno del telecomando sia presente la piastra isolante.
2. Controllare che la batteria del telecomando sia inserita in modo corretto.
3. Assicurarsi di essere in un raggio di 5 m e che il telecomando sia puntato verso il sensore infrarossi.
4. Provare a cambiare la batteria.

Consigli di manutenzione

IT

- Pulire regolarmente il prodotto con un panno asciutto. Il prodotto deve essere scollegato e spento quando viene pulito.
- Tenere i connettori e/o le porte pulite da polvere, lanugine, ecc, per evitare connessioni improprie.
- Evitare di rompere il dispositivo. Non posare oggetti su di esso o piegarlo con troppa forza.
- Se il prodotto comprende un cavo non piegarlo con troppa forza e non tirarlo per staccare il prodotto.
- Non bagnare il prodotto. Tenerlo sempre in un luogo asciutto e lontano dall'umidità.
- Quando il prodotto non è in uso riporlo in un luogo privo di sporco, polvere, liquidi, ecc.
- Se acqua o altri liquidi penetrano all'interno del prodotto, staccarlo immediatamente dalla corrente o dal dispositivo a cui è connesso.
- Evitare di far cadere o colpire il prodotto. Potrebbe danneggiarsi.
- Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli preposti.
- Invitiamo a riciclare il prodotto secondo le leggi e regolamenti locali in materia di ambiente.

Informazioni di sicurezza

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare per la prima volta il dispositivo:

- Quando si usa il dispositivo tenerlo lontano da qualsiasi fonte di calore (fuoco) e umidità (acqua e altri liquidi).
- Non usare il prodotto se bagnato o danneggiato.
- Non usare il prodotto con le mani bagnate.
- Non lasciare il prodotto in contatto con materiali infiammabili.
- Non esporre il prodotto ad alte temperature (per esempio: all'interno di un'auto in una giornata molto calda)
- Non lanciare il prodotto nel fuoco.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Scollegare o spegnere il prodotto se non si intende usare per un lungo periodo di tempo.
- Non usare il dispositivo se si percepiscono difetti visibili.
- Non cercare di aprire o forare il prodotto. Potrebbe danneggiarsi.
- Non usare il prodotto con dispositivi non compatibili.
- Non smontare o modificare il prodotto. Queste azioni annulleranno la garanzia.

Nota legale

Con la presente, Atlantis Internacional, dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle ulteriori disposizioni di rilievo stabilite dalla Direttiva 2014/53/EC.

Le caratteristiche e le funzioni descritte nel presente manuale sono basate su test effettuati dalla nostra azienda. È responsabilità dell'utente esaminare e verificare il prodotto a seguito dell'acquisto. Le specifiche e il design potrebbero essere modificate senza previo preavviso. Atlantis Internacional S.L. non è responsabile e non è perseguibile per qualsiasi perdita o danno personale, economico, materiale o per danni a dispositivi, causati dall'uso improprio, dall'abuso o dall'errata installazione del prodotto.

Atlantis Internacional S.L. non è responsabile e non sarà mai da ritenersi responsabile per qualsiasi mancato funzionamento, comunicazione e connessione tra il prodotto e i dispositivi dotati di Bluetooth.

Smaltimento dei dispositivi elettronici ed elettrici

Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno essere raccolte separatamente.



- Questo prodotto è progettato per essere raccolto separatamente presso il punto di raccolta assegnato. Non smaltirlo come rifiuti indifferenziati.
- Se l'apparecchio fa uso di batterie, queste devono essere rimosse dall'apparecchio e smaltite in un centro di raccolta adeguato. Se non è possibile rimuovere le batterie, non cercare di farlo in autonomia, l'operazione deve essere eseguita da un professionista qualificato.
- La raccolta differenziata e il riciclo aiutano a preservare le risorse naturali e prevengono le conseguenze negative per la salute degli esseri umani e per l'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento sbagliato.
- Il prezzo finale di questo prodotto comprende il costo necessario per la corretta gestione ambientale dei rifiuti da esso derivati.
- Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore o le autorità locali responsabili della gestione dei rifiuti.

MANUAL DE UTILIZADOR

BXLEDST10M

Especificações Técnicas

LED: 5050RGB
Quantidade de LED: 30 pçs por metro
Potência de saída: 24W
Tensão de entrada: AC 100V-240V
Tensão de saída: DC12V
Distância de funcionamento remoto: até 5m
Temperatura de serviço: -20-+45°C
Ângulo de iluminação: 120°
Dimensões: 5000*10* (mm) *2
Lúmens: 12-15 lm por LED

Na caixa
 2 fita led
 1 comando remoto
 1 adaptador AC
 1 Manual de utilizador
 1 recetor de infravermelhos
 2 pinças

Ilustração




Atenção: certifique-se de que as setas devem ser devidamente ligadas ou a luz não irá funcionar.



INSTRUÇÕES DO COMANDO REMOTO

- ① Aumentar/ Diminuir o brilho
- ② 16 cores estáticas
- ③ Pausa / Botão ligar/desligar
- ④ Efeito flash
- ⑤ Efeito estroboscópico
- ⑥ Efeito Fade
- ⑦ Efeito suave



FAQS

A faixa LED não se acende depois de ligar o controlador e ligar o botão.

1. Verificar a entrada de energia: Utilize o nosso adaptador fornecido ou qualquer outra fonte de energia do mesmo tipo que o nosso adaptador. A luz LED deve ser utilizada com tensão de 12V.
2. Verificar se o controlador e a fita estão devidamente ligados. Confirmar se todas as ligações estão OK.
3. Verificar se o comando remoto está ligado.

A fita LED está ligada, mas o comando remoto não está a funcionar ou não consegue controlar a luz LED.

1. Verifique se a placa de isolamento está no comando remoto.
2. Verifique se a pilha do comando remoto está bem colocada.
3. Confirme se está a menos de 5m de distância e alinhe com o sensor de infravermelhos.
4. Tente mudar a pilha.

RECOMENDAÇÕES DE MANUTENÇÃO

- Limpe regularmente o produto com um pano seco. O produto deve estar desligado PT ou desligado da corrente quando o limpar.
- Mantenha as fichas e ligações do produto limpos de pó, sujidades, etc., para garantir uma ligação correta.
- Evite fissuras no produto. Não coloque objetos em cima nem o dobre com excessiva força.
- Se o produto incluir um cabo, não o dobre nem o estique com força excessiva para não o estragar
- Não molhe o produto, guarde-o sempre num local seco e longe de humidade. Quando não usar o produto, guarde-o num lugar sem pó, poeiras, algodão, líquidos, etc.
- Se entrar água ou outros líquidos no interior do produto, desligue-o imediatamente de qualquer fonte de energia ou dispositivo ao qual esteja ligado.
- Evite pancadas e quedas que possam estragar o produto.
- Não use o produto para outro fim, que não aquele para o qual foi desenhado.
- Recicle o produto de acordo com as normas e regulações ambientais locais.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Antes do uso inicial, leia atentamente as instruções seguintes:

- Mantenha o produto longe de fontes de calor (fogo) e de humidade (água e outros líquidos)
- Não use o produto se estiver molhado ou danificado.
- Não use o produto com as mãos molhadas.
- Não deixe o produto em contacto com materiais inflamáveis.
- Não exponha o produto a altas temperaturas (por exemplo: dentro de um carro num clima quente)
- Não atire o produto para o fogo.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças.
- Desligue o produto da fonte de alimentação se não o for utilizar durante algum tempo
- Não use o produto se detetar defeitos visíveis.
- Não abra nem abra furos no produto. Poderá danificá-lo.
- Não use o produto com dispositivos incompatíveis
- Não desmonte nem modifique o produto. Essas ações invalidam a garantia.

AVISO LEGAL

Pelo presente, a Atlantis International declara que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/EC.

As características e funções descritas neste manual baseiam-se em testes realizados pela Atlantis International S.L. É responsabilidade do utilizador examinar e verificar o produto após a sua compra. As especificações e o desenho do modelo podem ser alterados sem aviso prévio.

A Atlantis International S.L. não é responsável nem poderá nunca ser responsabilizada por quaisquer perdas ou danos pessoais, perdas económicas, perdas materiais ou quaisquer danos devido a utilização indevida, abuso ou instalação inadequada do produto.

Para produtos eletrónicos Bluetooth, a Atlantis International S.L. não é responsável nem nunca poderá ser responsabilizada por qualquer falha de função, comunicação ou ligação entre o produto e o computador, smartphones ou tablet.

ELIMINAÇÃO DE DISPOSITIVOS ELETRÓNICOS E ELÉTRICOS

Este símbolo indica que os equipamentos elétricos e eletrónicos devem ser recolhidos separadamente.



- Este produto deve ser entregue num ponto de recolha apropriado para recolha seletiva. Não elimine como lixo doméstico.
- Se o equipamento usar pilhas, as mesmas devem ser removidas do equipamento e eliminadas num centro de recolha apropriado. Se não for possível remover as pilhas, não tente fazê-lo, pois isso deverá ser feito por um profissional qualificado.
- A recolha separada e a reciclagem ajudam a preservar os recursos naturais e a evitar consequências negativas para a saúde humana e o ambiente que possam resultar de uma eliminação incorreta.
- Para mais informações, contacte o comerciante ou as autoridades locais responsáveis pela gestão de resíduos.