

# KSIX

## ENGLISH - USER MANUAL

BOHEMIA SMARTLED CEILING LIGHT – BXPLAFLED09

### 1. Characteristics

#### 1.1 Technical specifications

Power: 35 W

Speaker power: 3 W

Input voltage: 170-265V / 50-60Hz

Luminous flux:  $\approx 4,000$  lm

LED color: RGBIC + CCT (Warm white and Cool white)

Light temperature: 3,000–6,000K

CRI index: 88

Number of LEDs: 132

Lifespan: 30.000 h

Lighting angle: 120°

Protection rating: IP20

Operating temperature: -20 a +65°C

Dimensions:  $\varnothing 46$  x 13.5 cm

Weight: 1.350 g

Material: ABS + Acrylic / PE + Iron weaving lampshade

Frequency range: 2.412-2.484GHz

Maximum transmitted power in frequency ranges: 6 dBm

Connectivity: WiFi

Compatibility: Android 5.0 / iOS 10.0 and later versions

Voice assistants: Alexa and Google Assistant

App: Tuya Smart

Recommended for: 12/18m<sup>2</sup> rooms

#### 1.2 In the box


1 x LED Ceiling light

1 x Remote control (works with 2 x AAA batteries, not included)

4 x Screws

1 x Manual

#### 1.3 Product parts





1. Base


2. Ceiling light

#### 1.4 Installation method


1. Rotate the base to the left to separate it from the lamp.
2. Screw off the screws to insert or remove the extension cable.



3. Link the power cords and secure the base on the ceiling.



4. Install the device on the ceiling-secured base.



**Safety note:** Don't modify the product or exchange any parts. Cut off your home's power installation to avoid electric shock while installing it and manipulating it. Do not cover the product once it is installed and connected to the power. Do not install the product on top of high-heat objects or in a wet place.

## 2. Initial setup

### 2.1 Download the app

The Bohemia LED ceiling light compatible app is called Tuya Smart. There are two ways to download it:

-Tap here to download the Tuya Smart app from Google Play or App Store.



-You can also download the app directly by typing "Tuya Smart" in the Google Play or App Store search engine.

### 2.2 Pairing iOS / Android devices


1. First, and most importantly, make sure to have your smartphone's BT and WiFi enabled.

2. Access the Tuya Smart app. Once inside, tap on add device.

3. Tap on the Lighting section on the left side of your screen. Then, tap on the second icon showing a bulb that says Light Source (Wi-Fi).



4. Enter your Wi-Fi address and password.




5. Then, follow these simple commands: Turn the ceiling light ON-OFF-ON-OFF-ON. Then, tap on the orange option.



6. Wait patiently for the device to be properly linked.

7. When the device is linked, this will appear. Simply wait for the device to be fully connected and ready to use.



#### **Note:**

1. For a correct synchronization with the mobile phone, it is necessary to accept all the accesses requested by the app.
2. When linking your phone with the device for the first time, you must be connected to a WiFi network. Make sure that the light flashes and that the WiFi password you have entered is correct. The connection process may take several minutes, please be patient.
3. After the first connection, you can use a new WiFi or mobile data to control the device at any time and from any location.
4. Only compatible with 2.4 GHZ WLAN: Android 5.0 and iOS 10.0 and above. Do not use 5G WiFi.
5. The first connection should be made close to the router to ensure a faster connection.
6. When connecting multiple devices to the WiFi network, do not place them too close together as this may cause signal interference.

#### **2.3 Connecting the remote control**

Press and hold the ON button on the remote control. While keeping it pressed, switch on the ceiling light. The ceiling light or the LED indicator on the remote control will flash for a few seconds until the pairing process is complete.

### 3. App

#### 3.1 Lighting control

From the first app feature, you will be able to precisely control the white lighting, colour lighting and choose from a wide variety of preset scene modes.

#### RGBIC control

To control the millions of RGBIC colours you will need to activate the button on the top right. From here, you will be able to choose the different colour that you want. To do so, simply tap on any colour of the lighting area. Use the bar under the lighting area in order to choose the brightness of the displayed light. You can save your selection by clicking the (+) button.



#### CCT white colour control

To control the different shades of CCT white light you will need to activate the button on the middle right above the white selection.

From here, you will be able to choose the shade of white lighting that you desire. To do so, simply tap on any white shade of the lighting area. Use the bar under the white lighting area in order to choose the brightness of the displayed light.

You can save your selection by clicking the (+) button.



#### Scene modes

From here, you will be able to select preset scene modes. There are different groups of general scene modes, all of which include a huge amount of lighting patterns and mixed colours. Just tap on one to select it.

In addition, there is a horizontal bar at the top that will let you create your own scene modes by adjusting the colours, the speed and the paragraph. The app will let you to save your own scene modes.



### 3.2 Music and lighting sync tool

To activate the speaker function and be able to synchronise the lighting with the music, you must ensure that the ceiling light is activated on the BT 'SmartLife' network.

You must accept all permissions to enjoy this function and activate the button on the top right.


You can also control your own music from Spotify, Apple Music and other music apps directly from the Tuya Smart app via the 6 commands (play, pause, next/previous song, volume +/-).



### 3.3 Extra features menu

In this app section a wide variety of options will be displayed. Options such as: Countdown, Timer, Switch gradient, among others.

The functioning of each tool is extremely simple. To make use of them, simply tap on the desired option and set your parameters.




### 3.4 Voice assistants

To set up your voice assistants through the app, tap on the top right corner and then on the edit icon. From here you will be able to permit access to third parties to control the ceiling light, such as Alexa and Google Home.

You will be able to adjust the brightness, change the light temperature, or simply turn the ceiling light on and off with just a few words.

From this same screen you will also be able to configure other features of the ceiling light, such as its device name, and access device information, among other data.



### 3.5 More about the App

You can adjust the different functions from the menu button at the top right corner of the App.


1. The device name can be changed as desired.
2. Device information.
3. Tap-to-Run and Automation allows you to check the Intelligent Automation to which your device is linked.
4. Supported third-party control provides information on how to connect your device with Amazon Alexa, Google Assistant.
5. Disconnection notice: allows you to alert yourself when your device is offline.
6. Create "Group" to control another smart device at the same time.
7. FAQ & Feedback allows users to report issues and obtain assistance.
8. Add to Home Screen allows you to add the smart device to your smartphone's home screen.
9. Check the network of the device to check the status of the network connection.
10. Firmware information allows you to check the software or install updates on the device.

### 4. Remote control

The ceiling light includes a remote control to also be able to make use of the panel without the need of a phone.

Even though the Tuya Smart app is more complete, the remote control use is handier and more practical in most situations. These are the functions of the buttons.

1. Power on/off button: Press this button to turn the ceiling light on or off.
2. RGB colours: Press this button to choose between the different available options.
3. Music control: Control the music from here (play/pause, next/previous song, volume +/-).
4. Decrease temperature: Press this button to decrease the light's temperature.
5. Brightness adjustments: Press these buttons to increase or decrease the light's brightness.
6. Music rhythm: Press this button to make the light follow the music that's playing.
7. Countdown: Press this button to activate the countdown.
8. RGBIC effects: Press this button to choose between the different available options.
9. Night light mode: Press this button to set the ceiling light on night light mode. Press and hold for 5 seconds to enter pairing mode.
10. Increase temperature: Press this button to increase the light's temperature.
11. Switch CCT Light: Press this button to change the colour temperature of 3 levels.



## 5. Warnings

- Please, strictly follow this user manual to install and use the product to avoid accidents.
- Do not disrupt the bulb or modify any component.
- Turn off the power and the main electrical panel before installing or doing maintenance tasks to avoid damage from electric shock.
- Do not install the lamp on unstable or unsafe ceilings.
- Do not cover the lamp with blankets or similar objects.
- Do not handle the bulb or any other lamp component for installation, repairing or checking unless you are a qualified electrician. Wire connecting must follow IEE electric standard or any other valid national standard.
- Do not install the lamp above hot or wet surfaces.

## 6. Safety, maintenance and usage recommendations

Read all the provided documentation and instructions before using the product. Only use accessories that are compatible with the product. Clean the product regularly with a dry cloth. Make sure the product is unplugged or switched off during cleaning. Keep the ports and connectors of the product clean and free from dust and dirt to ensure proper connection. Avoid damaging the product. Do not apply excessive pressure to any part of the product. Avoid impacts and falls that could damage the product. If the product has a cable, do not bend or pull it with excessive force to avoid damaging it. Do not expose the product to a higher level of humidity than it is designed for. If the product is liquid-resistant, rinse it with fresh water and dry it after any immersion or use in liquids. Always store the product in a dry place, away from moisture. Keep the product away from flammable materials, and do not expose it to fire, heat sources, or extreme temperatures. When not in use, unplug the product and store it in a clean, dry place, away from moisture and dirt. If water enters the product, disconnect it immediately from any power source or device to which it is connected. Do not use the product for any purpose other than that for which it was designed. Do not use the product if you notice any visible defects. Do not open, disassemble or attempt to repair the product yourself. These actions invalidate the warranty. Keep the product out of the reach of children. Recycle the product in accordance with local environmental rules and regulations. If the product includes a battery, maintain the state of charge between 20% and 80% of its capacity to preserve the battery life.



## 7. Legal Notice

Atlantis Internacional, S.L. declares that this product complies with the essential requirements and any other applicable or mandatory provisions of Directive 2014/53/EU. The functions and features described in this manual are based on tests conducted by Atlantis Internacional S.L. The user is responsible for inspecting and verifying the product upon purchase. Atlantis Internacional S.L. disclaims all liability for any personal, material, or financial damage, as well as any harm to your device due to improper use, abuse, or incorrect installation of the product. The warranty does not cover damage caused by improper use of the product, accidents, external factors, wear resulting from normal use (including batteries) or the passage of time, nor damage caused by contact with water or any other type of liquid. You can find all the warranty conditions at [ksixmobile.com/warranty](http://ksixmobile.com/warranty). The CE conformity certificates are available at [ksixmobile.com/CE](http://ksixmobile.com/CE).



## 8. Disposal of electrical and electronic equipment

All devices bearing this symbol are Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE, as per Directive 2012/19/EU) and must be disposed of separately at an appropriate collection point. Do not dispose of it with household waste. If the device uses batteries, they must be removed and deposited at a specific collection point. If the batteries are non-removable, do not attempt to extract them; this must be done by a qualified professional. Separate disposal and recycling help conserve natural resources and prevent harmful effects on human health and the environment that could result from incorrect disposal. The final price of this product includes the cost of environmental management for the proper treatment of the generated waste. For more information, contact your vendor or local waste management authorities.

# KSIX

## ESPAÑOL – MANUAL DE USUARIO

PLAFÓN BOHEMIA SMARTLED – BXPLAFLED09

### 1. Características

#### 1.1 Especificaciones técnicas

Potencia: 35 W

Potencia altavoz: 3 W

Voltaje de entrada: 170-265V / 50-60Hz

Flujo luminoso:  $\approx$ 4.000 lm

Color LED: RGBIC + CCT (Blanco cálido y blanco frío)

Temperatura de la luz: 3.000 – 6.000K

Índice CRI: 88

Número de LEDs: 132

Vida útil: 30.000 h

Ángulo de iluminación: 120°

Grado de protección: IP20

Temperatura de funcionamiento: -20 a +65°C

Dimensiones: Ø46 x 13,5 cm

Peso: 1.350 g

Material: ABS + Acrílico / PE + Pantalla de tejido de hierro

Rango de frecuencia: 2.2412-2.484GHz

Potencia máxima transmitida en rangos de frecuencia: 6 dBm

Conectividad: WiFi

Compatibilidad: Android 5.0 / iOS 10.0 y versiones posteriores

Asistentes de voz: Alexa y Google Assistant

App: Tuya Smart

Recomendado para: Habitaciones de 12/18m<sup>2</sup>


#### 1.2 En la caja

1 x Plafón LED

1 x Control remoto (funciona con 2 pilas AAA, no incluidas)

4 x Tornillos


1 x Manual




- 1. Base
- 2. Plafón

#### 1.4 Modo de instalación


1. Gira la base hacia la izquierda para separarla de la lámpara.




2. Desenrosca los tornillos para introducir o extraer el cable alargador.



3. Enlaza los cables de alimentación y fija la base al techo.



4. Instala el plafón en la base fijada al techo.



**Nota de seguridad:** No modifiques el producto ni cambies ninguna pieza. Corta la instalación eléctrica del hogar para evitar descargas eléctricas mientras lo instalas y manipulas. No cubras el producto una vez instalado y conectado a la corriente. No instales el producto sobre objetos calientes ni en lugares húmedos.

## 2. Configuración inicial

### 2.1 Descarga la app

La app compatible con el plafón Bohemia SmartLED se llama Tuya Smart. Hay dos formas de descargarla:

-Toca aquí para descargar la app Tuya Smart desde Google Play o App Store.




-También puedes descargar la app directamente escribiendo "Tuya Smart" en el buscador de Google Play o App Store.

## 2.2 Emparejamiento dispositivos iOS / Android

1. En primer lugar, y lo más importante, asegúrate de tener activados el BT y el WiFi de tu smartphone.
2. Accede a la app Tuya Smart. Una vez dentro, haz clic en Añadir dispositivo.
3. Pulsa sobre la sección Iluminación en la parte izquierda de la pantalla. A continuación, toca el segundo icono que muestra una bombilla y que dice Fuente de luz (Wi-Fi).



4. Introduce tu Wi-Fi y tu contraseña.




5. A continuación, sigue estos pasos:  
Enciende la luz. ON-OFF-ON-OFF-ON.  
Luego pulsa en el botón naranja.



6. Espera pacientemente a que el dispositivo se vincule correctamente.

7. Cuando el dispositivo esté vinculado, aparecerá esto. Solo tienes que esperar a que el dispositivo esté totalmente conectado y listo para usar.



#### **Nota:**

1. Para una correcta sincronización con el móvil, es necesario aceptar todos los accesos solicitados por la app.
2. Al vincular el teléfono con el dispositivo por primera vez, debes estar conectado a una red WiFi. Asegúrate de que la luz parpadea y de que la contraseña WiFi que has introducido es correcta. El proceso de conexión puede tardar varios minutos, ten paciencia.
3. Después de la primera conexión, puede utilizar una nueva WiFi o datos móviles para controlar el dispositivo en cualquier momento y desde cualquier lugar.
4. Solo compatible con WLAN 2.4 GHZ: Android 5.0 e iOS 10.0 y superiores. No utilizar WiFi 5G.
5. La primera conexión debe realizarse cerca del router para garantizar una conexión más rápida.
6. Cuando conectes varios dispositivos a la red WiFi, no los coloques demasiado cerca, ya que podrían producirse interferencias en la señal.

#### **2.3 Vinculación con el mando**

Mantén pulsado el botón ON del mando y, sin soltarlo, enciende el plafón. El plafón o el LED del mando parpadearán durante unos segundos hasta completar el emparejamiento.

### 3. App

#### 3.1 Control de iluminación

Desde la primera función de la app, podrás controlar con precisión la iluminación blanca, la iluminación de color y elegir entre una amplia variedad de modos de escena preestablecidos.

#### Control RGBIC

Para controlar los millones de colores RGBIC tendrás que activar el botón de la parte superior derecha. Desde aquí podrás elegir el color que desees. Para ello, simplemente pulsa sobre cualquier color de la zona de iluminación. Utiliza la barra situada bajo el área de iluminación para elegir el brillo de la luz mostrada. Puedes guardar su selección pulsando el botón (+).



#### Control luz blanca CCT

Para controlar los diferentes tonos de luz blanca del CCT, deberás activar el botón situado en el centro a la derecha, encima de la selección de blanco.

Desde aquí, podrás elegir el tono de iluminación blanca que desees. Para ello, simplemente pulsa sobre cualquier tono de blanco del área de iluminación. Utiliza la barra situada bajo el área de iluminación blanca para elegir el brillo de la luz. Puedes guardar la selección pulsando el botón (+).



#### Modos escena

Desde aquí, podrás seleccionar los modos de escena preestablecidos. Hay diferentes grupos de modos de escena generales, todos los cuales incluyen una enorme cantidad de patrones de iluminación y colores mezclados. Sólo tienes que pulsar sobre uno para seleccionarlo.

Además, hay una barra horizontal en la parte superior que te permitirá crear tus propios modos de escena ajustando los colores, la velocidad... La aplicación te permitirá guardar tus propios modos de escena.



### 3.2 Sincronización de música e iluminación

Para activar la función de altavoz y poder sincronizar la iluminación con la música, debes asegurarte de que el plafón está activado en la red BT 'SmartLife'.


Debes aceptar todos los permisos para disfrutar de esta función y activar el botón de la parte superior derecha.

También puedes controlar tu propia música desde Spotify, Apple Music y otras apps de música directamente desde la app Tuya Smart a través de los 6 comandos (play, pausa, canción siguiente/anterior, volumen +/-).



### 3.3 Menú de funciones extra

En esta sección de la aplicación se mostrará una amplia variedad de opciones. como: Cuenta atrás, Programador, Cambiar gradiente, entre otras. El funcionamiento de cada herramienta es sumamente sencillo. Para hacer uso de ellas, simplemente pulsa sobre la opción deseada y configura sus parámetros.




### 3.4 Asistentes de voz

Para configurar tus asistentes de voz a través de la app, pulsa en la esquina superior derecha y luego en el icono de edición. Desde aquí podrás permitir el acceso a terceros para controlar el plafón, como Alexa y Google Home.

Podrás ajustar el brillo, cambiar la temperatura de la luz o simplemente encender y apagar el plafón con unas pocas palabras.

Desde esta misma pantalla también podrás configurar otras características del plafón, como su nombre de dispositivo, y acceder a la información del mismo, entre otros datos.



### 3.5 Más información sobre la app

Puedes ajustar las diferentes funciones desde el botón de menú situado en la esquina superior derecha de la app.


1. El nombre del dispositivo se puede cambiar como se desee.
2. Información del dispositivo.
3. Tap-to-Run y Automatización: permite comprobar la Automatización Inteligente a la que está vinculado tu dispositivo.
4. Control de terceros: proporciona información sobre cómo conectar su dispositivo con Amazon Alexa y Google Assistant.
5. Aviso de desconexión: permite avisarte cuando tu dispositivo está desconectado.
6. Crear «Grupo»: para controlar otro dispositivo inteligente al mismo tiempo.
7. Preguntas frecuentes y comentarios: permite a los usuarios informar de problemas y obtener ayuda.
8. Añadir a pantalla de inicio: permite añadir el dispositivo inteligente a la pantalla de inicio de su smartphone.
9. Comprobar la red del dispositivo: permite comprobar el estado de la conexión de red.
10. Información de firmware: permite comprobar el software o instalar actualizaciones en el dispositivo.

### 4. Control remoto

El plafón incluye un mando a distancia para poder hacer uso también de él sin necesidad de conexión.

Aunque la app Tuya Smart es más completa, el uso del mando a distancia es más manejable y práctico en la mayoría de las situaciones. Estas son las funciones de los botones.

1. Botón de encendido/apagado: Pulsa este botón para encender o apagar la lámpara de techo.
2. Colores RGB: Pulsa este botón para elegir entre las distintas opciones.
3. Control de la música: Controla la música desde aquí (reproducción/pausa, canción siguiente/anterior, volumen +/-).
4. Disminuir temperatura: Pulsa este botón para disminuir la temperatura de la luz.
5. Ajustes de luminosidad: Pulsa estos botones para aumentar o disminuir el brillo de la luz.
6. Ritmo musical: Pulsa este botón para que la luz siga el ritmo de la música que está sonando.
7. Cuenta atrás: Pulsa este botón para activar la cuenta atrás.
8. Efectos RGBIC: Pulsa este botón para elegir entre las distintas opciones disponibles.
9. Modo de luz nocturna: Pulsa este botón para poner la lámpara de techo en modo de luz nocturna. Mantenlo apretado durante 5 segundos para entrar en modo emparejamiento.
10. Aumentar la temperatura: Pulsa este botón para aumentar la temperatura de la luz.



11. Cambiar luz CCT: Pulsa este botón para cambiar la temperatura de color de 3 niveles.

## 5. Advertencias

- Por favor, sigue estrictamente este manual de usuario para instalar y utilizar el producto para evitar accidentes.
- No desajustes la bombilla ni modifiques ningún componente.
- Desconecta la alimentación y el cuadro eléctrico principal antes de instalar o realizar tareas de mantenimiento para evitar posibles daños por descarga eléctrica o parecidos.
- No instales la lámpara en techos inestables o inseguros.
- No cubras la lámpara con mantas u objetos similares.
- No manipules la bombilla ni ningún otro componente de la lámpara para su instalación, reparación o comprobación a menos que sea un electricista cualificado. La conexión de los cables debe seguir la norma eléctrica IEE o cualquier otra norma nacional válida en curso legal en tu país.
- No instales la lámpara sobre superficies calientes o húmedas.

## 6. Recomendaciones de seguridad, mantenimiento y uso

Lee toda la documentación e instrucciones proporcionadas antes de utilizar el producto. Utilice únicamente accesorios compatibles con el producto. Limpia regularmente el producto con un paño seco. El producto debe estar desconectado o apagado cuando se limpie. Mantén los puertos y conectores del producto limpios de polvo, suciedades, etc., para asegurar una correcta conexión. Evita roturas en el producto. No apliques una presión excesiva en ninguna de las partes del producto. Evita impactos y caídas que puedan dañar el producto. Si el producto tiene un cable, no lo dobles y no lo estires con exceso de fuerza para no dañarlo. No expongas el producto a un nivel de humedad superior para el que fue diseñado. Si el producto es resistente a líquidos, después de cualquier inmersión o uso en líquidos, enjuaga el producto con agua dulce y sécalo. Mantén el producto siempre en un lugar seco y lejos de la humedad. Mantén el producto siempre alejado de materiales inflamables y no lo expongas al fuego, fuentes de calor ni a temperaturas extremas. Cuando no utilices el producto, desconéctalo, guárdalo en un lugar limpio y seco, lejos de la humedad y de la suciedad. Si entra agua en el producto, desconéctalo inmediatamente de cualquier fuente de energía o dispositivo a la que esté conectado. No utilices el producto para un fin distinto al que fue diseñado. No utilices el producto si aprecias defectos visibles. No abras o desmontes el producto ni lo intentes reparar por tu cuenta. Estas acciones invalidan la garantía. Mantén el producto fuera del alcance de los niños. Recicla el producto de acuerdo con las normas y regulaciones ambientales locales. Si el producto incluye una batería, mantén el estado de carga entre un 20% y un 80% de su capacidad para preservar su vida útil.



## 7. Nota legal

Atlantis Internacional, S.L, declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualquier otra disposición aplicable o exigible de la Directiva 2014/53/UE. Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. El usuario es responsable de examinar y verificar el producto al adquirirlo. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño en su

dispositivo, debido a un mal uso, abuso o instalación inapropiada del producto. La garantía no cubre daños ocasionados por un uso inadecuado del producto, accidentes, factores externos, desgaste derivado del uso normal (incluidas las baterías) o del paso del tiempo, ni aquellos producidos por contacto con agua o con cualquier otro tipo de líquido. Puedes consultar todas las condiciones en [ksixmobile.com/warranty](http://ksixmobile.com/warranty). Los certificados de conformidad CE están disponibles en [ksixmobile.com/CE](http://ksixmobile.com/CE).



## **8. Desecho de aparatos eléctricos y electrónicos**

Todos los dispositivos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) y deben ser desechados por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deposites con la basura doméstica. Si el equipo funciona con baterías, estas deben extraerse y depositarse en un punto de recogida selectiva de este tipo de residuos. Si las baterías no son extraíbles, no las intentes extraer, ya que lo debe hacer un profesional cualificado. Desechar y reciclar por separado ayuda a conservar los recursos naturales y previenen las consecuencias dañinas para la salud humana y el entorno que podrían surgir a causa de un desecho incorrecto. El precio final de este producto incluye el coste de la gestión ambiental necesaria para el correcto tratamiento de los residuos generados. Para obtener más información, puedes ponerte en contacto con el vendedor o con las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

# KSIX

## **FRANÇAIS – MANUEL D'UTILISATION**

PLAFONNIER BOHEMIA SMARTLED – BXPLAFLED09

### **1. Caractéristiques**

#### **1.1 Spécifications techniques**

Puissance: 35 W

Puissance du haut-parleur: 3 W

Tension d'entrée: 170-265V / 50-60Hz

Flux lumineux: ≈4.000 lm

Couleur LED: RGBIC + CCT (blanc chaud et blanc froid)

Température de la lumière: 3.000 – 6.000K

Indice CRI: 88

Nombre de LEDs: 132

Durée de vie: 30.000 h

Angle d'éclairage: 120°

Indice de protection : IP20

Température de fonctionnement: -20 a +65°C

Dimensions: Ø46 x 13,5 cm

Poids: 1.350 g

Matériau: Abat-jour ABS + Acrylique / PE + Tissage en fer

Gamme de fréquences: 2.412-2.484GHz

Puissance maximale transmise dans les gammes de fréquences: 6 dBm

Connectivité: WiFi

Compatibilité: Android 5.0 / iOS 10.0 y versions ultérieures

Assistants vocaux: Alexa et Google Assistant

App: Tuya Smart

Recommandé pour : Pièces de 12/18m<sup>2</sup>


## 1.2 Dans l'emballage

1 x Plafonnier LED

1 x Télécommande (alimentée par 2 piles AAA, non incluses)

4 x Vis

1 x Manuel




1. Base


2. Plafonnier

## 1.4 Méthode d'installation


1. Tournez la base vers la gauche pour la séparer de la lampe.




2. Dévisser les vis pour insérer ou retirer le câble d'extension.



3. Reliez les cordons d'alimentation et fixez la base au plafond.



4. Installer l'appareil sur la base fixée au plafond.



**Note de sécurité:** Ne modifiez pas le produit et n'échangez aucune pièce. Coupez l'installation électrique de votre domicile afin d'éviter tout choc électrique lors de l'installation et de la manipulation du produit. Ne couvrez pas le produit une fois qu'il est installé et branché sur le secteur. N'installez pas le produit au-dessus d'objets très chauds ou dans un endroit humide.

## 2. Configuration initiale

### 2.1 Télécharger l'app

L'application compatible avec le plafonnier Bohemia LED s'appelle Tuya Smart. Il y a deux façons de la télécharger:

- Cliquez ici pour télécharger l'application Tuya Smart sur Google Play ou App Store.



- Vous pouvez également télécharger l'application directement en tapant « Tuya Smart » dans le moteur de recherche Google Play ou App Store.

### 2.2 Appairage d'appareils iOS / Android


1. Tout d'abord, et c'est le plus important, assurez-vous que le BT et le WiFi de votre smartphone sont activés.

2. Accédez à l'application Tuya Smart. Une fois à l'intérieur, tapez sur ajouter un appareil.

3. Tapez sur la section Éclairage sur le côté gauche de votre écran. Tapez ensuite sur la deuxième icône représentant une ampoule et portant la mention Source lumineuse (Wi-Fi).



4. Saisissez votre adresse Wi-Fi et votre mot de passe.




5. Ensuite, suivez ces instructions simples : Allumez le plafonnier, ON-OFF-ON-OFF-ON. Tapez ensuite sur l'option orange.



6. Attendez patiemment que l'appareil soit correctement relié.

7. Lorsque l'appareil est connecté, ce message apparaît. Il suffit d'attendre que l'appareil soit entièrement connecté et prêt à l'emploi.



#### **Note:**

1. Pour une synchronisation correcte avec le téléphone mobile, il est nécessaire d'accepter tous les accès demandés par l'application.
2. Lorsque vous reliez votre téléphone à l'appareil pour la première fois, vous devez être connecté à un réseau WiFi. Assurez-vous que le voyant clignote et que le mot de passe WiFi que vous avez saisi est correct. Le processus de connexion peut prendre plusieurs minutes, soyez patient.
3. Après la première connexion, vous pouvez utiliser un nouveau réseau WiFi ou des données mobiles pour contrôler l'appareil à tout moment et depuis n'importe quel endroit.
4. Compatible uniquement avec le WLAN 2,4 GHZ : Android 5.0 et iOS 10.0 et plus. N'utilisez pas le WiFi 5G.
5. La première connexion doit être effectuée à proximité du routeur pour garantir une connexion plus rapide.
6. Lorsque vous connectez plusieurs appareils au réseau WiFi, ne les placez pas trop près les uns des autres, car cela pourrait provoquer des interférences de signal.

### **2.3 Connexion à la télécommande**

Maintenez enfoncé le bouton ON de la télécommande et, sans le relâcher, allumez le plafonnier. Le plafonnier ou la LED de la télécommande clignoteront pendant quelques secondes jusqu'à ce que le couplage soit terminé.

### 3. Application

#### 3.1 Contrôle de l'éclairage

Dès la première fonction de l'application, vous pourrez contrôler avec précision l'éclairage blanc, l'éclairage couleur et choisir parmi une grande variété de modes de scène prédéfinis.

#### Contrôle RGBIC

Pour contrôler les millions de couleurs RGBIC, vous devez activer le bouton en haut à droite. À partir de là, vous pourrez choisir la couleur que vous souhaitez. Pour ce faire, il vous suffit de taper sur n'importe quelle couleur de la zone d'éclairage.

Utilisez la barre située sous la zone d'éclairage pour choisir la luminosité de la lumière affichée.

Vous pouvez enregistrer votre sélection en cliquant sur le bouton (+).



#### CCT contrôle des couleurs blanches

Pour contrôler les différentes nuances de la lumière blanche du CCT, vous devez activer le bouton situé au milieu à droite au-dessus de la sélection blanche.

À partir de là, vous pourrez choisir la nuance d'éclairage blanc que vous souhaitez. Pour ce faire, il vous suffit de taper sur n'importe quelle nuance de blanc de la zone d'éclairage. Utilisez la barre située sous la zone d'éclairage blanc pour choisir la luminosité de la lumière affichée.

Vous pouvez enregistrer votre sélection en cliquant sur le bouton (+).



#### Modes de scène

À partir de là, vous pouvez sélectionner des modes de scène prédéfinis. Il existe différents groupes de modes de scène généraux, qui comprennent tous un grand nombre de modèles d'éclairage et de couleurs mélangées. Il suffit de taper sur l'un d'entre eux pour le sélectionner.

De plus, une barre horizontale en haut de l'écran vous permet de créer vos propres modes de scène en ajustant les couleurs, la vitesse et le paragraphe. L'application vous permet de sauvegarder vos propres modes de scène.




### 3.2 Synchronisation de la musique

Pour activer la fonction haut-parleur et pouvoir synchroniser l'éclairage avec la musique, vous devez vous assurer que le plafonnier est activé sur le réseau BT «SmartLife».

Vous devez accepter toutes les autorisations pour profiter de cette fonction et activer le bouton en haut à droite.


Vous pouvez également contrôler votre propre musique à partir de Spotify, Apple Music et d'autres applications musicales directement depuis l'application Tuya Smart via les 6 commandes.



### 3.3 Menu des fonctions supplémentaires

Dans cette section de l'application, un large éventail d'options est affiché. Des options telles que : Compte à rebours, minuterie, gradient de commutation, entre autres.

Le fonctionnement de chaque outil est extrêmement simple. Pour les utiliser, il suffit d'appuyer sur l'option souhaitée et de régler les paramètres.




### 3.4 Assistants vocaux

Pour configurer vos assistants vocaux via l'appli, tapez sur le coin supérieur droit, puis sur l'icône d'édition. À partir de là, vous pourrez autoriser l'accès à des tiers pour contrôler le plafonnier, comme Alexa et Google Home.

Vous pourrez régler la luminosité, modifier la température de la lumière ou simplement allumer et éteindre le plafonnier en quelques mots.

Depuis ce même écran, vous pourrez également configurer d'autres caractéristiques du plafonnier, comme son nom d'appareil, et accéder aux informations de l'appareil, entre autres données.



### 3.5 Plus d'infos sur l'application

Vous pouvez régler les différentes fonctions à partir du bouton de menu situé dans le coin supérieur droit de l'application.


1. Le nom de l'appareil peut être modifié à volonté.
2. Informations sur l'appareil.
3. L'option Tap-to-Run and Automation vous permet de vérifier l'automatisation intelligente à laquelle votre appareil est lié.
4. Contrôle tiers pris en charge fournit des informations sur la façon de connecter votre appareil avec Amazon Alexa, Google Assistant.
5. Avis de déconnexion : vous permet de vous alerter lorsque votre appareil est hors ligne.
6. Créez un « groupe » pour contrôler un autre appareil intelligent en même temps.
7. FAQ & Feedback : permet aux utilisateurs de signaler des problèmes et d'obtenir de l'aide.
8. Ajouter à l'écran d'accueil permet d'ajouter l'appareil intelligent à l'écran d'accueil de votre smartphone.
9. Vérifier le réseau de l'appareil pour vérifier l'état de la connexion réseau.
10. Informations sur le micrologiciel vous permet de vérifier le logiciel ou d'installer des mises à jour sur l'appareil.

### 4. Télécommande

Le plafonnier comprend une télécommande qui permet également d'utiliser le panneau sans avoir besoin d'un téléphone.

Même si l'application Tuya Smart est plus complète, l'utilisation de la télécommande est plus maniable et plus pratique dans la plupart des situations. Voici les fonctions des boutons.

1. Bouton marche/arrêt: Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le plafonnier.
2. Couleurs RVB: Appuyez sur ce bouton pour choisir entre les différentes options disponibles.
3. Contrôle de la musique: Contrôlez la musique à partir d'ici (lecture/pause, chanson suivante/précédente, volume +/-).
4. Diminuer la température: Appuyez sur ce bouton pour diminuer la température de la lumière.
5. Réglage de la luminosité: Appuyez sur ces boutons pour augmenter ou diminuer la luminosité de la lumière.
6. Rythme musical: Appuyez sur ce bouton pour que la lumière suive le rythme de la musique.
7. Compte à rebours: Appuyez sur ce bouton pour activer le compte à rebours.
8. Effets RGBIC: Appuyez sur ce bouton pour choisir entre les différentes options disponibles.
9. Mode éclairage nocturne: Appuyez sur cette touche pour mettre le plafonnier en mode veilleuse. Maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour passer en mode d'appairage.
10. Augmenter la température: Appuyez sur ce bouton pour



augmenter la température de la lumière.

11. Commutation de la lumière CCT: Appuyez sur ce bouton pour modifier la température de couleur sur 3 niveaux.

## 5. Avertissement

- Veuillez suivre scrupuleusement ce manuel d'utilisation pour l'installation et l'utilisation du produit afin d'éviter tout accident.
- Ne démontez pas l'ampoule et ne modifiez aucun de ses composants.
- Débranchez l'alimentation électrique et le tableau de distribution principal avant l'installation ou les travaux d'entretien afin d'éviter tout dommage dû à un choc électrique ou similaire.
- N'installez pas la lampe sur des plafonds instables ou dangereux.
- Ne pas couvrir la lampe avec des couvertures ou des objets similaires.
- Ne manipulez pas l'ampoule ou tout autre composant de la lampe pour l'installer, la réparer ou la tester, sauf si vous êtes un électricien qualifié. La connexion des câbles doit être conforme à la norme électrique IEE ou à toute autre norme nationale valide en vigueur dans votre pays.
- N'installez pas la lampe sur des surfaces chaudes ou humides.

## 6. Recommandations relatives à la sécurité, à l'entretien et à l'utilisation

Lisez toute la documentation et les instructions fournies avant d'utiliser le produit. Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le produit. Nettoyez régulièrement le produit avec un chiffon sec. Assurez-vous que le produit est débranché ou éteint pendant le nettoyage. Gardez les ports et connecteurs propres et exempts de poussière et de saleté afin de garantir une connexion correcte. Évitez d'endommager le produit. N'exercez pas de pression excessive sur ses composants et évitez les chocs ou les chutes. Si le produit est équipé d'un câble, ne le pliez pas et ne tirez pas dessus de manière excessive. N'exposez pas le produit à un niveau d'humidité supérieur à celui prévu. S'il est résistant aux liquides, rincez-le à l'eau claire et séchez-le après toute immersion ou contact avec des liquides. Rangez toujours le produit dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et des matériaux inflammables. Ne l'exposez pas au feu, à des sources de chaleur ou à des températures extrêmes. Lorsque vous ne l'utilisez pas, débranchez-le et rangez-le dans un endroit propre et sec. Si de l'eau pénètre dans l'appareil, déconnectez-le immédiatement de toute source d'alimentation. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. N'utilisez pas le produit si vous observez des défauts visibles. N'ouvrez pas, ne démontez pas et n'essayez pas de le réparer vous-même. Ces actions rendent la garantie caduque. Gardez le produit hors de portée des enfants. Recyclez-le conformément aux réglementations locales. Si le produit contient une batterie, maintenez son niveau de charge entre 20 % et 80 % afin de préserver sa durée de vie.



## 7. Mentions légales

Atlantis Internacional, S.L. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à toute autre disposition applicable ou requise par la Directive 2014/53/UE. Les fonctions et caractéristiques décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis

Internacional S.L. L'utilisateur est responsable d'examiner et de vérifier le produit lors de son achat. Atlantis Internacional S.L. décline toute responsabilité pour tout dommage personnel, matériel ou économique, ainsi que pour tout dommage à votre appareil en raison d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une installation incorrecte du produit. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation incorrecte du produit, des accidents, des facteurs externes, l'usure due à une utilisation normale (y compris les batteries) ou au passage du temps, ni les dommages causés par un contact avec de l'eau ou tout autre type de liquide. Vous pouvez consulter toutes les conditions sur [ksixmobile.com/warranty](http://ksixmobile.com/warranty). Les certificats de conformité CE sont disponibles sur [ksixmobile.com/CE](http://ksixmobile.com/CE).



## **8. Élimination des équipements électriques et électroniques**

Tous les appareils portant ce symbole sont classés comme déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) en vertu de la directive 2012/19/UE et doivent être éliminés séparément dans un point de collecte approprié. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers. Si l'appareil utilise des piles, celles-ci doivent être retirées et déposées dans un point de collecte spécifique. Si les piles ne sont pas amovibles, n'essayez pas de les extraire ; cette opération doit être effectuée par un professionnel qualifié. Le tri sélectif et le recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets nocifs sur la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une élimination incorrecte. Le prix final de ce produit comprend le coût de la gestion environnementale pour le traitement approprié des déchets générés. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets.

# KSIX

## **DEUTSCH – BENUTZERHANDBUCH**

DECKENLEUCHE BOHEMIA SMART – BXPLAFLED09

### **1. Eigenschaften**

#### **1.1 Technische Spezifikationen**

Leistung: 35 W

Lautsprecherleistung: 3 W

Eingangsspannung: 170-265V / 50-60Hz

Lichtstrom: ≈4.000 lm

LED-Farbe: RGBIC + CCT (Warmweiß und Kaltweiß)

Lichttemperatur: 3.000 – 6.000K

CRI-Index: 88

Anzahl der LEDs: 132

Lebensdauer: 30.000 h

Beleuchtungswinkel: 120°

Schutzart: IP20

Betriebstemperatur: -20 a +65°C


Dimensionen: Ø46 x 13,5 cm

Gewicht: 1.350 g

Werkstoff: ABS + Acryl / PE + Eisengeflecht Lampenschirm  
Frequenzbereich: 2.412-2.484GHz  
Maximale Sendeleistung in den Frequenzbereichen: 6 dBm  
Konnektivität: WiFi  
Kompatibilität: Android 5.0 / iOS 10.0 und spätere Versionen  
Sprachassistenten: Alexa y Google Assistant  
App: Tuya Smart  
Empfohlen für: 12/18 m<sup>2</sup> große Räume


## 1.2 Inhalt

1 x LED-Deckenleuchte  
1 x Fernbedienung (mit 2 AAA-Batterien betrieben, nicht enthalten)  
4 x Schrauben  
1 x Handbuch




## 1.4 Installationsverfahren


1. Drehen Sie den Sockel nach links, um ihn von der Lampe zu trennen.




2. Schrauben Sie die Schrauben ab, um das Verlängerungskabel einzusetzen oder zu entfernen.



**3.** Verbinden Sie die Stromkabel und befestigen Sie die Basis an der Decke.



**4.** Installieren Sie das Gerät auf dem an der Decke befestigten Sockel.



**Sicherheitshinweis:** Verändern Sie das Produkt nicht und tauschen Sie keine Teile aus. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, während Sie es installieren und bedienen. Decken Sie das Produkt nicht ab, wenn es installiert und an das Stromnetz angeschlossen ist. Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße Gegenstände oder in feuchten Räumen auf.

## 2. Ersteinrichtung

### 2.1 Die App herunterladen

Die mit der Bohemia LED-Deckenleuchte kompatible App heißt Tuya Smart. Es gibt zwei Möglichkeiten, sie herunterzuladen:

-Tippen Sie hier, um die Tuya Smart App von Google Play oder App Store herunterzuladen.



-Sie können die App auch direkt herunterladen, indem Sie "Tuya Smart" in die Suchmaschine von Google Play oder App Store eingeben.

### 2.2 Koppeln von iOS-/Android-Geräten


1. Stellen Sie zunächst sicher, dass BT und WiFi Ihres Smartphones aktiviert sind.

2. Öffnen Sie die Tuya Smart App. Tippen Sie dort auf Gerät hinzufügen.

3. Tippen Sie auf den Bereich Beleuchtung auf der linken Seite des Bildschirms. Tippen Sie dann auf das zweite Symbol, das eine Glühbirne mit der Aufschrift Lichtquelle (Wi-Fi) zeigt.




4. Geben Sie Ihre Wi-Fi-Adresse und Ihr Passwort ein.



5. Befolgen Sie dann diese einfachen Befehle: Drehen Sie das Deckenlicht ON-OFF-ON-OFF-ON. Tippen Sie dann auf die orange Option.



6. Warten Sie geduldig, bis das Gerät ordnungsgemäß verbunden ist.



7. Wenn das Gerät verbunden ist, wird dies angezeigt. Warten Sie einfach, bis das Gerät vollständig verbunden und einsatzbereit ist.



### **Anmerkung:**

1. Für eine korrekte Synchronisation mit dem Mobiltelefon ist es notwendig, alle von der App angeforderten Zugriffe zu akzeptieren.
2. Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal mit dem Gerät verbinden, müssen Sie mit einem WiFi-Netzwerk verbunden sein. Vergewissern Sie sich, dass das Licht blinkt und dass das eingegebene WiFi-Passwort korrekt ist. Der Verbindungsvorgang kann einige Minuten dauern, bitte haben Sie etwas Geduld.
3. Nach der ersten Verbindung können Sie das Gerät jederzeit und von jedem Ort aus über ein neues WiFi oder mobile Daten steuern.
4. Nur kompatibel mit 2.4 GHZ WLAN: Android 5.0 und iOS 10.0 und höher. Verwenden Sie kein 5G WiFi.
5. Die erste Verbindung sollte in der Nähe des Routers hergestellt werden, um eine schnellere Verbindung zu gewährleisten.
6. Wenn Sie mehrere Geräte mit dem WiFi-Netzwerk verbinden, sollten Sie diese nicht zu nahe beieinander platzieren, da dies zu Signalstörungen führen kann.

### **2.3 Verbindung mit der Fernbedienung**

Halten Sie die ON-Taste der Fernbedienung gedrückt und schalten Sie gleichzeitig die Deckenleuchte ein. Die Deckenleuchte oder die LED der Fernbedienung blinken einige Sekunden lang, bis die Kopplung abgeschlossen ist.

### 3. App

#### 3.1 Beleuchtungssteuerung

Mit der ersten App-Funktion können Sie die Weiß- und Farbbeleuchtung präzise steuern und aus einer Vielzahl von voreingestellten Szenenmodi wählen.

#### RGBIC-Steuerung

Um die Millionen von RGBIC-Farben zu steuern, müssen Sie die Schaltfläche oben rechts aktivieren. Von hier aus können Sie die gewünschte Farbe auswählen. Tippen Sie dazu einfach auf eine beliebige Farbe des Beleuchtungsbereichs. Verwenden Sie die Leiste unter der Lichtfläche, um die Helligkeit des angezeigten Lichts zu wählen.

Sie können Ihre Auswahl speichern, indem Sie auf die Schaltfläche (+) klicken.



#### CCT Weiß-Farbsteuerung

Um die verschiedenen Schattierungen des weißen CCT-Lichts zu steuern, müssen Sie die Schaltfläche in der Mitte rechts über der weißen Auswahl aktivieren.

Von hier aus können Sie den von Ihnen gewünschten Farbton der weißen Beleuchtung auswählen. Tippen Sie dazu einfach auf eine beliebige Weißschattierung des Beleuchtungsbereichs.

Verwenden Sie die Leiste unter der weißen Beleuchtungsfläche, um die Helligkeit des angezeigten Lichts zu wählen.

Sie können Ihre Auswahl speichern, indem Sie auf die Schaltfläche (+) klicken.



## Szene-Modi

Von hier aus können Sie voreingestellte Szenenmodi auswählen. Es gibt verschiedene Gruppen von allgemeinen Szenenmodi, die alle eine große Anzahl von Beleuchtungsmustern und Mischfarben enthalten. Tippen Sie einfach auf einen Modus, um ihn auszuwählen.

Darüber hinaus gibt es eine horizontale Leiste am oberen Rand, mit der Sie Ihre eigenen Szenenmodi erstellen können, indem Sie die Farben, die Geschwindigkeit und den Absatz anpassen. Die App ermöglicht es Ihnen, Ihre eigenen Szenenmodi zu speichern.




## 3.2 Synchronisierung von Musik und Beleuchtung

Um die Lautsprecherfunktion zu aktivieren und die Beleuchtung mit der Musik synchronisieren zu können, müssen Sie sicherstellen, dass die Deckenleuchte im BT-Netzwerk „SmartLife“ aktiviert ist.

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie alle Berechtigungen akzeptieren und die Schaltfläche oben rechts aktivieren.


Sie können auch Ihre eigene Musik von Spotify, Apple Music und anderen Musik-Apps direkt von der Tuya Smart-App aus über die 6 Befehle (Wiedergabe, Pause, nächster/vorheriger Titel, Lautstärke +/-) steuern.



## 3.3 Menü Zusatzfunktionen

In diesem Abschnitt der App wird eine Vielzahl von Optionen angezeigt. Optionen wie: Countdown, Timer, Farbverlauf umschalten und vieles mehr.

Die Funktionsweise der einzelnen Werkzeuge ist äußerst einfach. Um sie zu nutzen, tippen Sie einfach auf die gewünschte Option und stellen Sie Ihre Parameter ein.




### 3.4 Sprachassistenten

Um Ihre Sprachassistenten über die App einzurichten, tippen Sie auf die obere rechte Ecke und dann auf das Bearbeitungssymbol.

Von hier aus können Sie Dritten den Zugriff auf die Steuerung der Deckenleuchte erlauben, wie z. B. Alexa und Google Home.

Sie können die Helligkeit einstellen, die Lichttemperatur ändern oder die Deckenleuchte einfach mit ein paar Worten ein- und ausschalten.

Auf demselben Bildschirm können Sie auch andere Funktionen der Deckenleuchte konfigurieren, wie z. B. den Gerätenamen und den Zugriff auf Geräteinformationen und andere Daten.



### 3.5 Mehr über die App

Sie können die verschiedenen Funktionen über die Menütaste in der oberen rechten Ecke der App einstellen.

1. Der Geräte name kann nach Belieben geändert werden.
2. Geräteinformationen.
3. Mit Tap-to-Run und Automation können Sie die intelligente Automation überprüfen, mit der Ihr Gerät verknüpft ist.
4. Unterstützte Steuerung von Drittanbietern bietet Informationen darüber, wie Sie Ihr Gerät mit Amazon Alexa und Google Assistant verbinden können.
5. Benachrichtigung bei Unterbrechung der Verbindung: Sie können sich benachrichtigen lassen, wenn Ihr Gerät offline ist.
6. Erstellen Sie eine „Gruppe“, um ein anderes Smart-Gerät zur gleichen Zeit zu steuern.
7. FAQ & Feedback: Ermöglicht es Benutzern, Probleme zu melden und Unterstützung zu erhalten.
8. Zum Startbildschirm hinzufügen ermöglicht es Ihnen, das Smart-Gerät zum Startbildschirm Ihres Smartphones hinzuzufügen.
9. Prüfen Sie das Netzwerk des Geräts, um den Status der Netzwerkverbindung zu überprüfen.
10. Firmware-Informationen ermöglicht es Ihnen, die Software zu überprüfen oder Updates auf dem Gerät zu installieren.

## 4. Fernsteuerung

Die Deckenleuchte verfügt über eine Fernbedienung, um das Panel auch ohne Telefon nutzen zu können.

Auch wenn die Tuya Smart-App vollständiger ist, ist die Verwendung der Fernbedienung in den meisten Situationen praktischer und einfacher. Dies sind die Funktionen der Tasten.

1. Ein-/Ausschalttaste: Drücken Sie diese Taste, um die Deckenleuchte ein- oder auszuschalten.

2. RGB-Farben: Drücken Sie diese Taste, um zwischen den verschiedenen verfügbaren Optionen zu wählen.

3. Musiksteuerung: Steuern Sie die Musik von hier aus (Wiedergabe/Pause, nächster/vorheriger Titel, Lautstärke +/-).

4. Temperatur vermindern: Drücken Sie diese Taste, um die Temperatur der Leuchte zu verringern.

5. Helligkeit einstellen: Drücken Sie diese Tasten, um die Helligkeit der Leuchte zu erhöhen oder zu verringern.

6. Musik-Rhythmus: Drücken Sie diese Taste, damit das Licht der laufenden Musik folgt.


7. Countdown: Drücken Sie diese Taste, um den Countdown zu aktivieren.

8. RGBIC-Effekte: Drücken Sie diese Taste, um zwischen den verschiedenen verfügbaren Optionen zu wählen.

9. Nachtlicht-Modus: Drücken Sie diese Taste, um die Deckenleuchte in den Nachtlichtmodus zu versetzen. Halten Sie es 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen.

10. Temperatur erhöhen: Drücken Sie diese Taste, um die Temperatur der Leuchte zu erhöhen.

11. CCT-Licht umschalten: Drücken Sie diese Taste, um die Farbtemperatur in 3 Stufen zu ändern.



## 5. Warnungen

- Bitte befolgen Sie bei der Installation und Verwendung des Produkts genau diese Bedienungsanleitung, um Unfälle zu vermeiden.
- Nehmen Sie die Lampe nicht auseinander und verändern Sie keine Komponenten.
- Trennen Sie die Stromversorgung und die Hauptschalttafel vor der Installation oder Wartungsarbeiten, um mögliche Schäden durch Stromschlag oder Ähnliches zu vermeiden.
- Installieren Sie die Leuchte nicht an instabilen oder unsicheren Decken.
- Decken Sie die Leuchte nicht mit Decken oder ähnlichen Gegenständen ab.
- Fassen Sie den Lampenkolben oder ein anderes Bauteil der Leuchte bei der Installation, Reparatur oder Prüfung nur durch eine Elektrofachkraft an. Der Anschluss der Kabel muss gemäß der IEE-Norm oder einer anderen gültigen nationalen Norm erfolgen, die in Ihrem Land gesetzlich vorgeschrieben ist.
- Installieren Sie die Lampe nicht auf heißen oder nassen Oberflächen.

## 6. Sicherheits-, Wartungs- und Nutzungsempfehlungen

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle mitgelieferten Unterlagen und Anweisungen. Verwenden Sie nur Zubehör, das mit dem Produkt kompatibel ist. Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Stellen Sie sicher, dass das Produkt während der Reinigung vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet ist. Halten Sie die Anschlüsse und Stecker des Produkts sauber und frei von

Staub und Schmutz, um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten. Vermeiden Sie Beschädigungen am Produkt. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf Teile des Produkts aus. Vermeiden Sie Stöße und Stürze, die das Produkt beschädigen könnten. Wenn das Produkt über ein Kabel verfügt, biegen oder ziehen Sie es nicht mit übermäßiger Kraft, um eine Beschädigung zu vermeiden. Setzen Sie das Produkt keiner höheren Luftfeuchtigkeit aus, als für das Produkt vorgesehen ist. Wenn das Produkt flüssigkeitsbeständig ist, spülen Sie es mit klarem Wasser ab und trocknen Sie es, nachdem es in Flüssigkeiten eingetaucht oder in Flüssigkeiten verwendet wurde. Bewahren Sie das Produkt immer an einem trockenen Ort auf, fern von Feuchtigkeit. Halten Sie das Produkt von brennbaren Materialien fern und setzen Sie es keinem Feuer, keiner Wärmequelle und keinen extremen Temperaturen aus. Wenn Sie das Produkt nicht verwenden, ziehen Sie den Stecker und bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort auf, fern von Feuchtigkeit und Schmutz. Wenn Wasser in das Produkt eindringt, trennen Sie es sofort von der Stromquelle oder dem Gerät, an das es angeschlossen ist. Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen. Öffnen, zerlegen oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst. Diese Maßnahmen führen zum Erlöschen der Garantie. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Recyceln Sie das Produkt gemäß den örtlichen Umweltvorschriften und -bestimmungen. Wenn das Produkt eine Batterie enthält, halten Sie den Ladezustand zwischen 20 % und 80 % seiner Kapazität, um die Lebensdauer der Batterie zu erhalten.



### 7. Rechtlicher Hinweis

Atlantis Internacional, S.L. erklärt, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und allen anderen anwendbaren Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen und Merkmale basieren auf Tests von Atlantis Internacional S.L. Der Benutzer ist verantwortlich für die Prüfung und Überprüfung des Produkts beim Kauf. Atlantis Internacional S.L. lehnt jede Haftung für Schäden an Personen, Sachen oder Vermögen sowie für Schäden an Ihrem Gerät ab, die durch unsachgemäße Nutzung, Missbrauch oder unsachgemäße Installation des Produkts verursacht werden. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts, Unfälle, äußere Einflüsse, Abnutzung durch normalen Gebrauch (einschließlich Batterien) oder den Lauf der Zeit verursacht werden, noch Schäden, die durch Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten entstehen. Alle Garantiebedingungen finden Sie unter [ksixmobile.com/warranty](http://ksixmobile.com/warranty). Die CE-Konformitätszertifikate sind unter [ksixmobile.com/CE](http://ksixmobile.com/CE) verfügbar.



### 8. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Alle Geräte, die dieses Symbol tragen, sind gemäß der Richtlinie 2012/19/EU als Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) klassifiziert und müssen separat an einer geeigneten Sammelstelle entsorgt werden. Entsorgen Sie sie nicht mit dem Hausmüll. Wenn das Gerät Batterien verwendet, müssen diese entfernt und an einer speziellen Sammelstelle abgegeben werden. Wenn die

Batterie nicht entfernbar sind, versuchen Sie nicht, sie herauszunehmen; dies muss von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Die getrennte Entsorgung und das Recycling tragen zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei und verhindern schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Der Endpreis dieses Produkts beinhaltet die Kosten für das Umweltmanagement zur ordnungsgemäßen Behandlung der anfallenden Abfälle. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Abfallentsorgungsbehörden.

# KSIX

## ITALIANO - MANUALE UTENTE

PLAFONIERA BOHEMIA SMARTLED – BXPLAFLED09

### 1. Caratteristiche

#### 1.1 Specifiche tecniche

Potenza: 35 W

Potenza altoparlante: 3 W

Tensione di ingresso: 170-265V / 50-60Hz

Flusso luminoso: ≈4.000 lm

Colore LED: RGBIC + CCT (bianco caldo e freddo)

Temperatura della luce: 3.000 – 6.000K

Indice CRI: 88

Numero di LED: 132

Vitautile: 30.000 h

Angolo di illuminazione: 120°

Grado di protezione: IP20

Temperatura di funzionamento: -20 a +65°C

Dimensioni: Ø46 x 13,5 cm

Peso: 1.350 g

Materiale: ABS + acrilico / PE + paralume in ferro

Gamma di frequenza: 2.412-2.484GHz

Potenza massima trasmessa nelle gamme di frequenza: 6 dBm

Connettività: WiFi

Compatibilità: Android 5.0 / iOS 10.0 e versioni successive

Assistenti vocali: Alexa e Google Assistant

App: Tuya Smart

Consigliato per: Camere di 12/18m<sup>2</sup>


#### 1.2 Nella confezione

1 x Plafoniera LED

1 x Telecomando (alimentato da 2 pile AAA, non incluse)

4 x Viti


1 x Manuale




1. Base
2. Plafoniera

#### 1.4 Metodo di installazione


1. Ruotare la base verso sinistra per separarla dalla lampada.




2. Svitare le viti per inserire o rimuovere il cavo di prolunga.



3. Collegare i cavi di alimentazione e fissare la base al soffitto.



4. Installare il dispositivo sulla base fissata al soffitto.



**Nota di sicurezza:** non modificare il prodotto e non sostituirne le parti. Interrompere l'impianto elettrico di casa per evitare scosse elettriche durante l'installazione e la manipolazione del prodotto. Non coprire il prodotto una volta installato e collegato alla corrente. Non installare il prodotto su oggetti ad alto calore o in luoghi umidi.

## 2. Impostazione iniziale

### 2.1 Scarica l'applicazione

L'applicazione compatibile con la plafoniera Bohemia LED si chiama Tuya Smart. È possibile scaricarla in due modi:

-Fare clic qui per scaricare l'applicazione Tuya Smart da Google Play o App Store.



-È anche possibile scaricare direttamente l'applicazione digitando "Tuya Smart" nel motore di ricerca di Google Play o App Store.

### 2.2 Accoppiamento di dispositivi iOS / Android


1. Innanzitutto, e soprattutto, assicuratevi che il BT e il WiFi del vostro smartphone siano abilitati.

2. Accedere all'applicazione Tuya Smart. Una volta dentro, toccare Aggiungi dispositivo.

3. Toccare la sezione Illuminazione sul lato sinistro dello schermo. Quindi, toccare la seconda icona che mostra una lampadina con la dicitura Sorgente luminosa (Wi-Fi).




4. Inserire l'indirizzo Wi-Fi e la password.



5. Quindi, seguite questi semplici comandi: Accendere la plafoniera ON-OFF-OFF-OFF-ON. Poi, toccare l'opzione arancione.



6. Attendere pazientemente che il dispositivo venga collegato correttamente.



7. Quando il dispositivo è collegato, viene visualizzato questo messaggio. Attendere che il dispositivo sia completamente collegato e pronto all'uso.



#### **Nota:**

1. Per una corretta sincronizzazione con il telefono cellulare, è necessario accettare tutti gli accessi richiesti dall'applicazione.
2. Quando si collega il telefono al dispositivo per la prima volta, è necessario essere connessi a una rete WiFi. Assicurarsi che la spia lampeggi e che la password WiFi inserita sia corretta. Il processo di connessione potrebbe richiedere alcuni minuti, si prega di avere pazienza.
3. Dopo la prima connessione, è possibile utilizzare una nuova rete WiFi o dati mobili per controllare il dispositivo in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.
4. Compatibile solo con WLAN a 2,4 GHZ: Android 5.0 e iOS 10.0 o superiore. Non utilizzare il WiFi 5G.
5. La prima connessione deve essere effettuata vicino al router per garantire una connessione più veloce.
6. Quando si collegano più dispositivi alla rete WiFi, non posizionarli troppo vicini per non causare interferenze di segnale.

### **2.3 Collegamento al telecomando**

Tenere premuto il pulsante ON del telecomando e, senza rilasciarlo, accendere la plafoniera. La plafoniera o il LED del telecomando lampeggeranno per alcuni secondi fino al completamento dell'accoppiamento.

### 3. App

#### 3.1 Controllo dell'illuminazione

Dalla prima funzione dell'app, potrete controllare con precisione l'illuminazione bianca, l'illuminazione a colori e scegliere tra un'ampia gamma di modalità di scena preimpostate.

#### Controllo RGBIC

Per controllare i milioni di colori RGBIC è necessario attivare il pulsante in alto a destra. Da qui sarà possibile scegliere il colore desiderato. Per farlo, è sufficiente toccare un colore qualsiasi dell'area di illuminazione. Utilizzare la barra sotto l'area di illuminazione per scegliere la luminosità della luce visualizzata. È possibile salvare la selezione facendo clic sul pulsante (+).



#### Controllo colore bianco CCT

Per controllare le diverse tonalità di luce bianca CCT, è necessario attivare il pulsante al centro a destra sopra la selezione del bianco.

Da qui sarà possibile scegliere la tonalità di luce bianca desiderata. Per farlo, è sufficiente toccare una qualsiasi tonalità di bianco dell'area di illuminazione. Utilizzare la barra sotto l'area di illuminazione bianca per scegliere la luminosità della luce visualizzata.


È possibile salvare la selezione facendo clic sul pulsante (+).



#### Modalità di scena

Da qui è possibile selezionare le modalità di scena preimpostate. Esistono diversi gruppi di modalità di scena generali, che includono tutti un'enorme quantità di modelli di illuminazione e colori misti. È sufficiente toccare una di esse per selezionarla.

Inoltre, è presente una barra orizzontale in alto che consente di creare le proprie modalità di scena regolando i colori, la velocità e il paragrafo. L'applicazione consente di salvare le proprie modalità di scena.



### 3.2 Sincronizzazione di musica e illuminazione

Per attivare la funzione altoparlante e poter sincronizzare l'illuminazione con la musica, è necessario assicurarsi che la plafoniera sia attivata sulla rete BT "SmartLife".

Per usufruire di questa funzione è necessario accettare tutte le autorizzazioni e attivare il pulsante in alto a destra.


È inoltre possibile controllare la propria musica da Spotify, Apple Music e altre app musicali direttamente dall'app Tuya Smart tramite i 6 comandi (play, pausa, brano successivo/precedente, volume +/-).



### 3.3 Menu delle funzioni extra

In questa sezione dell'applicazione viene visualizzata un'ampia gamma di opzioni. Opzioni quali: Conto alla rovescia, Timer, Gradiente di commutazione e altre ancora.

Il funzionamento di ogni strumento è estremamente semplice. Per utilizzarli, è sufficiente toccare l'opzione desiderata e impostare i parametri.




### 3.4 Assistenti vocali

Per impostare gli assistenti vocali attraverso l'app, toccare l'angolo in alto a destra e poi l'icona di modifica. Da qui sarà possibile consentire l'accesso a terzi per controllare la plafoniera, come Alexa e Google Home.

Sarà possibile regolare la luminosità, modificare la temperatura della luce o semplicemente accendere e spegnere la plafoniera con poche parole.

Da questa stessa schermata sarà inoltre possibile configurare altre caratteristiche della plafoniera, come il nome del dispositivo e l'accesso alle informazioni sul dispositivo, oltre ad altri dati.



### 3.5 Ulteriori informazioni sull'app

È possibile regolare le diverse funzioni dal pulsante del menu nell'angolo superiore destro dell'applicazione.

1. Il nome del dispositivo può essere modificato a piacere.
2. Informazioni sul dispositivo.
3. Toccare per eseguire e automazione consente di controllare l'automazione intelligente a cui è collegato il dispositivo.
4. Controllo di terze parti supportato fornisce informazioni su come collegare il dispositivo con Amazon Alexa e Google Assistant.
5. Avviso di disconnessione: consente di essere avvisati quando il dispositivo è offline.
6. Creare un "gruppo" per controllare un altro dispositivo smart allo stesso tempo.
7. FAQ e Feedback: consente agli utenti di segnalare problemi e ottenere assistenza.
8. Aggiungi alla schermata iniziale consente di aggiungere il dispositivo intelligente alla schermata iniziale dello smartphone.
9. Controlla la rete del dispositivo per verificare lo stato della connessione di rete.
10. Informazioni sul firmware consente di controllare il software o di installare aggiornamenti sul dispositivo.

### 4. Telecomando

La plafoniera include un telecomando per poter utilizzare il pannello anche senza l'ausilio del telefono.

Anche se l'app Tuya Smart è più completa, l'uso del telecomando è più pratico e maneggevole nella maggior parte delle situazioni. Ecco le funzioni dei pulsanti.

1. Pulsante di accensione/spegnimento: Premere questo pulsante per accendere o spegnere la plafoniera.

2. Colori RGB: Premere questo pulsante per scegliere tra le diverse opzioni disponibili.

3. Controllo della musica: Da qui è possibile controllare la musica (riproduzione/pausa, brano successivo/precedente, volume +/-).

4. Riduzione della temperatura: Premere questo pulsante per diminuire la temperatura della luce.

5. Regolazione della luminosità: Premere questi pulsanti per aumentare o diminuire la luminosità della luce.

6. Ritmo musicale: Premere questo pulsante per far sì che la luce segua la musica in riproduzione.


7. Conto alla rovescia: Premere questo pulsante per attivare il conto alla rovescia.

8. Effetti RGBIC: Premere questo pulsante per scegliere tra le diverse opzioni disponibili.

9. Modalità luce notturna: Premere questo pulsante per impostare la plafoniera in modalità luce notturna. Tienilo premuto per 5 secondi per entrare in modalità di accoppiamento.

10. Aumenta la temperatura: Premere questo pulsante per aumentare la temperatura della luce.

11. Interruttore luce CCT: Premere questo pulsante per modificare la temperatura del colore su 3 livelli.



## 5. Avvertenze

- Per l'installazione e l'utilizzo del prodotto, attenersi scrupolosamente al presente manuale d'uso per evitare incidenti.

- Non smontare la lampadina né modificare alcun componente.

- Prima dell'installazione o della manutenzione, scollegare l'alimentazione e il quadro elettrico principale per evitare possibili danni da scosse elettriche o simili.

- Non installare la lampada su soffitti instabili o pericolanti.

- Non coprire la lampada con coperte o oggetti simili.

- Non maneggiare la lampadina o qualsiasi altro componente della lampada per l'installazione, la riparazione o il collaudo se non da parte di un elettricista qualificato. Il collegamento dei cavi deve essere conforme alla norma elettrica IEE o a qualsiasi altra norma nazionale valida in vigore nel vostro Paese.

- Non installare la lampada su superfici calde o bagnate.

## 6. Raccomandazioni relative alla sicurezza, alla manutenzione e all'uso

Leggere tutta la documentazione e le istruzioni fornite prima di utilizzare il prodotto. Utilizzare solo accessori compatibili con il prodotto. Pulire regolarmente il prodotto con un panno asciutto. Assicurarsi che il prodotto sia scollegato dalla presa di corrente o spento durante la pulizia. Mantenere le porte e i connettori del prodotto puliti e privi di polvere e sporco per garantire un collegamento corretto. Evitare di danneggiare il prodotto. Non esercitare una pressione

eccessiva su nessuna parte del prodotto. Evitare urti e cadute che potrebbero danneggiare il prodotto. Se il prodotto è dotato di cavo, non piegarlo né tirarlo con forza eccessiva per evitare di danneggiarlo. Non esporre il prodotto a un livello di umidità superiore a quello per cui è stato progettato. Se il prodotto è resistente ai liquidi, sciacquarlo con acqua fresca e asciugarlo dopo ogni immersione o utilizzo in liquidi. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto, lontano dall'umidità. Tenere il prodotto lontano da materiali infiammabili e non esporlo al fuoco, a fonti di calore o a temperature estreme. Quando non viene utilizzato, scollegare il prodotto e conservarlo in un luogo pulito e asciutto, lontano da umidità e sporcizia. Se l'acqua penetra nel prodotto, scollegarlo immediatamente da qualsiasi fonte di alimentazione o dispositivo a cui è collegato. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Non utilizzare il prodotto se si notano difetti visibili. Non aprire, smontare o tentare di riparare il prodotto da soli. Queste azioni invalidano la garanzia. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Riciclare il prodotto in conformità con le norme e i regolamenti ambientali locali. Se il prodotto include una batteria, mantenere lo stato di carica tra il 20% e l'80% della sua capacità per preservarne la durata.



### **7. Avviso legale**

Atlantis Internacional, S.L. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e a tutte le altre disposizioni applicabili o richieste dalla Direttiva 2014/53/UE. Le funzioni e caratteristiche descritte in questo manuale si basano su test effettuati da Atlantis Internacional S.L. L'utente è responsabile dell'esame e della verifica del prodotto al momento dell'acquisto. Atlantis Internacional S.L. declina ogni responsabilità per danni personali, materiali, economici o danni al dispositivo causati da uso improprio, abuso o installazione non corretta del prodotto. La garanzia non copre i danni causati da un uso improprio del prodotto, incidenti, fattori esterni, usura dovuta all'uso normale (incluse le batterie) o al trascorrere del tempo, né quelli causati dal contatto con acqua o altri tipi di liquidi. Puoi consultare tutte le condizioni su [ksixmobile.com/warranty](http://ksixmobile.com/warranty). I certificati di conformità CE sono disponibili su [ksixmobile.com/CE](http://ksixmobile.com/CE).



### **8. Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche**

Tutti i dispositivi recanti questo simbolo sono classificati come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ai sensi della direttiva 2012/19/UE e devono essere smaltiti separatamente presso un punto di raccolta appropriato. Non smaltirli insieme ai rifiuti domestici. Se il dispositivo utilizza batterie, queste devono essere rimosse e depositate presso un punto di raccolta specifico. Se le batterie non sono rimovibili, non tentare di estrarle; questa operazione deve essere eseguita da un professionista qualificato. Lo smaltimento separato e il riciclaggio contribuiscono a conservare le risorse naturali e a prevenire gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento non corretto. Il prezzo finale di questo prodotto include il costo della gestione ambientale per il corretto trattamento dei rifiuti generati. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore o le autorità locali competenti in materia di gestione dei rifiuti.

# KSIX

## PORTUGUÊS - MANUAL DO UTILIZADOR

CANDEEIRO BOHEMIA SMARTLED – BXPLAFLED09

### 1. Características

#### 1.1 Especificações técnicas

Potência: 35 W

Potência do altifalante: 3 W

Tensão de entrada: 170-265V / 50-60Hz

Fluxo luminoso: ≈4.000 lm

Cor LED: RGBIC + CCT (Branco quente e Branco frio)

Temperatura de luz: 3.000 – 6.000K

Índice CRI: 88

Número de LEDs: 132

Vida útil: 30.000 h

Ângulo de iluminação: 120°

Grau de proteção: IP20

Temperatura de funcionamento: -20 a +65°C

Dimensões: Ø46 x 13,5 cm

Peso: 1.350 g

Material: Abajur em ABS + Acrílico / PE + Ferro

Gama de frequências: 2.412-2.484 MHz

Potência máxima transmitida nas gamas de frequência: 6 dBm

Conectividade: WiFi

Compatibilidade: Android 5.0 / iOS 10.0 e versões posteriores

Assistentes de voz: Alexa e Google Assistant

App: Tuya Smart

Recomendado para: Quartos de 12/18m<sup>2</sup>


#### 1.2 Na caixa

1 x Lâmpada do teto LED

1 x Controlo remoto (alimentado por 2 pilhas AAA, não incluídas)

4 x Parafusos

1 x Manual




1. Base


2. Luz de teto

#### 1.4 Método de instalação


1. Rodar a base para a esquerda para a separar da lâmpada.




2. Desaparafusar os parafusos para inserir ou retirar o cabo de extensão.



3. Ligue os cabos de alimentação e fixe a base no teto.



#### 4. Instalar o aparelho na base fixada no teto.



**Nota de segurança:** Não modificar o produto nem trocar quaisquer peças. Desligue a instalação eléctrica da sua casa para evitar choques eléctricos durante a instalação e a manipulação do produto. Não cubra o produto depois de instalado e ligado à corrente eléctrica. Não instalar o produto em cima de objectos muito quentes ou num local húmido.

## 2. Configuração inicial

### 2.1 Descarregar a aplicação

A aplicação compatível com o candeeiro de teto Bohemia LED chama-se Tuya Smart. Há duas formas de a descarregar:

-Toque aqui para descarregar a aplicação Tuya Smart a partir do Google Play ou da App Store.



-Também pode descarregar a aplicação diretamente, escrevendo "Tuya Smart" no motor de busca Google Play ou App Store.


### 2.2 Emparelhar dispositivos iOS / Android

1. Em primeiro lugar, e mais importante, certifique-se de que o BT e o WiFi do seu smartphone estão activados.
2. Aceder à aplicação Tuya Smart. Uma vez lá dentro, toque em adicionar dispositivo.

3. Toque na secção iluminação no lado esquerdo do ecrã. Depois, toque no segundo ícone que mostra uma lâmpada e que diz Fonte de luz (Wi-Fi).




4. Introduza o endereço Wi-Fi e a palavra-passe.



5. Depois, siga estes comandos simples: Ligar a luz de teto ON-OFF-ON-OFF-ON. Em seguida, toque na opção laranja.



6. Aguardar pacientemente que o aparelho seja corretamente ligado.



7. Quando o dispositivo estiver ligado, aparecerá esta mensagem. Basta aguardar que o dispositivo esteja totalmente ligado e pronto a ser utilizado.



#### **Nota:**

1. Para uma sincronização correcta com o telemóvel, é necessário aceitar todos os acessos solicitados pela aplicação.
2. Quando ligar o seu telemóvel ao dispositivo pela primeira vez, tem de estar ligado a uma rede WiFi. Certifique-se de que a luz pisca e que a palavra-passe WiFi que introduziu está correcta. O processo de ligação pode demorar alguns minutos, por favor, seja paciente.
3. Após a primeira ligação, pode utilizar uma nova rede WiFi ou dados móveis para controlar o dispositivo em qualquer altura e a partir de qualquer local.
4. Compatível apenas com 2,4 GHZ WLAN: Android 5.0 e iOS 10.0 e superior. Não utilizar 5G WiFi.
5. A primeira ligação deve ser feita perto do router para garantir uma ligação mais rápida.
6. Quando ligar vários dispositivos à rede WiFi, não os coloque demasiado próximos uns dos outros, pois isso pode causar interferências no sinal.

#### **2.3 Ligação ao comando**

Mantenha premido o botão ON do comando e, sem o soltar, ligue o plafon. O plafon ou o LED do comando piscarão durante alguns segundos até concluir o emparelhamento.

### 3. Aplicação

#### 3.1 Controlo da iluminação

A partir da primeira funcionalidade da aplicação, poderá controlar com precisão a iluminação branca, a iluminação colorida e escolher entre uma grande variedade de modos de cena predefinidos.

#### Controlo RGBIC

Para controlar os milhões de cores RGBIC, é necessário ativar o botão no canto superior direito. A partir daqui, pode escolher a cor diferente que pretende. Para o fazer, basta tocar em qualquer cor da área de iluminação. Utilize a barra por baixo da área de iluminação para escolher o brilho da luz apresentada. Pode guardar a sua seleção clicando no botão (+).




#### Controlo da cor branca CCT

Para controlar as diferentes tonalidades da luz branca CCT, é necessário ativar o botão no centro à direita, acima da seleção de branco.

A partir daqui, pode escolher a tonalidade de luz branca que deseja. Para o fazer, basta tocar em qualquer tonalidade de branco da zona de iluminação. Utilize a barra por baixo da área de iluminação branca para escolher o brilho da luz apresentada.

Pode guardar a sua seleção clicando no botão (+).




#### Modos de cena

A partir daqui, pode selecionar modos de cena predefinidos. Existem diferentes grupos de modos de cena gerais, todos eles com uma enorme quantidade de padrões de iluminação e cores misturadas.

Basta tocar num deles para o selecionar.

Além disso, existe uma barra horizontal na parte superior que lhe permite criar os seus próprios modos de cena, ajustando as cores, a velocidade e o parágrafo.

A aplicação permite-lhe guardar os seus próprios modos de cena.



### 3.2 Sincronização de música e iluminação

Para ativar a função de altifalante e poder sincronizar a iluminação com a música, é necessário assegurar que o candeeiro de teto está ativado na rede BT "SmartLife".

Para usufruir desta função, é necessário aceitar todas as autorizações e ativar o botão no canto superior direito.


Também pode controlar a sua própria música a partir do Spotify, Apple Music e outras aplicações de música diretamente a partir da aplicação Tuya Smart através dos 6 comandos (reproduzir, pausar, canção seguinte/anterior, volume +/-).



### 3.3 Menu de funções extra

Nesta secção da aplicação, é apresentada uma grande variedade de opções. Opções como: Contagem regressiva, Timer, Switch gradiente, entre outras.

O funcionamento de cada ferramenta é extremamente simples. Para fazer uso delas, basta tocar na opção desejada e definir seus parâmetros.




### 3.4 Assistentes de voz

Para configurar os seus assistentes de voz através da aplicação, toque no canto superior direito e depois no ícone de edição. A partir daqui, poderá permitir o acesso a terceiros para controlar o candeeiro de teto, como a Alexa e o Google Home.

Poderá regular a luminosidade, alterar a temperatura da luz ou simplesmente ligar e desligar o candeeiro de teto com apenas algumas palavras.

A partir deste mesmo ecrã, também poderá configurar outras características do candeeiro de teto, como o nome do dispositivo e aceder às informações do dispositivo, entre outros dados.



### 3.5 Mais sobre a aplicação

Pode ajustar as diferentes funções a partir do botão de menu no canto superior direito da aplicação.

1. O nome do dispositivo pode ser alterado conforme desejado.
2. Informação do dispositivo.
3. Tocar para executar e automatização permite-lhe verificar a automatização inteligente à qual o seu dispositivo está ligado.
4. Controlo de terceiros suportado fornece informações sobre como ligar o seu dispositivo ao Amazon Alexa, Google Assistant.
5. Aviso de desconexão: permite-lhe alertar-se quando o seu dispositivo está offline.
6. Criar "Grupo" para controlar outro dispositivo inteligente ao mesmo tempo.
7. FAQ & Feedback: permite aos utilizadores comunicar problemas e obter assistência.
8. Adicionar ao ecrã inicial permite-lhe adicionar o dispositivo inteligente ao ecrã inicial do seu smartphone.
9. Verificar a rede do dispositivo para verificar o estado da ligação à rede.
10. Informação de firmware permite-lhe verificar o software ou instalar actualizações no dispositivo.

### 4. Controlo remoto

O candeeiro de teto inclui um telecomando para poder utilizar o painel sem precisar de um telefone.

Apesar de a aplicação Tuya Smart ser mais completa, a utilização do telecomando é mais prática e mais acessível na maioria das situações. Estas são as funções dos botões.

1. Botão de ligar/desligar: Prima este botão para ligar ou desligar a luz de teto.

2. Cores RGB: Prima este botão para escolher entre as diferentes opções disponíveis.

3. Controlo da música: Controlar a música a partir daqui (reproduzir/pausar, canção seguinte/anterior, volume +/-).

4. Diminuir a temperatura: Prima este botão para diminuir a temperatura da luz.

5. Ajustes de brilho: Prima estes botões para aumentar ou diminuir o brilho da luz.

6. Ritmo da música: Prima este botão para fazer com que a luz siga a música que está a tocar.


7. Contagem decrescente: Prima este botão para ativar a contagem decrescente.

8. Efeitos RGBIC: Prima este botão para escolher entre as diferentes opções disponíveis.

9. Modo de luz nocturna: Prima este botão para colocar a luz de teto no modo de luz nocturna. Prima sem soltar durante 5 segundos para entrar no modo de emparelhamento.

10. Aumentar a temperatura: Prima este botão para aumentar a temperatura da luz.

11. Mudar a luz CCT: Prima este botão para alterar a temperatura da cor de 3 níveis.



## 5. Avisos

- Siga rigorosamente este manual do utilizador para instalar e utilizar o produto, de modo a evitar acidentes.
- Não desmontar a lâmpada nem modificar quaisquer componentes.
- Desligue a fonte de alimentação e o quadro eléctrico principal antes da instalação ou manutenção para evitar possíveis danos provocados por choques eléctricos ou similares.
- Não instale a lâmpada em tectos instáveis ou pouco seguros.
- Não cubra a lâmpada com cobertores ou objectos semelhantes.
- Não manuseie a lâmpada ou qualquer outro componente da lâmpada para instalação, reparação ou teste, a não ser que seja efectuada por um electricista qualificado. A ligação dos cabos deve seguir a norma eléctrica IEE ou qualquer outra norma nacional válida em vigor no seu país.
- Não instale a lâmpada em superfícies quentes ou húmidas.

## 6. Recomendações de segurança, manutenção e utilização

Leia toda a documentação e instruções fornecidas antes de utilizar o produto. Utilize apenas acessórios compatíveis com o produto. Limpe o produto regularmente com um pano seco. Certifique-se de que o produto está desligado da tomada ou desligado durante a limpeza. Mantenha as portas e conectores do produto limpos e livres de poeira e sujidade para garantir uma conexão adequada. Evite danificar o produto. Não aplique pressão excessiva em nenhuma parte do produto. Evite impactos e quedas que possam danificar o produto. Se o produto tiver um cabo, não

o dobre nem puxe com força excessiva para evitar danificá-lo. Não exponha o produto a um nível de humidade superior ao previsto. Se o produto for resistente a líquidos, enxágue-o com água corrente e seque-o após qualquer imersão ou uso em líquidos. Sempre guarde o produto em local seco, longe da humidade. Mantenha o produto longe de materiais inflamáveis e não o exponha ao fogo, fontes de calor ou temperaturas extremas. Quando não estiver em uso, desligue o produto da tomada e guarde-o em um local limpo e seco, longe da humidade e da sujidade. Se entrar água no produto, desligue-o imediatamente de qualquer fonte de alimentação ou dispositivo ao qual esteja conectado. Não utilize o produto para qualquer finalidade que não seja aquela para a qual foi projetado. Não utilize o produto se notar algum defeito visível. Não abra, desmonte ou tente reparar o produto por conta própria. Essas ações invalidam a garantia. Mantenha o produto fora do alcance das crianças. Recicle o produto de acordo com as regras e regulamentos ambientais locais. Se o produto incluir uma bateria, mantenha o estado de carga entre 20% e 80% da sua capacidade para preservar a vida útil da bateria.



### **7. Aviso legal**

Atlantis Internacional, S.L. declara que este produto cumpre com os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou exigíveis pela Diretiva 2014/53/UE. As funções e características descritas neste manual baseiam-se em testes realizados pela Atlantis Internacional S.L. O utilizador é responsável por examinar e verificar o produto ao adquiri-lo. Atlantis Internacional S.L. não se responsabiliza por quaisquer danos pessoais, materiais, económicos, assim como por qualquer dano no seu dispositivo, devido a uso incorreto, abuso ou instalação inadequada do produto. A garantia não cobre danos causados por uso inadequado do produto, acidentes, fatores externos, desgaste resultante do uso normal (incluindo as baterias) ou da passagem do tempo, nem danos causados por contacto com água ou qualquer outro tipo de líquido. Pode consultar todas as condições em [ksixmobile.com/warranty](http://ksixmobile.com/warranty). Os certificados de conformidade CE estão disponíveis em [ksixmobile.com/CE](http://ksixmobile.com/CE).



### **8. Eliminação de equipamentos elétricos e eletrónicos**

Todos os dispositivos com este símbolo são classificados como Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) ao abrigo da Diretiva 2012/19/UE e devem ser eliminados separadamente num ponto de recolha adequado. Não os elimine com o lixo doméstico. Se o dispositivo utilizar pilhas, estas devem ser removidas e depositadas num ponto de recolha específico. Se as pilhas não forem removíveis, não tente extraí-las; isso deve ser feito por um profissional qualificado. A eliminação e reciclagem separadas ajudam a conservar os recursos naturais e a prevenir os efeitos nocivos para a saúde humana e o ambiente que podem resultar de uma eliminação incorreta. O preço final deste produto inclui o custo da gestão ambiental para o tratamento adequado dos resíduos gerados. Para mais informações, contacte o seu fornecedor ou as autoridades locais de gestão de resíduos.