

KSIX

ENGLISH - USER MANUAL

LED neck lamp – BXLAMP03N

1. Characteristics

1.1 Technical specifications

Input: 5 V / 1 A

Material: ABS & silicone

Battery capacity: 1,000 mAh

Power: 0.4 W

LED quantity: 4 pcs

CCT: 1,800 k (warm light) 11,000 k (cold light)

Lifespan: 50,000 hours

Light intensity: 3 levels

Brightness: 60 lx

Switch: Button

Battery life: Up to 20 hours

1.2 In the box

x 1 LED neck lamp

x 1 USB-A to USB-C cable 50 cm

x 1 User manual

1.3 Product details



1. USB-C charging port

2. Power button

3. LED light

2. Usage instructions

2.1 How to charge the lamp

A USB-A to USB-C cable is included in this package to charge the neck LED lamp. It can be used with power banks, PCs, laptops, or wall chargers.

Once the USB-C end is inserted into the charging port, the LED indicator will turn red. It will turn green once the lamp is fully charged.

2.2 LED neck lamp battery life

Warm light	20 hours
Cold light	12 hours
Mixed light	6 hours

2.3 How to use the lamp

Turn on/off	Press the power buttons once
Change light modes	Press the power button

Adjust the brightness

once for mixed light, twice for warm light, and three times for cold light. Long-press the power button to dim the brightness in any light mode.

3. Safety, maintenance and usage recommendations

Read all documentation and instructions provided before using the product. Use only accessories compatible with the product. Clean the product regularly with a dry cloth. The product must be unplugged or switched off when cleaning. Keep the product's ports and connectors clean from dust, dirt, etc., to ensure proper connection. Avoid breaking the product. Do not apply excessive pressure to any part of the product. Avoid impacts and falls that may damage the product. If the product has a cable, do not bend it and do not stretch it with excessive force to avoid damaging it. Avoid exposure to any liquid. Do not wet or immerse the product. Do not use the product with wet hands. Always keep the product in a dry place away from moisture. Always keep the product away from flammable materials and do not expose it to fire, heat sources or extreme temperatures. When the product is not in use, unplug it and store it in a clean, dry place away from moisture and dirt. If water enters the product, immediately disconnect it from any power source or device to which it is connected. Do not use the product for any purpose other than that for which it was designed. Do not use the product if you notice any visible defects. Do not open or disassemble the product or attempt to repair it yourself. These actions invalidate the warranty. Keep the product out of the reach of children. Recycle the product in accordance with local environmental rules and regulations. If the product includes a battery, maintain the state of charge between 20% and 80% of its capacity to preserve the battery life. It is recommended not to use QC 2.0 or 3.0 quick charging, as it may damage the battery. Please charge the lamp fully before first use. Consider charging the lamp once the light starts to dim. Charge the lamp at least once a month.

4. Legal Notice



Atlantis Internacional, S.L. declares that this product complies with the essential requirements and any other applicable or mandatory provisions of Directive 2014/53/EU. The functions and features described in this manual are based on tests conducted by Atlantis Internacional S.L. The user is responsible for inspecting and verifying the product upon purchase. Atlantis Internacional S.L. disclaims all liability for any personal, material, or financial damage, as well as any harm to your device due to improper use, abuse, or incorrect installation of the product. Warranty conditions are available at ksixmobile.com/warranty. CE compliance certificates can be accessed at ksixmobile.com/CE.

5. Disposal of Electrical and Electronic Equipment



All devices bearing this symbol are Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE, as per Directive 2012/19/EU) and must be disposed of separately at an appropriate collection point. Do not dispose of it with household waste. If the device uses batteries,

they must be removed and deposited at a specific collection point. If the batteries are non-removable, do not attempt to extract them; this must be done by a qualified professional. Separate disposal and recycling help conserve natural resources and prevent harmful effects on human health and the environment that could result from incorrect disposal. The final price of this product includes the cost of environmental management for the proper treatment of the generated waste. For more information, contact your vendor or local waste management authorities.

KSIX

ESPAÑOL – MANUAL DE USUARIO

Luz de cuello LED – BXLAMP03N

1. Características

1.1 Especificaciones técnicas

Entrada: 5 V / 1 A

Material: ABS y silicona

Capacidad de la batería: 1.000 mAh

Potencia: 0,4 W

Cantidad de LEDs: 4 unidades

CCT: 1.800 k (luz cálida) 11.000 k (luz fría)

Vida útil: 50.000 horas

Intensidad lumínica: 3 niveles

Brillo: 60 lx

Interruptor: Botón

Duración de la batería: Hasta 20 horas


1.2 En la caja

x 1 Luz de cuello LED

x 1 Cable USB-A a USB-C de 50 cm

x 1 Manual de usuario

1.3 Detalles del producto



1. Puerto de carga USB-C

2. Botón de encendido

3. Luz LED

2. Instrucciones de uso

2.1 Cómo cargar la lámpara

Este paquete incluye un cable USB-A a USB-C para cargar la lámpara de cuello LED. Puede utilizarse con bancos de energía, ordenadores, portátiles o cargadores de pared.

Una vez insertado el extremo USB-C en el puerto de carga, el indicador LED se encenderá en rojo. Se pondrá verde cuando la lámpara esté completamente cargada.

2.2 Duración de la batería de la lámpara de cuello LED

Luz cálida	20 horas
Luz fría	12 horas
Luz mixta	6 horas

2.3 Cómo utilizar la lámpara

Encender/apagar	Presionar el botón de encendido una vez
Cambiar modos de luz	Presionar el botón de encendido una vez para luz mixta, dos veces para luz cálida y tres veces para luz fría.
Ajustar el brillo	Mantener presionado el botón de encendido para atenuar el brillo en cualquier modo de luz.

3. Recomendaciones de seguridad, mantenimiento y de uso

Lee toda la documentación e instrucciones proporcionadas antes de utilizar el producto. Utiliza únicamente accesorios compatibles con el producto. Limpia regularmente el producto con un paño seco. El producto debe estar desconectado o apagado cuando se limpie. Mantén los puertos y conectores del producto limpios de polvo, suciedades, etc., para asegurar una correcta conexión. Evita roturas en el producto. No apliques una presión excesiva en ninguna de las partes del producto. Evita impactos y caídas que puedan dañar el producto. Si el producto tiene un cable, no lo dobles y no lo estires con exceso de fuerza para no dañarlo. Evita la exposición a cualquier líquido. No mojes, ni sumerjas el producto. No utilices el producto con las manos mojadas. Mantén el producto siempre en un lugar seco y lejos de la humedad. Mantén el producto siempre alejado de materiales inflamables y no lo expongas al fuego, fuentes de calor ni a temperaturas extremas. Cuando no utilices el producto, desconéctalo, guárdalo en un lugar limpio y seco, lejos de la humedad y de la suciedad. Si entra agua en el producto, desconéctalo inmediatamente de cualquier fuente de energía o dispositivo a la que esté conectado. No utilices el producto para otro uso del para que fue diseñado. No utilices el producto si aprecias defectos visibles. No abras o desmontes el producto ni lo intentes reparar por tu cuenta. Estas acciones invalidan la garantía. Mantén el producto fuera del alcance de los niños. Recicla el producto de acuerdo con las normas y regulaciones ambientales locales. Si el producto incluye una batería, mantén el estado de carga entre un 20% y un 80% de su capacidad para preservar su vida útil.

4. Nota Legal



Atlantis Internacional, S.L. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualquier otra disposición aplicable o exigible de la Directiva 2014/53/UE. Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. El usuario es responsable de examinar y verificar el producto al adquirirlo. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño en su dispositivo, debido a un mal uso, abuso o instalación inapropiada del producto. Puedes consultar las condiciones de garantía en ksixmobile.com/warranty. Los certificados de conformidad CE están disponibles en ksixmobile.com/CE.

5. Desecho de equipos eléctricos y electrónicos



Todos los dispositivos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) y deben ser desechados por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deposites con la basura doméstica. Si el equipo funciona con baterías, estas deben extraerse y depositarse en un punto de recogida selectiva de este tipo de residuos. Si las baterías no son extraíbles, no las intentes extraer, ya que lo debe hacer un profesional cualificado. Desechar y reciclar por separado ayuda a conservar los recursos naturales y previenen las consecuencias dañinas para la salud humana y el entorno que podrían surgir a causa de un desecho incorrecto. El precio final de este producto incluye el coste de la gestión ambiental necesaria para el correcto tratamiento de los residuos generados. Para obtener más información, puedes ponerte en contacto con el vendedor o con las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

KSIX

FRANÇAIS - MANUEL D'UTILISATION

Lampe de cou LED – BXLAMP03N

1. Caractéristiques

1.1 Spécifications techniques

Entrée : 5 V / 1 A

Matériau : ABS et silicone

Capacité de la batterie : 1.000 mAh

Puissance : 0,4 W

Quantité de LEDs : 4 unités

Température de couleur (CCT) : 1 800 K (lumière chaude) 11 000 K (lumière froide)

Durée de vie : 50 000 heures

Intensité lumineuse : 3 niveaux

Luminosité : 60 lx

Interrupteur : Bouton

Autonomie de la batterie : Jusqu'à 20 heures


1.2 Dans la boîte

x 1 Lampe de cou LED

x 1 Câble USB-A vers USB-C de 50 cm

x 1 Manuel d'utilisation

1.3 Détails du produit



Port de charge USB-C

2. Bouton d'alimentation

3. Lumière LED

2. Instructions d'utilisation

2.1 Comment charger la lampe

Un câble USB-A vers USB-C est inclus dans ce paquet pour charger la lampe de cou LED. Il peut être utilisé avec des banques d'alimentation, des ordinateurs, des ordinateurs portables ou des chargeurs muraux.

Une fois que l'extrémité USB-C est insérée dans le port de charge, l'indicateur LED s'allume en rouge. Il deviendra vert une fois la lampe complètement chargée.

2.2 Autonomie de la batterie de la lampe de cou LED

Lumière chaude	20 heures
Lumière froide	12 heures
Lumière mixte	6 heures

2.3 Comment utiliser la lampe

Allumer/éteindre	Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation
Changer les modes de lumière	Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour la lumière mixte, deux fois pour la lumière chaude et trois fois pour la lumière froide.
Ajuster la luminosité	Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour diminuer la luminosité dans n'importe quel mode de lumière.

3. Recommandations en matière de sécurité, d'entretien et d'utilisation

Lire toute la documentation et les instructions fournies avant d'utiliser le produit. N'utilisez que des accessoires compatibles avec le produit. Nettoyer régulièrement le produit avec un chiffon sec. Le produit doit être débranché ou éteint lors du nettoyage. Veillez à ce que les ports et les connecteurs du produit soient exempts de poussière, de saleté, etc. afin de garantir une connexion correcte. Évitez de casser le produit. N'appliquez pas de pression excessive sur une partie quelconque du produit. Évitez les chocs et les chutes susceptibles d'endommager le produit. Si le produit est équipé d'un câble, ne le pliez pas et ne l'étirez pas avec une force excessive pour éviter de l'endommager. Évitez l'exposition à tout liquide. Ne mouillez pas et n'immergez pas

le produit. N'utilisez pas le produit avec des mains mouillées. Conservez toujours le produit dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité. Conservez toujours le produit à l'écart des matériaux inflammables et ne l'exposez pas au feu, à des sources de chaleur ou à des températures extrêmes. Lorsque le produit n'est pas utilisé, débranchez-le et rangez-le dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la saleté. Si de l'eau pénètre dans le produit, débranchez-le immédiatement de toute source d'énergie ou de tout appareil auquel il est connecté. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. N'utilisez pas le produit si vous remarquez des défauts visibles. N'ouvrez pas ou ne démontez pas le produit et n'essayez pas de le réparer vous-même. Ces actions annulent la garantie. Gardez le produit hors de portée des enfants. Recyclez le produit conformément aux règles et réglementations locales en matière d'environnement. Si le produit est équipé d'une batterie, maintenez l'état de charge entre 20 % et 80 % de sa capacité afin de préserver la durée de vie de la batterie.

4. Note légale



Atlantis Internacional, S.L. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à toute autre disposition applicable ou requise par la Directive

2014/53/UE. Les fonctions et caractéristiques décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. L'utilisateur est responsable d'examiner et de vérifier le produit lors de son achat. Atlantis Internacional S.L. décline toute responsabilité pour tout dommage personnel, matériel ou économique, ainsi que pour tout dommage à votre appareil en raison d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une installation incorrecte du produit. Vous pouvez consulter les conditions de garantie sur ksixmobile.com/warranty. Les certificats de conformité CE sont disponibles sur ksixmobile.com/CE.

5. Élimination des équipements électriques et électroniques



Tous les dispositifs portant ce symbole sont des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE selon la directive 2012/19/UE) et doivent être éliminés séparément dans un point de collecte approprié. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers. Si l'appareil fonctionne avec des piles, celles-ci doivent être retirées et déposées dans un point de collecte sélective de ce type de déchets. Si les piles ne sont pas amovibles, n'essayez pas de les retirer; cela doit être fait par un professionnel qualifié. Le tri et le recyclage séparés aident à préserver les ressources naturelles et préviennent les effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une élimination incorrecte. Le prix final de ce produit comprend le coût de la gestion environnementale nécessaire pour le traitement adéquat des déchets générés. Pour plus d'informations, contactez le vendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets.

KSIX

DEUTSCH - BEDIENUNGSANLEITUNG

LED Nackenlampe – BXLAMP03N

1. Eigenschaften

1.1 Technische Spezifikationen

Eingang: 5 V / 1 A

Material: ABS & Silikon

Batteriekapazität: 1.000 mAh

Leistung: 0,4 W

LED-Anzahl: 4 Stück

Farbtemperatur (CCT): 1.800 K (warmweiß) 11.000 K (kaltweiß)

Lebensdauer: 50.000 Stunden

Lichtintensität: 3 Stufen

Helligkeit: 60 lx

Schalter: Taste

Batterielaufzeit: Bis zu 20 Stunden


1.2 Im Lieferumfang enthalten

x 1 LED Nackenlampe

x 1 USB-A auf USB-C Kabel (50 cm)

x 1 Benutzerhandbuch

1.3 Produktdetails



1. USB-C Ladeanschluss

2. Ein/Aus-Taste

3. LED-Licht

2. Gebrauchsanweisung

2.1 Wie man die Lampe auflädt

Ein USB-A auf USB-C Kabel ist im Lieferumfang enthalten, um die LED Nackenlampe aufzuladen. Es kann mit Powerbanks, PCs, Laptops oder Wandladegeräten verwendet werden.

Sobald der USB-C-Anschluss in den Ladeanschluss eingesteckt ist, leuchtet die LED-Anzeige rot. Sie wird grün, wenn die Lampe vollständig aufgeladen ist.

2.2 Akkulaufzeit der LED Nackenlampe

Warmweißes Licht	20 Stunden
Kaltweißes Licht	12 Stunden
Mischlicht	6 Stunden

2.3 Wie man die Lampe benutzt

Ein-/Ausschalten	Drücken Sie einmal den Ein/Aus-Schalter
Lichtmodi wechseln	Drücken Sie einmal den Ein/Aus-Schalter für Mischlicht, zweimal für warmweißes Licht und dreimal für kaltweißes Licht.
Helligkeit anpassen	Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, um die Helligkeit in jedem Lichtmodus zu verringern.

3. Empfehlungen zu Sicherheit, Wartung und Verwendung

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle mitgelieferten Unterlagen und Anweisungen. Verwenden Sie nur Zubehör, das mit dem Gerät kompatibel ist. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Zum Reinigen muss das Gerät vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet werden. Halten Sie die Anschlüsse des Produkts frei von Staub, Schmutz usw., um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten. Vermeiden Sie Beschädigungen des Geräts. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf einen Teil des Geräts aus. Vermeiden Sie Stöße und Stürze, die das Gerät beschädigen könnten. Wenn das Gerät über ein Kabel verfügt, biegen Sie es nicht und dehnen Sie es nicht mit übermäßiger Kraft, um es nicht zu beschädigen. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten. Machen Sie das Gerät nicht nass und tauchen Sie es nicht unter. Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Bewahren Sie das Produkt immer an einem trockenen Ort auf, der vor Feuchtigkeit geschützt ist. Halten Sie das Produkt immer von brennbaren Materialien fern und setzen Sie es nicht Feuer, Wärmequellen oder extremen Temperaturen aus. Wenn das Gerät nicht benutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker und bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort auf, an dem es vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt ist. Sollte Wasser in das Gerät eindringen, trennen Sie es sofort von allen Stromquellen oder Geräten, an die es angeschlossen ist. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die es entwickelt wurde. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen. Öffnen oder demontieren Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Diese Handlungen führen zum Erlöschen der Garantie. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Recyceln Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltvorschriften. Wenn das Produkt einen Akku enthält, halten Sie den Ladezustand zwischen 20% und 80% seiner Kapazität, um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten.

4. Legal Notice



Atlantis Internacional, S.L. erklärt, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und allen anderen anwendbaren Bestimmungen der Richtlinie

2014/53/EU entspricht. Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen und Merkmale basieren auf Tests von Atlantis Internacional S.L. Der Benutzer ist verantwortlich für die Prüfung und Überprüfung des Produkts beim Kauf. Atlantis Internacional S.L. lehnt jede Haftung für Schäden an Personen, Sachen oder Vermögen

sowie für Schäden an Ihrem Gerät ab, die durch unsachgemäße Nutzung, Missbrauch oder unsachgemäße Installation des Produkts verursacht werden. Garantiebedingungen sind unter ksixmobile.com/warranty verfügbar. CE-Konformitätszertifikate sind unter ksixmobile.com/CE verfügbar.

5. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten



Alle Geräte, die dieses Symbol tragen, sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (EEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU) und müssen an einer geeigneten Sammelstelle separat entsorgt werden. Entsorgen Sie sie nicht mit dem Hausmüll. Falls das Gerät mit Batterien betrieben wird, müssen diese entfernt und an einer speziellen Sammelstelle abgegeben werden. Falls die Batterien nicht entfernbar sind, versuchen Sie nicht, diese selbst zu entfernen; dies muss von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Getrennte Entsorgung und Recycling tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei und verhindern schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Der Endpreis dieses Produkts enthält die Kosten für die erforderliche Umweltbewirtschaftung zur ordnungsgemäßen Behandlung der anfallenden Abfälle. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder die örtlichen Entsorgungsbehörden.

KSIX

PORTUGUÊS - MANUAL DO USUÁRIO

Lâmpada de pescoço LED – BXLAMP03N

1. Características

1.1 Especificações técnicas

Entrada: 5 V / 1 A

Material: ABS e silicone

Capacidade da bateria: 1.000 mAh

Potência: 0,4 W

Quantidade de LEDs: 4 peças

Temperatura de cor (CCT): 1.800 K (luz quente) 11.000 K (luz fria)

Vida útil: 50.000 horas

Intensidade luminosa: 3 níveis

Brilho: 60 lx

Interruptor: Botão

Duração da bateria: Até 20 horas


1.2 Conteúdo da Caixa

x 1 Lâmpada de pescoço LED

x 1 Cabo USB-A para USB-C de 50 cm

x 1 Manual do usuário

1.3 Detalhes do produto



- 1. Porta de carregamento USB-C
- 3. Luz LED

- 2. Botão de ligar/desligar

2. Instruções de uso

2.1 Como carregar a lâmpada

Este pacote inclui um cabo USB-A para USB-C para carregar a lâmpada de pescoço LED. Pode ser utilizado com power banks, PCs, laptops ou carregadores de parede. Após inserir a extremidade USB-C na porta de carregamento, o indicador LED ficará vermelho. Ele ficará verde quando a lâmpada estiver totalmente carregada.

2.2 Durabilidade da bateria da lâmpada de pescoço LED

Luz quente	20 horas
Luz fria	12 horas
Luz mista	6 horas

2.3 Como usar a lâmpada

Ligar/desligar	Pressione uma vez o botão de ligar/desligar
Alterar modos de luz	Pressione uma vez o botão de ligar/desligar para luz mista, duas vezes para luz quente e três vezes para luz fria.
Ajustar o brilho	Mantenha pressionado o botão de ligar/desligar para diminuir o brilho em qualquer modo de luz.

3. Recomendações de segurança, manutenção e utilização

Ler toda a documentação e instruções fornecidas antes de utilizar o produto. Utilizar apenas acessórios compatíveis com o produto. Limpar regularmente o produto com um pano seco. O produto deve estar desligado ou desconectado durante a limpeza. Mantenha as portas e os conectores do produto limpos de pó, sujidade, etc., para garantir uma ligação correcta. Evitar partir o produto. Não aplique pressão excessiva em qualquer parte do produto. Evite impactos e quedas que possam danificar o produto. Se o produto tiver um cabo, não o dobre nem o estique com força excessiva para não o danificar. Evitar a exposição a qualquer líquido. Não molhar nem submergir o produto. Não utilize o produto com as mãos molhadas. Manter sempre o produto num local seco e afastado da humidade. Mantenha sempre o produto afastado de materiais inflamáveis e não o exponha ao fogo, a fontes de calor ou a temperaturas extremas. Quando o produto não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada e guarde-o num local limpo e seco, afastado de humidade e sujidade. Se entrar água no produto, desligue-o imediatamente de qualquer fonte de alimentação ou dispositivo a que esteja ligado. Não utilize o

produto para qualquer outro fim que não seja aquele para o qual foi concebido. Não utilize o produto se detetar quaisquer defeitos visíveis. Não abrir ou desmontar o produto nem tentar repará-lo por si próprio. Estas acções invalidam a garantia. Manter o produto fora do alcance das crianças. Recicle o produto de acordo com as regras e regulamentos ambientais locais. Se o produto incluir uma bateria, mantenha o estado de carga entre 20% e 80% da sua capacidade para preservar a vida útil da bateria.

4. Nota Legal



Atlantis Internacional, S.L. declara que este produto cumpre com os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou exigíveis pela Diretiva 2014/53/UE. As funções e características descritas neste manual baseiam-se em testes realizados pela Atlantis Internacional S.L. O utilizador é responsável por examinar e verificar o produto ao adquiri-lo. Atlantis Internacional S.L. não se responsabiliza por quaisquer danos pessoais, materiais, económicos, assim como por qualquer dano no seu dispositivo, devido a uso incorreto, abuso ou instalação inadequada do produto. Pode consultar as condições de garantia em ksixmobile.com/warranty. Os certificados de conformidade CE estão disponíveis em ksixmobile.com/CE.

5. Descarte de equipamentos elétricos e eletrónicos



Todos os dispositivos que possuem este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE conforme a Diretiva 2012/19/UE) e devem ser descartados separadamente num ponto de recolha adequado. Não os descarte com o lixo doméstico. Se o equipamento funcionar com pilhas, estas devem ser removidas e depositadas num ponto de recolha seletiva deste tipo de resíduos. Se as pilhas não forem removíveis, não tente extraí-las; isso deve ser feito por um profissional qualificado. A eliminação e reciclagem separadas ajudam a preservar os recursos naturais e previnem as consequências prejudiciais para a saúde humana e o meio ambiente que poderiam resultar de um descarte incorreto. O preço final deste produto inclui o custo da gestão ambiental necessária para o tratamento adequado dos resíduos gerados. Para obter mais informações, contacte o vendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão de resíduos.

KSIX

ITALIANO - MANUALE D'USO

Lampada da collo LED – BXLAMP03N

1. Caratteristiche

1.1 Specifiche tecniche

Ingresso: 5 V / 1 A

Materiale: ABS e silicone

Capacità della batteria: 1.000 mAh

Potenza: 0,4 W

Numero di LED: 4 pezzi

Temperatura colore (CCT): 1.800 K (luce calda) 11.000 K (luce fredda)

Durata: 50.000 ore

Intensità luminosa: 3 livelli

Luminosità: 60 lx

Interruttore: Pulsante

Durata della batteria: Fino a 20 ore


1.2 Contenuto della confezione

x 1 Lampada da collo LED

x 1 Cavo USB-A a USB-C da 50 cm

x 1 Manuale utente

1.3 Dettagli del prodotto



Porta di ricarica USB-C
3. Luce LED

2. Pulsante di accensione

2. Istruzioni per l'uso

2.1 Come caricare la lampada

Nella confezione è incluso un cavo USB-A a USB-C per caricare la lampada da collo LED. Può essere utilizzato con power bank, PC, laptop o caricabatterie da parete. Una volta inserito l'estremità USB-C nella porta di ricarica, l'indicatore LED diventerà rosso. Diventerà verde una volta che la lampada sarà completamente carica.

2.2 Durata della batteria della lampada da collo LED

Luce calda	20 ore
Luce fredda	12 ore
Luce mista	6 ore

2.3 Come usare la lampada

Accendere/spegnere	Premere una volta il pulsante di accensione
Cambiamento modalità luce	Premere una volta il pulsante di accensione per la luce mista, due volte per la luce calda e tre volte per la luce fredda.
Regolare la luminosità	Tenere premuto il pulsante di accensione per diminuire la luminosità in qualsiasi modalità di luce.

3. Raccomandazioni di sicurezza, manutenzione e utilizzo

Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutta la documentazione e le istruzioni fornite. Utilizzare solo accessori compatibili con il prodotto. Pulire regolarmente il prodotto con un panno asciutto. Durante la pulizia, il

prodotto deve essere scollegato o spento. Mantenere le porte e i connettori del prodotto puliti da polvere, sporcizia, ecc. per garantire un collegamento corretto. Evitare di rompere il prodotto. Non esercitare una pressione eccessiva su nessuna parte del prodotto. Evitare urti e cadute che potrebbero danneggiare il prodotto. Se il prodotto ha un cavo, non piegarlo e non tenderlo con forza eccessiva per evitare di danneggiarlo. Evitare l'esposizione a liquidi. Non bagnare o immergere il prodotto. Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto e lontano dall'umidità. Tenere sempre il prodotto lontano da materiali infiammabili e non esporlo al fuoco, a fonti di calore o a temperature estreme. Quando il prodotto non è in uso, scollegarlo e conservarlo in un luogo pulito e asciutto, lontano da umidità e sporcizia. Se l'acqua penetra nel prodotto, scollegarlo immediatamente da qualsiasi fonte di alimentazione o dispositivo a cui è collegato. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Non utilizzare il prodotto se si notano difetti visibili. Non aprire o smontare il prodotto e non tentare di ripararlo da soli. Queste azioni invalidano la garanzia. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Riciclare il prodotto in conformità alle norme e ai regolamenti ambientali locali. Se il prodotto è dotato di batteria, mantenere lo stato di carica tra il 20% e l'80% della sua capacità per preservarne la durata.

4. Nota legale



Atlantis Internacional, S.L. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e a tutte le altre disposizioni applicabili o richieste dalla Direttiva

2014/53/UE. Le funzioni e caratteristiche descritte in questo manuale si basano su test effettuati da Atlantis Internacional S.L. L'utente è responsabile dell'esame e della verifica del prodotto al momento dell'acquisto. Atlantis Internacional S.L. declina ogni responsabilità per danni personali, materiali, economici o danni al dispositivo causati da uso improprio, abuso o installazione non corretta del prodotto. È possibile consultare le condizioni di garanzia su ksixmobile.com/warranty. I certificati di conformità CE sono disponibili su ksixmobile.com/CE.

5. Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche



Tutti i dispositivi che riportano questo simbolo sono Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE come da direttiva 2012/19/UE) e devono essere smaltiti separatamente presso un punto di raccolta

idoneo. Non gettarli nei rifiuti domestici. Se il dispositivo funziona a batterie, queste devono essere rimosse e depositate presso un punto di raccolta selettiva di questo tipo di rifiuti. Se le batterie non sono rimovibili, non tentare di rimuoverle; ciò deve essere fatto da un professionista qualificato. Lo smaltimento e il riciclo separati aiutano a preservare le risorse naturali e prevengono conseguenze dannose per la salute umana e l'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento non corretto. Il prezzo finale di questo prodotto include i costi di gestione ambientale necessari per il corretto trattamento dei rifiuti generati. Per ulteriori informazioni, puoi contattare il venditore o le autorità locali competenti nella gestione dei rifiuti.