

# KSIX

## ENGLISH - USER MANUAL

Hero Smartwatch – BXSW25N

### 1. Characteristics

#### 1.1 Technical specifications

Display: 1.95" AMOLED multi-touch 410 x 502

Battery: 400 mAh

Voltage frequency: 5V/0Hz

Frequency range: 2402-2480 GHz

Maximum transmitted power in frequency ranges: 9 dBm

Compatibility: Android 6.0 / iOS 9.0 and later versions

App: KSIX Plus

Housing material: Aluminum alloy + Zinc alloy + PC

Display material: Toughened glass

Strap material: Silicone strap with steel buckle

Protection rating: IP68

Watch dimensions: 54 x 45.5x 13.5 mm

Strap width: 26 mm

Wrist closure diameter: 20 to 25 cm

Weight: 72 g

Autonomy: Up to 7 days in normal use, up to 5 days in intensive use

Charging time: 3 hours

Languages: English, Simplified Chinese, Japanese, Korean, German, French, Spanish, Arabic, Russian, Traditional Chinese, Italian, Portuguese, Polish, Vietnamese, Ukrainian

#### 1.2 In the box

1 x Smartwatch

1 x USB-A magnetic wire cable (60 cm)

1 x User manual

#### 1.3 Diagram



1. Full touchable screen

2. Power button

3. Sensor

4. Magnetic charging port

#### 1.5 Charging

The Hero smartwatch's full charge time is approximately 3 hours, and the battery can last up to 7 days depending on the usage.

Use the 60 cm USB-A cable with magnetic charging port that is included in the box to charge the smartwatch. Connect the USB-A connector to a charger, computer output or power bank and place the magnetic base in a way so that it properly sticks to the back part of the watch body.

## 1.6 Power on/off

To turn on the smartwatch, long-press the power button for 3 seconds.

To turn off the smartwatch, long-press the power button for 3 seconds.

## 1.7 About IP protection rating

The Hero smartwatch has a IP68 protection rating.

*Disclaimer.* Although the watch has an IP68 protection rating, we do not recommend direct and prolonged contact with water, or use in saunas or steam baths. We do not recommend swimming in the sea or in swimming pools (both fresh and salt water). In the event that this happens, it is recommended that the watch be rinsed with fresh water after immersion, due to the corrosive effect of chlorine or salt water. If the watch has an auto-drain function, it is also recommended to use it after rinsing.

## 2. Initial setup

### 2.1 Download the app

The Hero smartwatch compatible app is called KSIX Plus. There are several ways to download it:

- Tap here to download the KSIX Plus app from Google Play or App Store.



- You can also download the app directly by typing "KSIX Plus" in the Google Play or App Store search engine.

### 2.2 Register in the app

1. Once the app is installed, access it. The next screen will appear:

2. Set all the parameters. Once you do so, you are ready to go.

3. Make sure to accept all the permissions that the app requests



## 2.3 Pairing iOS / Android devices

1. Enable your smartphone's BT.
2. Enter the KSIX Plus app and tap on the "ADD A DEVICE" button:
3. Once you do so, the available devices list will show. Tap on "KSIX SMARTWATCH".
4. Once you tap on the device the pairing process will start. Keep the smartwatch close to the device during the process.
5. A message will pop up on your smartphone for you to accept the pairing.



## 2.4 Troubleshooting

- If the app cannot find the device power off the smartwatch and then on again.
- If the device connects and disconnects quickly there may be an obstruction between the device and the phone. Wearing metal jewelry may interfere with the stability of the connection.
- If some functions, such as call management, do not work properly, make sure to check in your smartphone's settings if the smartwatch is properly paired. If it is not, unpair the smartwatch from inside the KSIX Plus app and repeat the pairing process.
- If the device does not charge, it may be due to a dirty or rusted charging port.

## 3. Usage and functions

It is very important to always accept all the permissions requested by the app so that the smartwatch functions optimally. For the smartwatch functions to work, make sure that you enable them via KSIX Plus app.

### 3.1 How to browse through the smartwatch

The usage method of the Hero smartwatch is very simple and intuitive:

#### • Via screen swipe

- Swipe your finger to the left to access some cards with a summary of the most important information of some features.
- Swipe right to access the main menu where all the features of the smartwatch are located.
- Swipe downwards to access a menu with practical features: date, sleep mode, battery status, brightness control, torch, eCard, settings.
- Swipe your finger upwards to view app notifications, missed calls, text messages and other notifications.

#### • Via dial button

Press the dial button to turn on or off the screen.

### 3.2 Changing the watch face

There are three ways to change the watch face:

- The first option is to spin the dial button from the main screen.
- The second option is to long-tap the main screen. When you do so, swipe right or left to choose between the options.

- The third option is from within the app. From the app device section, tap on Watch Face Gallery. There are hundreds to choose from. When you download one watch face it will be automatically set as the main screen theme of the smartwatch. It will also be added to the list of watch faces stored inside the smartwatch. You will also be able to design your own dials, even with your own pictures or videos.

### **3.3 Calls**

The Hero smartwatch allows you to make, receive, answer and reject calls. You can maintain a phone call conversation with just the smartwatch thanks to its built-in microphone and speaker.

#### **• Receiving, answering and rejecting calls**

It is very important to have the call notifications feature enabled to receive calls. Calls will appear in real time on the screen and the watch will sound/vibrate.

Calls can be accepted by pressing the green icon and rejected by pressing the red icon. The Hero smartwatch features a built-in microphone and speaker so that you will be able to attend incoming calls without the need for your smartphone.

If the call is accepted, it can be ended by pressing the red icon. To reject the call, tap on the red icon before answering it. A lost call notification will appear on the smartwatch's display. In case the incoming call function is not activated, the smartwatch will only display incoming call notifications, but will not emit real time signals or vibrate.

#### **• Making calls**

There are three options when it comes to making calls:

- Call a contact: The Hero smartwatch allows you to call contacts stored in your smartphone. To synchronize contacts with the smartwatch, you can do it from the app. After you have stored in the Hero the 8 contacts of your choice, access the green phone icon "Call menu". All the contacts that you have previously selected via app will show here. Tap on the desired contact and tap on the phone icon to make the call. You can also access your contacts through the blue Contacts icon.

- Dialpad: From within the "Call menu" feature, the green phone icon, one of the options that will show is the Dialpad. Tap on it to access it. Once inside, you will be able to dial a phone number. To make the call tap on the phone icon.

- Call records: From within the same smartwatch feature, the green phone icon, one of the options that will show is the Call Record. Tap on it to access it and view all the made, received and lost calls. Tap on the phone number/contact and then on the phone icon to make the call.

### **3.4 Notifications**

The smartwatch displays your notifications. This includes apps such as: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, among many others.

To access the notifications received, swipe the main screen downward.

### **3.5 Voice assistants**

The Hero smartwatch is compatible with voice assistants. To correctly configure the voice assistants, you must have successfully synchronized the smartwatch to your smartphone via KSIX Plus app and enabled all accesses.

You can access this function from the main menu. To do so, tap on the blue/purple Voice Assistant icon.

### **3.6 Music control**

The smartwatch features a music control tool. Access the smartwatch main menu and tap on the musical note icon. This function works with music apps, such as Spotify or Apple Music. Once inside, tap on the play/pause icon to start playing music or to pause it. You will also be able to play the previous or the next song. This function will also let you turn the volume up or down.

When your phone is paired with your smartwatch, all the audio files will play on the smartwatch. This includes YouTube videos, WhatsApp voice notes, WhatsApp videos, etc.

To stop this from happening, access your smartphone settings, and enter the Hero device option. Unselect the media audio setting so that all the music, videos, voice notes and other files that contain audio play on the phone and not on the smartwatch. You will also be able to access the music control feature from the quick access menu.



### 3.7 Remote camera control

The Hero smartwatch allows you to take pictures from your smartphone remotely. Access the smartwatch main menu and tap on the camera icon. If your smartphone is unlocked and correctly paired to the smartwatch, your smartphone will automatically display a camera. To take remote pictures, simply place your smartphone wherever you want and tap on the camera icon inside the remote camera function of your smartwatch.

### 3.8 Anti-lost function

The Hero smartwatch features an anti-lost function. Access the smartwatch's main menu and tap on the icon showing a blue radar. Once inside, tap on the icon again to make your paired phone emit a beep so that you can find it.

### 3.9 Other functions

The Hero features a wide variety of other functions, such as: alarm, world clock, stopwatch, timer, weather, sedentary reminders, among others.

## 4. Health

### 4.1 Sports

The Hero allows you to monitor a wide variety of sports. Access the smartwatch main menu and tap on the yellow icon showing an arm. Once inside, you will see a wide variety of sports, such as: running, cycling, basketball, football, hiking, free training, among others.

Tap on the desired sport to start the monitorization. Once you do so, real-time sport data will show, such as: heart rate, steps taken, calories burned, and time spent. This data might vary depending on the sport performed.

### 4.2 Activity tracker

The smartwatch automatically registers the steps taken, the

burned calories and the distance travelled. To view this information, access the smartwatch main menu and tap on the icon with yellow, green and orange forms.

#### **4.3 Heart rate meter**

The Hero smartwatch monitors your heart rate automatically. You will also be able to measure your heart rate immediately. To make use of this tool, access the smartwatch main menu and tap on the red heart icon. After a few seconds, the number of heart beats per minute will be displayed.

#### **4.4 Blood pressure meter**

The smartwatch allows you to measure your blood pressure instantly. To do so, access the smartwatch main menu and tap on the red blood drop icon.

After a few seconds, your blood pressure data will be displayed.

It will also be displayed in the KSIX Plus app health section.

#### **4.5 Blood oxygen saturation meter**

The Hero smartwatch allows you to measure your blood oxygen saturation levels instantly. To make use of this tool, access the smartwatch main menu and tap on the white icon showing some blood in a white circle with O<sub>2</sub> above it. Once inside, stand still and, after a few seconds, the blood oxygen saturation values will be displayed.

This data will be displayed in the KSIX Plus app health section.

#### **4.6 Sleep monitor**

The smartwatch functions while you sleep and provides statistics on the time and quality of your sleep. This tool's available information is more detailed in the KSIX Plus app than in the smartwatch.

#### **4.7 Menstrual cycle**

The KSIX Plus app allows you to set reminders related to your menstrual cycle. Enter the Device section and tap on the Period Tracker option.

Once inside, you will be able to set some data related to your menstrual period, such as: cycle length, menstrual length, reminders, among others. When you set all this info, a calendar with certain menstrual cycle data will be displayed in this app option.

If you set reminders, they will show in the Hero smartwatch.

#### **4.8 Sedentary reminder**

You can set sedentary reminders in order to maintain a more active lifestyle. To access and configure the sedentary reminders, such as the timespan in which you want them to be active and the time frequency (every hour, every 2 hours, every 3...).

The sedentary reminders you set from the app will appear on your smartwatch at the time intervals you have decided.

### **5. Exemption clause**

1. The heart rate and blood pressure data of the smartwatch must not be used as a basis for any medical or diagnostic decisions.
2. Only qualified medical personnel may diagnose and treat cardiovascular diseases and hypertension problems. Contact your medical facility for a medical opinion, and do not treat or diagnose yourself.
3. The heart rate and blood pressure data from the

smartwatch may not be accurate due to factors such as signal interference, improper placement of the device, weather or physiological changes.

4. Do not use smartwatch data to modify your medication or medical treatment. Follow the instructions provided by authorised medical personnel.

5. We take no responsibility for the inaccuracy of the above, nor do we assume any liability for the consequences of the use of such information.

## **6. Safety, maintenance and usage recommendations**

Read all documentation and instructions provided before using the product. Use only accessories compatible with the product. Clean the product regularly with a dry cloth. The product must be unplugged or switched off when cleaning. Keep the product's ports and connectors clean from dust, dirt, etc., to ensure proper connection. Avoid breaking the product. Do not apply excessive pressure to any part of the product. Avoid impacts and falls that could damage the product. If the product has a cable, do not bend it and do not pull it with excessive force to avoid damaging it. Do not expose the product to a higher level of humidity than it was designed for. If the product is resistant to liquids, after any immersion or use in liquids, rinse the product with fresh water and dry it. Always keep the product in a dry place away from moisture. Always keep the product away from flammable materials and do not expose it to fire, heat sources or extreme temperatures. When the product is not in use, unplug it and store it in a clean, dry place away from moisture and dirt. If water enters the product, immediately disconnect it from any power source or device to which it is connected. Do not use the product for any purpose other than that for which it was designed. Do not use the product if you notice any visible defects. Do not open or disassemble the product or attempt to repair it yourself. These actions invalidate the warranty. Keep the product out of the reach of children. Recycle the product in accordance with local environmental rules and regulations. If the product includes a battery, maintain the state of charge between 20% and 80% of its capacity to preserve the battery life.



## **7. Legal Notice**

Atlantis Internacional, S.L. declares that this product complies with the essential requirements and any other applicable or mandatory provisions of Directive 2014/53/EU. The functions and features described in this manual are based on tests conducted by Atlantis Internacional S.L. The user is responsible for inspecting and verifying the product upon purchase. Atlantis Internacional S.L. disclaims all liability for any personal, material, or financial damage, as well as any harm to your device due to improper use, abuse, or incorrect installation of the product. The warranty does not cover damage caused by improper use of the product, accidents, external factors, wear resulting from normal use (including batteries) or the passage of time, nor damage caused by contact with water or any other type of liquid. You can find all the warranty conditions at [ksixmobile.com/warranty](http://ksixmobile.com/warranty). The CE conformity certificates are available at [ksixmobile.com/CE](http://ksixmobile.com/CE).



## **8. Disposal of electrical and electronic equipment**

All devices bearing this symbol are Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE, as per Directive 2012/19/EU) and must be disposed

of separately at an appropriate collection point. Do not dispose of it with household waste. If the device uses batteries, they must be removed and deposited at a specific collection point. If the batteries are non-removable, do not attempt to extract them; this must be done by a qualified professional. Separate disposal and recycling help conserve natural resources and prevent harmful effects on human health and the environment that could result from incorrect disposal. The final price of this product includes the cost of environmental management for the proper treatment of the generated waste. For more information, contact your vendor or local waste management authorities.

# KSIX

## **ESPAÑOL - MANUAL DE USUARIO**

Reloj inteligente Hero - BXS25N

### **1. Características**

#### **1.1 Características técnicas**

Pantalla: AMOLED multitáctil de 1,95" 410 x 502

Batería: 400 mAh

Frecuencia de tensión: 5V/0Hz

Gama de frecuencias: 2402-2480 GHz

Potencia máxima transmitida en rangos de frecuencia 9 dBm

Compatibilidad: Android 6.0 / iOS 9.0 y versiones posteriores

App: KSIX Plus

Material de la carcasa: Aleación de aluminio + aleación de zinc + PC

Material de la pantalla: Vidrio templado

Material de la correa: Correa de silicona con hebilla de acero

Grado de protección: IP68

Dimensiones del reloj: 54 x 45,5 x 13,5 mm

Ancho de la correa: 26 mm

Diámetro del cierre de muñeca: de 20 a 25 cm

Peso: 72 g

Autonomía: Hasta 7 días en uso normal, hasta 5 días en uso intensivo

Tiempo de carga: 3 horas

Idiomas: Inglés, chino simplificado, japonés, coreano, alemán, francés, español, árabe, ruso, chino tradicional, italiano, portugués, polaco, vietnamita, ucraniano

#### **1.2 En la caja**

1 x Reloj inteligente

1 x Cable magnético USB-A (60 cm)

1 x Manual de usuario

#### **1.3 Diagrama**



1. Pantalla táctil completa
2. Botón de encendido

3. Sensor
4. Puerto de carga magnético

### 1.5 Carga

El tiempo de carga completa del reloj inteligente Hero es de aproximadamente 3 horas, y la batería puede durar hasta 7 días dependiendo del uso.

Utiliza el cable USB-A de 60 cm con puerto de carga magnético que se incluye en la caja para cargar el reloj inteligente. Conecta el conector USB-A a un cargador, salida de ordenador o banco de energía y coloca la base magnética de forma que se adhiera correctamente a la parte posterior del cuerpo del reloj.

### 1.6 Encendido y apagado

Para encender el smartwatch, mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos.

Para apagarlo, mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos.

### 1.7 Acerca del grado de protección IP

El reloj inteligente Hero tiene un grado de protección IP68.

*Aviso importante:* A pesar de que el reloj cuenta con un índice de protección IP68, no recomendamos el contacto directo y prolongado con el agua, ni el uso en saunas o baños de vapor. No recomendamos bañarse en el mar o en piscinas (tanto de agua dulce como salada). En el caso que esto suceda, se recomienda enjuagar el reloj con agua dulce después de haberlo sumergido, debido al efecto corrosivo del cloro o del agua salada. En caso de que el reloj disponga de la función auto drenaje, también se recomienda su uso después de haberlo enjuagado.

## 2. Configuración inicial

### 2.1 Descarga la aplicación

La aplicación compatible con el smartwatch Hero se llama KSIX Plus. Hay varias formas de descargarla:

- Pulsa aquí para descargar la app KSIX Plus desde Google Play o App Store.



- También puedes descargar la app directamente escribiendo "KSIX Plus" en el buscador de Google Play o App Store.

### 2.2 Registrarse en la app

1. Una vez instalada la app, accede a ella. Aparecerá la siguiente pantalla:

2. Configura todos los parámetros. Una vez hecho esto, ya estás listo para empezar.

3. Asegúrate de aceptar todos los permisos que solicita la app.



### 2.3 Emparejamiento de dispositivos iOS / Android

1. Habilita el BT de tu smartphone.

2. Entra en la app KSIX Plus y pulsa sobre el botón "AÑADIR UN DISPOSITIVO".

3. Una vez hecho esto, aparecerá la lista de dispositivos disponibles. Toca sobre "KSIX SMARTWATCH".

4. Una vez que pulse sobre el dispositivo se iniciará el proceso de emparejamiento. Mantén el smartwatch cerca del dispositivo durante el proceso.



5. Aparecerá un mensaje en su smartphone para que acepte el emparejamiento.

### 2.4 Solución de problemas

- Si la aplicación no encuentra el dispositivo, apaga el reloj inteligente y vuelve a encenderlo.

- Si el dispositivo se conecta y desconecta rápidamente, puede haber una obstrucción entre el dispositivo y el teléfono. Llevar joyas metálicas puede interferir en la estabilidad de la conexión.

- Si algunas funciones, como la gestión de llamadas, no funcionan correctamente, asegúrate de comprobar en los ajustes de tu smartphone si el smartwatch está correctamente emparejado. Si no lo está, desvincula el smartwatch desde dentro de la aplicación KSIX Plus y repite el proceso de vinculación.

- Si el dispositivo no carga, puede deberse a que el puerto de carga esté sucio u oxidado.

### 3. Uso y funciones

Es muy importante aceptar siempre todos los permisos solicitados por la app para que el smartwatch funcione de forma óptima. Para que las funciones del reloj inteligente

funcionen, asegúrate de activarlas a través de la aplicación KSIX Plus.

### 3.1 Cómo navegar por el smartwatch

El método de uso del reloj inteligente Hero es muy sencillo e intuitivo:

#### • **A través del deslizamiento de la pantalla**

- Desliza el dedo hacia la izquierda para acceder a unas tarjetas con un resumen de la información más importante de algunas funciones.

- Desliza el dedo hacia la derecha para acceder al menú principal donde se encuentran todas las funciones del smartwatch.

- Desliza el dedo hacia abajo para acceder a un menú con funciones prácticas: fecha, modo de reposo, estado de la batería, control de brillo, linterna, eCard, ajustes.

- Desliza el dedo hacia arriba para ver las notificaciones de aplicaciones, llamadas perdidas, mensajes de texto y otras notificaciones.

#### • **Mediante el botón dial**

Pulsa el botón de marcación para encender o apagar la pantalla.

### 3.2 Cambiar la esfera del reloj

Hay tres formas de cambiar la esfera del reloj:

- La primera opción es girar el botón de marcación desde la pantalla principal.

- La segunda opción es pulsar prolongadamente la pantalla principal. Cuando lo hagas, desliza el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para elegir entre las opciones.

- La tercera opción es desde dentro de la aplicación. En la sección de dispositivos de la aplicación, pulsa en Watch Face Gallery. Hay cientos para elegir. Cuando descargues una esfera de reloj, se establecerá automáticamente como tema de la pantalla principal del smartwatch. También se añadirá a la lista de esferas de reloj almacenadas en el smartwatch. También podrás diseñar tus propias esferas, incluso con tus propias fotos o vídeos.

### 3.3 Llamadas

El smartwatch Hero te permite hacer, recibir, contestar y rechazar llamadas. Puedes mantener una conversación telefónica sólo con el smartwatch gracias a su micrófono y altavoz incorporados.

#### • **Recibir, contestar y rechazar llamadas**

Es muy importante tener activada la función de notificaciones de llamadas para recibirlas. Las llamadas aparecerán en tiempo real en la pantalla y el reloj emitirá un sonido/vibrará.

Las llamadas pueden aceptarse pulsando el icono verde y rechazarse pulsando el icono rojo. El reloj inteligente Hero incorpora un micrófono y un altavoz para que puedas atender las llamadas entrantes sin necesidad de tu smartphone.

Si se acepta la llamada, se puede finalizar pulsando el icono rojo. Para rechazar la llamada, pulse el icono rojo antes de contestarla. Aparecerá una notificación de llamada perdida en la pantalla del smartwatch. En caso de que la función de llamada entrante no esté activada, el smartwatch sólo mostrará las notificaciones de llamada entrante, pero no emitirá señales en tiempo real ni vibrará.

#### • **Hacer llamadas**

Existen tres opciones a la hora de realizar llamadas:

- Llamar a un contacto: El reloj inteligente Hero te permite llamar a los contactos almacenados en tu smartphone. Para

sincronizar los contactos con el smartwatch, puedes hacerlo desde la app. Después de haber almacenado en el Hero los 8 contactos de tu elección, accede al icono verde del teléfono "Menú de llamadas". Aquí se mostrarán todos los contactos que hayas seleccionado previamente a través de la app. Pulse sobre el contacto deseado y pulse sobre el icono del teléfono para realizar la llamada. También puedes acceder a tus contactos a través del icono azul Contactos.

- Teclado de marcación: Desde dentro de la función "Menú de llamadas", el icono verde del teléfono, una de las opciones que se mostrará es el Teclado de marcación. Púlsalo para acceder a él. Una vez dentro, podrás marcar un número de teléfono. Para realizar la llamada pulse sobre el icono del teléfono.

- Registro de llamadas: Desde la misma función del reloj inteligente, el icono verde del teléfono, una de las opciones que se mostrará es el Registro de llamadas. Pulsa sobre él para acceder y ver todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas. Pulsa sobre el número de teléfono/contacto y después sobre el icono del teléfono para realizar la llamada.

### 3.4 Notificaciones

El reloj inteligente muestra sus notificaciones. Esto incluye apps como: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, entre muchas otras.

Para acceder a las notificaciones recibidas, desliza la pantalla principal hacia abajo.

### 3.5 Asistentes de voz

El reloj inteligente Hero es compatible con asistentes de voz. Para configurar correctamente los asistentes de voz, debes haber sincronizado correctamente el smartwatch con tu smartphone a través de la app KSIX Plus y haber habilitado todos los accesos.

Puedes acceder a esta función desde el menú principal. Para ello, pulse sobre el icono azul/morado del asistente de voz.

### 3.6 Control de la música

El reloj inteligente cuenta con una herramienta de control de música. Accede al menú principal del reloj inteligente y pulsa sobre el icono de nota musical. Esta funcionalidad funciona con aplicaciones de música, como Spotify o Apple Music. Una vez dentro, toca el icono de reproducción/pausa para empezar a reproducir música o para pausarla. También podrás reproducir la

canción anterior o la siguiente. Esta función también te permitirá subir o bajar el volumen.

Cuando tu teléfono esté emparejado con tu reloj inteligente, todos los archivos de audio se reproducirán en el reloj inteligente. Esto incluye vídeos de YouTube, notas de voz de WhatsApp, vídeos de WhatsApp, etc.

Para evitar que esto suceda, accede a los ajustes de tu smartphone y entra en la opción Hero device. Desmarca la



configuración de audio multimedia para que toda la música, vídeos, notas de voz y otros archivos que contengan audio se reproduzcan en el teléfono y no en el smartwatch. También podrás acceder a la función de control de música desde el menú de acceso rápido.

### **3.7 Control remoto de la cámara**

El reloj inteligente Hero te permite hacer fotos desde tu smartphone de forma remota. Accede al menú principal del reloj inteligente y toca el icono de la cámara. Si tu smartphone está desbloqueado y correctamente emparejado con el reloj inteligente, tu smartphone mostrará automáticamente una cámara. Para hacer fotos a distancia, sólo tienes que colocar tu smartphone donde quieras y tocar el icono de la cámara dentro de la función de cámara a distancia de tu smartwatch.

### **3.8 Función antipérdida**

El reloj inteligente Hero cuenta con una función anti-pérdida. Accede al menú principal del smartwatch y pulsa sobre el icono de un radar azul. Una vez dentro, vuelve a tocar el icono para que tu teléfono emita un pitido y puedas encontrarlo.

### **3.9 Otras funciones**

El Hero cuenta con una amplia variedad de otras funciones, tales como: alarma, reloj mundial, cronómetro, temporizador, clima, recordatorios de sedentarismo, entre otros.

## **4. Salud**

### **4.1 Deportes**

El Hero te permite monitorizar una amplia variedad de deportes. Accede al menú principal del smartwatch y pulsa sobre el icono amarillo que muestra un brazo. Una vez dentro, verás una amplia variedad de deportes, tales como: running, ciclismo, baloncesto, fútbol, senderismo, entrenamiento libre, entre otros.

Pulse sobre el deporte deseado para iniciar la monitorización. Una vez hecho esto, se mostrarán los datos del deporte en tiempo real, tales como: ritmo cardíaco, pasos dados, calorías quemadas y tiempo empleado. Estos datos pueden variar en función del deporte realizado.

### **4.2 Rastreador de actividad**

El reloj inteligente registra automáticamente los pasos dados, las calorías quemadas y la distancia recorrida. Para ver esta información, accede al menú principal del smartwatch y pulsa sobre el icono con formas amarillas, verdes y naranjas.

### **4.3 Pulsómetro**

El reloj inteligente Hero monitoriza tu ritmo cardíaco automáticamente. También podrás medir tu ritmo cardíaco inmediatamente. Para hacer uso de esta herramienta, accede al menú principal del smartwatch y toca sobre el icono del corazón rojo. Tras unos segundos, se mostrará el número de pulsaciones por minuto.

### **4.4 Tensiómetro**

El reloj inteligente te permite medir tu presión arterial al instante. Para ello, accede al menú principal del reloj inteligente y pulsa sobre el icono rojo de la gota de sangre. Tras unos segundos, se mostrarán los datos de su tensión arterial.

También se mostrará en la sección de salud de la app KSIX Plus.

#### **4.5 Medidor de saturación de oxígeno en sangre**

El reloj inteligente Hero te permite medir tus niveles de saturación de oxígeno en sangre al instante. Para hacer uso de esta herramienta, accede al menú principal del reloj inteligente y pulsa sobre el icono blanco que muestra un poco de sangre en un círculo blanco con O2 encima.

Una vez dentro, quédate quieto y, tras unos segundos, se mostrarán los valores de saturación de oxígeno en sangre.

Estos datos se mostrarán en la sección de salud de la app KSIX Plus.

#### **4.6 Monitor de sueño**

El reloj inteligente funciona mientras duermes y proporciona estadísticas sobre el tiempo y la calidad de tu sueño. La información disponible de esta herramienta es más detallada en la app KSIX Plus que en el smartwatch.

#### **4.7 Ciclo menstrual**

La app KSIX Plus te permite establecer recordatorios relacionados con tu ciclo menstrual. Entra en la sección Dispositivo y pulsa sobre la opción Seguimiento Periodo.

Una vez dentro, podrás configurar algunos datos relacionados con tu periodo menstrual, tales como: duración del ciclo, duración menstrual, recordatorios, entre otros. Cuando configures toda esta información, en esta opción de la app se mostrará un calendario con ciertos datos del ciclo menstrual.

Si configuras recordatorios, estos se mostrarán en el reloj inteligente Hero.

#### **4.8 Recordatorio sedentario**

Puedes configurar recordatorios de sedentarismo para mantener un estilo de vida más activo. Para acceder y configurar los recordatorios sedentarios, como el intervalo de tiempo en el que desea que estén activos y la frecuencia horaria (cada hora, cada 2 horas, cada 3...).

Los recordatorios de sedentarismo que configures desde la app aparecerán en tu smartwatch en los intervalos de tiempo que hayas decidido.

### **5. Cláusula de exención**

1. Los datos de frecuencia cardíaca y presión arterial del smartwatch no deben utilizarse como base para ninguna decisión médica o diagnóstica.

2. Sólo personal médico cualificado puede diagnosticar y tratar enfermedades cardiovasculares y problemas de hipertensión. Contacta con tu centro médico para obtener una opinión médica, y no te trates ni diagnostiques tú mismo.

3. Los datos de frecuencia cardíaca y presión arterial del smartwatch pueden no ser precisos debido a factores como interferencias en la señal, colocación incorrecta del dispositivo o cambios meteorológicos o fisiológicos.

4. No utilices los datos del smartwatch para modificar tu medicación o tratamiento médico. Sigue las instrucciones proporcionadas por personal médico autorizado.

5. No nos responsabilizamos de la inexactitud de lo expuesto, ni asumimos responsabilidad alguna por las consecuencias del uso de dicha información.

### **6. Recomendaciones de seguridad, mantenimiento y uso**

Lee toda la documentación e instrucciones proporcionadas antes de utilizar el producto. Utilice únicamente accesorios compatibles con el producto. Limpia regularmente el producto con un paño seco. El producto debe estar desconectado o apagado cuando se limpie. Mantén los puertos y conectores del producto limpios de polvo, suciedades, etc., para asegurar una correcta conexión. Evita roturas en el producto. No apliques una presión excesiva en ninguna de las partes del producto. Evita impactos y caídas que puedan dañar el producto. Si el producto tiene un cable, no lo dobles y no lo estires con exceso de fuerza para no dañarlo. No expongas el producto a un nivel de humedad superior para el que fue diseñado. Si el producto es resistente a líquidos, después de cualquier inmersión o uso en líquidos, enjuaga el producto con agua dulce y sécalo. Mantén el producto siempre en un lugar seco y lejos de la humedad. Mantén el producto siempre alejado de materiales inflamables y no lo expongas al fuego, fuentes de calor ni a temperaturas extremas. Cuando no utilices el producto, desconéctalo, guárdalo en un lugar limpio y seco, lejos de la humedad y de la suciedad. Si entra agua en el producto, desconéctalo inmediatamente de cualquier fuente de energía o dispositivo a la que esté conectado. No utilices el producto para otro uso del para que fue diseñado. No utilices el producto si aprecias defectos visibles. No abras o desmontes el producto ni lo intentes reparar por tu cuenta. Estas acciones invalidan la garantía. Mantén el producto fuera del alcance de los niños. Recicla el producto de acuerdo con las normas y regulaciones ambientales locales. Si el producto incluye una batería, mantén el estado de carga entre un 20% y un 80% de su capacidad para preservar su vida útil.



### 7. Nota legal

Atlantis Internacional, S.L, declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualquier otra disposición aplicable o exigible de la Directiva 2014/53/UE. Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. El usuario es responsable de examinar y verificar el producto al adquirirlo. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño en su dispositivo, debido a un mal uso, abuso o instalación inapropiada del producto. La garantía no cubre daños ocasionados por un uso inadecuado del producto, accidentes, factores externos, desgaste derivado del uso normal (incluidas las baterías) o del paso del tiempo, ni aquellos producidos por contacto con agua o con cualquier otro tipo de líquido. Puedes consultar todas las condiciones en [ksixmobile.com/warranty](http://ksixmobile.com/warranty). Los certificados de conformidad CE están disponibles en [ksixmobile.com/CE](http://ksixmobile.com/CE).



### 8. Desecho de aparatos eléctricos y electrónicos

Todos los dispositivos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) y deben ser desechados por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deposites con la basura doméstica. Si el equipo funciona con baterías, estas deben extraerse y depositarse en un punto de recogida selectiva de este tipo de residuos. Si las baterías no son extraíbles, no las intentes extraer, ya que lo debe hacer un profesional cualificado. Desechar y reciclar por separado ayuda a conservar los recursos naturales y previenen las

consecuencias dañinas para la salud humana y el entorno que podrían surgir a causa de un desecho incorrecto. El precio final de este producto incluye el coste de la gestión ambiental necesaria para el correcto tratamiento de los residuos generados. Para obtener más información, puedes ponerte en contacto con el vendedor o con las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

# KSIX

## FRANÇAIS - MANUEL DE L'UTILISATEUR

Hero Smartwatch – BXS25N

### 1. Caractéristiques

#### 1.1 Caractéristiques techniques

Ecran : 1,95" AMOLED multi-touch 410 x 502

Batterie : 400 mAh

Fréquence de tension : 5V/0Hz

Gamme de fréquences : 2402-2480 GHz

Puissance maximale transmise dans les gammes de fréquences : 9 dBm

Compatibilité : Android 6.0 / iOS 9.0 et versions ultérieures

App : KSIX Plus

Matériau du boîtier : Alliage d'aluminium + alliage de zinc + PC

Matériau de l'écran : Verre trempé

Matériau du bracelet : Bracelet en silicone avec boucle en acier

Indice de protection : IP68

Dimensions de la montre : 54 x 45,5 x 13,5 mm

Largeur du bracelet : 26 mm

Diamètre de fermeture du poignet : 20 à 25 cm

Poids : 72 g

Autonomie : Jusqu'à 7 jours en utilisation normale, jusqu'à 5 jours en utilisation intensive

Temps de charge : 3 heures

Langues : Anglais, chinois simplifié, japonais, coréen, allemand, français, espagnol, arabe, russe, chinois traditionnel, italien, portugais, polonais, vietnamien, ukrainien.

#### 1.2 Dans la boîte

1 x Montre intelligente

1 x Câble magnétique USB-A (60 cm)

1 x Manuel de l'utilisateur

#### 1.3 Diagramme



1. Écran tactile complet
2. Bouton d'alimentation

3. Capteur
4. Port de charge magnétique

## 1.5 Chargement

La durée de charge complète de la smartwatch Hero est d'environ 3 heures, et la batterie peut durer jusqu'à 7 jours en fonction de l'utilisation.

Utilisez le câble USB-A de 60 cm avec port de charge magnétique inclus dans la boîte pour charger la smartwatch. Branchez le connecteur USB-A sur un chargeur, une sortie d'ordinateur ou une banque d'alimentation et placez la base magnétique de manière à ce qu'elle adhère correctement à la partie arrière du corps de la montre.

## 1.6 Mise sous tension/hors tension

Pour allumer la smartwatch, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.

Pour éteindre la smartwatch, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.

## 1.7 À propos de l'indice de protection IP

La smartwatch Hero a un indice de protection IP68.

*Remarque importante:* bien que la montre ait un indice de protection IP68, nous déconseillons le contact direct et prolongé avec l'eau, ainsi que l'utilisation dans les saunas ou les bains de vapeur. Il est également déconseillé de nager dans la mer ou dans des piscines (eau douce ou eau salée). Dans ce cas, il est recommandé de rincer la montre à l'eau douce après l'immersion, en raison de l'effet corrosif du chlore ou de l'eau salée. Si la montre est dotée d'une fonction de vidange automatique, il est également recommandé de l'utiliser après le rinçage.

## 2. Configuration initiale

### 2.1 Télécharger l'application

L'application compatible avec la smartwatch Hero s'appelle KSIX Plus. Il existe plusieurs façons de la télécharger :

- Tapez ici pour télécharger l'application KSIX Plus sur Google Play ou App Store.



- Vous pouvez également télécharger l'application directement en tapant "KSIX Plus" dans le moteur de recherche de Google Play ou de l'App Store.

### 2.2 S'inscrire dans l'application

1. Une fois l'application installée, accédez-y. L'écran suivant s'affiche:

2. Réglez tous les paramètres. Une fois que vous l'avez fait, vous êtes prêt à partir.



3. Veillez à accepter toutes les autorisations demandées par l'application.

### 2.3 Appairage des appareils iOS / Android

1. Activez le BT de votre smartphone.

2. Entrez dans l'application KSIX Plus et appuyez sur le bouton "ADD A DEVICE" :

3. La liste des appareils disponibles s'affiche alors. Tapez sur "KSIX SMARTWATCH".

4. Une fois que vous avez tapé sur l'appareil, le processus d'appairage commence. Gardez la smartwatch à proximité de l'appareil pendant le processus.



5. Un message s'affiche sur votre smartphone pour vous demander d'accepter le couplage.

### 2.4 Dépannage

- Si l'application ne trouve pas l'appareil, éteignez la smartwatch, puis rallumez-la.
- Si l'appareil se connecte et se déconnecte rapidement, il se peut qu'il y ait un obstacle entre l'appareil et le téléphone. Le port de bijoux métalliques peut nuire à la stabilité de la connexion.
- Si certaines fonctions, telles que la gestion des appels, ne fonctionnent pas correctement, vérifiez dans les paramètres de votre smartphone si la smartwatch est correctement appariée. Si ce n'est pas le cas, désappariez la smartwatch à partir de l'application KSIX Plus et recommencez le processus d'appairage.
- Si l'appareil ne se charge pas, cela peut être dû à un port de charge sale ou rouillé.

### 3. Utilisation et fonctions

Il est très important de toujours accepter toutes les autorisations demandées par l'application afin que la smartwatch fonctionne de manière optimale. Pour que les fonctions de la smartwatch fonctionnent, veillez à les activer via l'application KSIX Plus.

#### 3.1 Comment naviguer dans la smartwatch

La méthode d'utilisation de la smartwatch Hero est très simple et intuitive :

##### • Par balayage de l'écran

- Faites glisser votre doigt vers la gauche pour accéder à des cartes contenant un résumé des informations les plus importantes de certaines fonctions.
- Glissez votre doigt vers la droite pour accéder au menu principal où se trouvent toutes les fonctionnalités de la smartwatch.

- Glissez votre doigt vers le bas pour accéder à un menu contenant des fonctions pratiques : date, mode veille, état de la batterie, contrôle de la luminosité, lampe de poche, eCard, paramètres.
- Glissez votre doigt vers le haut pour afficher les notifications d'applications, les appels manqués, les SMS et autres notifications.

#### • **Via le bouton de composition**

Appuyez sur le bouton de composition pour allumer ou éteindre l'écran.

### **3.2 Changer le cadran de la montre**

Il existe trois façons de changer le cadran de la montre :

- La première consiste à faire tourner le bouton de composition à partir de l'écran principal.
- La deuxième option consiste à appuyer longuement sur l'écran principal. Dans ce cas, glissez vers la droite ou vers la gauche pour choisir parmi les options.
- La troisième option se trouve dans l'application. Dans la section Appareil de l'application, appuyez sur Galerie de cadrans de montre. Vous avez le choix entre des centaines de modèles. Lorsque vous téléchargez un cadran de montre, il est automatiquement défini comme thème de l'écran principal de la smartwatch. Il sera également ajouté à la liste des cadrans de montre stockés dans la smartwatch. Vous pourrez également créer vos propres cadrans, y compris avec vos propres photos ou vidéos..

### **3.3 Appels**

La smartwatch Hero vous permet de passer, de recevoir, de répondre et de rejeter des appels. Vous pouvez maintenir une conversation téléphonique avec la smartwatch grâce à son microphone et à son haut-parleur intégrés.

#### • **Recevoir, répondre et rejeter des appels**

Il est très important que la fonction de notification des appels soit activée pour recevoir des appels. Les appels s'affichent en temps réel sur l'écran et la montre émet un son ou des vibrations.

Les appels peuvent être acceptés en appuyant sur l'icône verte et rejetés en appuyant sur l'icône rouge. La smartwatch Hero est équipée d'un microphone et d'un haut-parleur intégrés qui vous permettent de répondre aux appels entrants sans avoir besoin de votre smartphone.

Si l'appel est accepté, vous pouvez y mettre fin en appuyant sur l'icône rouge. Pour rejeter l'appel, appuyez sur l'icône rouge avant de répondre. Une notification d'appel perdu s'affiche sur l'écran de la smartwatch. Si la fonction d'appel entrant n'est pas activée, la smartwatch affichera uniquement les notifications d'appel entrant, mais n'émettra pas de signaux en temps réel et ne vibrera pas.

#### • **Passer des appels**

Trois options s'offrent à vous pour passer des appels :

- Appeler un contact : La smartwatch Hero vous permet d'appeler les contacts enregistrés dans votre smartphone. Pour synchroniser les contacts avec la smartwatch, vous pouvez le faire à partir de l'application. Après avoir enregistré dans la Hero les 8 contacts de votre choix, accédez à l'icône verte du téléphone "Menu d'appel". Tous les contacts que vous avez précédemment sélectionnés via l'application s'affichent ici. Tapez sur le contact souhaité et tapez sur l'icône du téléphone pour passer l'appel. Vous pouvez également accéder à vos contacts via l'icône bleue Contacts.
- Pavé numérique : À partir de la fonction "Menu d'appel", l'icône verte du téléphone, l'une des options qui s'affiche est

le pavé numérique. Tapez dessus pour y accéder. Une fois à l'intérieur, vous pourrez composer un numéro de téléphone. Pour passer l'appel, tapez sur l'icône du téléphone.

- Enregistrements d'appels : À partir de la même fonction de la smartwatch, l'icône verte du téléphone, l'une des options qui s'affiche est l'enregistrement des appels. Tapez dessus pour y accéder et afficher tous les appels passés, reçus et perdus. Tapez sur le numéro de téléphone/contact, puis sur l'icône du téléphone pour passer l'appel.

### 3.4 Notifications

La smartwatch affiche vos notifications. Il s'agit d'applications telles que : WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, parmi tant d'autres.

Pour accéder aux notifications reçues, balayez l'écran principal vers le bas.

### 3.5 Assistants vocaux

La smartwatch Hero est compatible avec les assistants vocaux. Pour configurer correctement les assistants vocaux, vous devez avoir synchronisé la smartwatch avec votre smartphone via l'application KSIX Plus et activé tous les accès.

Vous pouvez accéder à cette fonction à partir du menu principal. Pour ce faire, appuyez sur l'icône bleue/mauve de l'assistant vocal.

### 3.6 Contrôle de la musique


La smartwatch dispose d'un outil de contrôle de la musique. Accédez au menu principal de la smartwatch et tapez sur l'icône de la note de musique. Cette fonction fonctionne avec des applications musicales telles que Spotify ou Apple Music. Une fois à l'intérieur, tapez sur l'icône de lecture/pause pour lancer la lecture de la musique ou la mettre en pause. Vous pourrez également lire le morceau précédent ou suivant. Cette fonction vous permet également d'augmenter ou de diminuer le volume.

Lorsque votre téléphone est couplé à votre smartwatch, tous les fichiers audio sont lus sur la smartwatch. Cela inclut les vidéos YouTube, les notes vocales WhatsApp, les vidéos WhatsApp, etc.

Pour éviter cela, accédez aux paramètres de votre smartphone et entrez dans l'option Hero device. Désélectionnez le paramètre Media Audio pour que la musique, les vidéos, les notes vocales et les autres fichiers contenant de l'audio soient lus sur le téléphone et non sur la smartwatch. Vous pourrez également accéder à la fonction de contrôle de la musique à partir du menu d'accès rapide.

### 3.7 Contrôle à distance de la caméra

La smartwatch Hero vous permet de prendre des photos à distance à partir de votre smartphone. Accédez au menu principal de la smartwatch et tapez sur l'icône de l'appareil photo. Si votre smartphone est déverrouillé et correctement couplé à la smartwatch, votre smartphone affichera



automatiquement un appareil photo. Pour prendre des photos à distance, placez simplement votre smartphone où vous le souhaitez et tapez sur l'icône de l'appareil photo à l'intérieur de la fonction d'appareil photo à distance de votre smartwatch.

### **3.8 Fonction antiperte**

La smartwatch Hero est dotée d'une fonction antiperte. Accédez au menu principal de la smartwatch et tapez sur l'icône représentant un radar bleu. Une fois à l'intérieur, tapez à nouveau sur l'icône pour que votre téléphone couplé émette un bip afin que vous puissiez le retrouver.

### **3.9 Autres fonctions**

La Hero propose une grande variété d'autres fonctions, telles que : alarme, horloge universelle, chronomètre, minuterie, météo, rappels de sédentarité, entre autres.

## **4. Santé**

### **4.1 Sports**

La Hero vous permet de surveiller une grande variété de sports. Accédez au menu principal de la smartwatch et appuyez sur l'icône jaune représentant un bras. Une fois à l'intérieur, vous verrez une grande variété de sports, tels que la course à pied, le cyclisme, le basket-ball, le football, la randonnée, l'entraînement libre, entre autres.

Tapez sur le sport souhaité pour commencer la surveillance. Les données sportives en temps réel s'affichent alors, telles que la fréquence cardiaque, les pas effectués, les calories brûlées et le temps passé. Ces données peuvent varier en fonction du sport pratiqué.

### **4.2 Suivi des activités**

La smartwatch enregistre automatiquement les pas effectués, les calories brûlées et la distance parcourue. Pour afficher ces informations, accédez au menu principal de la smartwatch et appuyez sur l'icône aux formes jaune, verte et orange.

### **4.3 Mesure de la fréquence cardiaque**

La smartwatch Hero surveille automatiquement votre fréquence cardiaque. Vous pourrez également mesurer votre fréquence cardiaque immédiatement. Pour utiliser cet outil, accédez au menu principal de la smartwatch et tapez sur l'icône du cœur rouge. Après quelques secondes, le nombre de battements de cœur par minute s'affiche.

### **4.4 Mesure de la tension artérielle**

La smartwatch vous permet de mesurer instantanément votre tension artérielle. Pour ce faire, accédez au menu principal de la smartwatch et tapez sur l'icône de la goutte de sang rouge.

Après quelques secondes, les données relatives à votre tension artérielle s'affichent.

Elles seront également affichées dans la section santé de l'application KSIX Plus.

### **4.5 Mesure de la saturation en oxygène du sang**

La smartwatch Hero vous permet de mesurer instantanément votre niveau de saturation en oxygène dans le sang. Pour utiliser cet outil, accédez au menu principal de la smartwatch et appuyez sur l'icône blanche représentant du sang dans un cercle blanc avec O<sub>2</sub> au-dessus.

Une fois à l'intérieur, restez immobile et, après quelques secondes, les valeurs de saturation en oxygène du sang s'afficheront.

Ces données seront affichées dans la section santé de l'application KSIX Plus.

#### **4.6 Moniteur de sommeil**

La smartwatch fonctionne pendant que vous dormez et fournit des statistiques sur la durée et la qualité de votre sommeil. Les informations disponibles pour cet outil sont plus détaillées dans l'application KSIX Plus que dans la smartwatch.

#### **4.7 Cycle menstruel**

L'application KSIX Plus vous permet de programmer des rappels liés à votre cycle menstruel. Entrez dans la section Appareil et appuyez sur l'option Suivi des règles.

Une fois à l'intérieur, vous pourrez définir certaines données relatives à votre cycle menstruel, telles que la durée du cycle, la durée des règles, les rappels, entre autres. Lorsque vous aurez défini toutes ces informations, un calendrier avec certaines données du cycle menstruel sera affiché dans cette option de l'application.

Si vous définissez des rappels, ils s'afficheront sur la smartwatch Hero.

#### **4.8 Rappel de sédentarité**

Vous pouvez définir des rappels de sédentarité afin de maintenir un mode de vie plus actif. Pour accéder aux rappels de sédentarité et les configurer, comme la période pendant laquelle vous souhaitez qu'ils soient actifs et la fréquence (toutes les heures, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures...).

Les rappels de sédentarité que vous avez définis à partir de l'application apparaîtront sur votre smartwatch aux intervalles de temps que vous avez décidés.

### **5. Clause d'exemption**

1. Les données relatives à la fréquence cardiaque et à la pression artérielle de la smartwatch ne doivent pas servir de base à des décisions médicales ou diagnostiques.
- 2) Seul un personnel médical qualifié est habilité à diagnostiquer et à traiter les maladies cardiovasculaires et les problèmes d'hypertension. Contactez votre établissement médical pour obtenir un avis médical, et ne vous traitez pas ou ne posez pas de diagnostic vous-même.
3. Les données relatives à la fréquence cardiaque et à la pression artérielle fournies par la smartwatch peuvent ne pas être exactes en raison de facteurs tels que des interférences de signal, un mauvais positionnement de l'appareil, des conditions météorologiques ou des changements physiologiques.
4. N'utilisez pas les données de la smartwatch pour modifier votre médication ou votre traitement médical. Suivez les instructions fournies par le personnel médical autorisé.
5. Nous ne sommes pas responsables de l'inexactitude des informations ci-dessus et nous n'assumons aucune responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ces informations.

### **6. Recommandations en matière de sécurité, d'entretien et d'utilisation**

Lire toute la documentation et les instructions fournies avant d'utiliser le produit. N'utilisez que des accessoires compatibles avec le produit. Nettoyer régulièrement le produit avec un chiffon sec. Le produit doit être débranché ou éteint lors du nettoyage. Veillez à ce que les ports et les connecteurs du produit soient exempts de poussière, de

saleté, etc. pour garantir une connexion correcte. Évitez de casser le produit. N'appliquez pas de pression excessive sur une partie quelconque du produit. Si le produit est équipé d'un câble, ne le pliez pas et ne le tirez pas avec une force excessive pour éviter de l'endommager. N'exposez pas le produit à un niveau d'humidité supérieur à celui pour lequel il a été conçu. Si le produit est résistant aux liquides, après toute immersion ou utilisation dans des liquides, rincez le produit à l'eau douce et séchez-le. Conservez toujours le produit dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité. Conservez toujours le produit à l'écart des matériaux inflammables et ne l'exposez pas au feu, à des sources de chaleur ou à des températures extrêmes. Lorsque le produit n'est pas utilisé, débranchez-le et rangez-le dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la saleté. Si de l'eau pénètre dans le produit, débranchez-le immédiatement de toute source d'énergie ou de tout appareil auquel il est connecté. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. N'utilisez pas le produit si vous remarquez des défauts visibles. N'ouvrez pas ou ne démontez pas le produit et n'essayez pas de le réparer vous-même. Ces actions annulent la garantie. Gardez le produit hors de portée des enfants. Recyclez le produit conformément aux règles et réglementations locales en matière d'environnement. Si le produit est équipé d'une batterie, maintenez l'état de charge entre 20 % et 80 % de sa capacité afin de préserver la durée de vie de la batterie.



#### **7. Note légale**

Atlantis Internacional, S.L. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à toute autre disposition applicable ou requise par la Directive 2014/53/UE. Les fonctions et caractéristiques décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. L'utilisateur est responsable d'examiner et de vérifier le produit lors de son achat. Atlantis Internacional S.L. décline toute responsabilité pour tout dommage personnel, matériel ou économique, ainsi que pour tout dommage à votre appareil en raison d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une installation incorrecte du produit. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation incorrecte du produit, des accidents, des facteurs externes, l'usure due à une utilisation normale (y compris les batteries) ou au passage du temps, ni les dommages causés par un contact avec de l'eau ou tout autre type de liquide. Vous pouvez consulter toutes les conditions sur [ksixmobile.com/warranty](http://ksixmobile.com/warranty). Les certificats de conformité CE sont disponibles sur [ksixmobile.com/CE](http://ksixmobile.com/CE).



#### **8. Élimination des équipements électriques et électroniques**

Tous les dispositifs portant ce symbole sont des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE selon la directive 2012/19/UE) et doivent être éliminés séparément dans un point de collecte approprié. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers. Si l'appareil fonctionne avec des piles, celles-ci doivent être retirées et déposées dans un point de collecte sélective de ce type de déchets. Si les piles ne sont pas amovibles, n'essayez pas de les retirer; cela doit être fait par un professionnel qualifié. Le tri et le recyclage séparés aident à préserver les ressources naturelles et préviennent les effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une élimination incorrecte. Le prix final de ce produit comprend le coût de la gestion

environnementale nécessaire pour le traitement adéquat des déchets générés. Pour plus d'informations, contactez le vendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets.

# KSIX

## DEUTSCH – BENUTZERHANDBUCH

Hero Smartwatch - BXS25N

### 1. Eigenschaften

#### 1.1 Technische Daten

Anzeige: 1,95" AMOLED-Multitouch 410 x 502

Akku: 400 mAh

Spannungsfrequenz: 5V/0Hz

Frequenzbereich: 2402-2480 GHz

Maximale Sendeleistung in den Frequenzbereichen: 9 dBm

Kompatibilität: Android 6.0 / iOS 9.0 und neuere Versionen

App: KSIX Plus

Gehäuse-Material: Aluminiumlegierung + Zinklegierung + PC

Display-Material: Gehärtetes Glas

Material des Armbands: Silikonarmband mit Stahlschließe

Schutzart: IP68

Abmessungen der Uhr: 54 x 45,5x 13,5 mm

Breite des Armbands: 26 mm

Durchmesser des Handgelenkverschlusses: 20 bis 25 cm

Gewicht: 72 g

Autonomie: Bis zu 7 Tage bei normaler Nutzung, bis zu 5 Tage bei intensiver Nutzung

Aufladezeit: 3 Stunden

Sprachen: Englisch, Vereinfachtes Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Arabisch, Russisch, Traditionelles Chinesisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Vietnamesisch, Ukrainisch

#### 1.2 Im Karton

1 x Smartwatch

1 x USB-A Magnetkabel (60 cm)

1 x Benutzerhandbuch

#### 1.3 Diagramm



1. Voll berührbarer Bildschirm
2. Einschalttaste

3. Sensor
4. Magnetischer Ladeanschluss

## 1.5 Aufladen

Die volle Ladezeit der Hero Smartwatch beträgt etwa 3 Stunden, und die Batterie hält je nach Nutzung bis zu 7 Tage. Verwenden Sie das 60 cm lange USB-A-Kabel mit magnetischem Ladeanschluss, das im Lieferumfang enthalten ist, um die Smartwatch aufzuladen. Schließen Sie den USB-A-Stecker an ein Ladegerät, einen Computerausgang oder eine Powerbank an und platzieren Sie den magnetischen Sockel so, dass er richtig am hinteren Teil des Uhrengehäuses haftet.

## 1.6 Einschalten/Ausschalten

Um die Smartwatch einzuschalten, halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt.

Um die Smartwatch auszuschalten, drücken Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang.

## 1.7 Über die IP-Schutzklasse

Die Hero Smartwatch hat eine IP68-Schutzklasse.

*Wichtiger Hinweis:* Obwohl die Uhr eine Schutzklasse von IP68 hat, empfehlen wir keinen direkten und längeren Kontakt mit Wasser oder die Verwendung in Saunen oder Dampfbädern. Wir raten davon ab, im Meer oder in Schwimmbädern (sowohl Süß- als auch Salzwasser) zu schwimmen. Sollte dies dennoch geschehen, empfiehlt es sich, die Uhr nach dem Eintauchen mit Süßwasser abzuspülen, da Chlor oder Salzwasser korrosiv wirken. Wenn die Uhr über eine automatische Entleerungsfunktion verfügt, wird empfohlen, diese nach dem Abspülen zu verwenden.

## 2. Ersteinrichtung

### 2.1 Laden Sie die App herunter

Die mit der Hero Smartwatch kompatible App heißt KSIX Plus. Es gibt mehrere Möglichkeiten, sie herunterzuladen:

- Tippen Sie hier, um die KSIX Plus-App aus Google Play oder dem App Store herunterzuladen.



- Sie können die App auch direkt herunterladen, indem Sie in der Suchmaschine von Google Play oder im App Store "KSIX Plus" eingeben.

### 2.2 Registrieren Sie sich in der App

1. Sobald die App installiert ist, rufen Sie sie auf. Der nächste Bildschirm wird angezeigt:

2. Stellen Sie alle Parameter ein. Sobald Sie dies getan haben, können Sie loslegen.

3. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle von der App geforderten Berechtigungen akzeptieren.



## 2.3 Koppeln von iOS- und Android-Geräten

1. Aktivieren Sie BT auf Ihrem Smartphone.

2. Öffnen Sie die KSIX Plus-App und tippen Sie auf die Schaltfläche "ADD A DEVICE":

3. Daraufhin wird die Liste der verfügbaren Geräte angezeigt. Tippen Sie auf "KSIX SMARTWATCH".

4. Sobald Sie auf das Gerät getippt haben, wird der Kopplungsprozess gestartet. Halten Sie die Smartwatch während des Vorgangs in der Nähe des Geräts.

5. Auf Ihrem Smartphone wird eine Meldung angezeigt, in der Sie die Kopplung bestätigen müssen.



## 2.4 Fehlersuche

- Wenn die App das Gerät nicht finden kann, schalten Sie die Smartwatch aus und dann wieder ein.

- Wenn sich das Gerät schnell verbindet und wieder trennt, befindet sich möglicherweise ein Hindernis zwischen dem Gerät und dem Telefon. Das Tragen von Metallschmuck kann die Stabilität der Verbindung beeinträchtigen.

- Wenn einige Funktionen, z. B. die Anrufverwaltung, nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen Sie in den Einstellungen Ihres Smartphones, ob die Smartwatch ordnungsgemäß gekoppelt ist. Wenn dies nicht der Fall ist, heben Sie das Pairing der Smartwatch in der KSIX Plus-App auf und wiederholen Sie den Pairing-Prozess.

- Wenn das Gerät nicht aufgeladen wird, kann dies an einem verschmutzten oder verrosteten Ladeanschluss liegen.

## 3. Verwendung und Funktionen

Es ist sehr wichtig, immer alle von der App angeforderten Berechtigungen zu akzeptieren, damit die Smartwatch optimal funktioniert. Damit die Funktionen der Smartwatch

funktionieren, müssen Sie sie über die KSIX Plus-App aktivieren.

### **3.1 Wie man die Smartwatch durchsucht**

Die Bedienung der Hero Smartwatch ist sehr einfach und intuitiv:

#### **• Durch Wischen über den Bildschirm**

- Streichen Sie mit dem Finger nach links, um auf einige Karten mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Informationen zu bestimmten Funktionen zuzugreifen.

- Wischen Sie nach rechts, um auf das Hauptmenü zuzugreifen, in dem sich alle Funktionen der Smartwatch befinden.

- Streichen Sie nach unten, um auf ein Menü mit praktischen Funktionen zuzugreifen: Datum, Schlafmodus, Batteriestatus, Helligkeitskontrolle, Taschenlampe, eCard, Einstellungen.

- Streichen Sie Ihren Finger nach oben, um App-Benachrichtigungen, verpasste Anrufe, Textnachrichten und andere Benachrichtigungen anzuzeigen.

#### **• Über die Wähltaste**

Drücken Sie die Wähltaste, um den Bildschirm ein- oder auszuschalten.

### **3.2 Ändern des Zifferblatts**

Es gibt drei Möglichkeiten, das Zifferblatt zu ändern:

- Die erste Möglichkeit besteht darin, die Wähltaste auf dem Hauptbildschirm zu drehen.

- Die zweite Möglichkeit ist das lange Tippen auf den Hauptbildschirm. Wischen Sie dabei nach rechts oder links, um zwischen den Optionen zu wählen.

- Die dritte Möglichkeit besteht innerhalb der App. Tippen Sie im Gerätebereich der App auf Watch Face Gallery. Es stehen Hunderte von Gesichtern zur Auswahl. Wenn Sie ein Zifferblatt herunterladen, wird es automatisch als Hauptbildschirmthema für die Smartwatch festgelegt. Es wird auch zur Liste der in der Smartwatch gespeicherten Zifferblätter hinzugefügt. Sie können auch Ihre eigenen Zifferblätter entwerfen, sogar mit Ihren eigenen Bildern oder Videos.

### **3.3 Anrufe**

Mit der Hero Smartwatch können Sie Anrufe tätigen, empfangen, annehmen und ablehnen. Dank des eingebauten Mikrofons und Lautsprechers können Sie allein mit der Smartwatch ein Telefongespräch führen.

#### **• Anrufe entgegennehmen, beantworten und abweisen**

Es ist sehr wichtig, dass die Funktion für Anrufbenachrichtigungen aktiviert ist, um Anrufe entgegenzunehmen. Die Anrufe werden in Echtzeit auf dem Bildschirm angezeigt und die Uhr gibt einen Ton von sich bzw. vibriert.

Anrufe können durch Drücken des grünen Symbols angenommen und durch Drücken des roten Symbols abgelehnt werden. Die Hero Smartwatch verfügt über ein eingebautes Mikrofon und einen Lautsprecher, so dass Sie eingehende Anrufe entgegennehmen können, ohne Ihr Smartphone in die Hand nehmen zu müssen.

Wenn der Anruf angenommen wird, kann er durch Drücken des roten Symbols beendet werden. Um den Anruf abzulehnen, tippen Sie auf das rote Symbol, bevor Sie den Anruf annehmen. Eine Benachrichtigung über einen verlorenen Anruf erscheint auf dem Display der Smartwatch. Wenn die Funktion für eingehende Anrufe nicht aktiviert ist, zeigt die Smartwatch nur Benachrichtigungen über eingehende Anrufe an, sendet aber keine Echtzeitsignale

und vibriert nicht.

#### • **Anrufe tätigen**

Für das Tätigen von Anrufen gibt es drei Optionen:

- Einen Kontakt anrufen: Mit der Hero Smartwatch können Sie Kontakte anrufen, die auf Ihrem Smartphone gespeichert sind. Um Kontakte mit der Smartwatch zu synchronisieren, können Sie dies über die App tun. Nachdem Sie auf der Hero die 8 Kontakte Ihrer Wahl gespeichert haben, rufen Sie das grüne Telefonsymbol "Anrufmenü" auf. Alle Kontakte, die Sie zuvor über die App ausgewählt haben, werden hier angezeigt. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt und tippen Sie auf das Telefonsymbol, um den Anruf zu tätigen. Sie können auch über das blaue Symbol "Kontakte" auf Ihre Kontakte zugreifen.

- Wähltasten: In der Funktion "Anrufmenü", dem grünen Telefonsymbol, wird als eine der Optionen die Wähltastatur angezeigt. Tippen Sie darauf, um sie zu öffnen. Dort können Sie eine Rufnummer wählen. Um den Anruf zu tätigen, tippen Sie auf das Telefonsymbol.

- Anruflisten: In der gleichen Funktion der Smartwatch, dem grünen Telefonsymbol, ist eine der Optionen, die angezeigt wird, die Anrufliste. Tippen Sie darauf, um darauf zuzugreifen und alle getätigten, empfangenen und verlorenen Anrufe anzuzeigen. Tippen Sie auf die Telefonnummer/den Kontakt und dann auf das Telefonsymbol, um den Anruf zu tätigen.

### **3.4 Benachrichtigungen**

Die Smartwatch zeigt Ihre Benachrichtigungen an. Dazu gehören Apps wie: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, und viele andere.

Um auf die erhaltenen Benachrichtigungen zuzugreifen, wischen Sie auf dem Hauptbildschirm nach unten.

### **3.5 Sprachassistenten**

Die Hero Smartwatch ist mit Sprachassistenten kompatibel. Um die Sprachassistenten korrekt zu konfigurieren, müssen Sie die Smartwatch über die KSIX Plus-App erfolgreich mit Ihrem Smartphone synchronisiert und alle Zugriffe aktiviert haben.


Sie können diese Funktion über das Hauptmenü aufrufen. Tippen Sie dazu auf das blau/violette Sprachassistentensymbol.

### **3.6 Musiksteuerung**

Die Smartwatch verfügt über ein Tool zur Musiksteuerung. Rufen Sie das Hauptmenü der Smartwatch auf und tippen Sie auf das Musiknoten-Symbol. Diese Funktion funktioniert mit Musik-Apps, wie Spotify oder Apple Music. Tippen Sie auf das Play/Pause-Symbol, um die Musikwiedergabe zu starten oder zu pausieren. Sie können auch den vorherigen oder nächsten Titel abspielen. Mit dieser Funktion können Sie auch die Lautstärke erhöhen oder verringern.

Wenn Ihr Telefon mit Ihrer Smartwatch gekoppelt ist, werden alle Audiodateien auf der Smartwatch abgespielt. Dazu gehören YouTube-Videos, WhatsApp-Sprachnotizen, WhatsApp-Videos usw.

Um dies zu verhindern, rufen Sie die Einstellungen Ihres Smartphones auf und wählen Sie die Option Hero-Gerät. Deaktivieren Sie die Einstellung "Medien-Audio", damit alle Musik, Videos, Sprachnotizen und andere Dateien, die Audio enthalten, auf dem Telefon und nicht auf der Smartwatch abgespielt werden. Sie können auch über das Schnellzugriffsmenü auf die Musiksteuerungsfunktion zugreifen.



### 3.7 Fernsteuerung der Kamera

Mit der Hero Smartwatch können Sie aus der Ferne Bilder von Ihrem Smartphone aufnehmen. Öffnen Sie das Hauptmenü der Smartwatch und tippen Sie auf das Kamerasymbol. Wenn Ihr Smartphone entsperrt und korrekt mit der Smartwatch gekoppelt ist, wird auf Ihrem Smartphone automatisch eine Kamera angezeigt. Um Bilder aus der Ferne aufzunehmen, platzieren Sie Ihr Smartphone einfach an der gewünschten Stelle und tippen Sie auf das Kamerasymbol in der Fernkamera-Funktion Ihrer Smartwatch.

### 3.8 Anti-verloren-Funktion

Die Hero Smartwatch verfügt über eine Antiverloren-Funktion. Rufen Sie das Hauptmenü der Smartwatch auf und tippen Sie auf das Symbol, das ein blaues Radar zeigt. Tippen Sie erneut auf das Symbol, damit Ihr gekoppeltes Telefon einen Piepton abgibt, damit Sie es wiederfinden können.

### 3.9 Andere Funktionen

Die Hero verfügt über eine Vielzahl weiterer Funktionen, wie z. B.: Wecker, Weltzeituhr, Stoppuhr, Timer, Wetter, Sitzerinnerungen und vieles mehr.

## 4. Gesundheit

### 4.1 Sport

Mit dem Hero können Sie eine Vielzahl von Sportarten überwachen. Rufen Sie das Hauptmenü der Smartwatch auf und tippen Sie auf das gelbe Symbol, das einen Arm zeigt. Dort sehen Sie eine Vielzahl von Sportarten, wie z.B. Laufen,

Radfahren, Basketball, Fußball, Wandern, freies Training und andere.

Tippen Sie auf die gewünschte Sportart, um die Überwachung zu starten. Daraufhin werden Sportdaten in Echtzeit angezeigt, wie z. B.: Herzfrequenz, zurückgelegte Schritte, Kalorienverbrauch und verbrauchte Zeit. Diese Daten können je nach ausgeübter Sportart variieren.

#### **4.2 Aktivitätstracker**

Die Smartwatch registriert automatisch die zurückgelegten Schritte, die verbrannten Kalorien und die zurückgelegte Strecke. Um diese Informationen anzuzeigen, öffnen Sie das Hauptmenü der Smartwatch und tippen Sie auf das Symbol mit den gelben, grünen und orangenen Formen.

#### **4.3 Herzfrequenzmesser**

Die Hero Smartwatch überwacht automatisch Ihre Herzfrequenz. Sie können auch sofort Ihre Herzfrequenz messen. Um dieses Tool zu nutzen, öffnen Sie das Hauptmenü der Smartwatch und tippen Sie auf das rote Herzsymbol. Nach ein paar Sekunden wird die Anzahl der Herzschläge pro Minute angezeigt.

#### **4.4 Blutdruckmesser**

Die Smartwatch ermöglicht es Ihnen, Ihren Blutdruck sofort zu messen. Rufen Sie dazu das Hauptmenü der Smartwatch auf und tippen Sie auf das rote Blutstropfensymbol.

Nach ein paar Sekunden werden Ihre Blutdruckdaten angezeigt.

Sie werden auch im Gesundheitsbereich der KSIX Plus-App angezeigt.

#### **4.5 Messung der Sauerstoffsättigung des Blutes**

Mit der Hero Smartwatch können Sie Ihre Sauerstoffsättigung im Blut sofort messen. Um dieses Tool zu nutzen, öffnen Sie das Hauptmenü der Smartwatch und tippen Sie auf das weiße Symbol, das etwas Blut in einem weißen Kreis mit O<sub>2</sub> darüber zeigt.

Bleiben Sie dort stehen, und nach einigen Sekunden werden die Werte der Sauerstoffsättigung im Blut angezeigt.

Diese Daten werden im Gesundheitsbereich der KSIX Plus-App angezeigt.

#### **4.6 Schlafüberwachung**

Die Smartwatch funktioniert, während Sie schlafen, und liefert Statistiken über die Dauer und Qualität Ihres Schlafs. Die verfügbaren Informationen dieses Tools sind in der KSIX Plus-App detaillierter als in der Smartwatch.

#### **4.7 Menstruationszyklus**

Mit der KSIX Plus-App können Sie Erinnerungen an Ihren Menstruationszyklus einstellen. Öffnen Sie den Bereich Gerät und tippen Sie auf die Option Perioden-Tracker.

Dort können Sie einige Daten zu Ihrer Menstruation einstellen, wie z. B.: Zykluslänge, Menstruationsdauer, Erinnerungen und andere. Wenn Sie all diese Informationen eingestellt haben, wird in dieser App-Option ein Kalender mit bestimmten Menstruationszyklusdaten angezeigt.

Wenn Sie Erinnerungen einstellen, werden diese auf der Hero Smartwatch angezeigt.

#### **4.8 Erinnerung an sitzende Tätigkeiten**

Sie können Erinnerungen an sitzende Tätigkeiten einstellen, um einen aktiveren Lebensstil zu pflegen. Sie können die Erinnerungen an sitzende Tätigkeiten aufrufen und

konfigurieren, z. B. die Zeitspanne, in der sie aktiv sein sollen, und die Häufigkeit (jede Stunde, alle 2 Stunden, alle 3...).

Die von Ihnen in der App eingestellten Erinnerungen an sitzende Tätigkeiten werden in den von Ihnen festgelegten Zeitabständen auf Ihrer Smartwatch angezeigt.

## **5. Freistellungsklausel**

1. Die Herzfrequenz- und Blutdruckdaten der Smartwatch dürfen nicht als Grundlage für medizinische oder diagnostische Entscheidungen verwendet werden.

(2) Nur qualifiziertes medizinisches Personal darf Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bluthochdruckprobleme diagnostizieren und behandeln. Wenden Sie sich an Ihre medizinische Einrichtung, um ein medizinisches Gutachten einzuholen, und behandeln oder diagnostizieren Sie sich nicht selbst.

3. Die Herzfrequenz- und Blutdruckdaten der Smartwatch können aufgrund von Faktoren wie Signalstörungen, unsachgemäßer Platzierung des Geräts, Wetterbedingungen oder physiologischen Veränderungen ungenau sein.

4. Verwenden Sie die Daten der Smartwatch nicht, um Ihre Medikation oder medizinische Behandlung zu ändern. Befolgen Sie die Anweisungen des autorisierten medizinischen Personals.

5. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Ungenauigkeit der obigen Angaben und haften auch nicht für die Folgen der Verwendung solcher Informationen.

## **6. Sicherheits-, Wartungs- und Nutzungsempfehlungen**

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle mitgelieferten Unterlagen und Anweisungen. Verwenden Sie nur Zubehör, das mit dem Gerät kompatibel ist. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Zum Reinigen muss das Gerät vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet werden. Halten Sie die Anschlüsse des Produkts frei von Staub, Schmutz usw., um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten. Vermeiden Sie Beschädigungen des Geräts. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf einen Teil des Geräts aus. Wenn das Gerät über ein Kabel verfügt, biegen Sie es nicht und ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft daran, um es nicht zu beschädigen. Setzen Sie das Produkt nicht einer höheren Luftfeuchtigkeit aus, als für das Produkt vorgesehen ist. Wenn das Produkt flüssigkeitsresistent ist, spülen Sie es nach jedem Eintauchen oder Gebrauch in Flüssigkeiten mit frischem Wasser ab und trocknen Sie es. Bewahren Sie das Produkt immer an einem trockenen Ort und vor Feuchtigkeit geschützt auf. Halten Sie das Produkt immer von brennbaren Materialien fern und setzen Sie es nicht Feuer, Wärmequellen oder extremen Temperaturen aus. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker und bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort auf, der vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt ist. Falls Wasser in das Gerät eindringt, trennen Sie es sofort von allen Stromquellen oder Geräten, an die es angeschlossen ist. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die es entwickelt wurde. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen. Öffnen oder demontieren Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Diese Handlungen führen zum Erlöschen der Garantie. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Recyceln Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltvorschriften. Wenn das Produkt einen Akku enthält,

halten Sie den Ladezustand zwischen 20% und 80% seiner Kapazität, um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten.



### **7. Rechtlicher Hinweis**

Atlantis Internacional, S.L erklärt, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und allen anderen anwendbaren Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen und Merkmale basieren auf Tests von Atlantis Internacional S.L. Der Benutzer ist verantwortlich für die Prüfung und Überprüfung des Produkts beim Kauf. Atlantis Internacional S.L lehnt jede Haftung für Schäden an Personen, Sachen oder Vermögen sowie für Schäden an Ihrem Gerät ab, die durch unsachgemäße Nutzung, Missbrauch oder unsachgemäße Installation des Produkts verursacht werden. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts, Unfälle, äußere Einflüsse, Abnutzung durch normalen Gebrauch (einschließlich Batterien) oder den Lauf der Zeit verursacht werden, noch Schäden, die durch Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten entstehen. Alle Garantiebedingungen finden Sie unter [ksixmobile.com/warranty](http://ksixmobile.com/warranty). Die CE-Konformitätszertifikate sind unter [ksixmobile.com/CE](http://ksixmobile.com/CE) verfügbar.



### **8. Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten**

Alle Geräte, die dieses Symbol tragen, sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (EEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU) und müssen an einer geeigneten Sammelstelle separat entsorgt werden. Entsorgen Sie sie nicht mit dem Hausmüll. Falls das Gerät mit Batterien betrieben wird, müssen diese entfernt und an einer speziellen Sammelstelle abgegeben werden. Falls die Batterien nicht entfernbar sind, versuchen Sie nicht, diese selbst zu entfernen; dies muss von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Getrennte Entsorgung und Recycling tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei und verhindern schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Der Endpreis dieses Produkts enthält die Kosten für die erforderliche Umweltbewirtschaftung zur ordnungsgemäßen Behandlung der anfallenden Abfälle. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder die örtlichen Entsorgungsbehörden.

# KSIX

**ITALIANO - MANUALE D'USO**  
Smartwatch Hero - BXSW25N

## **1. Caratteristiche**

### **1.1 Specifiche tecniche**

Display: 1,95" AMOLED multi-touch 410 x 502

Batteria: 400 mAh

Frequenza di tensione: 5V/0Hz  
Gamma di frequenza: 2402-2480 GHz  
Potenza massima trasmessa nelle gamme di frequenza: 9 dBm  
Compatibilità: Android 6.0 / iOS 9.0 e versioni successive  
App: KSIX Plus  
Materiale dell'alloggiamento: Lega di alluminio + lega di zinco + PC  
Materiale del display: Vetro temperato  
Materiale del cinturino: Cinturino in silicone con fibbia in acciaio  
Grado di protezione: IP68  
Dimensioni dell'orologio: 54 x 45,5x 13,5 mm  
Larghezza del cinturino: 26 mm  
Diametro della chiusura del polso: da 20 a 25 cm  
Peso: 72 g  
Autonomia: Fino a 7 giorni in uso normale, fino a 5 giorni in uso intensivo  
Tempo di ricarica: 3 ore  
Lingue: Inglese, cinese semplificato, giapponese, coreano, tedesco, francese, spagnolo, arabo, russo, cinese tradizionale, italiano, portoghese, polacco, vietnamita, ucraino

### 1.2 Nella confezione

1 x Smartwatch  
1 x cavo magnetico USB-A (60 cm)  
1 x manuale d'uso

### 1.3 Diagramma



1. Schermo completamente tattile  
2. Pulsante di accensione

3. Sensore  
4. Porta di ricarica magnetica

### 1.5 Ricarica

Il tempo di ricarica completa dello smartwatch Hero è di circa 3 ore e la batteria può durare fino a 7 giorni a seconda dell'utilizzo.

Per caricare lo smartwatch, utilizzare il cavo USB-A da 60 cm con porta di ricarica magnetica incluso nella confezione. Collegare il connettore USB-A a un caricatore, a un'uscita del computer o a un power bank e posizionare la base magnetica in modo che aderisca correttamente alla parte posteriore del corpo dell'orologio.

### 1.6 Accensione e spegnimento

Per accendere lo smartwatch, premere a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi.

Per spegnere lo smartwatch, premere a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi.

### 1.7 Informazioni sul grado di protezione IP

Lo smartwatch Hero ha un grado di protezione IP68.

**Avviso importante:** sebbene l'orologio abbia un grado di protezione IP68, si sconsiglia il contatto diretto e prolungato con l'acqua, nonché l'uso in saune o bagni di vapore. Si sconsiglia di nuotare in mare o in piscine (sia di acqua dolce che salata). Nel caso in cui ciò avvenga, si raccomanda di sciacquare l'orologio con acqua dolce dopo l'immersione, a causa dell'effetto corrosivo del cloro o dell'acqua salata. Se l'orologio è dotato di una funzione di scarico automatico, si raccomanda di utilizzarla anche dopo il risciacquo.

## 2. Impostazione iniziale

### 2.1 Scaricare l'applicazione

L'applicazione compatibile con lo smartwatch Hero si chiama KSIX Plus. Ci sono diversi modi per scaricarla:

- Toccare qui per scaricare l'app KSIX Plus da Google Play o App Store.



- È anche possibile scaricare l'app direttamente digitando "KSIX Plus" nel motore di ricerca di Google Play o App Store.

### 2.2 Registrazione nell'app

1. Una volta installata l'app, accedervi. Apparirà la schermata successiva:

2. Impostare tutti i parametri. Una volta fatto ciò, si è pronti a partire.

3. Assicuratevi di accettare tutte le autorizzazioni richieste dall'applicazione.



## 2.3 Accoppiamento dei dispositivi iOS / Android

1. Attivare il BT dello smartphone.
2. Accedere all'app KSIX Plus e toccare il pulsante "ADD A DEVICE":
3. Una volta fatto ciò, apparirà l'elenco dei dispositivi disponibili. Toccare "**KSIX SMARTWATCH**".
4. Una volta toccato il dispositivo, si avvierà il processo di accoppiamento. Tenere lo smartwatch vicino al dispositivo durante il processo.
5. Sullo smartphone apparirà un messaggio di accettazione dell'associazione.



## 2.4 Risoluzione dei problemi

- Se l'applicazione non riesce a trovare il dispositivo, spegnere e riaccendere lo smartwatch.
- Se il dispositivo si connette e si disconnette rapidamente, potrebbe esserci un'ostruzione tra il dispositivo e il telefono. Indossare gioielli di metallo può interferire con la stabilità della connessione.
- Se alcune funzioni, come la gestione delle chiamate, non funzionano correttamente, verificare nelle impostazioni dello smartphone se lo smartwatch è accoppiato correttamente. Se così non fosse, disaccoppiare lo smartwatch dall'interno dell'app KSIX Plus e ripetere il processo di accoppiamento.
- Se il dispositivo non si carica, il problema potrebbe essere dovuto a una porta di ricarica sporca o arrugginita.

## 3. Uso e funzioni

È molto importante accettare sempre tutte le autorizzazioni richieste dall'app, affinché lo smartwatch funzioni in modo ottimale. Affinché le funzioni dello smartwatch funzionino, accertarsi di averle attivate tramite l'app KSIX Plus.

### 3.1 Come navigare nello smartwatch

Il metodo di utilizzo dello smartwatch Hero è molto semplice e intuitivo:

#### • Tramite il passaggio del dito sullo schermo

- Passare il dito verso sinistra per accedere ad alcune schede con un riepilogo delle informazioni più importanti di alcune funzioni.
- Passare il dito verso destra per accedere al menu principale dove si trovano tutte le funzioni dello smartwatch.
- Passare il dito verso il basso per accedere a un menu con funzioni pratiche: data, modalità di sospensione, stato della batteria, controllo della luminosità, torcia, eCard, impostazioni.
- Passare il dito verso l'alto per visualizzare le notifiche delle app, le chiamate perse, i messaggi di testo e altre notifiche.

#### • Tramite il pulsante di composizione

Premere il pulsante di composizione per accendere o spegnere lo schermo.

### 3.2 Modifica del quadrante dell'orologio

Esistono tre modi per cambiare il quadrante dell'orologio:

- La prima opzione consiste nel ruotare il pulsante di composizione dalla schermata principale.
- La seconda opzione consiste nel toccare a lungo la schermata principale. A questo punto, scorrere il dito verso destra o verso sinistra per scegliere tra le opzioni.
- La terza opzione è all'interno dell'applicazione. Nella sezione del dispositivo dell'app, toccare Galleria di faccine dell'orologio. Ci sono centinaia di facce tra cui scegliere. Quando si scarica un quadrante, questo viene automaticamente impostato come tema della schermata principale dello smartwatch. Verrà inoltre aggiunto all'elenco dei quadranti memorizzati nello smartwatch. È inoltre possibile creare quadranti personalizzati, anche con immagini o video personali.

### 3.3 Chiamate

Lo smartwatch Hero consente di effettuare, ricevere, rispondere e rifiutare chiamate. È possibile mantenere una conversazione telefonica con il solo smartwatch grazie al microfono e all'altoparlante integrati.

#### • Ricevere, rispondere e rifiutare le chiamate

È molto importante che la funzione di notifica delle chiamate sia attivata per poterle ricevere. Le chiamate appariranno in tempo reale sullo schermo e l'orologio emetterà un suono/vibrazione.

Le chiamate possono essere accettate premendo l'icona verde e rifiutate premendo l'icona rossa. Lo smartwatch Hero è dotato di un microfono e di un altoparlante integrati che consentono di rispondere alle chiamate in arrivo senza dover utilizzare lo smartphone.

Se la chiamata viene accettata, può essere terminata premendo l'icona rossa. Per rifiutare la chiamata, toccare l'icona rossa prima di rispondere. Sul display dello smartwatch apparirà una notifica di chiamata persa. Se la funzione di chiamata in arrivo non è attivata, lo smartwatch visualizzerà solo le notifiche di chiamata in arrivo, ma non emetterà segnali in tempo reale né vibrerà.

#### • Effettuare chiamate

Per effettuare le chiamate sono disponibili tre opzioni:

- Chiamare un contatto: Lo smartwatch Hero consente di chiamare i contatti memorizzati nello smartphone. Per sincronizzare i contatti con lo smartwatch, è possibile farlo dall'app. Dopo aver memorizzato nell'Hero gli 8 contatti desiderati, accedere all'icona verde del telefono "Menu chiamate". Qui appariranno tutti i contatti precedentemente selezionati tramite l'app. Toccare il contatto desiderato e toccare l'icona del telefono per effettuare la chiamata. È possibile accedere ai contatti anche attraverso l'icona blu Contatti.

- Tastiera: All'interno della funzione "Menu chiamate", l'icona verde del telefono, una delle opzioni visualizzate è il Dialpad. Toccarla per accedervi. Una volta all'interno, sarà possibile comporre un numero di telefono. Per effettuare la chiamata, toccare l'icona del telefono.

- RegISTRAZIONI delle chiamate: All'interno della stessa funzione dello smartwatch, l'icona verde del telefono, una delle opzioni visualizzate è la Registrazione delle chiamate. Toccarla per accedervi e visualizzare tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse. Toccare il numero di telefono/contatto e poi l'icona del telefono per effettuare la chiamata.

### 3.4 Notifiche

Lo smartwatch visualizza le notifiche. Queste includono app come: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn e

molte altre.

Per accedere alle notifiche ricevute, scorrere la schermata principale verso il basso.

### 3.5 Assistenti vocali

Lo smartwatch Hero è compatibile con gli assistenti vocali. Per configurare correttamente gli assistenti vocali, è necessario aver sincronizzato correttamente lo smartwatch con lo smartphone tramite l'app KSIX Plus e aver abilitato tutti gli accessi.

È possibile accedere a questa funzione dal menu principale. Per farlo, toccare l'icona blu/viola dell'assistente vocale.

### 3.6 Controllo della musica

Lo smartwatch dispone di uno strumento di controllo della musica. Accedere al menu principale dello smartwatch e toccare l'icona della nota musicale. Questa funzione funziona con le app musicali, come Spotify o Apple Music. Una volta all'interno, toccare l'icona play/pausa per avviare la riproduzione della musica o metterla in pausa. Sarà inoltre possibile riprodurre il brano precedente o successivo. Questa funzione consente anche di alzare o abbassare il volume.

Quando il telefono è associato allo smartwatch, tutti i file audio vengono riprodotti sullo smartwatch. Ciò include i video di YouTube, le note vocali di WhatsApp, i video di WhatsApp e così via.

Per evitare che ciò accada, accedere alle impostazioni dello smartphone e inserire l'opzione Dispositivo eroe. Deselezionate l'impostazione audio multimediale in modo che tutta la musica, i video, le note vocali e altri file contenenti audio vengano riprodotti sul telefono e non sullo smartwatch. Sarà inoltre possibile accedere alla funzione di controllo della musica dal menu di accesso rapido.



### 3.7 Controllo remoto della fotocamera

Lo smartwatch Hero consente di scattare foto dallo smartphone in remoto. Accedere al menu principale dello smartwatch e toccare l'icona della fotocamera. Se lo smartphone è sbloccato e correttamente accoppiato allo smartwatch, lo smartphone visualizzerà automaticamente una fotocamera. Per scattare foto a distanza, è sufficiente posizionare lo smartphone nel punto desiderato e toccare l'icona della fotocamera all'interno della funzione fotocamera remota dello smartwatch.

### 3.8 Funzione anti-smarrimento

Lo smartwatch Hero dispone di una funzione anti-smarrimento. Accedere al menu principale dello smartwatch e toccare l'icona con un radar blu. Una volta all'interno, toccare nuovamente l'icona per far emettere un segnale acustico al telefono abbinato, in modo da poterlo ritrovare.

### 3.9 Altre funzioni

Hero dispone di un'ampia gamma di altre funzioni, quali: sveglia, orologio mondiale, cronometro, timer, meteo,

promemoria per la sedentarietà, tra le altre.

## **4. Salute**

### **4.1 Sport**

Hero consente di monitorare un'ampia gamma di sport. Accedere al menu principale dello smartwatch e toccare l'icona gialla raffigurante un braccio. Una volta entrati, si vedrà un'ampia varietà di sport, come: corsa, ciclismo, pallacanestro, calcio, escursionismo, allenamento libero, tra gli altri.

Toccare lo sport desiderato per avviare il monitoraggio. Una volta fatto ciò, verranno visualizzati in tempo reale i dati relativi allo sport, quali: frequenza cardiaca, passi effettuati, calorie bruciate e tempo impiegato. Questi dati possono variare a seconda dello sport praticato.

### **4.2 Rilevatore di attività**

Lo smartwatch registra automaticamente i passi compiuti, le calorie bruciate e la distanza percorsa. Per visualizzare queste informazioni, accedere al menu principale dello smartwatch e toccare l'icona con le forme gialle, verdi e arancioni.

### **4.3 Misuratore della frequenza cardiaca**

Lo smartwatch Hero monitora automaticamente la frequenza cardiaca. È inoltre possibile misurare immediatamente la frequenza cardiaca. Per utilizzare questo strumento, accedere al menu principale dello smartwatch e toccare l'icona del cuore rosso. Dopo qualche secondo, verrà visualizzato il numero di battiti cardiaci al minuto.

### **4.4 Misuratore di pressione sanguigna**

Lo smartwatch consente di misurare istantaneamente la pressione arteriosa. Per farlo, accedere al menu principale dello smartwatch e toccare l'icona rossa della goccia di sangue.

Dopo pochi secondi verranno visualizzati i dati relativi alla pressione arteriosa.

I dati saranno visualizzati anche nella sezione salute dell'app KSIX Plus.

### **4.5 Misuratore della saturazione di ossigeno nel sangue**

Lo smartwatch Hero consente di misurare istantaneamente i livelli di saturazione dell'ossigeno nel sangue. Per utilizzare questo strumento, accedere al menu principale dello smartwatch e toccare l'icona bianca che mostra del sangue in un cerchio bianco con sopra O<sub>2</sub>.

Una volta entrati, rimanere fermi e, dopo qualche secondo, verranno visualizzati i valori di saturazione dell'ossigeno nel sangue.

Questi dati saranno visualizzati nella sezione salute dell'app KSIX Plus.

### **4.6 Monitoraggio del sonno**

Lo smartwatch funziona mentre si dorme e fornisce statistiche sul tempo e sulla qualità del sonno. Le informazioni disponibili su questo strumento sono più dettagliate nell'app KSIX Plus che nello smartwatch.

### **4.7 Ciclo mestruale**

L'app KSIX Plus consente di impostare promemoria relativi al ciclo mestruale. Entrare nella sezione Dispositivo e toccare l'opzione Period Tracker.

Una volta entrati, sarà possibile impostare alcuni dati relativi

al ciclo mestruale, come ad esempio: durata del ciclo, durata delle mestruazioni, promemoria, ecc. Una volta impostate tutte queste informazioni, in questa opzione dell'app verrà visualizzato un calendario con alcuni dati relativi al ciclo mestruale.

Se si impostano dei promemoria, questi verranno visualizzati sullo smartwatch Hero.

#### **4.8 Promemoria sedentarietà**

È possibile impostare dei promemoria sulla sedentarietà per mantenere uno stile di vita più attivo. Per accedere e configurare i promemoria per la sedentarietà, ad esempio l'intervallo di tempo in cui si desidera che siano attivi e la frequenza (ogni ora, ogni 2 ore, ogni 3...).

I promemoria per la sedentarietà impostati dall'app appariranno sullo smartwatch agli intervalli di tempo stabiliti.

#### **5. Clausola di esenzione**

1. I dati relativi alla frequenza cardiaca e alla pressione sanguigna dello smartwatch non devono essere utilizzati come base per decisioni mediche o diagnostiche.

2. Solo personale medico qualificato può diagnosticare e trattare malattie cardiovascolari e problemi di ipertensione. Rivolgersi al proprio medico di fiducia per un parere medico e non effettuare diagnosi o trattamenti autonomi.

3. I dati relativi alla frequenza cardiaca e alla pressione sanguigna forniti dallo smartwatch potrebbero non essere accurati a causa di fattori quali interferenze del segnale, posizionamento improprio del dispositivo, condizioni atmosferiche o cambiamenti fisiologici.

4. Non utilizzare i dati dello smartwatch per modificare i farmaci o il trattamento medico. Seguire le istruzioni fornite dal personale medico autorizzato.

5. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'inesattezza di quanto sopra, né per le conseguenze dell'uso di tali informazioni.

#### **6. Raccomandazioni di sicurezza, manutenzione e utilizzo**

Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutta la documentazione e le istruzioni fornite. Utilizzare solo accessori compatibili con il prodotto. Pulire regolarmente il prodotto con un panno asciutto. Durante la pulizia, il prodotto deve essere scollegato o spento. Mantenere le porte e i connettori del prodotto puliti da polvere, sporcizia, ecc. per garantire un collegamento corretto. Evitare di rompere il prodotto. Non esercitare una pressione eccessiva su nessuna parte del prodotto. Se il prodotto ha un cavo, non piegarlo e non tirarlo con forza eccessiva per evitare di danneggiarlo. Non esporre il prodotto a un livello di umidità superiore a quello per cui è stato progettato. Se il prodotto è resistente ai liquidi, dopo l'immersione o l'uso in liquidi, sciacquare il prodotto con acqua fresca e asciugarlo. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto e lontano dall'umidità. Tenere sempre il prodotto lontano da materiali infiammabili e non esporlo al fuoco, a fonti di calore o a temperature estreme. Quando il prodotto non è in uso, scollegarlo e conservarlo in un luogo pulito e asciutto, lontano da umidità e sporcizia. Se l'acqua penetra nel prodotto, scollegarlo immediatamente da qualsiasi fonte di alimentazione o dispositivo a cui è collegato. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Non utilizzare il prodotto se si notano difetti visibili. Non aprire o smontare il prodotto e non tentare di ripararlo da soli. Queste azioni invalidano la garanzia. Tenere

il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Riciclare il prodotto in conformità alle norme e ai regolamenti ambientali locali. Se il prodotto è dotato di batteria, mantenere lo stato di carica tra il 20% e l'80% della sua capacità per preservarne la durata.



### 7. Nota legale

Atlantis Internacional, S.L. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e a tutte le altre disposizioni applicabili o richieste dalla Direttiva 2014/53/UE. Le funzioni e caratteristiche descritte in questo manuale si basano su test effettuati da Atlantis Internacional S.L. L'utente è responsabile dell'esame e della verifica del prodotto al momento dell'acquisto. Atlantis Internacional S.L. declina ogni responsabilità per danni personali, materiali, economici o danni al dispositivo causati da uso improprio, abuso o installazione non corretta del prodotto. La garanzia non copre i danni causati da un uso improprio del prodotto, incidenti, fattori esterni, usura dovuta all'uso normale (incluse le batterie) o al trascorrere del tempo, né quelli causati dal contatto con acqua o altri tipi di liquidi. Puoi consultare tutte le condizioni su [ksixmobile.com/warranty](http://ksixmobile.com/warranty). I certificati di conformità CE sono disponibili su [ksixmobile.com/CE](http://ksixmobile.com/CE).



### 8. Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Tutti i dispositivi che riportano questo simbolo sono Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE come da direttiva 2012/19/UE) e devono essere smaltiti separatamente presso un punto di raccolta idoneo. Non gettarli nei rifiuti domestici. Se il dispositivo funziona a batterie, queste devono essere rimosse e depositate presso un punto di raccolta selettiva di questo tipo di rifiuti. Se le batterie non sono rimovibili, non tentare di rimuoverle; ciò deve essere fatto da un professionista qualificato. Lo smaltimento e il riciclo separati aiutano a preservare le risorse naturali e prevengono conseguenze dannose per la salute umana e l'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento non corretto. Il prezzo finale di questo prodotto include i costi di gestione ambientale necessari per il corretto trattamento dei rifiuti generati. Per ulteriori informazioni, puoi contattare il venditore o le autorità locali competenti nella gestione dei rifiuti.

# KSIX

## PORTUGUÊS - MANUAL DO UTILIZADOR

Relógio inteligente Hero - BXS25N

### 1. Características

#### 1.1 Especificações técnicas

Ecrã: 1,95" AMOLED multi-toque 410 x 502

Bateria: 400 mAh

Frequência de tensão: 5V/0Hz

Gama de frequências: 2402-2480 GHz

Potência máxima transmitida nas gamas de frequência: 9

dBm

Compatibilidade: Android 6.0 / iOS 9.0 e versões posteriores

App: KSIX Plus

Material da caixa: Liga de alumínio + Liga de zinco + PC

Material do ecrã: Vidro temperado

Material da bracelete: Bracelete de silicone com fivela de aço

Índice de proteção: IP68

Dimensões do relógio: 54 x 45,5x 13,5 mm

Largura da bracelete: 26 mm

Diâmetro do fecho do pulso: 20 a 25 cm

Peso: 72 g

Autonomia: Até 7 dias em utilização normal, até 5 dias em utilização intensiva

Tempo de carregamento: 3 horas

Línguas: Inglês, chinês simplificado, japonês, coreano, alemão, francês, espanhol, árabe, russo, chinês tradicional, italiano, português, polaco, vietnamita, ucraniano

## 1.2 Na caixa

1 x relógio inteligente

1 x cabo de fio magnético USB-A (60 cm)

1 x Manual do utilizador

## 1.3 Diagrama



1. Ecrã totalmente tátil

2. Botão de alimentação

3. Sensor

4. Porta de carregamento magnético

## 1.5 Carregamento

O tempo de carregamento completo do smartwatch Hero é de aproximadamente 3 horas, e a bateria pode durar até 7 dias, dependendo da utilização.

Utilize o cabo USB-A de 60 cm com porta de carregamento magnética que está incluído na caixa para carregar o smartwatch. Ligue o conector USB-A a um carregador, saída de computador ou banco de energia e coloque a base magnética de forma a que fique bem colada à parte de trás do corpo do relógio.

## 1.6 Ligar/desligar

Para ligar o smartwatch, prima longamente o botão de alimentação durante 3 segundos.

Para desligar o smartwatch, prima longamente o botão de alimentação durante 3 segundos.

## 1.7 Sobre a classificação de proteção IP

O smartwatch Hero tem uma classificação de proteção IP68.

*Aviso importante:* Embora o relógio tenha uma classificação de proteção IP68, não recomendamos o contacto direto e prolongado com a água, nem a utilização em saunas ou

banhos de vapor. Não recomendamos a natação no mar ou em piscinas (tanto de água doce como salgada). Caso isso aconteça, recomenda-se que o relógio seja lavado com água doce após a imersão, devido ao efeito corrosivo do cloro ou da água salgada. Se o relógio tiver uma função de drenagem automática, recomenda-se também que a utilize depois de o enxaguar.

## 2. Configuração inicial

### 2.1 Transferir a aplicação

A aplicação compatível com o smartwatch Hero chama-se KSIX Plus. Existem várias formas de a descarregar:

- Toque aqui para transferir a aplicação KSIX Plus a partir do Google Play ou da App Store.



- Também pode descarregar a aplicação diretamente, escrevendo "KSIX Plus" no motor de busca do Google Play ou da App Store.

### 2.2 Registrar na aplicação

1. Quando a aplicação estiver instalada, aceda à mesma. Aparecerá o ecrã seguinte:

2. Defina todos os parâmetros. Depois de o fazer, está pronto a funcionar.

3. Certifique-se de que aceita todas as permissões que a aplicação solicita.



### 2.3 Emparelhar dispositivos iOS / Android

1. Active o BT do seu smartphone.

2. Entrar na aplicação KSIX Plus e tocar no botão "ADICIONAR UM DISPOSITIVO":

3. Depois de o fazer, aparece a lista de dispositivos disponíveis. Toque em "KSIX SMARTWATCH".

4. Depois de tocar no dispositivo, o processo de emparelhamento é iniciado. Mantenha o smartwatch próximo do dispositivo durante o processo.

5. Aparecerá uma mensagem no seu smartphone para que aceite o emparelhamento.



## 2.4 Resolução de problemas

- Se a aplicação não conseguir encontrar o dispositivo, desligue o smartwatch e volte a ligá-lo.
- Se o dispositivo se ligar e desligar rapidamente, pode haver uma obstrução entre o dispositivo e o telemóvel. O uso de jóias de metal pode interferir com a estabilidade da ligação.
- Se algumas funções, como a gestão de chamadas, não funcionarem corretamente, certifique-se de que verifica nas definições do seu smartphone se o smartwatch está corretamente emparelhado. Se não estiver, desemparelhe o smartwatch a partir da aplicação KSIX Plus e repita o processo de emparelhamento.
- Se o dispositivo não carregar, pode ser devido a uma porta de carregamento suja ou enferrujada.

## 3. Utilização e funções

É muito importante aceitar sempre todas as permissões solicitadas pela aplicação para que o smartwatch funcione da melhor forma. Para que as funções do smartwatch funcionem, certifique-se de que as ativa através da aplicação KSIX Plus.

### 3.1 Como navegar no smartwatch

O método de utilização do smartwatch Hero é muito simples e intuitivo:

#### • Através do deslizar do ecrã

- Deslize o dedo para a esquerda para aceder a alguns cartões com um resumo das informações mais importantes de algumas funcionalidades.
- Deslize para a direita para aceder ao menu principal onde se encontram todas as funcionalidades do smartwatch.
- Passe o dedo para baixo para aceder a um menu com funcionalidades práticas: data, modo de repouso, estado da bateria, controlo do brilho, lanterna, eCard, definições.
- Deslize o dedo para cima para ver as notificações de aplicações, chamadas não atendidas, mensagens de texto e outras notificações.

#### • Através do botão de marcação

Prima o botão de marcação para ligar ou desligar o ecrã.

### 3.2 Alterar o mostrador do relógio

Existem três formas de alterar o mostrador do relógio:

- A primeira opção é rodar o botão de marcação a partir do

ecrã principal.

- A segunda opção é tocar longamente no ecrã principal. Quando o fizer, deslize o dedo para a direita ou para a esquerda para escolher entre as opções.

- A terceira opção é a partir da aplicação. Na secção do dispositivo da aplicação, toque em Galeria de mostradores do relógio. Existem centenas à escolha. Quando descarregar um mostrador de relógio, este será automaticamente definido como o tema do ecrã principal do smartwatch. Também será adicionado à lista de mostradores de relógio guardados no smartwatch. Também pode desenhar os seus próprios mostradores, mesmo com as suas próprias imagens ou vídeos.

### **3.3 Chamadas**

O smartwatch Hero permite-lhe fazer, receber, atender e rejeitar chamadas. Pode manter uma conversa telefónica apenas com o smartwatch graças ao seu microfone e altifalante incorporados.

#### **• Receber, atender e rejeitar chamadas**

É muito importante ter a funcionalidade de notificações de chamadas activada para receber chamadas. As chamadas aparecem em tempo real no ecrã e o relógio emite um som/vibração.

As chamadas podem ser aceites premindo o ícone verde e rejeitadas premindo o ícone vermelho. O smartwatch Hero possui um microfone e altifalante incorporados para que possa atender as chamadas recebidas sem precisar do seu smartphone.

Se a chamada for aceite, pode ser terminada premindo o ícone vermelho. Para rejeitar a chamada, toque no ícone vermelho antes de a atender. Uma notificação de chamada perdida aparecerá no ecrã do smartwatch. Caso a função de chamada recebida não esteja activada, o smartwatch apenas apresentará as notificações de chamada recebida, mas não emitirá sinais em tempo real nem vibrará.

#### **• Efetuar chamadas**

Existem três opções quando se trata de efetuar chamadas:

- Ligar para um contacto: O smartwatch Hero permite-lhe ligar para os contactos guardados no seu smartphone. Para sincronizar os contactos com o smartwatch, pode fazê-lo a partir da aplicação. Depois de ter guardado no Hero os 8 contactos da sua escolha, aceda ao ícone verde do telefone "Menu de chamadas". Todos os contactos que seleccionou anteriormente através da aplicação serão apresentados aqui. Toque no contacto pretendido e toque no ícone do telefone para fazer a chamada. Também pode aceder aos seus contactos através do ícone azul "Contactos".

- Teclado de marcação: A partir da funcionalidade "Menu de chamadas", o ícone verde do telefone, uma das opções que será apresentada é o teclado de marcação. Toque nele para aceder. Uma vez lá dentro, pode marcar um número de telefone. Para efetuar a chamada, toque no ícone do telefone.

- Registos de chamadas: A partir da mesma funcionalidade do smartwatch, o ícone verde do telefone, uma das opções que aparece é o Registo de chamadas. Toque nela para aceder e ver todas as chamadas efectuadas, recebidas e perdidas. Toque no número de telefone/contacto e depois no ícone do telefone para fazer a chamada.

### **3.4 Notificações**

O smartwatch apresenta as suas notificações. Isto inclui aplicações como: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter,

LinkedIn, entre muitas outras.

Para aceder às notificações recebidas, deslize o ecrã principal para baixo.

### 3.5 Assistentes de voz

O smartwatch Hero é compatível com assistentes de voz. Para configurar corretamente os assistentes de voz, é necessário ter sincronizado com sucesso o smartwatch com o seu smartphone através da aplicação KSIX Plus e ter ativado todos os acessos.

Pode aceder a esta função a partir do menu principal. Para o fazer, toque no ícone azul/roxo do assistente de voz.

### 3.6 Controlo de música

O smartwatch dispõe de uma ferramenta de controlo da música. Aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone da nota musical. Esta função funciona com aplicações de música, como o Spotify ou o Apple Music. Uma vez lá dentro, toque no ícone de reprodução/pausa para começar a reproduzir música ou para a colocar em pausa. Também pode reproduzir a música anterior ou a música seguinte. Esta função também lhe permite aumentar ou diminuir o volume.

Quando o telemóvel estiver emparelhado com o smartwatch, todos os ficheiros de áudio serão reproduzidos no smartwatch. Isto inclui vídeos do YouTube, notas de voz do WhatsApp, vídeos do WhatsApp, etc.

Para impedir que isto aconteça, aceda às definições do seu smartphone e entre na opção Dispositivo Hero. Desmarque a definição de áudio multimédia para que todas as músicas, vídeos, notas de voz e outros ficheiros que contenham áudio sejam reproduzidos no telemóvel e não no smartwatch. Também poderá aceder à função de controlo de música a partir do menu de acesso rápido.



### 3.7 Controlo remoto da câmara

O smartwatch Hero permite-lhe tirar fotografias a partir do seu smartphone remotamente. Aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone da câmara. Se o seu smartphone estiver desbloqueado e corretamente emparelhado com o smartwatch, o seu smartphone apresentará automaticamente uma câmara. Para tirar fotografias à distância, basta colocar o seu smartphone onde quiser e tocar no ícone da câmara dentro da função de câmara remota do seu smartwatch.

### 3.8 Função anti-perda

O smartwatch Hero possui uma função anti-perda. Aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone que mostra um radar azul. Uma vez lá dentro, toque novamente no ícone para que o telemóvel emparelhado emita um sinal

sonoro para que o possa encontrar.

### **3.9 Outras funções**

O Hero possui uma grande variedade de outras funções, tais como: alarme, relógio mundial, cronómetro, temporizador, meteorologia, lembretes de sedentarismo, entre outras.

## **4. Saúde**

### **4.1 Desporto**

O Hero permite-lhe monitorizar uma grande variedade de desportos. Aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone amarelo que mostra um braço. Uma vez lá dentro, verá uma grande variedade de desportos, tais como: corrida, ciclismo, basquetebol, futebol, caminhadas, treino livre, entre outros.

Toque no desporto pretendido para iniciar a monitorização. Assim que o fizer, serão apresentados os dados do desporto em tempo real, tais como: ritmo cardíaco, passos dados, calorias queimadas e tempo despendido. Estes dados podem variar consoante o desporto praticado.

### **4.2 Monitor de atividade**

O smartwatch regista automaticamente os passos dados, as calorias queimadas e a distância percorrida. Para ver esta informação, aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone com formas amarelas, verdes e cor de laranja.

### **4.3 Medidor de ritmo cardíaco**

O smartwatch Hero monitoriza automaticamente o seu ritmo cardíaco. Também poderá medir o seu ritmo cardíaco imediatamente. Para utilizar esta ferramenta, aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone do coração vermelho. Após alguns segundos, é apresentado o número de batimentos cardíacos por minuto.

### **4.4 Medidor de tensão arterial**

O smartwatch permite-lhe medir instantaneamente a sua tensão arterial. Para o fazer, aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone vermelho da gota de sangue. Após alguns segundos, são apresentados os dados da sua tensão arterial.

Também serão apresentados na secção de saúde da aplicação KSIX Plus.

### **4.5 Medidor de saturação de oxigénio no sangue**

O smartwatch Hero permite-lhe medir instantaneamente os seus níveis de saturação de oxigénio no sangue. Para utilizar esta ferramenta, aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone branco que mostra um pouco de sangue num círculo branco com O<sub>2</sub> por cima.

Uma vez lá dentro, mantenha-se imóvel e, após alguns segundos, serão apresentados os valores de saturação de oxigénio no sangue.

Estes dados serão apresentados na secção de saúde da aplicação KSIX Plus.

### **4.6 Monitor do sono**

O smartwatch funciona enquanto dorme e fornece estatísticas sobre o tempo e a qualidade do seu sono. As informações disponíveis desta ferramenta são mais detalhadas na aplicação KSIX Plus do que no smartwatch.

### **4.7 Ciclo menstrual**

A aplicação KSIX Plus permite-lhe definir lembretes

relacionados com o seu ciclo menstrual. Entre na secção Dispositivo e toque na opção Rastreador de Período.

Uma vez lá dentro, poderá definir alguns dados relacionados com o seu período menstrual, tais como: duração do ciclo, duração da menstruação, lembretes, entre outros. Quando definir todas estas informações, será apresentado um calendário com determinados dados do ciclo menstrual nesta opção da aplicação.

Se definir lembretes, estes serão apresentados no smartwatch Hero.

#### **4.8 Lembrete de sedentarismo**

Pode definir lembretes de sedentarismo para manter um estilo de vida mais ativo. Para aceder e configurar os lembretes de sedentarismo, tais como o período de tempo em que pretende que estejam activos e a frequência horária (a cada hora, a cada 2 horas, a cada 3...).

Os lembretes de sedentarismo que definir a partir da aplicação aparecerão no seu smartwatch nos intervalos de tempo que tiver decidido.

#### **5. Cláusula de isenção**

1. Os dados relativos ao ritmo cardíaco e à tensão arterial do smartwatch não devem ser utilizados como base para quaisquer decisões médicas ou de diagnóstico.

2. apenas pessoal médico qualificado pode diagnosticar e tratar doenças cardiovasculares e problemas de hipertensão. Contacte o seu centro médico para obter uma opinião médica e não se auto-trate ou diagnostique.

3. Os dados relativos ao ritmo cardíaco e à tensão arterial do smartwatch podem não ser exactos devido a factores como a interferência do sinal, a colocação incorrecta do dispositivo, as condições atmosféricas ou as alterações fisiológicas.

4. Não utilize os dados do smartwatch para modificar a sua medicação ou tratamento médico. Siga as instruções fornecidas pelo pessoal médico autorizado.

5. Não assumimos qualquer responsabilidade pela inexatidão das informações acima referidas, nem assumimos qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização de tais informações.

#### **6. Recomendações de segurança, manutenção e utilização**

Ler toda a documentação e instruções fornecidas antes de utilizar o produto. Utilizar apenas acessórios compatíveis com o produto. Limpar regularmente o produto com um pano seco. O produto deve estar desligado da corrente ou da tomada durante a limpeza. Manter as portas e os conectores do produto limpos de pó, sujidade, etc., para garantir uma ligação correcta. Evitar partir o produto. Não aplique pressão excessiva em qualquer parte do produto. Se o produto tiver um cabo, não o dobre nem o puxe com força excessiva para não o danificar. Não exponha o produto a um nível de humidade superior àquele para que foi concebido. Se o produto for resistente a líquidos, após qualquer imersão ou utilização em líquidos, enxaguar o produto com água fresca e secá-lo. Manter sempre o produto num local seco e afastado da humidade. Mantenha sempre o produto afastado de materiais inflamáveis e não o exponha ao fogo, a fontes de calor ou a temperaturas extremas. Quando o produto não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada e guarde-o num local limpo e seco, afastado de humidade e sujidade. Se entrar água no produto, desligue-o imediatamente de qualquer fonte de alimentação ou

dispositivo a que esteja ligado. Não utilize o produto para qualquer outro fim que não seja aquele para o qual foi concebido. Não utilize o produto se detetar quaisquer defeitos visíveis. Não abrir ou desmontar o produto nem tentar repará-lo por si próprio. Estas acções invalidam a garantia. Manter o produto fora do alcance das crianças. Recicle o produto de acordo com as regras e regulamentos ambientais locais. Se o produto incluir uma bateria, mantenha o estado de carga entre 20% e 80% da sua capacidade para preservar a vida útil da bateria.



### **7. Nota legal**

Atlantis Internacional, S.L. declara que este produto cumpre com os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou exigíveis pela Diretiva 2014/53/UE. As funções e características descritas neste manual baseiam-se em testes realizados pela Atlantis Internacional S.L. O utilizador é responsável por examinar e verificar o produto ao adquiri-lo. Atlantis Internacional S.L. não se responsabiliza por quaisquer danos pessoais, materiais, económicos, assim como por qualquer dano no seu dispositivo, devido a uso incorreto, abuso ou instalação inadequada do produto. A garantia não cobre danos causados por uso inadequado do produto, acidentes, fatores externos, desgaste resultante do uso normal (incluindo as baterias) ou da passagem do tempo, nem danos causados por contacto com água ou qualquer outro tipo de líquido. Pode consultar todas as condições em [ksixmobile.com/warranty](http://ksixmobile.com/warranty). Os certificados de conformidade CE estão disponíveis em [ksixmobile.com/CE](http://ksixmobile.com/CE).



### **8. Eliminação de equipamentos eléctricos e electrónicos**

Todos os dispositivos que possuem este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e electrónicos (REEE conforme a Diretiva 2012/19/UE) e devem ser descartados separadamente num ponto de recolha adequado. Não os descarte com o lixo doméstico. Se o equipamento funcionar com pilhas, estas devem ser removidas e depositadas num ponto de recolha seletiva deste tipo de resíduos. Se as pilhas não forem removíveis, não tente extraí-las; isso deve ser feito por um profissional qualificado. A eliminação e reciclagem separadas ajudam a preservar os recursos naturais e previnem as consequências prejudiciais para a saúde humana e o meio ambiente que poderiam resultar de um descarte incorreto. O preço final deste produto inclui o custo da gestão ambiental necessária para o tratamento adequado dos resíduos gerados. Para obter mais informações, contacte o vendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão de resíduos