

## DESCRIPCIÓN

Mejores fotos y vídeos que nunca, con el Wireless Selfie Monopod de Ksix

Wireless Selfie Monopod extensible con disparador Bluetooth 4.0 que conecta con su Smartphone y no necesita aplicaciones externas.

Su botón disparador Bluetooth actúa como mando a distancia para tomar la foto o comenzar el vídeo.

El eje que sujeta el Smartphone en el Monopod gira 360 grados.

Ancho de dispositivos compatible entre 50 y 85 mm. Es compatible con Smartphones grandes como el Galaxy Note 4 o el iPhone 6 Plus.

Precisa Android 3.0 o superior, o IOS 4.0 o superior.

Se extiende de 235 a 1005 mm, y soporta hasta 500 gramos de peso.

También es compatible en calidad de soporte con cámaras compactas y de aventura, aunque no como disparador.

La batería del Wireless Selfie Monopod es de 45 mAh. Su tiempo de carga es de 1 hora.

Retrátese a sí mismo con un resultado siempre perfecto.

### Información técnica

- Wireless Selfie Monopod Ksix para Smartphone.
- Botón disparador Bluetooth &reg., 4.0.
- No necesita aplicaciones externas.
- Ancho de dispositivos compatibles: entre 50 y 85 mm.
- Peso máximo soportado: 500 g.
- Longitud de extensión: 235-1005 mm.
- Material: Acero.
- Secciones tubo Monopod: 7.
- Peso neto: 160g.
- Capacidad de la batería: 45mAh.
- Voltaje de carga: 5V.
- Tiempo de carga: 1 hora.
- Tiempo en espera: 100 horas +.
- Vida útil batería: + 500 cargas.
- Sistemas compatibles: Android&reg, 3.0 y superior, iOS&reg, 4.0 y superior.
- Fácil de usar.

Bluetooth Selfie Monopod utiliza la función de volumen como disparador para la realización de fotografías o captura de vídeos.

Esta opción es compatible con la gran mayoría de terminales Android versión 3.0 o superior y Apple iOS versión 4.0 o superior. Sin embargo el firmware de algunos terminales Android no soporta esta opción.

En el caso que su terminal no soporte la opción del cambio de botones para realizar fotografías, deberá utilizar la aplicación siguiente (o una aplicación similar):

Camera 360 de PinGuo Inc: esta aplicación le permite asignar, en la opción **ajustes avanzados**, los botones de volumen como disparador de cámara.

### Modo de empleo

#### Cómo utilizar el Wireless Selfie Monopod con su Smartphone

- Instale la base suministrada en el soporte Monopod.
- Coloque su Smartphone en el soporte.
- Vincule su teléfono al Monopod a través de la conexión bluetooth.

#### Enlace y utilice su Smartphone con el Wireless Selfie Monopod.

- Deslice el botón de encendido a la posición **ON**.
- La luz azul se enciende durante aproximadamente dos segundos.



- A continuación, pulse el botón situado en el centro del Monopod hasta que la luz parpadee rápidamente.
- Una vez suelte el botón, el parpadeo será más lento. Esto significa que el Wireless Selfie Monopod está en modo enlace.
- Abra el menú Bluetooth&reg, en su Smartphone (consulte el manual de su dispositivo para este procedimiento) e inicie la búsqueda de dispositivos.
- Seleccione el Wireless Selfie Monopod, que encontrará con la descripción **SHOOTER**. El Wireless Selfie Monopod está ahora enlazado con su Smartphone.
- Lance la aplicación de cámara en su dispositivo.
- Pulse el botón situado en el centro del Monopod para realizar fotos o videos.

#### Aviso importante

Bluetooth Selfie Monopod utiliza la función de volumen como disparador para la realización de fotografías o captura de vídeos.

Esta opción es compatible con la gran mayoría de terminales Android (versión 3.0 o superior) y Apple iOS (versión 4.0 o superior). Sin embargo el firmware de algunos terminales Android no soporta esta opción.

En el caso que su terminal no soporte la opción del cambio de botones para realizar fotografías, deberá utilizar la aplicación siguiente (o una aplicación similar):

Camera 360 de PinGuo Inc: esta aplicación le permite asignar, en la opción **ajustes avanzados**, los botones de volumen como disparador de cámara.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

<b>Material</b>	Acero
<b>Compatibilidad</b>	Android 3+, iOS 4+
<b>Color</b>	Negro
<b>Conectividad</b>	Bluetooth 4.0
<b>Tiempo de carga</b>	1 hora
<b>Peso</b>	160 g
<b>Dimensiones</b>	35 x 75 x 260 mm
<b>Rango de apertura</b>	50 - 85 mm
<b>Longitud</b>	235-1005 mm
<b>Batería</b>	45 mAh
<b>Peso máximo soportado</b>	500 g

## PUNTOS FUERTES (strengths)



REF. BXSELFN EAN: 8427542059662

PVP recomendado: 8,18 €