

# KSIX

## ENGLISH - USER MANUAL

AirGo Flex Fan– BVENTGO03

### Characteristics & technical specifications

#### Performance

Max wind speed: 9.0 m/s (5 modes)

Motor speed: up to 13,550 RPM

#### Speed modes & runtime

Fan speeds: 5 speed levels

Speed 1: 10h

Speed 2: 7h 20m

Speed 3: 5h

Speed 4: 3h

Speed 5: 2h

#### Battery & charging

Battery: 3600 mAh

Input: USB-C, 5V / 2A

Charging time: approx. 3 h 20 min

#### Build

Material: ABS

Product weight: 192 g

#### Features

5 fan speed levels

LED speed display

LED battery indicator

Foldable design

USB-C charging

#### In the box

1 x KSIX AirGo Turbo Fan

1 x Rubber hand strap

1 x USB-A to USB-C charging cable

1 x User manual

#### Product parts & controls



1. Adjustable fan head

2. Adjustable strap
3. Speed/Battery display
4. Fan grill
5. Power ON/OFF button

**Note:** The fan has a built-in safety mechanism where it will turn off automatically if it gets too hot.

### Safety information

- ✓ Do not insert fingers or objects into the grille while the fan is running.
- ✓ Keep hair, jewelry and loose items away from the blades.
- ✓ Do not expose to water, rain, or high humidity.
- ✓ Only use approved USB-C power sources.
- ✓ Stop using if the fan gets unusually hot, emits strange smells, or vibrates excessively.

### Attaching the strap

Step 1. Take the small string end of the strap and then locate the small loop on the upper part of the fan, near the adjustable head.

Step 2. Pass the string through the loop of the fan.



Step 3. Then pass the plastic tip through the loop you just created and pull it tight to secure it. Then repeat on the



other side.

Step 4. Finally, attach the longer strap to both sides of the plastic safeties.



#### 4. Turning the fan ON/OFF & selecting the speeds

Press the power button once → Speed 1

Press again → Speed 2

Press again → Speed 3

Press again → Speed 4

Press again → Speed 5 (strongest)

Press again → OFF

Press and hold for two seconds to turn the fan off at any speed.

**Note:** The LED display will show your current speed

#### Directing the airflow & different ways to use it

**Aiming the airflow:** *Gently tilt the fan head in a downwards or upwards motion to achieve the point of airflow you want.*

Note: Max tilt the fan head can achieve is 180°

#### Different ways to use it


**Handheld:** Hold the fan by the grip — use it to cool your face or body while walking, commuting, working, etc.



**Hanging:** Place the strap around your neck like a necklace or hang the fan from a hook or backpack loop.



**Fold into a desktop fan:** The fan head can fold up to 180° so it stands on a flat surface, use it as a small desk fan.



## Charging the AirGo Flex Fan

Use the digital display located inside the grill of the fan to know what the battery life on your fan is. If the battery is running low, it's time to recharge it.

- Take the USB-C charging cable from the box.
- Insert it into the fan's USB-C port.
- Plug the other end into a USB power source (car adapter, power bank, wall charger, laptop).
- Charge until the display reads 100%. (Charging time varies from power source)
- Unplug when finished.

## FAQ

### ***My AirGo flex fan doesn't turn on***

Make sure it has charge (try charging for at least 30–60 min). Try a different USB-C power source or cable. If it still won't turn on, contact KSIX customer support.

### ***The air feels weak***

Try increasing the speed setting. Make sure nothing is blocking the grille. Always inspect the fan when OFF only.

### ***Battery seems to run out quickly***

Higher speeds use battery faster — it's normal. For longer battery life, use lower speeds.

### **How should I clean the fan?**

*Always turn the fan OFF before cleaning.*

- ✓ Wipe the grille with a dry or slightly damp cloth.
- ✓ Never spray liquids directly onto the fan.
- ✓ Never insert anything into the grille or motor area.

### **Safety, maintenance, and usage recommendations**

Read all documentation and instructions provided before using the product. Use only accessories compatible with the product. Clean the product regularly with a dry cloth. The product must be unplugged or switched off when cleaning. Keep the product's ports and connectors clean from dust, dirt, etc., to ensure proper connection. Avoid breaking the product. Do not apply excessive pressure to any part of the product. If the product has a cable, do not bend it and do not pull it with excessive force to avoid damaging it. Do not expose the product to a higher level of humidity than it was designed for. If the product is resistant to liquids, after any immersion or use in liquids, rinse the product with fresh water and dry it. Always keep the product in a dry place away from moisture. Always keep the product away from flammable materials and do not expose it to fire, heat sources or extreme temperatures. When the product is not in use, unplug it and store it in a clean, dry place away from moisture and dirt. If water enters the product, immediately disconnect it from any power source or device to which it is connected. Do not use the product for any purpose other than that for which it was designed. Do not use the product if you notice any visible defects. Do not open or disassemble the product or attempt to repair it yourself. These actions invalidate the warranty. Keep the product out of the reach of children. Recycle the product in accordance with local environmental rules and regulations. If the product includes a battery, maintain the state of charge between 20% and 80% of its capacity to preserve the battery life.



#### **4. Legal Notice**

Atlantis Internacional, S.L. declares that this product complies with the essential requirements and any other applicable or mandatory provisions of Directive: EMC + LVD + RoHS. The functions and features described in this manual are based on tests conducted by Atlantis Internacional S.L. The user is responsible for inspecting and verifying the product upon purchase. Atlantis Internacional S.L. disclaims all liability for any personal, material, or financial damage, as well as any harm to your device due to improper use, abuse, or incorrect installation of the product. Warranty conditions are available at [ksixmobile.com/warranty](http://ksixmobile.com/warranty). CE compliance certificates can be accessed at [ksixmobile.com/CE](http://ksixmobile.com/CE).



#### **5. Disposal of Electrical and Electronic Equipment**

All devices bearing this symbol are Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE, as per Directive 2012/19/EU) and must be disposed of separately at an appropriate collection point. Do not dispose

of it with household waste. If the device uses batteries, they must be removed and deposited at a specific collection point. If the batteries are non-removable, do not attempt to extract them; this must be done by a qualified professional. Separate disposal and recycling help conserve natural resources and prevent harmful effects on human health and the environment that could result from incorrect disposal. The final price of this product includes the cost of environmental management for the proper treatment of the generated waste. For more information, contact your vendor or local waste management authorities.

# KSIX

## **ESPAÑOL - MANUAL DE USUARIO**

Ventilador AirGo Flex – BVENTGO03

### **Características y especificaciones técnicas**

#### **Rendimiento**

Velocidad máxima del viento: 9,0 m/s (5 modos)

Velocidad del motor: hasta 13 550 rpm

#### **Modos de velocidad y autonomía**

Velocidades del ventilador: 5 niveles de velocidad

Velocidad 1: 10 h

Velocidad 2: 7 h 20 min

Velocidad 3: 5 h

Velocidad 4: 3 h

Velocidad 5: 2 h

#### **Batería y carga**

Batería: 3600 mAh

Entrada: USB-C, 5 V / 2 A

Tiempo de carga: aprox. 3 h 20 min

#### **Construcción**

Material: ABS

Peso del producto: 192 g

#### **Características**

5 niveles de velocidad del ventilador

Indicador LED de velocidad

Indicador LED de batería

Diseño plegable

Carga USB-C

#### **Contenido de la caja**

1 x Ventilador KSIX AirGo Turbo

1 x Correa de goma para la mano

1 x cable de carga de USB-A a USB-C

1 x Manual de usuario

## Componentes y controles del producto



1. Cabezal del ventilador ajustable
2. Correa ajustable
3. Pantalla de velocidad/batería
4. Rejilla del ventilador
5. Botón de encendido/apagado

**Nota:** El ventilador cuenta con un mecanismo de seguridad integrado que lo apaga automáticamente si se calienta demasiado.

## Información de seguridad

- ✓ No introduzca los dedos ni objetos en la rejilla mientras el ventilador esté en funcionamiento.
- ✓ Mantenga el pelo, las joyas y los objetos sueltos alejados de las aspas.
- ✓ No lo exponga al agua, la lluvia o a una humedad elevada.
- ✓ Utiliza únicamente fuentes de alimentación USB-C homologadas.
- ✓ Deje de utilizarlo si el ventilador se calienta de forma inusual, emite olores extraños o vibra excesivamente.

## Colocación de la correa

Paso 1. Coge el extremo del cordón de la correa y localiza el pequeño lazo situado en la parte superior del ventilador, cerca del cabezal ajustable.

Paso 2. Pasa el cordón por el lazo del ventilador.



Paso 3. A continuación, pasa la punta de plástico por el lazo que acabas de crear y tira de ella con fuerza para



fijarla. Repite el proceso en el otro lado.

Paso 4. Por último, fije la correa más larga a ambos lados de los cierres de plástico.



#### **4. Encender y apagar el ventilador y seleccionar las velocidades**

Pulse el botón de encendido una vez → Velocidad 1

Pulse de nuevo → Velocidad 2

Pulse de nuevo → Velocidad 3

Pulse de nuevo → Velocidad 4

Pulse de nuevo → Velocidad 5 (la más alta)

Pulse de nuevo → APAGADO

Mantén pulsado durante dos segundos para apagar el ventilador en cualquier velocidad.

**Nota:** La pantalla LED mostrará la velocidad actual

## Orientación del flujo de aire y diferentes formas de utilizarlo

**Orientación del flujo de aire:** *inclina suavemente el cabezal del ventilador hacia abajo o hacia arriba para conseguir el punto de flujo de aire que desees.*

Nota: La inclinación máxima que puede alcanzar el cabezal del ventilador es de 180°

### Diferentes formas de utilizarlo

**De mano:** Sujeta el ventilador por el asa; úsalo para refrescarte la cara o el cuerpo mientras caminas, vas al




trabajo, trabajas, etc.

**Colgado:** *Coloca la correa alrededor del cuello como si fuera un collar o cuelga el ventilador de un gancho o de la*



*presilla de una mochila.*

**Plegado como ventilador de mesa:** El cabezal del ventilador se puede plegar hasta 180° para que se



*mantenga en pie sobre una superficie plana; utilícelo como un pequeño ventilador de mesa.*

### **Carga del ventilador AirGo Flex**

*Utiliza la pantalla digital situada dentro de la rejilla del ventilador para saber cuál es la autonomía de la batería. Si la batería se está agotando, es hora de recargarla.*

- Saca el cable de carga USB-C de la caja.
- Conéctalo al puerto USB-C del ventilador.
- Conecta el otro extremo a una fuente de alimentación USB (adaptador para coche, batería externa, cargador de pared, ordenador portátil).
- Carga el ventilador hasta que la pantalla indique 100 %.  
(El tiempo de carga varía según la fuente de alimentación)
- Desenchúfalo cuando haya terminado.

### **Preguntas frecuentes**

#### ***Mi ventilador AirGo flex no se enciende***

Asegúrate de que tenga batería (intenta cargarlo durante al menos 30-60 minutos). Prueba con otra fuente de alimentación USB-C o con otro cable. Si sigue sin encenderse, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de KSIX.

#### ***El aire sale con poca fuerza***

Intenta aumentar la velocidad. Asegúrate de que nada bloquee la rejilla. Inspecciona siempre el ventilador solo cuando esté apagado.

#### ***La batería parece agotarse rápidamente***

Las velocidades más altas consumen la batería más rápido; es normal. Para una mayor duración de la batería, utiliza velocidades más bajas.

#### **¿Cómo debo limpiar el ventilador?**

*Apaga siempre el ventilador antes de limpiarlo.*

- ✓ Limpia la rejilla con un paño seco o ligeramente

humedecido.

✓ Nunca rocíe líquidos directamente sobre el ventilador.

✓ No introduzca nunca ningún objeto en la rejilla ni en la zona del motor.

### **Recomendaciones de seguridad, mantenimiento y uso**

Lee toda la documentación y las instrucciones proporcionadas antes de utilizar el producto. Utiliza únicamente accesorios compatibles con el producto. Limpia el producto regularmente con un paño seco. El producto debe estar desenchufado o apagado durante la limpieza. Mantén los puertos y conectores del producto limpios de polvo, suciedad, etc., para garantizar una conexión adecuada. Evite romper el producto. No aplique una presión excesiva sobre ninguna parte del producto. Si el producto tiene un cable, no lo doble ni tire de él con fuerza excesiva para evitar dañarlo. No exponga el producto a un nivel de humedad superior al para el que ha sido diseñado. Si el producto es resistente a los líquidos, después de cualquier inmersión o uso en líquidos, enjuague el producto con agua dulce y séquelo. Mantenga siempre el producto en un lugar seco, alejado de la humedad. Mantenga siempre el producto alejado de materiales inflamables y no lo exponga al fuego, a fuentes de calor ni a temperaturas extremas. Cuando el producto no esté en uso, desenchúfelo y guárdelo en un lugar limpio y seco, alejado de la humedad y la suciedad. Si entra agua en el producto, desconéctelo inmediatamente de cualquier fuente de alimentación o dispositivo al que esté conectado. No utilice el producto para ningún fin distinto de aquel para el que fue diseñado. No utilice el producto si observa algún defecto visible. No abra ni desmonte el producto ni intente repararlo usted mismo. Estas acciones anulan la garantía. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Recicle el producto de acuerdo con las normas y reglamentos medioambientales locales. Si el producto incluye una batería, mantenga el estado de carga entre el 20 % y el 80 % de su capacidad para preservar la vida útil de la batería.



### **4. Aviso legal**

Atlantis Internacional, S.L. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualquier otra disposición aplicable u obligatoria de la Directiva: EMC + LVD + RoHS. Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. El usuario es responsable de inspeccionar y verificar el producto en el momento de la compra. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material o financiero, así como por cualquier daño a su dispositivo debido a un uso inadecuado, abuso o instalación incorrecta del producto. Las condiciones de la garantía están disponibles en [ksixmobile.com/warranty](http://ksixmobile.com/warranty). Se puede acceder a los certificados de conformidad CE en [ksixmobile.com/CE](http://ksixmobile.com/CE).



### **5. Eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos**

Todos los dispositivos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE, según la Directiva 2012/19/UE) y deben desecharse por separado en un punto de recogida adecuado. No lo deseche junto con la basura doméstica. Si el dispositivo utiliza pilas, estas deben retirarse y

depositarse en un punto de recogida específico. Si las pilas no son extraíbles, no intente sacarlas; esto debe hacerlo un profesional cualificado. La eliminación y el reciclaje selectivos ayudan a conservar los recursos naturales y a prevenir los efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente que podrían derivarse de una eliminación incorrecta. El precio final de este producto incluye el coste de la gestión medioambiental para el tratamiento adecuado de los residuos generados. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor o con las autoridades locales de gestión de residuos.

# KSIX

## FRANÇAIS - MANUEL D'UTILISATION

Ventilateur AirGo Flex – BVENTGO03

### Caractéristiques et spécifications techniques

#### Performances

Vitesse maximale du vent : 9,0 m/s (5 modes)

Vitesse du moteur : jusqu'à 13 550 tr/min

#### Modes de vitesse et autonomie

Vitesses du ventilateur : 5 niveaux

Vitesse 1 : 10 h

Vitesse 2 : 7 h 20 min

Vitesse 3 : 5 h

Vitesse 4 : 3 h

Vitesse 5 : 2 h

#### Batterie et recharge

Batterie : 3600 mAh

Entrée : USB-C, 5 V / 2 A

Temps de charge : environ 3 h 20 min

#### Construction

Matériau : ABS

Poids du produit : 192 g

#### Caractéristiques

5 niveaux de vitesse du ventilateur

Affichage LED de la vitesse

Indicateur de batterie à LED

Conception pliable

Recharge USB-C

#### Contenu de la boîte

1 x ventilateur KSIX AirGo Turbo

1 x dragonne en caoutchouc

1 x câble de recharge USB-A vers USB-C

1 x Manuel d'utilisation

## Composants et commandes du produit



1. Tête de ventilateur réglable
2. Sangle réglable
3. Affichage de la vitesse/de l'état de la batterie
4. Grille de ventilation
5. Bouton marche/arrêt

**Remarque :** le ventilateur est équipé d'un mécanisme de sécurité intégré qui le met automatiquement hors tension s'il devient trop chaud.

### Consignes de sécurité

- ✓ N'introduisez pas vos doigts ou des objets dans la grille lorsque le ventilateur est en marche.
- ✓ Éloignez les cheveux, les bijoux et tout objet non fixé des pales.
- ✓ Ne l'exposez pas à l'eau, à la pluie ou à une humidité élevée.
- ✓ Utilisez uniquement des sources d'alimentation USB-C homologuées.
- ✓ Cessez d'utiliser le ventilateur s'il devient anormalement chaud, dégage des odeurs étranges ou vibre de manière excessive.

### Fixation de la sangle

Étape 1. Prenez l'extrémité de la lanière munie d'un petit cordon, puis repérez la petite boucle située sur la partie supérieure du ventilateur, près de la tête réglable.

Étape 2. Faites passer la lanière dans la boucle du



ventilateur.

Étape 3. Passez ensuite l'embout en plastique dans la boucle que vous venez de créer et tirez fermement pour le



fixer. Répétez l'opération de l'autre côté.

Étape 4. Enfin, attachez la sangle la plus longue aux deux côtés des attaches en plastique.



#### **4. Mise en marche/arrêt du ventilateur et sélection des vitesses**

Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation → Vitesse 1

Appuyez à nouveau → Vitesse 2

Appuyez à nouveau → Vitesse 3

Appuyez à nouveau → Vitesse 4

Appuyez à nouveau → Vitesse 5 (la plus forte)

Appuyez à nouveau → ARRÊT

Appuyez et maintenez enfoncé pendant deux secondes pour éteindre le ventilateur, quelle que soit la vitesse.

**Remarque** : l'écran LED affiche la vitesse actuelle

## **Orientation du flux d'air et différentes façons de l'utiliser**

**Orientation du flux d'air** : *inclinez doucement la tête du ventilateur vers le bas ou vers le haut pour obtenir l'orientation souhaitée.*

Remarque : l'inclinaison maximale de la tête du ventilateur est de 180°


## **Différentes façons de l'utiliser**

**À la main** : Tenez le ventilateur par la poignée — utilisez-le pour rafraîchir votre visage ou votre corps pendant que




vous marchez, faites la navette, travaillez, etc.

**En suspension** : *placez la sangle autour de votre cou comme un collier ou suspendez le ventilateur à un crochet*



*ou à la boucle d'un sac à dos.*

**Utilisation comme ventilateur de bureau :** la tête du ventilateur peut s'incliner jusqu'à 180° pour tenir debout sur



une surface plane ; utilisez-le comme un petit ventilateur de bureau.

### **Recharge du ventilateur AirGo Flex**

Utilisez l'écran numérique situé à l'intérieur de la grille du ventilateur pour connaître l'autonomie de la batterie de votre ventilateur. Si la batterie est faible, il est temps de la recharger.

- Sortez le câble de recharge USB-C de la boîte.
- Insérez-le dans le port USB-C du ventilateur.
- Branchez l'autre extrémité à une source d'alimentation USB (adaptateur pour voiture, batterie externe, chargeur mural, ordinateur portable).
- Laissez charger jusqu'à ce que l'écran affiche 100 %. (Le temps de charge varie en fonction de la source d'alimentation)
- Débranchez-le une fois la charge terminée.

### **FAQ**

#### ***Mon ventilateur AirGo flex ne s'allume pas***

Assurez-vous qu'il est chargé (essayez de le charger pendant au moins 30 à 60 minutes). Essayez une autre source d'alimentation USB-C ou un autre câble. S'il ne s'allume toujours pas, contactez le service client de KSIX.

#### ***Le flux d'air semble faible***

Essayez d'augmenter la vitesse. Assurez-vous que rien ne bloque la grille. Inspectez toujours le ventilateur lorsqu'il est éteint.

#### ***La batterie semble se décharger rapidement***

Les vitesses élevées consomment plus d'énergie — c'est normal. Pour prolonger l'autonomie de la batterie, utilisez des vitesses plus basses.

### **Comment nettoyer le ventilateur ?**

*Éteignez toujours le ventilateur avant de le nettoyer.*

✓ Essayez la grille avec un chiffon sec ou légèrement humide.

✓ Ne vaporisez jamais de liquide directement sur le ventilateur.

✓ N'insérez jamais d'objet dans la grille ou dans la zone du moteur.

#### **Recommandations de sécurité, d'entretien et d'utilisation**

Lisez toute la documentation et les instructions fournies avant d'utiliser le produit. N'utilisez que des accessoires compatibles avec le produit. Nettoyez régulièrement le produit avec un chiffon sec. Le produit doit être débranché ou éteint lors du nettoyage. Veillez à ce que les ports et connecteurs du produit restent exempts de poussière, de saleté, etc., afin de garantir une connexion correcte. Évitez de casser le produit. N'exercez pas de pression excessive sur aucune partie du produit. Si le produit est équipé d'un câble, ne le pliez pas et ne tirez pas dessus avec une force excessive pour éviter de l'endommager. N'exposez pas le produit à un niveau d'humidité supérieur à celui pour lequel il a été conçu. Si le produit est résistant aux liquides, après toute immersion ou utilisation dans des liquides, rincez-le à l'eau claire et séchez-le. Conservez toujours le produit dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité. Tenez toujours le produit à l'écart de matériaux inflammables et ne l'exposez pas au feu, à des sources de chaleur ou à des températures extrêmes. Lorsque le produit n'est pas utilisé, débranchez-le et rangez-le dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la saleté. Si de l'eau pénètre dans le produit, débranchez-le immédiatement de toute source d'alimentation ou de tout appareil auquel il est connecté. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. N'utilisez pas le produit si vous constatez des défauts visibles. N'ouvrez pas, ne démontez pas et ne tentez pas de réparer le produit vous-même. Ces actions annulent la garantie. Gardez le produit hors de portée des enfants. Recyclez le produit conformément aux règles et réglementations environnementales locales. Si le produit contient une batterie, maintenez son niveau de charge entre 20 % et 80 % de sa capacité afin de préserver sa durée de vie.



#### **4. Mentions légales**

Atlantis Internacional, S.L. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à toute autre disposition applicable ou obligatoire de la directive CEM + LVD + RoHS. Les fonctions et caractéristiques décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. Il incombe à l'utilisateur d'inspecter et de vérifier le produit lors de l'achat. Atlantis Internacional S.L. décline toute responsabilité en cas de dommages corporels, matériels ou financiers, ainsi qu'en cas de dommages causés à votre appareil résultant d'une utilisation inappropriée, d'un usage abusif ou d'une installation incorrecte du produit. Les conditions de garantie sont disponibles sur [ksixmobile.com/warranty](https://ksixmobile.com/warranty). Les certificats de conformité CE sont accessibles sur [ksixmobile.com/CE](https://ksixmobile.com/CE).



#### **5. Mise au rebut des équipements électriques et électroniques**

Tous les appareils portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, conformément à la directive

2012/19/UE) et doivent être éliminés séparément dans un point de collecte approprié. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères. Si l'appareil fonctionne avec des piles, celles-ci doivent être retirées et déposées dans un point de collecte spécifique. Si les piles de l' t non amovibles, n'essayez pas de les retirer ; cette opération doit être effectuée par un professionnel qualifié. Le tri sélectif et le recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une élimination incorrecte. Le prix final de ce produit inclut le coût de la gestion environnementale pour le traitement approprié des déchets générés. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets.

# KSIX

## **DEUTSCH – BEDIENUNGSANLEITUNG**

AirGo Flex Ventilator – BVENTGO03

### **Eigenschaften und technische Daten**

#### **Leistung**

Maximale Windgeschwindigkeit: 9,0 m/s (5 Modi)

Motordrehzahl: bis zu 13.550 U/min

#### **Geschwindigkeitsstufen & Laufzeit**

Lüftergeschwindigkeiten: 5 Geschwindigkeitsstufen

Stufe 1: 10 Std.

Stufe 2: 7 Std. 20 Min.

Stufe 3: 5 Std.

Stufe 4: 3 Std.

Stufe 5: 2 Std.

#### **Akku & Aufladen**

Akku: 3600 mAh

Eingang: USB-C, 5 V / 2 A

Ladezeit: ca. 3 Std. 20 Min.

#### **Verarbeitung**

Material: ABS

Produktgewicht: 192 g

#### **Funktionen**

5 Lüftergeschwindigkeitsstufen

LED-Geschwindigkeitsanzeige

LED-Batterieanzeige

Zusammenklappbares Design

Aufladen über USB-C

#### **Lieferumfang**

1 x KSIX AirGo Turbo-Ventilator

1 x Handschlaufe aus Gummi

1 x USB-A-zu-USB-C-Ladekabel

1 x Bedienungsanleitung

## Produktteile & Bedienelemente



1. Verstellbarer Lüfterkopf
2. Verstellbarer Riemen
3. Geschwindigkeits-/Akustandsanzeige
4. Lüftungsgitter
5. Ein-/Aus-Taste

**Hinweis:** Der Ventilator verfügt über einen integrierten Sicherheitsmechanismus, der ihn automatisch abschaltet, wenn er zu heiß wird.

## Sicherheitshinweise

- ✓ Stecken Sie keine Finger oder Gegenstände in das Gitter, während der Ventilator läuft.
- ✓ Halten Sie Haare, Schmuck und lose Gegenstände von den Flügeln fern.
- ✓ Setzen Sie das Gerät keinem Wasser, Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- ✓ Verwenden Sie nur zugelassene USB-C-Stromquellen.
- ✓ Stellen Sie den Betrieb ein, wenn der Ventilator ungewöhnlich heiß wird, seltsame Gerüche abgibt oder übermäßig vibriert.

## Befestigen des Tragebands

Schritt 1. Nehmen Sie das kleine Schnurende des Riemens und suchen Sie die kleine Schlaufe am oberen Teil des Ventilators in der Nähe des verstellbaren Kopfes.

Schritt 2. Führen Sie die Schnur durch die Schlaufe des



Ventilators.

Schritt 3. Führen Sie dann die Kunststoffspitze durch die soeben gebildete Schlaufe und ziehen Sie sie fest, um sie zu



sichern. Wiederholen Sie dies anschließend auf der anderen Seite.

Schritt 4. Befestigen Sie zum Schluss den längeren Riemen an beiden Seiten der Kunststoff Sicherungen.



#### **4. Ventilator ein- und ausschalten und Geschwindigkeitsstufen auswählen**

Drücken Sie einmal auf den Ein-/Aus-Schalter → Stufe 1

Erneut drücken → Stufe 2

Erneut drücken → Stufe 3

Erneut drücken → Stufe 4

Erneut drücken → Stufe 5 (höchste Stufe)

Erneut drücken → AUS

Halten Sie die Taste zwei Sekunden lang gedrückt, um den Ventilator bei jeder Geschwindigkeit auszuschalten.

**Hinweis:** Die LED-Anzeige zeigt die aktuelle Stufe an

## **Ausrichtung des Luftstroms & verschiedene Verwendungsmöglichkeiten**

**Ausrichtung des Luftstroms:** *Neigen Sie den Ventilator vorsichtig nach unten oder oben, um den gewünschten Luftstrom zu erzielen.*

Hinweis: Der Ventilator lässt sich maximal um 180° neigen


## **Verschiedene Verwendungsmöglichkeiten**

**Handbetrieb:** Halten Sie den Ventilator am Griff fest – nutzen Sie ihn, um Ihr Gesicht oder Ihren Körper beim




Gehen, Pendeln, Arbeiten usw. zu kühlen.

**Zum Umhängen:** *Legen Sie den Riemen wie eine Halskette um den Hals oder hängen Sie den Ventilator an einen*



*Haken oder eine Rucksackschleufe.*

**Als Tischventilator aufklappen:** Der Ventilatorkopf lässt sich um bis zu 180° nach oben klappen, sodass er auf einer



ebenen Fläche steht; nutze ihn als kleinen Tischventilator.

### **Aufladen des AirGo Flex-Ventilators**

Überprüfen Sie die Akkulaufzeit Ihres Ventilators über das digitale Display, das sich im Gitter des Ventilators befindet. Wenn der Akku fast leer ist, ist es Zeit, ihn aufzuladen.

- Nehmen Sie das USB-C-Ladekabel aus der Verpackung.
- Stecken Sie es in den USB-C-Anschluss des Ventilators.
- Stecken Sie das andere Ende in eine USB-Stromquelle (Autoadapter, Powerbank, Ladegerät, Laptop).
- Laden Sie den Akku auf, bis das Display 100 % anzeigt. (Die Ladezeit hängt von der Stromquelle ab.)
- Ziehen Sie den Stecker nach Abschluss des Ladevorgangs.

### **FAQ**

#### ***Mein AirGo Flex-Ventilator lässt sich nicht einschalten***

Stellen Sie sicher, dass der Akku geladen ist (versuchen Sie, ihn mindestens 30–60 Minuten lang aufzuladen). Probieren Sie eine andere USB-C-Stromquelle oder ein anderes Kabel aus. Wenn er sich immer noch nicht einschalten lässt, wenden Sie sich an den KSIX-Kundendienst.

#### ***Der Luftstrom ist zu schwach***

Versuchen Sie, die Geschwindigkeitsstufe zu erhöhen. Stellen Sie sicher, dass nichts das Gitter blockiert. Überprüfen Sie den Ventilator immer nur im ausgeschalteten Zustand.

#### ***Der Akku scheint schnell leer zu werden***

Höhere Geschwindigkeitsstufen verbrauchen den Akku schneller – das ist normal. Verwenden Sie niedrigere Geschwindigkeitsstufen, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

### **Wie reinige ich den Ventilator?**

*Schalten Sie den Ventilator vor der Reinigung immer aus.*  
✓ Wischen Sie das Gitter mit einem trockenen oder leicht

feuchten Tuch ab.

✓ Sprühen Sie niemals Flüssigkeiten direkt auf den Ventilator.

✓ Stecken Sie niemals Gegenstände in das Gitter oder den Motorbereich.

### **Sicherheits-, Wartungs- und Gebrauchsempfehlungen**

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die gesamte Dokumentation und alle Anweisungen. Verwenden Sie nur Zubehör, das mit dem Produkt kompatibel ist. Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Das Produkt muss bei der Reinigung vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet sein. Halten Sie die Anschlüsse und Stecker des Produkts frei von Staub, Schmutz usw., um eine einwandfreie Verbindung zu gewährleisten. Vermeiden Sie Beschädigungen am Produkt. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf Teile des Produkts aus. Wenn das Produkt über ein Kabel verfügt, knicken Sie es nicht und ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft daran, um Beschädigungen zu vermeiden. Setzen Sie das Produkt keiner höheren Luftfeuchtigkeit aus, als für das Produkt vorgesehen ist. Wenn das Produkt flüssigkeitsbeständig ist, spülen Sie es nach dem Eintauchen in Flüssigkeiten oder der Verwendung in Flüssigkeiten mit klarem Wasser ab und trocknen Sie es. Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort fern von Feuchtigkeit auf. Halten Sie das Produkt stets von brennbaren Materialien fern und setzen Sie es keinem Feuer, keinen Wärmequellen oder extremen Temperaturen aus. Wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist, ziehen Sie den Netzstecker und bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort fern von Feuchtigkeit und Schmutz auf. Sollte Wasser in das Produkt eindringen, trennen Sie es sofort von jeder Stromquelle oder jedem Gerät, an das es angeschlossen ist. Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als diejenigen, für die es ausgelegt ist. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen. Öffnen oder zerlegen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Diese Handlungen führen zum Erlöschen der Garantie. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Umweltvorschriften und -bestimmungen. Wenn das Produkt einen Akku enthält, halten Sie den Ladezustand zwischen 20 % und 80 % seiner Kapazität, um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten.

### **4. Rechtlicher Hinweis**

Atlantis Internacional, S.L. erklärt, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und allen anderen geltenden oder verbindlichen Bestimmungen der Richtlinie: EMV + LVD + RoHS entspricht. Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen und Eigenschaften basieren auf Tests, die von Atlantis Internacional S.L. durchgeführt wurden. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, das Produkt beim Kauf zu prüfen und zu verifizieren. Atlantis Internacional S.L. lehnt jegliche Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden sowie für Schäden an Ihrem Gerät ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch oder fehlerhafte Installation des Produkts entstehen. Die Garantiebedingungen finden Sie unter [ksixmobile.com/warranty](http://ksixmobile.com/warranty). CE-Konformitätsbescheinigungen sind unter [ksixmobile.com/CE](http://ksixmobile.com/CE) abrufbar.



## 5. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Alle Geräte, die dieses Symbol tragen, gelten als Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU) und müssen getrennt an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle entsorgt werden. Entsorgen Sie sie nicht über den Hausmüll. Wenn das Gerät Batterien enthält, müssen diese entfernt und an einer speziellen Sammelstelle abgegeben werden. Wenn die Batterien nicht entnehmbar sind, versuchen Sie nicht, sie zu entfernen; dies muss von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Getrennte Entsorgung und Recycling tragen zur Schonung natürlicher Ressourcen bei und verhindern schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Der Endpreis dieses Produkts beinhaltet die Kosten für das Umweltmanagement zur ordnungsgemäßen Behandlung der anfallenden Abfälle. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler oder den örtlichen Abfallentsorgungsbehörden.

# KSIX

## ITALIANO - MANUALE D'USO

Ventilatore AirGo Flex – BVENTGO03

### Caratteristiche e specifiche tecniche

#### Prestazioni

Velocità massima del vento: 9,0 m/s (5 modalità)

Velocità del motore: fino a 13.550 giri/min

#### Modalità di velocità e autonomia

Velocità della ventola: 5 livelli di velocità

Velocità 1: 10 ore

Velocità 2: 7 ore e 20 minuti

Velocità 3: 5 ore

Velocità 4: 3 ore

Velocità 5: 2 ore

#### Batteria e ricarica

Batteria: 3600 mAh

Ingresso: USB-C, 5 V / 2 A

Tempo di ricarica: circa 3 ore e 20 minuti

#### Struttura

Materiale: ABS

Peso del prodotto: 192 g

#### Caratteristiche

5 livelli di velocità della ventola

Indicatore LED della velocità

Indicatore LED della batteria

Design pieghevole

Ricarica USB-C

## Contenuto della confezione

1 x Ventola KSIX AirGo Turbo

1x Cinghia da polso in gomma

1 x cavo di ricarica da USB-A a USB-C

1 x Manuale d'uso

## Parti del prodotto e comandi



1. Testina della ventola regolabile

2. Cinghia regolabile

3. Display velocità/batteria

4. Griglia della ventola

5. Pulsante di accensione/spegnimento

**Nota:** il ventilatore è dotato di un meccanismo di sicurezza integrato che lo spegne automaticamente in caso di surriscaldamento.

## Informazioni sulla sicurezza

- ✓ Non inserire le dita o oggetti nella griglia mentre il ventilatore è in funzione.
- ✓ Tenere capelli, gioielli e oggetti sciolti lontani dalle pale.
- ✓ Non esporre il dispositivo all'acqua, alla pioggia o a condizioni di elevata umidità.
- ✓ Utilizzare solo alimentatori USB-C approvati.
- ✓ Interrompere l'uso se il ventilatore si surriscalda in modo anomalo, emette odori strani o vibra eccessivamente.

## Fissaggio della cinghia

Passaggio 1. Prendere l'estremità del cordino della cinghia e individuare il piccolo anello nella parte superiore del ventilatore, vicino alla testa regolabile.

Passaggio 2. Far passare il cordino attraverso l'anello della



ventola.

Passaggio 3. Quindi far passare la punta di plastica attraverso l'anello appena creato e tirarla per fissarla.



Ripetere l'operazione sull'altro lato.

Passo 4. Infine, fissare la cinghia più lunga a entrambi i lati dei fermi di sicurezza in plastica.



#### **4. Accensione/spegnimento della ventola e selezione delle velocità**

Premere una volta il pulsante di accensione → Velocità 1

Premere di nuovo → Velocità 2

Premere di nuovo → Velocità 3

Premere ancora → Velocità 4

Premere ancora → Velocità 5 (massima)

Premere di nuovo → OFF

Tenere premuto per due secondi per spegnere il ventilatore a qualsiasi velocità.

**Nota:** il display a LED mostrerà la velocità corrente

## Orientamento del flusso d'aria e diversi modi di utilizzo

**Orientamento del flusso d'aria:** *inclinare delicatamente la testa del ventilatore con un movimento verso il basso o verso l'alto per ottenere il punto di flusso d'aria desiderato.*

Nota: l'inclinazione massima che la testa del ventilatore può raggiungere è di 180°

## Diversi modi di utilizzo

**Portatile:** tenere il ventilatore per l'impugnatura — utilizzarlo per rinfrescare il viso o il corpo mentre si




cammina, si va al lavoro, si lavora, ecc.

**Da appendere:** *metti la cinghia intorno al collo come una collana o appendi il ventilatore a un gancio o al passante*



dello zaino.

***Piegabile come ventilatore da tavolo: la testa del ventilatore può piegarsi fino a 180° in modo da stare in***



*piedi su una superficie piana; utilizzalo come un piccolo ventilatore da scrivania.*

### **Ricarica del ventilatore AirGo Flex**

*Utilizza il display digitale situato all'interno della griglia del ventilatore per conoscere l'autonomia della batteria. Se la batteria è scarica, è il momento di ricaricarla.*

- Prendi il cavo di ricarica USB-C dalla confezione.
- Inseriscilo nella porta USB-C del ventilatore.
- Collegare l'altra estremità a una fonte di alimentazione USB (adattatore per auto, power bank, caricatore da muro, laptop).
- Ricaricare fino a quando il display non indica il 100%. (Il tempo di ricarica varia a seconda della fonte di alimentazione)
- Scollegare al termine.

### **Domande frequenti**

#### ***Il mio ventilatore AirGo flex non si accende***

Assicurati che sia carico (prova a caricarlo per almeno 30-60 minuti). Prova una fonte di alimentazione USB-C o un cavo diverso. Se continua a non accendersi, contatta l'assistenza clienti KSIX.

#### ***Il flusso d'aria sembra debole***

Prova ad aumentare la velocità. Assicurati che nulla blocchi la griglia. Ispeziona sempre il ventilatore solo quando è spento.

#### ***La batteria sembra scaricarsi rapidamente***

Le velocità più elevate consumano la batteria più rapidamente: è normale. Per una maggiore durata della batteria, utilizza velocità inferiori.

### **Come devo pulire il ventilatore?**

*Spegnere sempre il ventilatore prima di pulirlo.*

- ✓ Pulire la griglia con un panno asciutto o leggermente

umido.

✓ Non spruzzare mai liquidi direttamente sul ventilatore.

✓ Non inserire mai nulla nella griglia o nell'area del motore.

## **Raccomandazioni relative a sicurezza, manutenzione e utilizzo**

Leggere tutta la documentazione e le istruzioni fornite prima di utilizzare il prodotto. Utilizzare solo accessori compatibili con il prodotto. Pulire regolarmente il prodotto con un panno asciutto. Il prodotto deve essere scollegato dalla presa di corrente o spento durante la pulizia. Mantenere le porte e i connettori del prodotto puliti da polvere, sporco, ecc. per garantire un collegamento corretto. Evitare di danneggiare il prodotto. Non esercitare una pressione eccessiva su nessuna parte del prodotto. Se il prodotto è dotato di un cavo, non piegarlo e non tirarlo con forza eccessiva per evitare di danneggiarlo. Non esporre il prodotto a un livello di umidità superiore a quello per cui è stato progettato. Se il prodotto è resistente ai liquidi, dopo qualsiasi immersione o utilizzo in liquidi, sciacquarlo con acqua fresca e asciugarlo. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto, lontano dall'umidità. Tenere sempre il prodotto lontano da materiali infiammabili e non esporlo a fiamme, fonti di calore o temperature estreme. Quando il prodotto non è in uso, scollegarlo e riporlo in un luogo pulito e asciutto, lontano da umidità e sporcizia. Se dell'acqua penetra nel prodotto, scollegarlo immediatamente da qualsiasi fonte di alimentazione o dispositivo a cui è collegato. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Non utilizzare il prodotto se si notano difetti visibili. Non aprire o smontare il prodotto né tentare di ripararlo da soli. Queste azioni invalidano la garanzia. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Riciclare il prodotto in conformità con le norme e i regolamenti ambientali locali. Se il prodotto include una batteria, mantenere lo stato di carica tra il 20% e l'80% della sua capacità per preservarne la durata.



### **4. Note legali**

Atlantis Internacional, S.L. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e a qualsiasi altra disposizione applicabile o obbligatoria della Direttiva: EMC + LVD + RoHS. Le funzioni e le caratteristiche descritte in questo manuale si basano su test condotti da Atlantis Internacional S.L. L'utente è responsabile dell'ispezione e della verifica del prodotto al momento dell'acquisto. Atlantis Internacional S.L. declina ogni responsabilità per eventuali danni personali, materiali o finanziari, nonché per eventuali danni al dispositivo causati da uso improprio, abuso o installazione errata del prodotto. Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo [ksixmobile.com/warranty](http://ksixmobile.com/warranty). I certificati di conformità CE sono accessibili all'indirizzo [ksixmobile.com/CE](http://ksixmobile.com/CE).



### **5. Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche**

Tutti i dispositivi contrassegnati da questo simbolo sono apparecchiature elettriche ed elettroniche da smaltire (RAEE, ai sensi della Direttiva 2012/19/UE) e devono essere smaltiti separatamente presso un punto di raccolta appropriato. Non smaltirli insieme ai rifiuti domestici. Se il dispositivo utilizza batterie, queste devono essere rimosse e consegnate presso un punto di raccolta specifico. Se le

batterie i non sono rimovibili, non tentare di estrarle; questa operazione deve essere eseguita da un professionista qualificato. Lo smaltimento separato e il riciclaggio contribuiscono a preservare le risorse naturali e a prevenire effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento non corretto. Il prezzo finale di questo prodotto include il costo della gestione ambientale per il corretto trattamento dei rifiuti generati. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore o le autorità locali preposte alla gestione dei rifiuti.

# KSIX

## **PORTUGUÊS - MANUAL DO UTILIZADOR**

Ventilador AirGo Flex – BVENTGO03

### **Características e especificações técnicas**

#### **Desempenho**

Velocidade máxima do vento: 9,0 m/s (5 modos)

Velocidade do motor: até 13 550 RPM

#### **Modos de velocidade e autonomia**

Velocidades do ventilador: 5 níveis de velocidade

Velocidade 1: 10 h

Velocidade 2: 7h 20m

Velocidade 3: 5 h

Velocidade 4: 3 h

Velocidade 5: 2 h

#### **Bateria e carregamento**

Bateria: 3600 mAh

Entrada: USB-C, 5 V / 2 A

Tempo de carregamento: aprox. 3 h 20 min

#### **Construção**

Material: ABS

Peso do produto: 192 g

#### **Características**

5 níveis de velocidade do ventilador

Visor LED de velocidade

Indicador LED da bateria

Design dobrável

Carregamento USB-C

#### **Conteúdo da embalagem**

1 x Ventilador KSIX AirGo Turbo

1x Alça de borracha

1 x Cabo de carregamento USB-A para USB-C

1 x Manual do utilizador

## Peças e controlos do produto



1. Cabeça do ventilador ajustável
2. Alça ajustável
3. Visor de velocidade/bateria
4. Grelha do ventilador
5. Botão de ligar/desligar

**Nota:** O ventilador possui um mecanismo de segurança integrado que o desliga automaticamente caso fique demasiado quente.

## Informações de segurança

- ✓ Não insira os dedos ou objetos na grelha enquanto o ventilador estiver a funcionar.
- ✓ Mantenha o cabelo, as joias e os objetos soltos afastados das pás.
- ✓ Não exponha à água, chuva ou humidade elevada.
- ✓ Utilize apenas fontes de alimentação USB-C aprovadas.
- ✓ Pare de utilizar o ventilador se este ficar anormalmente quente, emitir odores estranhos ou vibrar excessivamente.

## Colocar a alça

Passo 1. Pegue na ponta do cordão da alça e localize o pequeno laço na parte superior do ventilador, perto da cabeça ajustável.

Passo 2. Passe o cordão pelo laço do ventilador.



Passo 3. Em seguida, passe a ponta de plástico pelo laço que acabou de criar e puxe-a com força para a fixar.



Repita o procedimento no outro lado.

Passo 4. Por fim, prenda a alça mais comprida a ambos os lados dos fechos de segurança de plástico.



#### 4. Ligar/desligar o ventilador e selecionar as velocidades

Prima o botão de ligar/desligar uma vez → Velocidade 1

Prima novamente → Velocidade 2

Prima novamente → Velocidade 3

Prima novamente → Velocidade 4

Prima novamente → Velocidade 5 (a mais forte)

Prima novamente → DESLIGADO

Mantenha premido durante dois segundos para desligar a ventoinha em qualquer velocidade.

**Nota:** O visor LED mostrará a velocidade atual

#### Direcionar o fluxo de ar e diferentes formas de utilização

**Direcionar o fluxo de ar:** *Incline suavemente a cabeça do ventilador para baixo ou para cima para atingir o ponto de fluxo de ar desejado.*

Nota: A inclinação máxima que a cabeça do ventilador pode atingir é de 180°

#### Diferentes formas de utilização

**Portátil:** Segure o ventilador pela pega — utilize-o para refrescar o rosto ou o corpo enquanto caminha, se desloca, trabalha, etc.




trabalha, etc.

**Suspenso:** Coloque a alça à volta do pescoço como um colar ou pendure o ventilador num gancho ou na alça de



uma mochila.

**Dobrar para usar como ventilador de secretária:** A cabeça do ventilador pode dobrar-se até 180° para ficar em pé



numa superfície plana; use-o como um pequeno ventilador de secretária.

### **Carregar o ventilador AirGo Flex**

Utilize o visor digital localizado no interior da grelha do ventilador para saber qual é a autonomia da bateria do seu ventilador. Se a bateria estiver a ficar fraca, é hora de recarregá-la.

- Retire o cabo de carregamento USB-C da caixa.
- Insira-o na porta USB-C do ventilador.
- Ligue a outra extremidade a uma fonte de alimentação USB (adaptador para carro, power bank, carregador de parede, computador portátil).
- Carregue até o visor indicar 100%. (O tempo de carregamento varia consoante a fonte de alimentação)
- Desligue quando terminar.

## **Perguntas frequentes**

### ***O meu ventilador AirGo flex não liga***

Certifique-se de que está carregado (tente carregar durante pelo menos 30–60 min). Experimente uma fonte de alimentação USB-C ou um cabo diferente. Se continuar sem ligar, contacte o apoio ao cliente da KSIX.

### ***O fluxo de ar parece fraco***

Tente aumentar a velocidade. Certifique-se de que nada está a bloquear a grelha. Inspeccione sempre o ventilador apenas quando estiver DESLIGADO.

### ***A bateria parece esgotar-se rapidamente***

As velocidades mais altas consomem a bateria mais rapidamente — é normal. Para uma maior duração da bateria, utilize velocidades mais baixas.

## **Como devo limpar o ventilador?**

*Desligue sempre o ventilador antes de o limpar.*

- ✓ Limpe a grelha com um pano seco ou ligeiramente húmido.
- ✓ Nunca pulverize líquidos diretamente sobre o ventilador.
- ✓ Nunca insira nada na grelha ou na área do motor.

## **Recomendações de segurança, manutenção e utilização**

Leia toda a documentação e instruções fornecidas antes de utilizar o produto. Utilize apenas acessórios compatíveis com o produto. Limpe o produto regularmente com um pano seco. O produto deve estar desligado da tomada ou desligado quando for limpo. Mantenha as portas e conectores do produto limpos de pó, sujidade, etc., para garantir uma ligação adequada. Evite danificar o produto. Não aplique pressão excessiva em nenhuma parte do produto. Se o produto tiver um cabo, não o dobre nem puxe com força excessiva para evitar danificá-lo. Não exponha o produto a um nível de humidade superior ao para o qual foi concebido. Se o produto for resistente a líquidos, após qualquer imersão ou utilização em líquidos, enxague o produto com água limpa e seque-o. Mantenha sempre o produto num local seco, longe da humidade. Mantenha sempre o produto afastado de materiais inflamáveis e não o exponha ao fogo, a fontes de calor ou a temperaturas extremas. Quando o produto não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada e guarde-o num local limpo e seco, longe da humidade e da sujidade. Se entrar água no produto, desligue-o imediatamente de qualquer fonte de alimentação ou dispositivo ao qual esteja ligado. Não utilize o produto para qualquer outro fim que não aquele para o

qual foi concebido. Não utilize o produto se notar quaisquer defeitos visíveis. Não abra nem desmonte o produto, nem tente repará-lo por conta própria. Estas ações invalidam a garantia. Mantenha o produto fora do alcance das crianças. Recicle o produto de acordo com as regras e regulamentos ambientais locais. Se o produto incluir uma bateria, mantenha o nível de carga entre 20% e 80% da sua capacidade para preservar a vida útil da bateria.



#### 4. Aviso Legal

A Atlantis Internacional, S.L. declara que este produto cumpre os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou obrigatórias da Diretiva: EMC + LVD + RoHS. As funções e características descritas neste manual baseiam-se em testes realizados pela Atlantis Internacional S.L. O utilizador é responsável por inspecionar e verificar o produto no momento da compra. A Atlantis Internacional S.L. isenta-se de qualquer responsabilidade por quaisquer danos pessoais, materiais ou financeiros, bem como por quaisquer danos no seu dispositivo decorrentes de utilização indevida, abuso ou instalação incorreta do produto. As condições de garantia estão disponíveis em [ksixmobile.com/warranty](http://ksixmobile.com/warranty). Os certificados de conformidade CE podem ser consultados em [ksixmobile.com/CE](http://ksixmobile.com/CE).



#### 5. Eliminação de equipamento elétrico e eletrónico

Todos os aparelhos que ostentam este símbolo são Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE, nos termos da Diretiva 2012/19/UE) e devem ser eliminados separadamente num ponto de recolha adequado. Não os elimine juntamente com o lixo doméstico. Se o aparelho utilizar pilhas, estas devem ser removidas e depositadas num ponto de recolha específico. Se as pilhas não forem removíveis, não tente retirá-las; esta operação deve ser realizada por um profissional qualificado. A eliminação e reciclagem separadas ajudam a conservar os recursos naturais e a prevenir efeitos nocivos para a saúde humana e o ambiente que possam resultar de uma eliminação incorreta. O preço final deste produto inclui o custo da gestão ambiental para o tratamento adequado dos resíduos gerados. Para mais informações, contacte o seu fornecedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão de resíduos.

# KSIX

**ANGLIČTINA – NÁVOD K POUŽITÍ**  
Ventilátor AirGo Flex – BVENTGO03

**Vlastnosti a technické specifikace**

**Výkon**

Maximální rychlost větru: 9,0 m/s (5 režimů)

Otáčky motoru: až 13 550 ot./min

## Režimy rychlosti a doba provozu

Rychlosti ventilátoru: 5 úrovní

Rychlost 1: 10 h

Rychlost 2: 7 h 20 min

Rychlost 3: 5 h

Rychlost 4: 3 h

Rychlost 5: 2 h

## Baterie a nabíjení

Baterie: 3600 mAh

Vstup: USB-C, 5 V / 2 A

Doba nabíjení: cca 3 h 20 min

## Konstrukce

Materiál: ABS

Hmotnost produktu: 192 g

## Vlastnosti

5 úrovní rychlosti ventilátoru

LED indikátor otáček

LED indikátor stavu baterie

Skládací konstrukce

Nabíjení přes USB-C

## Obsah balení

1 × ventilátor KSIX AirGo Turbo

1 × gumový řemínek na ruku

1 × nabíjecí kabel USB-A na USB-C

1 × uživatelská příručka

## Součásti produktu a ovládací prvky



1. Nastavitelná hlava ventilátoru

2. Nastavitelný řemínek

3. Displej rychlosti/stavu baterie

4. Mřížka ventilátoru

5. Tlačítko zapnutí/vypnutí

**Poznámka:** Ventilátor je vybaven vestavěným bezpečnostním mechanismem, který jej automaticky vypne, pokud se příliš zahřeje.

## Bezpečnostní informace

✓ Nevkládejte prsty ani předměty do mřížky, když je ventilátor v chodu.

✓ Udržujte vlasy, šperky a volné předměty mimo dosah

lopatek.

- ✓ Nevystavujte ventilátor vodě, dešti ani vysoké vlhkosti.
- ✓ Používejte pouze schválené zdroje napájení USB-C.
- ✓ Přestaňte ventilátor používat, pokud se neobvykle zahřívá, vydává podivné pachy nebo nadměrně vibruje.

### Přípevnění řemínku

Krok 1. Vezměte malý konec řemínku a najděte malou smyčku v horní části ventilátoru, poblíž nastavitelné hlavy.

Krok 2. Provlékněte šňůrku smyčkou ventilátoru.




Krok 3. Poté provlékněte plastovou špičku smyčkou, kterou jste právě vytvořili, a pevně ji utáhněte, aby držela. Poté



postup opakujte na druhé straně.

Krok 4. Nakonec připevněte delší popruh k oběma stranám plastových pojistek.



#### 4. Zapnutí/vypnutí ventilátoru a volba rychlosti

Jednou stiskněte tlačítko napájení → Rychlost 1

Stiskněte znovu → Rychlost 2

Stiskněte znovu → Rychlost 3

Stiskněte znovu → Rychlost 4

Stiskněte znovu → Rychlost 5 (nejvyšší)

Stiskněte znovu → VYPNUTO

Stiskněte a podržte tlačítko po dobu dvou sekund, aby se ventilátor vypnul při jakékoli rychlosti.

**Poznámka:** LED displej zobrazí aktuální rychlost

#### Nasměrování proudu vzduchu a různé způsoby použití

**Nasměrování proudu vzduchu:** *Jemně nakloňte hlavu ventilátoru směrem dolů nebo nahoru, abyste dosáhli požadovaného směru proudu vzduchu.*

**Poznámka:** Maximální úhel natočení hlavy ventilátoru je 180°.

#### Různé způsoby použití


**Ruční:** Držte ventilátor za rukojeť – použijte jej k ochlazení obličeje nebo těla při chůzi, cestování, práci atd.



**Zavěšení:** Umístěte popruh kolem krku jako náhrdelník nebo zavěste ventilátor na háček nebo poutko batohu.



**Složení do stolního ventilátoru:** Hlava ventilátoru se dá sklopit až o 180°, takže stojí na rovném povrchu, a můžete



*jej použít jako malý stolní ventilátor.*

### **Nabíjení ventilátoru AirGo Flex**

*Pomocí digitálního displeje umístěného uvnitř mřížky ventilátoru zjistíte, jaká je zbývající výdrž baterie. Pokud se baterie vybíjí, je čas ji dobít.*

- Vyměňte z krabice nabíjecí kabel USB-C.
- Zapojte jej do USB-C portu ventilátoru.
- Druhý konec zapojte do USB zdroje napájení (adaptér do auta, powerbanka, nabíječka do zásuvky, notebook).
- Nabíjejte, dokud displej neukáže 100 %. (Doba nabíjení se liší v závislosti na zdroji napájení)
- Po dokončení odpojte kabel.

### **Často kladené otázky**

#### ***Můj ventilátor AirGo flex se nezapíná***

Zkontrolujte, zda je nabitý (zkuste ho nabíjet alespoň 30–60 minut). Zkuste jiný zdroj napájení USB-C nebo kabel. Pokud se stále nezapne, kontaktujte zákaznickou podporu KSIX.

#### ***Proud vzduchu je slabý***

Zkuste zvýšit nastavení rychlosti. Ujistěte se, že mřížku nic

neblokuje. Ventilátor vždy kontrolujte pouze ve vypnutém stavu.

### ***Baterie se zdá být rychle vybitá***

Vyšší rychlosti baterii vybíjejí rychleji – to je normální. Pro delší výdrž baterie používejte nižší rychlosti.

### **Jak mám ventilátor čistit?**

*Před čištěním vždy ventilátor vypněte.*

- ✓ Mřížku otřete suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem.
- ✓ Nikdy nestříkejte tekutiny přímo na ventilátor.
- ✓ Nikdy nevkládejte žádné předměty do mřížky nebo do prostoru motoru.

### **Doporučení týkající se bezpečnosti, údržby a používání**

Před použitím produktu si přečtěte veškerou dokumentaci a pokyny. Používejte pouze příslušenství kompatibilní s tímto produktem. Produkt pravidelně čistěte suchým hadříkem. Při čištění musí být produkt odpojen od napájení nebo vypnutý. Udržujte porty a konektory produktu čisté od prachu, nečistot atd., aby bylo zajištěno správné připojení. Zabraňte poškození výrobku. Na žádnou část výrobku nevyvíjejte nadměrný tlak. Pokud má výrobek kabel, neohýbejte jej a netahejte za něj s nadměrnou silou, abyste jej nepoškodili. Nevystavujte výrobek vyšší vlhkosti, než pro jakou byl navržen. Pokud je výrobek odolný vůči tekutinám, po ponoření nebo použití v tekutinách jej opláchněte čistou vodou a osušte. Produkt vždy uchovávejte na suchém místě mimo dosah vlhkosti. Produkt vždy uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů a nevystavujte jej ohni, zdrojům tepla ani extrémním teplotám. Pokud produkt nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky a uložte na čisté, suché místo mimo dosah vlhkosti a nečistot. Pokud do produktu vnikne voda, okamžitě jej odpojte od jakéhokoli zdroje napájení nebo zařízení, ke kterému je připojen. Produkt nepoužívejte k jiným účelům, než pro které byl navržen. Produkt nepoužívejte, pokud na něm zjistíte jakékoli viditelné vady. Produkt neotevírejte, nerozebírejte ani se nepokoušejte opravovat sami. Tyto úkony vedou ke ztrátě záruky. Produkt uchovávejte mimo dosah dětí. Produkt recyklujte v souladu s místními environmentálními předpisy a nařízeními. Pokud je produkt vybaven baterií, udržujte její nabití mezi 20 % a 80 % kapacity, aby se prodloužila její životnost.

### **4. Právní upozornění**

Společnost Atlantis Internacional, S.L. prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a veškerá další platná nebo závazná ustanovení směrnic EMC + LVD + RoHS. Funkce a vlastnosti popsané v tomto návodu vycházejí z testů provedených společností Atlantis Internacional S.L. Uživatel je odpovědný za kontrolu a ověření výrobku při nákupu. Společnost Atlantis Internacional S.L. se zříká veškeré odpovědnosti za jakékoli osobní, materiální nebo finanční škody, jakož i za jakékoli poškození vašeho zařízení v důsledku nesprávného použití, zneužití nebo nesprávné instalace produktu. Záruční podmínky jsou k dispozici na adrese [ksixmobile.com/warranty](http://ksixmobile.com/warranty). Certifikáty shody CE jsou k dispozici na adrese [ksixmobile.com/CE](http://ksixmobile.com/CE).



## 5. Likvidace elektrických a elektronických zařízení

Všechna zařízení opatřená tímto symbolem patří mezi odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, podle směrnice 2012/19/EU) a musí být likvidována odděleně v příslušném sběrném místě. Nevyhazujte je do běžného domovního odpadu. Pokud zařízení používá baterie, je nutné je vyjmout a odevzdat v určeném sběrném místě. Pokud jsou baterie nevyjímatelné, nepokoušejte se je vyjmout; tuto operaci musí provést kvalifikovaný odborník. Oddělená likvidace a recyklace pomáhají šetřit přírodní zdroje a předcházet škodlivým účinkům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávné likvidace. Konečná cena tohoto produktu zahrnuje náklady na environmentální management pro správné zpracování vzniklého odpadu. Další informace získáte u svého prodejce nebo místních orgánů pro nakládání s odpady.

# KSIX

## BRUGERVEJLEDNING

AirGo Flex Fan – BVENTGO03

### Egenskaber og tekniske specifikationer

#### Ydeevne

Maks. vindhastighed: 9,0 m/s (5 indstillinger)

Motorhastighed: op til 13.550 omdr.

#### Hastighedsindstillinger og driftstid

Ventilatorhastigheder: 5 hastighedsniveauer

Hastighed 1: 10 timer

Hastighed 2: 7 timer og 20 minutter

Hastighed 3: 5 timer

Hastighed 4: 3 timer

Hastighed 5: 2 timer

#### Batteri og opladning

Batteri: 3600 mAh

Indgang: USB-C, 5V / 2A

Opladningstid: ca. 3 timer og 20 minutter

#### Konstruktion

Materiale: ABS

Produktvægt: 192 g

#### Funktioner

5 blæserhastighedsniveauer

LED-hastighedsdisplay

LED-batteriindikator

Sammenklappeligt design

USB-C-opladning

#### I æsken

- 1 x KSIX AirGo Turbo-ventilator
- 1 x gummihåndrem
- 1 x USB-A til USB-C-opladerkabel
- 1 x Brugervejledning

## Produktdele og betjeningsknapper



1. Justerbart ventilatorhoved
2. Justerbar rem
3. Hastigheds-/batteridisplay
4. Ventilatorgitter
5. Tænd/sluk-knap

**Bemærk:** Ventilatoren har en indbygget sikkerhedsmekanisme, der slukker den automatisk, hvis den bliver for varm.

## Sikkerhedsoplysninger

- ✓ Stik ikke fingre eller genstande ind i gitteret, mens ventilatoren kører.
- ✓ Hold hår, smykker og løse genstande væk fra vingerne.
- ✓ Udsæt ikke for vand, regn eller høj luftfugtighed.
- ✓ Brug kun godkendte USB-C-strømkilder.
- ✓ Stop med at bruge ventilatoren, hvis den bliver usædvanligt varm, afgiver mærkelige lugte eller vibrerer voldsomt.

## Montering af remmen

Trin 1. Tag den lille snorende af remmen, og find den lille løkke på den øverste del af ventilatoren, tæt på det justerbare hoved.

Trin 2. Træk snoren gennem løkken på ventilatoren.



Trin 3. Træk derefter plastspidsen gennem den løkke, du lige har lavet, og stram den for at fastgøre den. Gentag



derefter på den anden side.

Trin 4. Til sidst fastgør du den længere rem til begge sider af de plastiske sikkerhedsanordninger.



#### 4. Tænd/sluk for ventilatoren og vælg hastighed

Tryk én gang på tænd/sluk-knappen → Hastighed 1

Tryk igen → Hastighed 2

Tryk igen → Hastighed 3

Tryk igen → Hastighed 4

Tryk igen → Hastighed 5 (højeste)

Tryk igen → SLUKKET

Hold knappen nede i to sekunder for at slukke ventilatoren

uanset hastighed.

**Bemærk:** LED-displayet viser den aktuelle hastighed

## Retning af luftstrømmen og forskellige måder at bruge den på

**Retning af luftstrømmen:** Vip ventilatorhovedet forsigtigt nedad eller opad for at opnå den ønskede luftstrøm.

Bemærk: Ventilatorhovedet kan vippes maksimalt 180°

## Forskellige måder at bruge den på

**Håndholdt:** Hold ventilatoren i håndtaget — brug den til at køle dit ansigt eller din krop, mens du går, pendler, arbejder




OSV.

**Hængende:** Placer remmen omkring halsen som en halskæde, eller hæng ventilatoren på en krog eller en



rygsækløkke.

**Fold den ud til en bordventilator:** Ventilatorhovedet kan foldes op til 180°, så den står på en flad overflade. Brug den



som en lille bordventilator.

### **Opladning af AirGo Flex-ventilatoren**

Brug det digitale display, der er placeret inde i ventilatorens gitter, til at se, hvor lang batterilevetiden på din ventilator er. Hvis batteriet er ved at være tomt, er det tid til at oplade det.

- Tag USB-C-opladerkablet ud af kassen.
- Sæt det i ventilatorens USB-C-port.
- Sæt den anden ende i en USB-strømkilde (biladapter, powerbank, vægoplader, bærbar computer).
- Oplad, indtil displayet viser 100 %. (Opladningstiden varierer afhængigt af strømkilden)
- Frakobl, når opladningen er færdig.

### **Ofte stillede spørgsmål**

#### ***Min AirGo flex-ventilator tænder ikke***

Sørg for, at den er opladet (prøv at oplade den i mindst 30–60 minutter). Prøv en anden USB-C-strømkilde eller et andet kabel. Hvis den stadig ikke tænder, skal du kontakte KSIX' kundesupport.

#### ***Luftstrømmen føles svag***

Prøv at øge hastighedsindstillingen. Sørg for, at intet blokerer gitteret. Undersøg altid ventilatoren, når den er slukket.

#### ***Batteriet synes at løbe tør hurtigt***

Højere hastigheder bruger batteriet hurtigere – det er normalt. For længere batterilevetid skal du bruge lavere hastigheder.

### **Hvordan skal jeg rengøre ventilatoren?**

*Sluk altid ventilatoren, før du rengør den.*

✓ Tør gitteret af med en tør eller let fugtig klud.

✓ Sprøjt aldrig væsker direkte på ventilatoren.

✓ Stik aldrig noget ind i gitteret eller motorområdet.

## **Anbefalinger vedrørende sikkerhed, vedligeholdelse og brug**

Læs al dokumentation og alle instruktioner, der følger med, inden du bruger produktet. Brug kun tilbehør, der er kompatibelt med produktet. Rengør produktet regelmæssigt med en tør klud. Produktet skal være frakoblet strømmen eller slukket, når det rengøres. Hold produktets porte og stik fri for støv, snavs osv. for at sikre korrekt tilslutning. Undgå at beskadige produktet. Udøv ikke for stort tryk på nogen del af produktet. Hvis produktet har et kabel, må det ikke bøjes eller trækkes med for stor kraft for at undgå beskadigelse. Udsæt ikke produktet for en højere luftfugtighed, end det er designet til. Hvis produktet er væskebestandigt, skal det skylles med ferskvand og tørres efter nedsænkning eller brug i væsker. Opbevar altid produktet på et tørt sted væk fra fugt. Hold altid produktet væk fra brandfarlige materialer, og udsæt det ikke for ild, varmekilder eller ekstreme temperaturer. Når produktet ikke er i brug, skal du trække stikket ud og opbevare det på et rent, tørt sted væk fra fugt og snavs. Hvis der trænger vand ind i produktet, skal du straks afbryde det fra enhver strømkilde eller enhed, som det er tilsluttet. Brug ikke produktet til andre formål end det, det er designet til. Brug ikke produktet, hvis du bemærker synlige defekter. Åbn eller adskil ikke produktet, og forsøg ikke at reparere det selv. Disse handlinger ugyldiggør garantien. Opbevar produktet utilgængeligt for børn. Genanvend produktet i overensstemmelse med lokale miljøregler og -bestemmelser. Hvis produktet indeholder et batteri, skal du holde opladningstilstanden mellem 20 % og 80 % af kapaciteten for at bevare batteriets levetid.



### **4. Juridisk meddelelse**

Atlantis Internacional, S.L. erklærer, at dette produkt overholder de væsentlige krav og alle andre gældende eller obligatoriske bestemmelser i direktivet: EMC + LVD + RoHS. De funktioner og egenskaber, der er beskrevet i denne manual, er baseret på tests udført af Atlantis Internacional S.L. Brugeren er ansvarlig for at inspicere og kontrollere produktet ved købet. Atlantis Internacional S.L. fraskriver sig ethvert ansvar for personlige, materielle eller økonomiske skader samt skader på din enhed som følge af forkert brug, misbrug eller forkert installation af produktet. Garantibetingelser findes på [ksixmobile.com/warranty](http://ksixmobile.com/warranty). CE-overensstemmelsescertifikater kan findes på [ksixmobile.com/CE](http://ksixmobile.com/CE).



### **5. Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr**

Alle apparater, der er mærket med dette symbol, er affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE, i henhold til direktiv 2012/19/EU) og skal bortskaffes separat på et dertil indrettet indsamlingssted. Bortskaf det ikke sammen med husholdningsaffald. Hvis apparatet bruger batterier, skal disse fjernes og afleveres på et særligt indsamlingssted. Hvis batterierne ikke kan fjernes, må du ikke forsøge at tage dem ud; dette skal udføres af en kvalificeret fagmand. Separat bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at bevare naturressourcerne og forhindrer skadelige virkninger på menneskers sundhed og miljøet, som kan opstå ved forkert bortskaffelse. Den endelige pris for dette produkt inkluderer omkostningerne til miljøhåndtering for korrekt behandling af

det genererede affald. For yderligere oplysninger, kontakt din forhandler eller de lokale affaldsmyndigheder.

# KSIX

## ENGLESKI - UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Ventilator AirGo Flex – BVENTGO03

### Karakteristike i tehničke specifikacije

#### Performanse

Maksimalna brzina vjetra: 9,0 m/s (5 načina rada)

Brzina motora: do 13.550 o/min

#### Brzine rada i vrijeme rada

Brzine ventilatora: 5 razina brzine

Brzina 1: 10 h

Brzina 2: 7 h 20 min

Brzina 3: 5h

Brzina 4: 3h

Brzina 5: 2h

#### Baterija i punjenje

Baterija: 3600 mAh

Ulaz: USB-C, 5V / 2A

Vrijeme punjenja: otprilike 3 h 20 min

#### Izrada

Materijal: ABS

Težina proizvoda: 192 g

#### Značajke

5 razina brzine ventilatora

LED indikator brzine

LED indikator napunjenosti baterije

Sklopiv dizajn

Punjenje putem USB-C

#### U kutiji

1 x KSIX AirGo Turbo ventilator

1x gumeni remen za nošenje

1 x USB-A na USB-C kabel za punjenje

1 x Korisnički priručnik

## Dijelovi proizvoda i kontrole



1. Podesiva glava ventilatora
2. Podesiva traka
3. Prikaz brzine/baterije
4. Rešetka ventilatora
5. Tipka za uključivanje/isključivanje

**Napomena:** Ventilator ima ugrađeni sigurnosni mehanizam koji ga automatski isključuje ako se pregrije.

### Sigurnosne informacije

- ✓ Ne ubadajte prste ili predmete u rešetku dok je ventilator uključen.
- ✓ Držite kosu, nakit i labave predmete podalje od lopatica.
- ✓ Ne izlažite vodi, kiši ili visokoj vlažnosti.
- ✓ Koristite samo odobrene USB-C izvore napajanja.
- ✓ Prestanite koristiti ako ventilator postane neuobičajeno vruć, ispušta neobične mirise ili previše vibrira.

### Priključivanje remena

Korak 1. Uzmite mali kraj užeta remena i pronađite malu petlju na gornjem dijelu ventilatora, blizu podesive glave.

Korak 2. Prođite konopac kroz omču ventilatora.



Korak 3. Zatim provucite plastični vrh kroz petlju koju ste upravo napravili i čvrsto ga povucite kako biste ga učvrstili.



Zatim ponovite postupak na drugoj strani.

Korak 4. Na kraju pričvrstite dužu traku na obje strane plastičnih sigurnosnih kopči.



#### 4. Uključivanje/isključivanje ventilatora i odabir brzina

Pritisnite tipku za uključivanje jednom → brzina 1

Ponovno pritisnite → Brzina 2

Ponovno pritisnite → Brzina 3

Ponovno pritisnite → Brzina 4

Ponovno pritisnite → brzina 5 (najjača)

Ponovno pritisnite → ISKLJUČENO

Pritisnite i držite dvije sekunde da isključite ventilator na bilo kojoj brzini.

**Napomena:** LED zaslon će prikazati vašu trenutnu brzinu

#### Usmjeravanje protoka zraka i različiti načini njegove upotrebe

**Usmjeravanje protoka zraka:** *Nježno nagnite glavu ventilatora prema dolje ili gore kako biste postigli željeni smjer protoka zraka.*

Napomena: Najveći nagib glave ventilatora je 180°

#### Različiti načini upotrebe

**Ručno držanje:** Držite ventilator za dršku — koristite ga za hlađenje lica ili tijela dok hodate, putujete na posao, radite




itd.

**Vješanje:** Stavite remen oko vrata poput ogrlice ili objesite ventilator na kuku ili omču ruksaka.



**Sklopite u stolni ventilator:** Glava ventilatora može se saviti do 180° tako da stoji na ravnoj površini, koristite ga



kao mali stolni ventilator.

### **Punjenje ventilatora AirGo Flex**

*Koristite digitalni zaslon smješten unutar rešetke ventilatora kako biste vidjeli koliko je baterija napunjena. Ako je baterija pri kraju, vrijeme je da je napunite.*

- Uzmite USB-C kabel za punjenje iz kutije.
- Umetnite ga u USB-C priključak ventilatora.
- Uključite drugi kraj u USB izvor napajanja (adapter za

automobil, power bank, zidni punjač, prijenosno računalo).  
-Punite dok zaslon ne pokaže 100 %. (Vrijeme punjenja ovisi o izvoru napajanja)  
-Iskopčajte kada završite.

## ČPP

### ***Moj AirGo flex ventilator se ne uključuje***

Provjerite ima li napunjenosti (pokušajte puniti najmanje 30–60 minuta). Isprobajte drugi USB-C izvor napajanja ili kabel. Ako se i dalje ne uključi, obratite se korisničkoj podršci KSIX-a.

### ***Zrak je slab***

Pokušajte povećati postavku brzine. Provjerite ne blokira li nešto rešetku. Ventilator uvijek pregledavajte samo kada je isključen.

***Čini se da se baterija brzo troši. Baterija se troši brže pri većim brzinama. To je normalno. Za dužji vijek trajanja baterije koristite niže brzine.***

Veće brzine brže troše bateriju — to je normalno. Za dužji vijek trajanja baterije koristite niže brzine.

## **Kako očistiti ventilator?**

*Uvijek isključite ventilator prije čišćenja.*

- ✓ Obrišite rešetku suhom ili blago vlažnom krpom.
- ✓ Nikada ne raspršujte tekućine izravno na ventilator.
- ✓ Nikada ne umetajte ništa u rešetku ili područje motora.

## **Sigurnosne, servisne i upute za uporabu**

Pročitajte svu priloženu dokumentaciju i upute prije uporabe proizvoda. Koristite samo dodatke kompatibilne s proizvodom. Redovito čistite proizvod suhom krpom. Proizvod mora biti isključen iz struje ili isključen prije čišćenja. Održavajte priključke i konektore proizvoda čistima od prašine, prljavštine itd. kako biste osigurali pravilno povezivanje. Izbjegavajte lomljenje proizvoda. Nemojte vršiti prekomjeren pritisak na bilo koji dio proizvoda. Ako proizvod ima kabel, ne savijajte ga i ne povlačite ga prekomjernom silom kako biste izbjegli oštećenje. Ne izlažite proizvod višoj razini vlažnosti za koju je dizajniran. Ako je proizvod otporan na tekućine, nakon bilo kakvog uranjanja ili uporabe u tekućinama isperite proizvod slatkom vodom i osušite ga. Uvijek čuvajte proizvod na suhom mjestu, zaštićenom od vlage. Uvijek držite proizvod podalje od zapaljivih materijala i ne izlažite ga vatri, izvorima topline ili ekstremnim temperaturama. Kada proizvod ne koristite, isključite ga iz struje i pohranite na čistom, suhom mjestu, zaštićenom od vlage i prljavštine. Ako voda uđe u proizvod, odmah ga odspojite od bilo kojeg izvora napajanja ili uređaja na koji je priključen. Ne koristite proizvod ni za koju drugu svrhu osim one za koju je namijenjen. Ne koristite proizvod ako primijetite bilo kakve vidljive nedostatke. Ne otvarajte ili rastavljajte proizvod niti pokušavajte sami popraviti proizvod. Te radnje poništavaju jamstvo. Držite proizvod izvan dohvata djece. Reciklirajte proizvod u skladu s lokalnim propisima o zaštiti okoliša. Ako proizvod uključuje

bateriju, održavajte stanje napunjenosti između 20 % i 80 % svoje kapacitete kako biste produžili vijek trajanja baterije.



#### 4. Pravna obavijest

Tvrtka Atlantis Internacional, S.L. izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa suštinskim zahtjevima i svim drugim primjenjivim ili obveznim odredbama Direktiva: EMC + LVD + RoHS. Funkcije i značajke opisane u ovom priručniku temelje se na testovima koje je provela tvrtka Atlantis Internacional S.L. Korisnik je odgovoran za pregled i provjeru proizvoda pri kupnji. Tvrtka Atlantis Internacional, S.L. odriče se svake odgovornosti za bilo kakvu osobnu, materijalnu ili financijsku štetu, kao i za bilo kakvu štetu na vašem uređaju uzrokovanu nepravilnom uporabom, zlouporabom ili neispravnom instalacijom proizvoda. Uvjeti jamstva dostupni su na [ksixmobile.com/warranty](http://ksixmobile.com/warranty). Certifikati o sukladnosti CE dostupni su na [ksixmobile.com/CE](http://ksixmobile.com/CE).



#### 5. Odlaganje električne i elektroničke opreme

Svi uređaji koji nose ovaj simbol otpad električne i elektroničke opreme (WEEE, prema Direktivi 2012/19/EU) i moraju se odvojeno odlagati na odgovarajućem mjestu za prikupljanje. Ne odlažite ga s kućnim otpadom. Ako uređaj koristi baterije, one se moraju ukloniti i odložiti na posebno mjesto za prikupljanje. Ako baterije u uređaju nisu uklonjive, ne pokušavajte ih izvaditi; to mora učiniti kvalificirani stručnjak. Odvojeno odlaganje i recikliranje pomažu u očuvanju prirodnih resursa i sprječavanju štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i okoliš koji bi mogli proizaći iz nepravilnog odlaganja. Konačna cijena ovog proizvoda uključuje trošak upravljanja okolišem za pravilno zbrinjavanje nastalog otpada. Za više informacija obratite se prodavaču ili lokalnim tijelima nadležnim za gospodarenje otpadom.

# KSIX

**ANĢĻU VALODA – LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA**  
AirGo Flex ventilators – BVENTGO03

### Īpašības un tehniskie parametri

#### Darbības rādītāji

Maksimālais vēja ātrums: 9,0 m/s (5 režīmi)

Motora apgriezieni: līdz 13 550 apgr./min

#### Ātruma režīmi un darbības laiks

Ventilatora ātrumi: 5 ātruma līmeņi

1. ātrums: 10 h

2. ātrums: 7 stundas 20 minūtes

3. ātrums: 5 stundas

4. ātrums: 3 stundas

Ātrums 5: 2 stundas

#### Akumulators un uzlāde

Akumulators: 3600 mAh

Ieeja: USB-C, 5V / 2A

Uzlādes laiks: apm. 3 stundas 20 minūtes

### Konstrukcija

Materiāls: ABS

Produkta svars: 192 g

### Funkcijas

5 ventilatora ātruma līmeņi

LED ātruma indikators

LED akumulatora indikators

Salokāms dizains

USB-C uzlāde

### Komplektācijā

1 x KSIX AirGo Turbo ventilators

1 x gumijas rokas siksnā

1 x USB-A uz USB-C uzlādes kabelis

1 x lietotāja rokasgrāmata

### Produkta detaļas un vadības elementi



1. Regulējama ventilatora galva
2. Regulējama siksnā
3. Ātruma/baterijas indikators
4. Ventilatora režģis
5. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

**Piezīme:** Ventilatoram ir iebūvēts drošības mehānisms, kas to automātiski izslēdz, ja tas pārāk uzkarst.

### Drošības informācija

- ✓ Kamēr ventilators darbojas, nelieciet pirkstus vai priekšmetus restē.
- ✓ Turiet matus, rotaslietas un brīvi krītošus priekšmetus tālu no lāpstiņām.
- ✓ Neizvietojiet ventilatoru vietā, kur tas var saskarties ar ūdeni, lietu vai augstu mitrumu.
- ✓ Izmantojiet tikai apstiprinātus USB-C strāvas avotus.
- ✓ Pārtrauciet lietošanu, ja ventilators kļūst neparasti karsts, izdala dīvainu smaku vai pārmērīgi vibrē.

### Siksnas piestiprināšana

1. solis. Paņemiet siksnas mazo auklas galu un atrodiet mazo cilpu ventilatora augšējā daļā, pie regulējamās

galvas.

2. solis. Ievietojiet auklīti ventilatora cilpā.




3. solis. Tad ievērciet plastmasas galiņu caur tikko izveidoto cilpu un stingri pievelciet, lai to nostiprinātu. Tad atkārtojiet



to pašu ar otru pusi.

4. solis. Visbeidzot, piestipriniet garāko siksnu abās plastmasas drošības elementu pusēs.



#### 4. Ventilatora ieslēgšana/izslēgšana un ātruma izvēle

Nospiediet ieslēgšanas pogu vienu reizi → 1. ātrums

Nospiediet atkārtoti → 2. ātrums

Nospiediet vēlreiz → 3. ātrums

Nospiediet vēlreiz → 4. ātrums

Nospiediet vēlreiz → 5. ātrums (spēcīgākais)

Nospiediet vēlreiz → IZSLĒGTS

Nospiediet un turiet nospiestu divas sekundes, lai izslēgtu ventilatoru jebkurā ātrumā.

**Piezīme:** LED displejs parādīs pašreizējo ātrumu

## Gaisa plūsmas virzīšana un dažādi izmantošanas veidi

**Gaisa plūsmas virzīšana:** Viegli nolieciēt ventilatora galvu uz leju vai uz augšu, lai panāktu vēlamo gaisa plūsmas virzienu.

Piezīme: Ventilatora galvas maksimālais pagriezienu leņķis ir 180°

## Dažādi izmantošanas veidi

**Rokā turēšana:** Turiet ventilatoru aiz roktura — izmantojiet to, lai atvēsinātu seju vai ķermeni, ejot, braucot uz darbu,




strādājot utt.

**Pakarināšana:** Uzlieciēt siksnu ap kaklu kā kaklarotu vai pakariniēt ventilatoru uz āķa vai mugursomas cilpas.



**Pārveidojiet par galda ventilatoru:** Ventilatora galvu var noliekt līdz 180°, lai tas stāvētu uz līdzenas virsmas,



izmantojiet to kā nelielu galda ventilatoru.

### **AirGo Flex ventilatora uzlādēšana**

Izmantojiet digitālo displeju, kas atrodas ventilatora restē, lai uzzinātu, kāds ir ventilatora akumulatora uzlādes līmenis. Ja akumulatora uzlāde ir zema, ir laiks to uzlādēt.

- Izņemiet USB-C uzlādes kabeli no kastes.
- Ievietojiet to ventilatora USB-C portā.
- Ievietojiet otru galu USB strāvas avotā (automašīnas adapterī, ārējā akumulatorā, sienas lādētājā, klēpj datorā).
- Uzlādējiet, līdz displejā parādās 100 %. (Uzlādes laiks atšķiras atkarībā no strāvas avota)
- Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet kabeli.

### **FAQ**

#### ***Mans AirGo flex ventilators neieslēdzas***

Pārlicinieties, ka tas ir uzlādēts (mēģiniet uzlādēt vismaz 30–60 minūtes). Izmēģiniet citu USB-C strāvas avotu vai kabeli. Ja tas joprojām neieslēdzas, sazinieties ar KSIX klientu atbalsta dienestu.

#### ***Gaisa plūsma šķiet vāja***

Mēģiniet palielināt ātruma iestatījumu. Pārlicinieties, ka nekas neaizsedz restes. Ventilatoru pārbaudiet vienmēr tikai tad, kad tas ir izslēgts.

#### ***Akumulators šķietami ātri izlādējas***

Augstāki ātrumi ātrāk izlādē akumulatoru — tas ir normāli. Lai pagarinātu akumulatora darbības laiku, izmantojiet zemākus ātrumus.

#### **Kā man jātīra ventilators?**

*Pirms tīrīšanas vienmēr izslēdziet ventilatoru.*

- ✓ Noslaukiet režģi ar sausu vai nedaudz mitru drānu.
- ✓ Nekad neizsmidziniet šķidrumus tieši uz ventilatoru.
- ✓ Nekad neievietojiet nekādas priekšmetus restē vai

motora zonā.

### **Drošības, apkopes un lietošanas ieteikumi**

Pirms produkta lietošanas izlasiet visu pievienoto dokumentāciju un instrukcijas. Lietojiet tikai ar produktu saderīgus piederumus. Regulāri tīriet produktu ar sausu drānu. Tīrīšanas laikā produktam jābūt atvienotam no strāvas padeves vai izslēgtam. Lai nodrošinātu pareizu savienojumu, uzturiet produkta portus un savienotājus tīrus no putekļiem, netīrumiem utt. Izvairieties no produkta bojājumiem. Neuzlieciet pārmērīgu spiedienu uz jebkuru produkta daļu. Ja produktam ir kabelis, nelieciet to un nevilciet ar pārmērīgu spēku, lai izvairītos no tā bojājumiem. Neizvietojiet produktu vidē, kurā mitruma līmenis pārsniedz tā paredzēto. Ja produkts ir izturīgs pret šķidrumiem, pēc jebkādas iegremdēšanas vai lietošanas šķidrumos noskalojiet produktu ar svaigu ūdeni un nosusiniet to. Vienmēr glabājiet produktu sausā vietā, tālu no mitruma. Vienmēr turiet produktu tālu no uzliesmojošiem materiāliem un nepakļaujiet to ugunij, siltuma avotiem vai ekstremālām temperatūrām. Kad produkts netiek lietots, atvienojiet to no strāvas un glabājiet tīrā, sausā vietā, tālu no mitruma un netīrumiem. Ja produktā iekļūst ūdens, nekavējoties atvienojiet to no jebkura strāvas avota vai ierīces, ar kuru tas ir savienots. Nelietojiet produktu citiem mērķiem, kā vien tiem, kam tas ir paredzēts. Nelietojiet produktu, ja pamanāt kādus redzamus defektus. Neatveriet un neizjauciet produktu, kā arī nemēģiniet to salabot paši. Šādas darbības anulē garantiju. Glabājiet produktu bērniem nepieejamā vietā. Pārstrādājiet produktu saskaņā ar vietējiem vides noteikumiem un regulējumiem. Ja produktā ir baterija, uzturiet tās uzlādes līmeni starp 20 % un 80 % no tās jaudas, lai saglabātu baterijas kalpošanas laiku.



### **4. Juridiskais paziņojums**

Atlantis Internacional, S.L. paziņo, ka šis produkts atbilst pamatprasībām un visiem citiem piemērojamiem vai obligātiem noteikumiem, kas izriet no direktīvām: EMC + LVD + RoHS. Šajā rokasgrāmatā aprakstītās funkcijas un īpašības ir balstītas uz Atlantis Internacional S.L. veiktajiem testiem. Lietotājs ir atbildīgs par produkta pārbaudi un pārliecināšanos par tā stāvokli pēc iegādes. Atlantis Internacional S.L. atsakās no jebkādas atbildības par personiskiem, materiāliem vai finansiāliem zaudējumiem, kā arī par jebkādu kaitējumu jūsu ierīcei, kas radies nepareizas lietošanas, ļaunprātīgas izmantošanas vai nepareizas uzstādīšanas dēļ. Garantijas nosacījumi ir pieejami vietnē [ksixmobile.com/warranty](http://ksixmobile.com/warranty). CE atbilstības sertifikāti ir pieejami vietnē [ksixmobile.com/CE](http://ksixmobile.com/CE).



### **5. Elektrisko un elektronisko iekārtu iznīcināšana**

Visas ierīces, uz kurām ir šis simbols, ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (WEEE, saskaņā ar Direktīvu 2012/19/ES), un tās jāutilizē atsevišķi atbilstošā savākšanas punktā. Nelietojiet tās kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja ierīcē tiek izmantotas baterijas, tās jāizņem un jānodod īpašā savākšanas punktā. Ja baterijas nav izņemamas, nemēģiniet tās izņemt; to drīkst darīt tikai kvalificēts speciālists. Atsevišķa iznīcināšana un pārstrāde palīdz saglabāt dabas resursus un novērst kaitīgo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, kas varētu rasties nepareizas iznīcināšanas rezultātā. Šī produkta galīgajā cenā ir iekļautas vides pārvaldības izmaksas, kas saistītas ar radīto atkritumu pareizu apstrādi. Lai iegūtu vairāk

informācijas, sazinieties ar savu pārdevēju vai vietējām atkritumu apsaimniekošanas iestādēm.

# KSIX

## İNGİLİZCE - KULLANIM KILAVUZU

AirGo Flex Fan – BVENTGO03

### Özellikler ve teknik özellikler

#### Performans

Maksimum rüzgar hızı: 9,0 m/s (5 mod)

Motor hızı: 13.550 RPM'ye kadar

#### Hız modları ve çalışma süresi

Fan hızları: 5 hız seviyesi

Hız 1: 10 saat

Hız 2: 7 saat 20 dakika

Hız 3: 5 saat

Hız 4: 3 saat

Hız 5: 2 saat

#### Pil ve şarj

Pil: 3600 mAh

Giriş: USB-C, 5V / 2A

Şarj süresi: yaklaşık 3 saat 20 dakika

#### Yapı

Malzeme: ABS

Ürün ağırlığı: 192 g

#### Özellikler

5 fan hız seviyesi

LED hız göstergesi

LED pil göstergesi

Katlanabilir tasarım

USB-C şarj

#### Kutuda

1 x KSIX AirGo Turbo Fan

1x Kauçuk el kayışı

1 x USB-A - USB-C şarj kablosu

1 x Kullanım kılavuzu

## Ürün parçaları ve kontrolleri



1. Ayarlanabilir fan başlığı
2. Ayarlanabilir kayış
3. Hız/Pil göstergesi
4. Fan ızgarası
5. Güç AÇMA/KAPAMA düğmesi

**Not:** Fan, aşırı ısındığında otomatik olarak kapanan dahili bir güvenlik mekanizmasına sahiptir.

## Güvenlik bilgileri

- ✓ Fan çalışırken ızgaraya parmaklarınızı veya herhangi bir nesneyi sokmayın.
- ✓ Saç, takı ve gevşek nesnelere kanatlardan uzak tutun.
- ✓ Suya, yağmura veya yüksek neme maruz bırakmayın.
- ✓ Yalnızca onaylı USB-C güç kaynaklarını kullanın.
- ✓ Fan olağandışı şekilde ısınır, garip kokular yayarsa veya aşırı titreşirse kullanmayı bırakın.

## Kayışın takılması

Adım 1. Kayışın küçük ip ucunu alın ve ardından fanın üst kısmında, ayarlanabilir başlığın yakınındaki küçük halkayı bulun.

Adım 2. İpi fanın halkasından geçirin.



Adım 3. Ardından plastik ucu az önce oluşturduğunuz halkadan geçirin ve sıkıca çekerek sabitleyin. Sonra diğer



tarafı da aynısını tekrarlayın.

Adım 4. Son olarak, uzun kayışı plastik emniyetlerin her iki tarafına takın.



#### 4. Fanın açılması/kapatılması ve hızların seçilmesi

Güç düğmesine bir kez basın → Hız 1

Tekrar basın → Hız 2

Tekrar basın → Hız 3

Tekrar basın → Hız 4

Tekrar basın → Hız 5 (en yüksek)

Tekrar basın → KAPALI

Herhangi bir hızda fanı kapatmak için iki saniye basılı tutun.

**Not:** LED ekran mevcut hızınızı gösterecektir

#### Hava akışını yönlendirme ve farklı kullanım şekilleri

**Hava akışını yönlendirme:** İstediğiniz hava akışını elde etmek için fan başlığını hafifçe aşağı veya yukarı doğru eğin.

Not: Fan başlığının ulaşabileceği maksimum eğim 180°'dir

#### Farklı kullanım şekilleri

**El tipi:** Fanı tutma yerinden tutun — yürürken, işe giderken, çalışırken vb. yüzünüzü veya vücudunuzu serinletmek için




kullanın.

**Asma:** Kayışı bir kolye gibi boynunuza takın veya fanı bir kancaya veya sırt çantanızın halkasına asın.



**Masaüstü fanı olarak katlayın:** Fan başlığı 180°'ye kadar katlanabilir, böylece düz bir yüzeye dik durur; küçük bir



masaüstü fanı olarak kullanın.

### **AirGo Flex Fan'ı şarj etme**

Vantilatörün ızgarasının içinde bulunan dijital ekranı kullanarak vantilatörünüzün pil ömrünü öğrenin. Pil azalıyorsa, şarj etme zamanı gelmiştir.

- Kutudan USB-C şarj kablosunu çıkarın.
- Kabloyu fanın USB-C bağlantı noktasına takın.
- Diğer ucunu bir USB güç kaynağına (araba adaptörü,

taşınabilir şarj cihazı, duvar şarj cihazı, dizüstü bilgisayar) takın.

-Ekranında %100 yazana kadar şarj edin. (Şarj süresi güç kaynağına göre değişir)

-Şarj bittiğinde fişi çekin.

## SSS

### ***AirGo flex fanım açılmıyor***

Şarj olduğundan emin olun (en az 30–60 dakika şarj etmeyi deneyin). Farklı bir USB-C güç kaynağı veya kablosu deneyin. Hala açılmıyorsa, KSIX müşteri desteğine başvurun.

### ***Hava akışı zayıf***

Hız ayarını artırmayı deneyin. Izgarayı engelleyen bir şey olmadığından emin olun. Fanı her zaman yalnızca KAPALI konumdayken kontrol edin.

### ***Pil çabuk bitiyor gibi görünüyor***

Daha yüksek hızlarda pil daha hızlı tükenir — bu normaldir. Pil ömrünü uzatmak için daha düşük hızları kullanın.

## **Fanı nasıl temizlemeliyim?**

*Temizlikten önce daima fanı kapatın.*

✓ Izgarayı kuru veya hafif nemli bir bezle silin.

✓ Asla fanın üzerine doğrudan sıvı püskürtmeyin.

✓ Izgaraya veya motor bölgesine asla hiçbir şey sokmayın.

## **Güvenlik, bakım ve kullanım önerileri**

Ürünü kullanmadan önce sağlanan tüm belgeleri ve talimatları okuyun. Yalnızca ürünle uyumlu aksesuarları kullanın. Ürünü düzenli olarak kuru bir bezle temizleyin. Temizlik sırasında ürünün fişi prizden çekilmeli veya kapatılmalıdır. Düzgün bağlantı sağlamak için ürünün bağlantı noktalarını ve konektörlerini toz, kir vb. maddelerden temiz tutun. Ürünün kırılmasını önleyin. Ürünün hiçbir parçasına aşırı basınç uygulamayın. Ürünün kablosu varsa, hasar görmesini önlemek için kabloyu bükmeyin ve aşırı kuvvetle çekmeyin. Ürünü, tasarlandığı nem seviyesinden daha yüksek bir nem seviyesine maruz bırakmayın. Ürün sıvılara dayanıklıysa, suya daldırıldıktan veya sıvı içinde kullanıldıktan sonra ürünü temiz suyla durulayın ve kurulayın. Ürünü daima nemden uzak, kuru bir yerde saklayın. Ürünü daima yanıcı maddelerden uzak tutun ve ateşe, ısı kaynaklarına veya aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın. Ürün kullanılmadığında fişini çekin ve nemden ve kirden uzak, temiz ve kuru bir yerde saklayın. Ürüne su girerse, ürünü bağlı olduğu herhangi bir güç kaynağından veya cihazdan derhal ayırın. Ürünü, tasarlandığı amaç dışında başka bir amaçla kullanmayın. Görünür bir kusur fark ederseniz ürünü kullanmayın. Ürünü açmayın, parçalarına ayırmayın veya kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Bu eylemler garantiyi geçersiz kılar. Ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Ürünü yerel çevre kuralları ve yönetmeliklerine uygun olarak geri dönüştürün. Ürün bir pil içeriyorsa, pil ömrünü korumak için şarj seviyesini kapasitesinin %20 ile %80 arasında tutun.



#### 4. Yasal Uyarı

Atlantis Internacional, S.L., bu ürünün EMC + LVD + RoHS Direktifinin temel gerekliliklerine ve diğer geçerli veya zorunlu hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Bu kılavuzda açıklanan işlevler ve özellikler, Atlantis Internacional S.L. tarafından yapılan testlere dayanmaktadır. Kullanıcı, satın alma sırasında ürünü incelemek ve doğrulamaktan sorumludur. Atlantis Internacional S.L., ürünün yanlış kullanımı, kötüye kullanımı veya yanlış kurulumu nedeniyle meydana gelen kişisel, maddi veya mali zararlar ile cihazınıza verilen zararlar konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Garanti koşullarına [ksixmobile.com/warranty](http://ksixmobile.com/warranty) adresinden ulaşabilirsiniz. CE uygunluk sertifikalarına [ksixmobile.com/CE](http://ksixmobile.com/CE) adresinden erişebilirsiniz.



#### 5. Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların Bertarafı

Bu sembolü taşıyan tüm cihazlar, Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (WEEE, 2012/19/AB sayılı Direktif uyarınca) olarak kabul edilir ve uygun bir toplama noktasında ayrı olarak bertaraf edilmelidir. Evsel atıklarla birlikte atmayınız. Cihazda pil kullanılıyorsa, piller çıkarılmalı ve özel bir toplama noktasına teslim edilmelidir. piller çıkarılabilir değilse, bunları çıkarmaya çalışmayınız; bu işlem, yetkili bir uzman tarafından yapılmalıdır. Ayrı bertaraf ve geri dönüşüm, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur ve yanlış bertarafın insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabileceği zararlı etkileri önler. Bu ürünün nihai fiyatı, üretilen atıkların uygun şekilde işlenmesi için çevre yönetimi maliyetini içerir. Daha fazla bilgi için satıcınıza veya yerel atık yönetimi yetkililerine başvurun.

# KSIX

#### ΑΓΓΛΙΚΑ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Ανεμιστήρας AirGo Flex – BVENTGO03

#### Χαρακτηριστικά & τεχνικές προδιαγραφές

##### Απόδοση

Μέγιστη ταχύτητα ανέμου: 9,0 m/s (5 λειτουργίες)

Ταχύτητα κινητήρα: έως 13.550 σ.α.λ.

##### Λειτουργίες ταχύτητας & διάρκεια λειτουργίας

Ταχύτητες ανεμιστήρα: 5 επίπεδα ταχύτητας

Ταχύτητα 1: 10 ώρες

Ταχύτητα 2: 7 ώρες 20 λεπτά

Ταχύτητα 3: 5 ώρες

Ταχύτητα 4: 3 ώρες

Ταχύτητα 5: 2 ώρες

##### Μπαταρία & φόρτιση

Μπαταρία: 3600 mAh

Είσοδος: USB-C, 5V / 2A

Χρόνος φόρτισης: περίπου 3 ώρες και 20 λεπτά

### Κατασκευή

Υλικό: ABS

Βάρος προϊόντος: 192 g

### Χαρακτηριστικά

5 επίπεδα ταχύτητας ανεμιστήρα

Οθόνη ταχύτητας LED

Ένδειξη μπαταρίας LED

Αναδιπλούμενη σχεδίαση

Φόρτιση μέσω USB-C

### Στο κουτί

1 x KSIX AirGo Turbo Fan

1 x Λουράκι χειρός από καουτσούκ

1 x καλώδιο φόρτισης USB-A προς USB-C

1 x Εγχειρίδιο χρήστη

### Εξαρτήματα & χειριστήρια προϊόντος



1. Ρυθμιζόμενη κεφαλή ανεμιστήρα
2. Ρυθμιζόμενος ιμάντας
3. Οθόνη ταχύτητας/μπαταρίας
4. Πλέγμα ανεμιστήρα
5. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

**Σημείωση:** Ο ανεμιστήρας διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό ασφαλείας, ο οποίος τον απενεργοποιεί αυτόματα σε περίπτωση υπερθέρμανσης.

### Πληροφορίες ασφαλείας

- ✓ Μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή αντικείμενα στη σχάρα ενώ ο ανεμιστήρας λειτουργεί.
- ✓ Κρατήστε τα μαλλιά, τα κοσμήματα και τα χαλαρά αντικείμενα μακριά από τις λεπίδες.
- ✓ Μην τον εκθέτετε σε νερό, βροχή ή υψηλή υγρασία.
- ✓ Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένες πηγές τροφοδοσίας USB-C.
- ✓ Σταματήστε τη χρήση εάν ο ανεμιστήρας υπερθερμανθεί, εκπέμπει παράξενες οσμές ή δονείται υπερβολικά.

### Τοποθέτηση του ιμάντα

Βήμα 1. Πάρτε το μικρό άκρο του ιμάντα και εντοπίστε τον μικρό βρόχο στο άνω μέρος του ανεμιστήρα, κοντά στην ρυθμιζόμενη κεφαλή.

Βήμα 2. Περάστε το κορδόνι μέσα από τον βρόχο του



ανεμιστήρα.

Βήμα 3. Στη συνέχεια, περάστε το πλαστικό άκρο μέσα από τον βρόχο που μόλις δημιουργήσατε και τραβήξτε το σφιχτά



για να το στερεώσετε. Επαναλάβετε το ίδιο και στην άλλη πλευρά.

Βήμα 4. Τέλος, συνδέστε τον μακρύτερο ιμάντα και στις δύο πλευρές των πλαστικών ασφαλειών.



#### 4. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ανεμιστήρα και επιλογή ταχυτήτων

Πατήστε μία φορά το κουμπί λειτουργίας → Ταχύτητα 1

Πατήστε ξανά → Ταχύτητα 2

Πατήστε ξανά → Ταχύτητα 3

Πατήστε ξανά → Ταχύτητα 4

Πατήστε ξανά → Ταχύτητα 5 (η ισχυρότερη)

Πατήστε ξανά → ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για δύο δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα σε οποιαδήποτε ταχύτητα.

**Σημείωση:** Η οθόνη LED θα εμφανίσει την τρέχουσα ταχύτητα

## Κατεύθυνση της ροής αέρα και διαφορετικοί τρόποι χρήσης

**Κατεύθυνση της ροής αέρα:** Γείρετε απαλά την κεφαλή του ανεμιστήρα προς τα κάτω ή προς τα πάνω για να επιτύχετε το σημείο ροής αέρα που επιθυμείτε.

Σημείωση: Η μέγιστη κλίση που μπορεί να επιτύχει η κεφαλή του ανεμιστήρα είναι 180°


## Διαφορετικοί τρόποι χρήσης

**Χειροκίνητη χρήση:** Κρατήστε τον ανεμιστήρα από τη λαβή — χρησιμοποιήστε τον για να δροσίσετε το πρόσωπο ή το




σώμα σας ενώ περπατάτε, μετακινείστε, εργάζεστε κ.λπ.

**Κρεμαστός:** Τοποθετήστε τον ιμάντα γύρω από το λαιμό σας σαν κολιέ ή κρεμάστε τον ανεμιστήρα από ένα άγκιστρο ή από



τη θηλιά ενός σακιδίου.

**Αναδίπλωση σε επιτραπέζιο ανεμιστήρα:** Η κεφαλή του ανεμιστήρα μπορεί να αναδιπλωθεί έως 180°, ώστε να



στέκεται σε επίπεδη επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε τον ως μικρό επιτραπέζιο ανεμιστήρα.

### **Φόρτιση του ανεμιστήρα AirGo Flex**

Χρησιμοποιήστε την ψηφιακή οθόνη που βρίσκεται μέσα στη σχάρα του ανεμιστήρα για να δείτε πόση διάρκεια ζωής έχει η μπαταρία του ανεμιστήρα σας. Εάν η μπαταρία εξαντλείται, είναι ώρα να την επαναφορτίσετε.

- Βγάλτε το καλώδιο φόρτισης USB-C από το κουτί.
- Συνδέστε το στη θύρα USB-C του ανεμιστήρα.
- Συνδέστε το άλλο άκρο σε μια πηγή τροφοδοσίας USB (προσαρμογέας αυτοκινήτου, power bank, φορτιστής τοίχου, φορητός υπολογιστής).
- Φορτίστε μέχρι η οθόνη να δείξει 100%. (Ο χρόνος φόρτισης ποικίλλει ανάλογα με την πηγή τροφοδοσίας)
- Αποσυνδέστε το όταν τελειώσει.

### **Συχνές ερωτήσεις**

#### ***Ο ανεμιστήρας AirGo flex δεν ανάβει***

Βεβαιωθείτε ότι έχει φορτιστεί (δοκιμάστε να τον φορτίσετε για τουλάχιστον 30–60 λεπτά). Δοκιμάστε μια διαφορετική πηγή τροφοδοσίας USB-C ή καλώδιο. Εάν εξακολουθεί να μην ανάβει, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών της KSIX.

#### ***Ο αέρας φαίνεται αδύναμος***

Δοκιμάστε να αυξήσετε τη ρύθμιση της ταχύτητας. Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν εμποδίζει τη σχάρα. Ελέγχετε πάντα τον ανεμιστήρα μόνο όταν είναι απενεργοποιημένος.

#### ***Η μπαταρία φαίνεται να εξαντλείται γρήγορα***

Οι υψηλότερες ταχύτητες καταναλώνουν την μπαταρία πιο γρήγορα — αυτό είναι φυσιολογικό. Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε χαμηλότερες ταχύτητες.

### **Πώς πρέπει να καθαρίζω τον ανεμιστήρα;**

Πάντα απενεργοποιείτε τον ανεμιστήρα πριν τον καθαρίσετε.

- ✓ Σκουπίστε τη σχάρα με ένα στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί.
- ✓ Μην ψεκάζετε ποτέ υγρά απευθείας πάνω στον ανεμιστήρα.
- ✓ Μην εισάγετε ποτέ τίποτα στη σχάρα ή στην περιοχή του κινητήρα.

#### **Συστάσεις για την ασφάλεια, τη συντήρηση και τη χρήση**

Διαβάστε όλα τα έγγραφα και τις οδηγίες που παρέχονται πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα συμβατά με το προϊόν. Καθαρίζετε το προϊόν τακτικά με ένα στεγνό πανί. Το προϊόν πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένο ή απενεργοποιημένο κατά τον καθαρισμό. Διατηρείτε τις θύρες και τους συνδετήρες του προϊόντος καθαρούς από σκόνη, βρωμιά κ.λπ., για να εξασφαλίσετε τη σωστή σύνδεση. Αποφύγετε τη θραύση του προϊόντος. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση σε κανένα μέρος του προϊόντος. Εάν το προϊόν διαθέτει καλώδιο, μην το λυγίζετε και μην το τραβάτε με υπερβολική δύναμη για να αποφύγετε τη φθορά του. Μην εκθέτετε το προϊόν σε υγρασία υψηλότερη από αυτή για την οποία έχει σχεδιαστεί. Εάν το προϊόν είναι ανθεκτικό στα υγρά, μετά από οποιαδήποτε εμβάπτιση ή χρήση σε υγρά, ξεπλύνετε το προϊόν με καθαρό νερό και στεγνώστε το. Φυλάξτε πάντα το προϊόν σε ξηρό μέρος, μακριά από υγρασία. Φυλάξτε πάντα το προϊόν μακριά από εύφλεκτα υλικά και μην το εκθέτετε σε φωτιά, πηγές θερμότητας ή ακραίες θερμοκρασίες. Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε το και αποθηκεύστε το σε καθαρό, ξηρό μέρος, μακριά από υγρασία και βρωμιά. Εάν εισέλθει νερό στο προϊόν, αποσυνδέστε το αμέσως από οποιαδήποτε πηγή τροφοδοσίας ή συσκευή στην οποία είναι συνδεδεμένο. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο έχει σχεδιαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν παρατηρήσετε ορατά ελαττώματα. Μην ανοίγετε ή αποσυναρμολογείτε το προϊόν και μην επιχειρείτε να το επισκευάσετε μόνοι σας. Αυτές οι ενέργειες ακυρώνουν την εγγύηση. Φυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά. Ανακυκλώστε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανόνες και κανονισμούς. Εάν το προϊόν περιλαμβάνει μπαταρία, διατηρήστε την κατάσταση φόρτισης μεταξύ 20% και 80% της χωρητικότητάς της, ώστε να διατηρηθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



#### **4. Νομική Γνωστοποίηση**

Η Atlantis Internacional, S.L. δηλώνει ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και οποιεσδήποτε άλλες ισχύουσες ή υποχρεωτικές διατάξεις της Οδηγίας: EMC + LVD + RoHS. Οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται σε δοκιμές που διεξήχθησαν από την Atlantis Internacional S.L. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την επιθεώρηση και την επαλήθευση του προϊόντος κατά την αγορά. Η Atlantis Internacional S.L. αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε προσωπική, υλική ή οικονομική ζημία, καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη στη συσκευή σας λόγω ακατάλληλης χρήσης, κατάχρησης ή λανθασμένης εγκατάστασης του προϊόντος. Οι όροι εγγύησης είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση [ksixmobile.com/warranty](http://ksixmobile.com/warranty). Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση [ksixmobile.com/CE](http://ksixmobile.com/CE).



#### **5. Απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού**

Όλες οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο αποτελούν απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ, σύμφωνα με την Οδηγία

2012/19/EE) και πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά σε κατάλληλο σημείο συλλογής. Μην τις απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Εάν η συσκευή χρησιμοποιεί μπαταρίες, αυτές πρέπει να αφαιρεθούν και να παραδοθούν σε ειδικό σημείο συλλογής. Εάν οι μπαταρίες δεν είναι αφαιρούμενες, μην επιχειρήσετε να τις αφαιρέσετε· αυτό πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο επαγγελματία. Η ξεχωριστή απόρριψη και ανακύκλωση συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στην πρόληψη επιβλαβών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον που θα μπορούσαν να προκύψουν από την ακατάλληλη απόρριψη. Η τελική τιμή αυτού του προϊόντος περιλαμβάνει το κόστος περιβαλλοντικής διαχείρισης για την ορθή επεξεργασία των παραγόμενων αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων.

# KSIX

## **ENGLEZĂ - MANUAL DE UTILIZARE**

Ventilator AirGo Flex – BVENTGO03

### **Caracteristici și specificații tehnice**

#### **Performanță**

Viteza maximă a vântului: 9,0 m/s (5 moduri)

Viteza motorului: până la 13.550 RPM

#### **Moduri de viteză și autonomie**

Viteze ale ventilatorului: 5 niveluri de viteză

Viteza 1: 10 ore

Viteza 2: 7 ore 20 minute

Viteza 3: 5 ore

Viteza 4: 3 ore

Viteza 5: 2 ore

#### **Baterie și încărcare**

Baterie: 3600 mAh

Intrare: USB-C, 5 V / 2 A

Timp de încărcare: aprox. 3 ore și 20 minute

#### **Construcție**

Material: ABS

Greutatea produsului: 192 g

#### **Caracteristici**

5 niveluri de viteză a ventilatorului

Afișaj LED pentru viteză

Indicator LED pentru baterie

Design pliabil

Încărcare USB-C

#### **În cutie**

1 x Ventilator KSIX AirGo Turbo

1 x curea de mână din cauciuc

1 x cablu de încărcare USB-A la USB-C

1 x Manual de utilizare

## Componente și comenzi ale produsului



1. Cap de ventilator reglabil
2. Curea reglabilă
3. Afișaj viteză/baterie
4. Grilaj ventilator
5. Buton de pornire/oprire

**Notă:** Ventilatorul are un mecanism de siguranță încorporat care îl oprește automat dacă se încălzește prea mult.

## Informații de siguranță

- ✓ Nu introduceți degetele sau obiecte în grilaj în timp ce ventilatorul funcționează.
- ✓ Țineți părul, bijuteriile și obiectele libere departe de lame.
- ✓ Nu expuneți aparatul la apă, ploaie sau umiditate ridicată.
- ✓ Utilizați numai surse de alimentare USB-C aprobate.
- ✓ Opriti utilizarea dacă ventilatorul se încălzește neobișnuit, emite mirosuri ciudate sau vibrează excesiv.

## Atașarea curelei

Pasul 1. Luați capătul mic al curelei și localizați bucla mică din partea superioară a ventilatorului, lângă capul reglabil.

Pasul 2. Treceți șnurul prin bucla ventilatorului.



Pasul 3. Apoi treceți vârful de plastic prin bucla pe care tocmai ați creat-o și trageți-l bine pentru a-l fixa. Repetați



apoi operațiunea pe cealaltă parte.

Pasul 4. În final, atașați cureaua mai lungă la ambele părți ale dispozitivelor de siguranță din plastic.



#### 4. Pornirea/oprirea ventilatorului și selectarea vitezelor

Apăsați o dată butonul de pornire → Viteza 1

Apăsați din nou → Viteza 2

Apăsați din nou → Viteza 3

Apăsați din nou → Viteza 4

Apăsați din nou → Viteza 5 (cea mai puternică)

Apăsați din nou → OPRIT

Țineți apăsat timp de două secunde pentru a opri ventilatorul, indiferent de viteză.

**Notă:** Afișajul LED va indica viteza curentă

#### Orientarea fluxului de aer și diferite moduri de utilizare

**Orientarea fluxului de aer:** *Înclinați ușor capul ventilatorului în jos sau în sus pentru a obține direcția dorită a fluxului de aer.*

Notă: Înclinarea maximă pe care o poate atinge capul ventilatorului este de 180°

#### Diferite moduri de utilizare


**Portabil:** Țineți ventilatorul de mâner — utilizați-l pentru a vă răcori fața sau corpul în timp ce mergeți, vă deplasați, lucrați etc.



**Suspendat:** Așezați curea în jurul gâtului ca un colier sau agățați ventilatorul de un cârlig sau de o buclă a rucsacului.



**Pliabil ca ventilator de birou:** Capul ventilatorului se poate plia până la 180°, astfel încât să stea pe o suprafață plană;



utilizați-l ca un mic ventilator de birou.

### Încărcarea ventilatorului AirGo Flex

Utilizați afișajul digital situat în interiorul grilajului ventilatorului pentru a afla care este durata de viață a bateriei ventilatorului. Dacă bateria este pe terminate, este timpul să o reîncărcați.

- Scoateți cablul de încărcare USB-C din cutie.
- Introduceți-l în portul USB-C al ventilatorului.

-Conectați celălalt capăt la o sursă de alimentare USB (adaptor auto, baterie externă, încărcător de perete, laptop).

-Încărcați până când afișajul indică 100%. (Timpul de încărcare variază în funcție de sursa de alimentare)

-Deconectați-l când ați terminat.

## Întrebări frecvente

### *Ventilatorul meu AirGo flex nu pornește*

Asigurați-vă că este încărcat (încercați să îl încărcați timp de cel puțin 30–60 de minute). Încercați o altă sursă de alimentare USB-C sau un alt cablu. Dacă tot nu pornește, contactați serviciul de asistență pentru clienți KSIX.

### *Aerul pare slab*

Încercați să măriți viteza. Asigurați-vă că nimic nu blochează grila. Verificați întotdeauna ventilatorul numai când este oprit.

### *Bateria pare să se descarce repede*

Vitezele mai mari consumă bateria mai repede — este normal. Pentru o durată de viață mai lungă a bateriei, utilizați viteze mai mici.

## Cum trebuie să curăț ventilatorul?

*Opriti întotdeauna ventilatorul înainte de curățare.*

- ✓ Ștergeți grila cu o cârpă uscată sau ușor umezită.
- ✓ Nu pulverizați niciodată lichide direct pe ventilator.
- ✓ Nu introduceți niciodată nimic în grilaj sau în zona motorului.

## Recomandări privind siguranța, întreținerea și utilizarea

Citiți toată documentația și instrucțiunile furnizate înainte de a utiliza produsul. Utilizați numai accesorii compatibile cu produsul. Curățați produsul în mod regulat cu o cârpă uscată. Produsul trebuie să fie deconectat de la priză sau oprit în timpul curățării. Mențineți porturile și conectorii produsului curați de praf, murdărie etc., pentru a asigura o conexiune corespunzătoare. Evitați deteriorarea produsului. Nu aplicați o presiune excesivă asupra niciunei părți a produsului. Dacă produsul are un cablu, nu îl îndoiiți și nu îl trageți cu forță excesivă pentru a evita deteriorarea acestuia. Nu expuneți produsul la un nivel de umiditate mai ridicat decât cel pentru care a fost proiectat. Dacă produsul este rezistent la lichide, după orice imersiune sau utilizare în lichide, clătiți produsul cu apă proaspătă și uscați-l. Păstrați întotdeauna produsul într-un loc uscat, ferit de umiditate. Păstrați întotdeauna produsul departe de materiale inflamabile și nu-l expuneți la foc, surse de căldură sau temperaturi extreme. Când produsul nu este utilizat, deconectați-l de la priză și depozitați-l într-un loc curat și uscat, ferit de umiditate și murdărie. Dacă pătrunde apă în produs, deconectați-l imediat de la orice sursă de alimentare sau dispozitiv la care este conectat. Nu utilizați produsul în alt scop decât cel pentru care a fost proiectat. Nu utilizați produsul dacă observați defecte vizibile. Nu deschideți și nu dezamblați produsul și nu încercați să îl reparați singuri.

Aceste acțiuni anulează garanția. Păstrați produsul la îndemâna copiilor. Reciclați produsul în conformitate cu normele și reglementările locale de mediu. Dacă produsul include o baterie, mențineți nivelul de încărcare între 20% și 80% din capacitatea sa pentru a prelungi durata de viață a bateriei.



#### 4. Notă legală

Atlantis Internacional, S.L. declară că acest produs respectă cerințele esențiale și orice alte dispoziții aplicabile sau obligatorii ale Directivei: EMC + LVD + RoHS. Funcțiile și caracteristicile descrise în acest manual se bazează pe teste efectuate de Atlantis Internacional S.L. Utilizatorul este responsabil pentru inspectarea și verificarea produsului la momentul achiziției. Atlantis Internacional S.L. își declină orice răspundere pentru orice daune personale, materiale sau financiare, precum și pentru orice deteriorare a dispozitivului dvs. cauzată de utilizarea necorespunzătoare, abuzul sau instalarea incorectă a produsului. Condițiile de garanție sunt disponibile la [ksixmobile.com/warranty](http://ksixmobile.com/warranty). Certificatele de conformitate CE pot fi accesate la [ksixmobile.com/CE](http://ksixmobile.com/CE).



#### 5. Eliminarea echipamentelor electrice și electronice

Toate dispozitivele care poartă acest simbol sunt deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE, conform Directivei 2012/19/UE) și trebuie eliminate separat la un punct de colectare adecvat. Nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere. Dacă dispozitivul funcționează cu baterii, acestea trebuie scoase și depuse la un punct de colectare specializat. Dacă bateriile nu pot fi scoase, nu încercați să le extrageți; această operațiune trebuie efectuată de un specialist calificat. Eliminarea separată și reciclarea contribuie la conservarea resurselor naturale și la prevenirea efectelor nocive asupra sănătății umane și a mediului care ar putea rezulta din eliminarea incorectă. Prețul final al acestui produs include costul gestionării de mediu pentru tratarea corespunzătoare a deșeurilor generate. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul sau autoritățile locale de gestionare a deșeurilor.

# KSIX

**ANGIELSKI – INSTRUKCJA OBSŁUGI**  
Wentylator AirGo Flex – BVENTGO03

## Charakterystyka i dane techniczne

### Wydajność

Maksymalna prędkość wiatru: 9,0 m/s (5 trybów)  
Prędkość obrotowa silnika: do 13 550 obr./min

### Tryby prędkości i czas pracy

Prędkości wentylatora: 5 poziomów  
Prędkość 1: 10 godz.

Prędkość 2: 7 godz. 20 min

Prędkość 3: 5 godz.

Prędkość 4: 3 godz.

Prędkość 5: 2 godz.

### Bateria i ładowanie

Bateria: 3600 mAh

Wejście: USB-C, 5 V / 2 A

Czas ładowania: ok. 3 godz. 20 min

### Konstrukcja

Materiał: ABS

Waga produktu: 192 g

### Cechy

5 poziomów prędkości wentylatora

Wskaźnik prędkości LED

Wskaźnik naładowania baterii LED

Składana konstrukcja

Ładowanie przez USB-C

### W zestawie

1 x wentylator KSIX AirGo Turbo

1 x gumowy pasek na rękę

1 x kabel ładujący USB-A do USB-C

1 x instrukcja obsługi

### Części produktu i elementy sterujące



1. Regulowana głowica wentylatora
2. Regulowany pasek
3. Wyświetlacz prędkości/poziomu naładowania baterii
4. Kratka wentylatora
5. Przycisk włączania/wyłączania

**Uwaga:** Wentylator posiada wbudowany mechanizm bezpieczeństwa, który powoduje jego automatyczne wyłączenie w przypadku przegrzania.

### Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- ✓ Nie wkładaj palców ani przedmiotów do kratki, gdy wentylator pracuje.
- ✓ Trzymaj włosy, biżuterię i luźne przedmioty z dala od łopatek.
- ✓ Nie narażaj urządzenia na działanie wody, deszczu ani wysokiej wilgotności.

- ✓ Używaj wyłącznie zatwierdzonych źródeł zasilania USB-C.
- ✓ Przestań używać, jeśli wentylator nadmiernie się nagrzewa, wydziela dziwny zapach lub nadmiernie wibruje.

### **Mocowanie paska**

Krok 1. Weź mały koniec paska, a następnie znajdź małą pętelkę w górnej części wentylatora, w pobliżu regulowanej głowicy.


Krok 2. Przełóż sznurek przez pętelkę wentylatora.



Krok 3. Następnie przełóż plastikową końcówkę przez utworzoną pętelkę i mocno ją pociągnij, aby ją



zabezpieczyć. Powtórz tę czynność po drugiej stronie.  
Krok 4. Na koniec przymocuj dłuższy pasek po obu stronach plastikowych zabezpieczeń.



#### 4. Włączanie i wyłączenie wentylatora oraz wybór prędkości

Naciśnij przycisk zasilania raz → Prędkość 1

Naciśnij ponownie → Prędkość 2

Naciśnij ponownie → Prędkość 3

Naciśnij ponownie → Prędkość 4

Naciśnij ponownie → Prędkość 5 (najwyższa)

Naciśnij ponownie → WYŁ.

Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy, aby wyłączyć wentylator przy dowolnej prędkości.

**Uwaga:** Wyświetlacz LED pokaże aktualną prędkość

#### Kierowanie strumieniem powietrza i różne sposoby użytkowania

**Kierowanie strumieniem powietrza:** *Delikatnie przechyl głowicę wentylatora w dół lub w górę, aby uzyskać pożądaną kierunek strumienia powietrza.*

Uwaga: Maksymalne odchylenie głowicy wentylatora wynosi 180°

#### Różne sposoby użytkowania

**W ręku:** Trzymaj wentylator za uchwyt — używaj go do chłodzenia twarzy lub ciała podczas spaceru, dojazdu do




pracy, pracy itp.

**Wiszący:** Załóż pasek na szyję jak naszyjnik lub zawieś wentylator na haczyku lub pętli plecaka.



**Rozłóż go jako wentylator biurkowy:** Głowica wentylatora może się odchyłać do 180°, dzięki czemu stoi na płaskiej



powierzchni; używaj go jako małego wentylatora biurkowego.

### **Ładowanie wentylatora AirGo Flex**

Skorzystaj z cyfrowego wyświetlacza umieszczonego wewnątrz kratki wentylatora, aby sprawdzić stan naładowania baterii. Jeśli bateria jest słaba, nadszedł czas, aby ją naładować.

- Wyjmij kabel ładujący USB-C z pudełka.
- Podłącz go do portu USB-C wentylatora.
- Podłącz drugi koniec do źródła zasilania USB (adapter samochodowy, power bank, ładowarka ścienna, laptop).
- Ładuj, aż wyświetlacz wskaże 100%. (Czas ładowania zależy od źródła zasilania)
- Po zakończeniu odłącz kabel.

### **Często zadawane pytania**

#### ***Mój wentylator AirGo flex się nie włącza***

Upewnij się, że jest naładowany (spróbuj ładować przez co najmniej 30–60 minut). Wypróbuj inne źródło zasilania USB-C lub inny kabel. Jeśli nadal się nie włącza, skontaktuj się z obsługą klienta KSIX.

#### ***Strumień powietrza jest słaby***

Spróbuj zwiększyć prędkość. Upewnij się, że nic nie blokuje kratki. Zawsze sprawdzaj wentylator tylko wtedy, gdy jest wyłączony.

### ***Bateria wydaje się szybko się wyczerpywać***

Wyższe prędkości zużywają baterię szybciej — to normalne. Aby wydłużyć żywotność baterii, używaj niższych prędkości.

### **Jak należy czyścić wentylator?**

*Przed czyszczeniem zawsze wyłącz wentylator.*

- ✓ Przetrzyj kratkę suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- ✓ Nigdy nie rozpylaj płynów bezpośrednio na wentylator.
- ✓ Nigdy nie wkładaj niczego do kratki ani do obszaru silnika.

### **Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, konserwacji i użytkowania**

Przed użyciem produktu przeczytaj całą dokumentację i instrukcje. Używaj wyłącznie akcesoriów kompatybilnych z produktem. Regularnie czyść produkt suchą ściereczką. Podczas czyszczenia produkt musi być odłączony od zasilania lub wyłączony. Utrzymuj porty i złącza produktu w czystości, wolne od kurzu, brudu itp., aby zapewnić prawidłowe połączenie. Unikaj uszkodzenia produktu. Nie wywieraj nadmiernego nacisku na żadną część produktu. Jeśli produkt posiada kabel, nie zginaj go i nie ciągnij z nadmierną siłą, aby uniknąć jego uszkodzenia. Nie wystawiaj produktu na działanie wilgoci powyżej poziomu, do którego został zaprojektowany. Jeśli produkt jest odporny na działanie płynów, po zanurzeniu lub użyciu w płynach, opłucz go świeżą wodą i wysusz. Zawsze przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od wilgoci. Zawsze trzymaj produkt z dala od materiałów łatwopalnych i nie wystawiaj go na działanie ognia, źródeł ciepła ani ekstremalnych temperatur. Gdy produkt nie jest używany, odłącz go od zasilania i przechowuj w czystym, suchym miejscu, z dala od wilgoci i brudu. Jeśli do produktu dostanie się woda, natychmiast odłącz go od źródła zasilania lub urządzenia, do którego jest podłączony. Nie używaj produktu do celów innych niż te, do których został zaprojektowany. Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek widoczne usterki. Nie otwieraj ani nie rozbieraj produktu ani nie próbuj go samodzielnie naprawiać. Takie działania powodują utratę gwarancji. Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci. Poddawaj produkt recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska. Jeśli produkt zawiera baterię, utrzymuj poziom naładowania między 20% a 80% jej pojemności, aby zachować żywotność baterii.



#### **4. Informacja prawna**

Atlantis Internacional, S.L. oświadcza, że niniejszy produkt spełnia zasadnicze wymagania oraz wszelkie inne obowiązujące lub obowiązkowe przepisy dyrektyw: EMC + LVD + RoHS. Funkcje i cechy opisane w niniejszej instrukcji opierają się na testach przeprowadzonych przez Atlantis Internacional S.L. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie i weryfikację produktu w momencie zakupu. Atlantis

Internacional S.L. zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody osobowe, materialne lub finansowe, a także za wszelkie uszkodzenia urządzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem lub nieprawidłową instalacją produktu. Warunki gwarancji są dostępne na stronie [ksixmobile.com/warranty](http://ksixmobile.com/warranty). Certyfikaty zgodności CE są dostępne na stronie [ksixmobile.com/CE](http://ksixmobile.com/CE).



## **5. Utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego**

Wszystkie urządzenia opatrzone tym symbolem stanowią zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE, zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE) i należy je utylizować oddzielnie w odpowiednim punkcie zbiórki. Nie wolno wyrzucać ich wraz z odpadami komunalnymi. Jeśli urządzenie jest zasilane bateriami, należy je wyjąć i oddać do specjalnego punktu zbiórki. Jeśli baterie są wbudowane i nie można ich wyjąć, nie należy próbować ich wyjmować; czynność tę musi wykonać wykwalifikowany specjalista. Oddzielna utylizacja i recykling pomagają chronić zasoby naturalne oraz zapobiegają szkodliwym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska, które mogłyby wynikać z nieprawidłowej utylizacji. Ostateczna cena tego produktu obejmuje koszt zarządzania środowiskowego związanego z prawidłowym przetwarzaniem wytworzonych odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.